

お知らせ

デジタルカメラ/
レンズキット/ダブルズームレンズキット/ボディ
品番 DMC-G3K/DMC-G3W/DMC-G3



DMC-G3 ファームウェアアップデートについて

ファームウェアバージョンVer.1.1より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書とあわせてお読みください。

- ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

カスタムメニューに [パワースームレンズ] を追加しました。

パワースーム(電動式ズーム)対応交換レンズをお使いの場合のみ選択できます。
(対応レンズについては、ホームページをご覧ください)

項目	設定・お知らせ
パワースームレンズ	<p>[焦点距離表示]: (例:H-PS45175 使用時)</p> <p>ズーム操作をすると、焦点距離が表示され、ズーム位置を確認することができます。</p>  <p>[OFF]、[ON]</p>
	<p>[ステップズーム]: (例:H-PS45175 使用時)</p> <p>[ON]に設定してズーム操作をすると、決められた各焦点距離の位置でズームが停止します。</p>  <ul style="list-style-type: none">●動画撮影時は働きません。 <p>[OFF]、[ON]</p>
	<p>[ズーム位置メモリー]:</p> <p>電源スイッチを[ON]にすると、電源スイッチを[OFF]にしたときのズーム位置へ自動的に戻します。</p> <p>[OFF]、[ON]</p>
	<p>[ズーム速度]:</p> <p>ズームレバー操作時のズーム速度を設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none">●[ステップズーム]を[ON]に設定すると、ズームスピードは変わりません。 <p>[写真]: [H] (高速)、[M] (中速)、[L] (低速) [動画]: [H] (高速)、[M] (中速)、[L] (低速)</p>
	<p>[ズームリング操作]:</p> <p>ズームレバー・ズームリングのあるパワースーム対応交換レンズを装着しているときのみ選択できます。[OFF]に設定すると、誤操作を防止するためにズームリングでの操作を無効にできます。</p> <p>[OFF]、[ON]</p>