

お知らせ

デジタルカメラ /
レンズキット / ボディ
品番 DMC-GH2H/DMC-GH2K/DMC-GH2


DMC-GH2 ファームウェアアップデートについて

ファームウェアバージョン 1.1 より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書とあわせてお読みください。

- ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

クリエイティブ動画モードに [高ビットレート動画] を追加しました。

高ビットレートで編集に適した動画を撮影できます。

| 項目 | 設定・お知らせ |
|--|---|
|  高ビットレート動画 | <ul style="list-style-type: none">●AVCHD 形式の動画を撮影します。 画質やコマ数は、以下の設定に固定されます。 画質(ビットレート): 1920×1080画素 / 約 24 Mbps コマ数: 30p(センサー出力 30コマ/秒) 画像横縦比: 16:9●[高ビットレート動画]で記録した動画の本機以外での再生、取り込みには、対応しているブルーレイディスクレコーダーまたは最新版へアップデートした「PHOTOfunSTUDIO 6.0 BD Edition」をインストールしたパソコンが必要です。 |

■ 記録可能時間(動画撮影時)

クリエイティブ動画モード[高ビットレート動画]の場合

| 画質設定 | 2 GB | 4 GB | 16 GB | 64 GB |
|------|---------|---------|---------|---------|
| HBR | 10分 00秒 | 21分 00秒 | 1時間 32分 | 6時間 13分 |

付属ソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 6.0 BD Edition」最新版へのアップデートについて



クリエイティブ動画モードの[高ビットレート動画]で撮影した動画の再生・編集ができるようになります。

アップデートの手順は、下記サポートサイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/>

カスタムメニューに[パワースームレンズ]を追加しました。

パワースーム(電動式ズーム)対応交換レンズをお使いの場合のみ選択できます。
(対応レンズについては、ホームページをご覧ください)

| 項目 | 設定・お知らせ |
|-----------|---|
| パワースームレンズ | <p>[焦点距離表示]: (例:H-PS14042 使用時)</p> <p>ズーム操作をすると、焦点距離が表示され、ズーム位置を確認することができます。</p>  <p>[OFF]、[ON]</p> <p>現在の焦点距離</p> |
| | <p>[ステップズーム]: (例:H-PS14042 使用時)</p> <p>[ON]に設定してズーム操作をすると、決められた各焦点距離の位置でズームが停止します。</p> <ul style="list-style-type: none">● 動画撮影時は動きません。  <p>[OFF]、[ON]</p> |
| | <p>[ズーム位置メモリー]:</p> <p>電源スイッチを[ON]にすると、電源スイッチを[OFF]にしたときのズーム位置へ自動的に戻します。</p> <p>[OFF]、[ON]</p> |
| | <p>[ズーム速度]:</p> <p>ズームレバー操作時のズームスピードを設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none">● [ステップズーム]を[ON]に設定すると、ズームスピードは変わりません。 <p>[写真]: [H](高速)、[M](中速)、[L](低速)</p> <p>[動画]: [H](高速)、[M](中速)、[L](低速)</p> |
| | <p>[ズームリング操作]:</p> <p>ズームレバーとズームリングのあるパワースーム対応交換レンズを装着しているときのみ選択できます。</p> <p>[OFF]に設定すると、誤操作を防止するためにズームリングでの操作を無効にできます。</p> <p>[OFF]、[ON]</p> |

AFエリアの移動範囲を拡大しました。

オートフォーカスモード〔〕、〔〕時に、画面の端までAFエリアを移動することができます。



カスタムメニューに〔半押しリリース〕を追加しました。

シャッターボタンを半押し(軽く押す)で、すぐにシャッターを切ることができます。

| 項目 | 設定・お知らせ |
|---------|--|
| 半押しリリース | [OFF]、[ON] ●インテリジェントオートモードでは設定できません。 他の撮影モードでの設定内容が反映されます。 |

カスタムメニューに〔タッチパネル〕を追加しました。

誤操作を防止するために、タッチパネルの操作を無効にできます。

| 項目 | 設定・お知らせ |
|--------|---|
| タッチパネル | [OFF] : タッチパネルを使った操作はできません。 [ON] : タッチパネルを使った操作ができます。 ●タッチパネルを [OFF] に設定時は、以下の機能は使えません。 ・ [タッチパネル調整] ・ [タッチ Q.MENU] ・ [タッチシャッター] ・ [タッチガイド] ●インテリジェントオートモードでは設定できません。 他の撮影モードでの設定内容が反映されます。 |

写真または動画撮影時に、それぞれ[EXテレコン]を設定できるようにしました。

撮影メニュー[EXテレコン]のメニュー名を[EXテレコン(写真)]に、動画撮影メニュー[EXテレコン]のメニュー名を[EXテレコン(動画)]に変更しました。