

案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **案内設定** をタッチする。

: 案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。







各種設定を
する

項目	ボタン	内容	ページ
【ルートの全表示】	する ☆	ルート探索後、全ルート画面を表示します。	-
	しない	ルート探索後、全ルート画面を表示しません。	
【ルート色の表示】 * 1	黄色 ☆	ルートの色を黄色で表示します。	-
	ピンク	ルートの色をピンク色で表示します。	
【目的地方位】	直線 ☆	現在地(自車)マークから目的地まで直線で結びます。	-
	丸	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	

☆はお買い上げ時の設定です。

* 1印… **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。

項目	ボタン	内容	ページ
【専用レーン音声案内】	する	ルート案内時に右折／左折専用車線がある場合に案内します。	-
	しない ☆	専用レーンを案内しません。	
【トンネル出口音声案内】	する ☆	ルート案内時に600 m以上のトンネルに入るとトンネル出口までの距離を案内します。 ※トンネルによっては、案内しない場合があります。	-
	しない	トンネル出口を案内しません。	
【標識拡大表示】	する ☆	安全・安心運転サポート情報を拡大表示します。	H-7
	しない	安全・安心運転サポート情報を拡大表示しません。	
【  一時停止案内】	常時	ルートを設定していなくても一般道で一時停止が必要な地点に近づくと安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。	H-7
	案内中 ☆	ルート案内時に一般道で一時停止が必要な地点に近づくと安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。	
	しない	一時停止を案内しません。	
【  合流案内】	常時	ルートを設定していなくても高速道路の合流地点付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。	H-7
	案内中 ☆	ルート案内時に高速道路の合流地点付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。	
	しない	合流を案内しません。	
【  踏み切り案内】	常時	ルートを設定していなくても踏み切り付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。	H-7
	案内中 ☆	ルート案内時に踏み切り付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。	
	しない	踏み切りを案内しません。	
【  制限速度案内】	常時	ルートを設定していなくても制限速度が変わる地点を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示で案内します。	H-7
	案内中 ☆	ルート案内時に制限速度が変わる地点を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示で案内します。	
	しない	制限速度を案内しません。	

☆はお買い上げ時の設定です。


項目	ボタン	内容	ページ
【急カーブ案内】	常時	ルートを設定していなくても急カーブ付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。 ※低速走行時は案内しません。 ※カーブによっては、案内しない場合があります。	H-7
	案内中 [☆]	ルート案内時に急カーブ付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。 ※低速走行時は案内しません。 ※カーブによっては、案内しない場合があります。	
	しない	急カーブを案内しません。	
【指定方向外禁止案内】	する [☆]	一般道の指定方向外進行禁止の交差点付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示で案内します。	H-7
	しない	指定方向外進行禁止を案内しません。	
【高速レーン減少案内】	する [☆]	高速道路のレーンが減少する付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示と音声で案内します。	H-7
	しない	高速レーン減少を案内しません。	
【事故多発地点案内】	する [☆]	地図上に事故多発地点(🚨)を表示します。 ※事故多発地点付近を走行すると安全・安心運転サポート情報を表示と音声でお知らせします。	H-7
	しない	事故多発地点を表示しません。	
【逆走注意アラーム】	する [☆]	逆走注意、および逆走警告の案内をします。	H-7
	しない	逆走注意、および逆走警告の案内をしません。	
【盗難多発地点警告】	する [☆]	地図上に盗難多発地点(🚓)を表示します。	H-8
	しない	盗難多発地点を表示しません。	
【ルート情報の表示】	する	ルート案内時にルート情報を表示します。	H-8
	しない [☆]	ルート情報を表示しません。	
【ハイウェイモードの表示】*2	する [☆]	ルート案内時に高速道路／有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。	H-8
	しない	ルート情報を表示しません。	
【JCTビューの表示】	する [☆]	ルート案内時にJCTビューを表示します。	H-8
	しない	JCTビューを表示しません。	
【交差点拡大図の表示】	する [☆]	ルート案内時に交差点拡大図を表示します。	H-9
	しない	交差点拡大図を表示しません。	
【交差点情報表示】	常時 [☆]	ルートを設定していないときでも交差点情報を表示します。	H-9
	案内中	ルート案内時に交差点情報を表示します。	
	しない	交差点情報を表示しません。	
【方面看板の表示】	常時 [☆]	ルートを設定していないときでも方面看板を表示します。	H-9
	案内中	ルート案内時に方面看板を表示します。	
	しない	方面看板を表示しません。	

☆はお買い上げ時の設定です。

* 2印…【ルート情報の表示】が「する」の場合は、設定することができません。

項目	ボタン	内容	ページ
【ETCレーンの表示】	する	ルート案内時に料金所の手前でETCレーンを表示します。	H-9
	しない ☆	ETCレーンを表示しません。	
【リアル3D表示】	する ☆	ルート案内時にリアル3D交差点を表示します。	H-9
	しない	リアル3D交差点を表示しません。	
【自動再探索時のアラーム】*3	する ☆	自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。	-
	しない	自動再探索時にアラームが鳴りません。	
【VICSガイド】 G1500VDのみ	する ☆	ルート案内時にVICSの渋滞／規制情報がある区間に近づくと、音声で案内します。	-
	しない	VICSの渋滞／規制情報を音声で案内しません。	
【新旧ルート比較画面表示】 G1500VDのみ	する ☆	DRGS(ダイナミックルートガイダンスシステム)でルートが再探索されたとき、変更前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示します。	H-10
	しない	新旧ルート比較画面を表示しません。	
【オートデモスタート】／ 【デモ】*4 (家庭動作時のみ使用できる デモ用のシミュレーション を設定します。)	する	一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。*5	-
	しない ☆	デモ用のシミュレーションは開始されません。	
	開始する	デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。	

☆はお買い上げ時の設定です。

* 3印…自動再探索の設定については、 H-18をご覧ください。

* 4印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

* 5印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、下記にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。