

さまざまなシーンで活躍。パナソニックの充電電池

種別	ニッケル水素電池			
シリーズ	エネルーブ プロ ハイエンドモデル	エネルーブ スタンダードモデル	エネルーブ ライト お手軽モデル	
使用する機器の取扱説明書でご確認のうえ、電池の指定がある場合は、それに従ってください。	消費電力が大きい機器 (ストロボなど)に※1	幅広い機器で使用可能※1	消費電力が小さい機器 (リモコンなど)に※1	
				
電池容量				
電池サイズ展開				
単1形	—	● min.6000mAh	—	
単2形	—	● min.3200mAh	—	
単3形	● min.2500mAh	● min.2000mAh	● min.1050mAh	
単4形	● min.930mAh	● min.800mAh	● min.680mAh	
くり返し回数(単3形・単4形)※2	約150回	約600回	約1500回	
大電流域 中電流域 小電流域	デジタルカメラ	◎	○	△
	ストロボ	◎	○	△
	携帯電話用電池式充電器	◎	◎	△
	ゲームリモコン	◎	◎	○
	ラジコンカー	◎	◎	○
	石油ポンプ	○	○	○
	シェーバー	○ ※1	○ ※1	○ ※1
	電子辞書	○	◎	○
	モーターを使うおもちゃ	○ ※1	○ ※1	○ ※1
	懐中電灯(豆球)	○ ※1	◎ ※1	○ ※1
	ガス・石油機器自動点火	×	×	×
	水中ライト	×	×	×
	光や音のおもちゃ	○ ※1	○ ※1	○ ※1
	携帯ラジオ	○ ※1	◎ ※1	○ ※1
	懐中電灯(LED)	○ ※1	◎ ※1	○ ※1
	ワイヤレスマウス	○	◎	○
	コードレス理美容機器	○	◎	○
	電動歯ブラシ	○	◎	○
	掛け時計・置き時計	△	○	○
	リモコン	△	○	◎

表の見かた

1. 上の表は目安とお考えください。 2. ●: 販売しているサイズ。
 3. ◎→○の順でおすすしめします。
- △: 電池性能が発揮できないのでおすすしめしません。
×: 使用しないでください。または使用機器がありません。

【充電電池(エネルーブ)の使用時の注意事項】

●くり返し使える性能維持のため、使い切る前に早めの充電をおすすしめします(過放電防止)。●一部機器においては、電源OFF時でもごく微弱の電流が消費されることがありますので機器から取り外して保存してください。●長期間ご使用にならないときは、電池を機器から取り出して保存してください。また保存する際には、充電してから保存をおすすしめします。●エネルーブシリーズは1年に1度、その他のニッケル水素電池は6カ月に1度充電をおすすしめします。●乾電池専用機器でのご使用は液もれに繋がる恐れがあるため、避けてください。

●機器で電池の指定がある場合は、それに従ってください。※1 実際にご使用の際には、機器の取扱説明書でご確認のうえ、お使いください。一部使用できない機器があります。※2 JIS C8708 2019(7.5.1.4)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し回数は異なります。●電池容量は、JIS C8708 2019(7.3.2)の充放電条件に基づく最小容量(min.)を表記しています。