

ソフトウェアのダウンロード方法（ご注意いただきたい点）

【準備】

- インターネットに接続し、SDカードにデータが保管できるパソコンなどを準備してください。
- VL-SWH705/SVH705シリーズで使用できるSDカードを準備してください。
 - ◆ SDカードは付属していません。
 - ◆ ドアホン親機の録画でSDカードを使用されている場合は同じSDカードが使用できます。
 - ◆ ドアホン親機で初期化したSDカードのご使用をおすすめいたします。
 - ◆ SDカードは、100MB以上の空き領域があることを確認してください。
 - ◆ 使用できるSDカードの情報は下記を参照してください。

http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/18878

【ダウンロード時のご注意】

- SDカードへのダウンロードファイル保存はルートディレクトリに行ってください。（Windowsの場合は、マイコンピュータやコンピュータを開きSDカードのドライブをダブルクリックして開いた場所にフォルダを作らずに保存する。）
- ダウンロードしたファイル名は変更しないでください。（ドアホン親機で認識できなくなります。）
- ダウンロードが完了したらパソコンなど使用機器のSDカードを取り出す操作をした後にSDカードを取り出してください。

【増設モニターのバージョンアップ方法】

- 取扱説明書を参照してください。