

ソフトウェアのダウンロード方法 (ご注意いただきたい点)

【準備】

- インターネットに接続し、SDカードにデータが保管できるパソコンなどを準備してください。
- VL-CVM100で使用できるSDカードを準備してください。
 - ◆ SDカードは付属していません。
 - ◆ モニター親機の録画でSDカードを使用されている場合は同じSDカードが使用できません。
 - ◆ モニター親機で初期化したSDカードのご使用をおすすめいたします。
 - ◆ SDカードは、100MB以上の空き領域があることを確認してください。
 - ◆ 4GB以上のSDカードを使用してください。

【ダウンロード時のご注意】

- SDカードへのダウンロードファイル保存はルートディレクトリに行ってください。(Windows の場合は、マイコンピュータやコンピュータを開きSDカードのドライブをダブルクリックして開いた場所にフォルダを作らずに保存する。)
- ダウンロードしたファイル名は変更しないでください。(モニター親機で認識できなくなります。)
- ダウンロードが完了したらパソコンなど使用機器のSDカードを取り出す操作をした後にSDカードを取り出してください。
- バージョンアップが終わったら、解凍したファイルを削除してください。

【屋外カメラのバージョンアップ方法】

・バージョンアップ手順

1. 対象となる機器のソフトウェアをCSのサイトからダウンロードする
2. ダウンロードしたファイルを解凍し、SDカード直下(ルート)にコピーする
3. 取説の下記記載に従って対象となる機器をバージョンアップする

「microSDカードを使って更新する場合」

- 「ソフトウェアを更新する(バージョンアップ)」
- 〈カメラ・中継器を更新するとき〉