

ドラム式洗濯乾燥機 搭載コース・機能一覧

[対応機種]

NA-LX129D / NA-LX127D / NA-LX125D / NA-LX113D / NA-VG2900

普段の衣類に																																		
NEW 汚れはがし		おまかせ ※2度洗いモード含む			わが家流プラス※2/ わが家流※3/わたし流 ※2度洗いモード含む			※4 パワフル滝 (洗い・すすぎ)		省エネ※5※6		ナイト			どろんこ		化繊 60分	温水 約40℃ おまかせ		温水 約40℃ においスッキリ		温水 約40℃ つけおき(普段着)		温水 約60℃ おまかせ(除菌)										
洗濯	洗濯 乾燥	洗濯	洗濯 乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯 乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯 乾燥	洗濯 乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯 乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯 乾燥	洗濯 乾燥	洗濯	洗濯 乾燥	洗濯	洗濯 乾燥	洗濯	洗濯 乾燥	洗濯	洗濯 乾燥									
NA-LX129D	4.5 kg	4.5 kg	12 kg	6 kg	6 kg	12 kg	6 kg	6 kg	12 kg	6 kg	6 kg	6 kg	12 kg	4.5 kg	4.5 kg	—	—	1 kg	4.5 kg	4.5 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg								
NA-LX127D			12 kg	6 kg		12 kg	6 kg		6 kg	6 kg	1 kg	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
NA-LX125D			12 kg	6 kg		12 kg	6 kg		12 kg	6 kg	1 kg	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NA-LX113D			—	—		11 kg	6 kg		11 kg	6 kg	11 kg	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NA-VG2900			—	—		10 kg	5 kg		5 kg	10 kg	5 kg	5 kg						10 kg	5 kg	—	—	—	—	—	—	—	4.5 kg	4.5 kg	2 kg					

デリケートな衣類に						タオルに		毛布に				アプリからコースをダウンロード* (最大3コースを 本体へ登録可能)						衣類ケア		ナノイーX衛生ケア												
おうち クリーニング		ソフト 乾燥	温水 約30℃ おしゃれ着	温水 約40℃ おしゃれ着	温水 約40℃ つけおき (おしゃれ着)	※7 タオル専用/ タオル		※8 毛布			※8 温水 約40℃ 毛布		NEW お急ぎ 2 kg	レース カーテン	敷き パッド	ウール	シーツ	ダニバスター		シワとり・ 消臭 NEW +香り付け	はっ水 回復	35分	60分	120分	180分							
洗濯	乾燥のみ	乾燥のみ	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯 乾燥	洗濯	洗濯 乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯 乾燥	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯 乾燥	—	—	—	—	—	—							
NA-LX129D	—	0.4 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	6 kg	3 kg	3 kg	4.5 kg	3 kg	2 kg	1.5 kg	2 kg	1.5 kg	2 kg	3 kg	3 kg	1 kg	1.6 kg (1枚)	—	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg							
NA-LX127D	1.5 kg	0.4 kg	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		
NA-LX125D			—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NA-LX113D			—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NA-VG2900			—	—	2 kg					2 kg	2 kg	2 kg	4.2 kg	3 kg	4.2 kg	3 kg	—	—	1.5 kg			2 kg	1.5 kg	2 kg	—	—	—	—	—	1 kg	1 kg	—

*ダウンロードはNA-LX129D/ NA-LX127Dのみ、NA-VG2900はアプリ運転。

お手入れ								
ナノイーX 槽カビ菌 除菌	ナノイーX 槽クリーン	サッと 槽すすぎ	自動 槽洗浄	自動 槽乾燥	温水 約60℃ 槽カビクリーン	温水 約30℃ 槽洗浄	槽洗浄	槽乾燥
—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●	—	—
—	—	●	●	●	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	●	—	—	—	●	●	—	—

※1 NA-LX129Dのコース名は「わが家流プラス」コース、NA-LX127D/VG2900のコース名は「わが家流」コース、NA-LX125D/LX113Dのコース名は「わたし流」コースです。
 ※2 「スマホで洗濯」アプリで、洗濯のこだわり設定を「洗濯」、「洗濯～乾燥」、「乾燥」各10コース登録できます。時間などを自分で変更する「お好み」のほか、「仕上がりアップ」など、あらかじめ設定されたおすすめの洗い方・乾かし方を、目的に合わせて選べます(NA-LX129Dのみ)。
 ※3 「スマホで洗濯」アプリで、洗濯のこだわり設定を「洗濯」、「洗濯～乾燥」、「乾燥」各10コース登録できます(NA-VG2900のみ)。
 ※4 NA-LX129Dのコース名は「パワフル滝(洗い・すすぎ)」コース、NA-LX127D/LX125D/LX113D/VG2900のコース名は「パワフル滝」コースです。名称は異なりますが性能は同じです。
 ※5 「ふんわりジェット乾燥」は設定できません。
 ※6 NA-LX129Dは「省エネ」コース。NA-LX127D/LX125D/LX113Dはおまかせコース時に乾燥の種類を「省エネ」設定。電気の使用量と運転音を抑えて乾燥します。
 ※7 NA-LX129Dのコース名は「タオル専用」コース、NA-LX127D/LX125D/VG2900のコース名は「タオル」コースです。
 ※8 毛布(3 kgを超え6 kg以下)やふとんなどを洗うときは、必ず別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布用のネットは不要です。脱水できないので、絶対に使用しないでください。