

		普段の衣類に															
		おまかせ ※2度洗いモード含む			わが家流※1※2 / わたし流※1 ※2度洗いモード含む			パワフル滝		温水 約40℃ おまかせ		温水 約40℃ においスッキリ		温水 約40℃ つけおき(普段着)		温水 約60℃ おまかせ(除菌)	
		洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥
NA-SD10UB	10 kg [*]	5 kg [*]	5 kg	10 kg [*]	5 kg [*]	5 kg	10 kg	5 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	
NA-SD10HB									4.5 kg	4.5 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	

		デリケートな衣類に			タオルに	毛布に			ダウンジャケットに	アプリから運転(アプリ専用コース)				衣類ケア			
		おうち クリーニング	温水 約30℃ おしゃれ着	温水 約40℃ おしゃれ着	温水 約40℃ つけおき (おしゃれ着)	タオル	毛布		温水 約40℃ 毛布	NEW ダウン ジャケット	レース カーテン	ウール	どろんこ		シワとり・ 消臭		
		洗濯	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯～乾燥	洗濯 ^{※3}	洗濯～乾燥	乾燥のみ	洗濯 ^{※3}	洗濯～乾燥	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯	洗濯～乾燥	スチーム
NA-SD10UB	1.5 kg	—	—	—	2 kg	4.2 kg	3 kg	3 kg	—	—	0.8 kg (1枚)	1.5 kg	1.5 kg	4.5 kg	4.5 kg	—	
NA-SD10HB		2 kg	2 kg	2 kg					4.2 kg	3 kg		—	—	—	—	1 kg	

		お手入れ						
		サッと 槽すぎ	自動 槽洗浄	自動 槽乾燥	温水 約60℃ 槽カビクリーン	温水 約30℃ 槽洗浄	槽洗浄	槽乾燥
NA-SD10UB		●	●	●	—	—	●	●
NA-SD10HB		—	—	—	●	●	—	—

※1 NA-SD10UBのコース名は「わが家流」コース、NA-SD10HBのコース名は「わたし流」コースです。
 ※2 「スマホで洗濯」アプリで、洗濯のこだわり設定を「洗濯」、「洗濯～乾燥」、「乾燥」各10コース登録できます。時間などを自分で変更する「お好み」のほか、「仕上がりアップ」など、あらかじめ設定されたおすすめの洗い方・乾かし方を、目的に合わせて選べます。(NA-SD10UBのみ)
 ※3 毛布(3 kgを超え4.2 kg以下)やふとんなどを洗うときは、必ず別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布用のネットは不要です。脱水できないので、絶対に使用しないでください。