

取扱説明書

増設子機

- 増設可能な親機は
(☞41ページ)
- 増設子機を使用するには、
お使いの親機への登録(増設)
が必要です。
(☞12・13ページ)

ケイエックス エフ ケイ ディー

品番 **KX-FKD505**

確 認

準 備

電 話

電話帳／
文字入力


ファクス

留守番
電 話

電 話
サービス

お好み
設 定

必要な
と き



ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。

Ni-MH

ナンバー・ディスプレイ 対応
キヤッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です。
(有料)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定の
サービスです。

- この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と
ともに大切に保管してください。

**保証書
別添付**

もくじ

確
認

準
備

電
話

電話
帳
／
文字
入
力

●本体と付属品／添付品	3
安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
●各部のなまえとはたらき	10
準備	
●子機を親機に登録する	12
●子機を準備する	14
電話をかける／受ける	15
●同じ相手にもう一度かける	16
●電話帳でかける	16
●子機を机の上などに置いたまま かける	16
●通話中の機能	17
●相手に待ってもらう	17
●キヤッヂホンを受ける	17
●相手の声の音質を変える	17
●自分の声を低く変える	17
●通話を録音する	18
●迷惑な電話をお断りする (通話拒否)	19
●相手の声を確認して電話に出る (あんしん応答)	20
●内線電話をかける／受ける	21
●電話をまわす／3者通話にする	22
電話帳に登録する	24
文字入力のしかた	26
●電話帳を転送する	28

ファクス	29
留守番電話	30
電話サービス	
●かけた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス	32
●着信履歴を見る	32
●相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)	32
●着信読み上げについて	33
●グループ読み上げについて	33
お好み設定	
音の設定	34
●呼出音を変える	34
●音の大きさを変える (呼出音量／受話音量/ スピーカー音量)	34
キーロックを使う	35
機能一覧	36
必要なとき	
●窓／ドアセンサーを使う	37
●お手入れ	38
●電池パックを交換する	39
●仕様	40
●別売品	40
●増設可能な親機と利用できない 機能	41
●保証とアフターサービス	42

「困ったとき」は、親機の取扱説明書を参照
してください。

- ・増設した親機によって、利用できない機能があります。(☞41ページ)
- ・この取扱説明書で説明している親機の操作やディスプレイ表示は、コードレス電話機 VE-GDF61DL／VE-GDF61Dのものです。(ただし、内線電話の操作は除きます)
増設する親機によっては操作やディスプレイ表示が異なる場合があります。
- ・親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。


■ 商標について

本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

本体と付属品／添付品


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品



添付品

取扱説明書(本書)
..... 1冊



□ 保証書
..... 1式

確 認

準 備

電 話

電話帳／
文字入力

ファクス

留守番
電 話

電 話
サービス

好み
設 定

必要な
と き

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



〈電池パックについて〉

液もれ・発熱・破裂を防ぐために



- 分解・改造しない
- 指定の電池パック以外は使用しない
- 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない

- 火の中に捨てたり加熱しない
- \oplus \ominus 端子を金属などに接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない



- 専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する

事故を防ぐために



- 液もれしたとき、“液”に触れたり目に入れない

(目に入ると、失明の原因になります)

目に入ったたら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



火災・感電などを防ぐために



- 分解・修理・改造しない

修理は販売店へご相談ください。

- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

- 雷が鳴ったら、充電台・電源プラグに触れない

- 機器内部に金属物を入れない


金属物が入った場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。


警告
火災・感電などを防ぐために



禁止

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、
重い物を載せる、束ねるなど
(傷んだまま使用すると、
感電・ショート・火災の原因になります)
修理は販売店にご相談ください。


■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、
AC100 V以外での使用はしない

(たこ足配線などで、定格を超えると、
発熱による火災の原因になります)


■ 機器(充電台や電源コードを含む)に水をかけたり、ぬらしたりしない

ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店へご相談ください。

■ 本機を電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む

(差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります)

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります)
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く

(そのまま使用すると、火災や感電の原因になります)
使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ 電源プラグを抜くときはプラグ本体(金属でない部分)
を持って抜く

(コードを持って抜くと、コードの断線による火災・感電・
やけどの原因になります)



安全上のご注意

必ずお守りください

(続き)

! 警告

事故などを防ぐために



禁止

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない*

手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患監視病室の略称)などには持ち込まない

■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない*

(※本機からの電波が医療機器や自動制御機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります)



■ 心臓ペースメーカーの装着部位から 15 cm 以上離す

(本機からの電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります)

! 注意

火災・感電などを防ぐために



禁止

事故・けが・財産の損害などを防ぐために



禁止

■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない

(落下により、破損やけがの原因になることがあります)

■ 充電台にコインや指輪などの金属物をのせない

(金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります)

■ 充電台に磁気に弱い物(キャッシュカード、通帳など)を近づけない

(充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります)

使用上のお願い

(続く)

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- 夏期の閉め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。
(温度 35 ℃以上、5 ℃以下、湿度 85 %以上、45 %以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどのOA機器の近く。
(ノイズ発生の原因)
- CS デジタル放送受信機器(チューナー、チューナー内蔵のデジタルテレビ、レコーダーなど)
の近く。
(CS デジタル放送の画像が乱れる原因)
- 受信機器から離して設置しても、特定チャンネルの画像が乱れる場合
本機^{*}の電波がCS デジタル放送のアンテナ伝送路へ混入すると、画像が乱れることがあります。
(※ 無線通信に1.9 GHz帯を使用している中継アンテナなどの別売品も含みます)
CS・BS 対応の受信設備をお使いください。
 - ・混合器、分配器、分波器などの機器は、CS・BS 対応のものを使用してください。
 - ・接続ケーブルは、「S- 4C-FB」などの「S」で始まるCS・BS 対応のものを使用してください。
 - ・接続ケーブルのコネクターは、F型接栓タイプ(CS・BS 専用ケーブルに対応)を使用してください。

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳 (☞24 ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

電源プラグは、本機の近くの抜きやすい位置にあるコンセントに差し込み、異常が起きた場合にコンセントからすぐに抜けるようにしておいてください。

使用上のお願い (続き)

子機の傍受について


本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。



例：コードレス電話機 VE-GDF61DL

100 m 以内

(間に障害物がない場合)



補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。

充電台の置き場所は…

- AMラジオの近くに置かないでください。
(AMラジオで雑音が聞こえる原因になります)
- 電磁波や磁力を出すもの(テレビ、スピーカーなど)の近くに置かないでください。
(充電できないことがあります)

電波について

- 本機は、1,895.616～1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です。

本機には、1.9 GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

1.9-D

- J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。

J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9 GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

- 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

1. 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、親機のACアダプターまたは電源プラグを抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口(☞42ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
2. その他、何かお困りのことが起きたときは、ファクス・電話機ご相談窓口(☞42ページ)へお問い合わせください。

J-DECT

使用上のお願い

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)

個人情報について

本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

● 本機の内蔵メモリー

- お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
- 電話によって記録された発信履歴などのデータ

免責事項

- 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

〈本機の修理を依頼するとき〉

- 本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモしてください。
- データの保管後、「■初期化するとき」(☞下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
 - 初期化していなくても、修理の際、内蔵メモリーが消去され、お買い上げの状態に戻る場合があります。
 - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

〈本機を廃棄・譲渡・返却するとき〉

- 「■初期化するとき」(☞下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。

■ 初期化するとき

内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

36ページの「出荷時へ戻す」の操作を行ってください。

- 操作中は、親機から電話機コードを外してください。

各部のなまえとはたらき

F1	<ul style="list-style-type: none"> ●機能を登録する・使う。 ●構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。 ●文字の種類を変える。(☞26ページ) ●電話帳を使う。(☞16・24ページ) ●相手の声を確認して電話に出る。(☞20ページ)
F2	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳を使う。(☞16・24ページ) ●相手の声を確認して電話に出る。(☞20ページ)
F3/キャッチ	<ul style="list-style-type: none"> ●キャッチホンを受ける。(☞17ページ) ●留守セットする。(☞30ページ) ●登録している内容を消去する。 ●間違えた文字・数字を消す。(☞26ページ) ●相手の声を確認して電話に出る。(☞20ページ)

お知らせ

- 「機能」「電話帳」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

スピーカーホンボタン

- 子機を机の上などに置いたまま通話する。(☞16ページ)

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)(☞15ページ)

マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。

 (左右): 左または右を押す  (上または下を押す

- 音量を大きくする。(☞34ページ)

- 漢字に変換する。(☞27ページ)

ナンバー・ディスプレイ

サービス利用時、着信した相手を見る。(☞32ページ)

前の用件を聞く。

(☞31ページ)

再ダイヤルする。


(☞16ページ)

次の用件を聞く。

(☞31ページ)

- 音量を小さくする。(☞34ページ)

- 漢字に変換する。(☞27ページ)



受話口

- 通話中は、位置を耳に合わせる。

液晶ディスプレイ

(☞右ページ)

スピーカーホンボタン

- 子機を机の上などに置いたまま通話する。(☞16ページ)

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)(☞15ページ)


(シャープ) ボタン

- 機能登録などに使う。
- キーをロックを使う。(☞35ページ)

■ ダイヤルキーのバックライトについて


10 ダイヤル中・機能登録中などに点灯、着信中などに点滅します。

液晶ディスプレイ



アンテナレベル

- 子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。



「圏外」のとき* 「圏外」と表示

* 親機からの電波が届いていません。
親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。

(☞8ページ)

電池残量




充電完了した後の使用時間のめやす

(使用環境温度が20 °Cのとき)


- 連続通話時間: 約5時間**
 - スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。
- 待受時間: 約150時間**
 - 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
 - 「圏外」表示中は短くなります。

待受時



「10時間充電して
ください」と表示

通話中




4秒ごとに「ピピッ」と
警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

(液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示していますので、実際の表示とは異なります)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)



子機を親機に登録する

登録する(増設)

- 登録の前に子機(本機)を約15分間充電してください。(☞14ページ)
- 複数の子機を登録するときは、1台ごとに親機と子機の登録操作を行ってください。

新しい子機を親機に登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- コードレス電話機 VE-GDF61DL／Dに登録する場合**
- 子機を充電台から取る → 親機の 保留/内線/停止・○ 5秒以上押す → 子機を充電台に置く
- 登録が完了すると、下記が表示されます。
- 内線番号の小さい順に登録されます。
- 登録しました

■ 子機の内線番号を選んで登録したいとき

コードレス電話機 VE-GDF61DL／Dに登録する場合

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

①親機で操作する

機能/決定 → # 1 2 3

→ 機能/決定

- 空いている番号のみ表示します。

②増設する子機の番号を選ぶ

①～⑤ 押す

③子機で操作する

- 親機の操作後、2分以内に子機を操作してください。

F1 → # 1 2 3 → F2

- 登録が完了すると、下記が表示されます。

登録しました

■ 親機のディスプレイに「デソキ コードセツゾクシケタサイ」が表示されているとき

保留/内線/停止・○(ファクスは『ストップ』ボタン)で表示を消してください。

■ 子機のディスプレイに「登録失敗」が表示されたとき

最初からやり直してください。

■ 親機の操作を間違えたとき

保留/内線/停止・○(ファクスは『ストップ』ボタン)を押して最初からやり直してください。

■ 子機の操作を間違えたとき

切を押し、子機の操作の最初からやり直してください。

登録を確認する

親機で
子機を
呼び出す

■コードレス電話機 VE-GDF61DL／Dに登録した場合

保留/内線/停止-○ → 呼出音が鳴ることを確認する → 保留/内線/停止-○

- すべての子機が呼び出されます。

■その他の親機の場合

親機の取扱説明書をお読みください。

お知らせ

■子機を呼び出すことができなかったときや、子機の内線番号を変更したいとき

「登録を解除する（減設）」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き、「登録する（増設）」（☞左ページ）の操作を行ってください。

子機で
登録を消す

登録を解除する（減設）




- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。（誤動作の原因になります）

■親機で登録を解除する場合

親機の取扱説明書をお読みください。

子機を準備する




1 電池カバーを開ける



-  を押し下げながら手前に引く。

2 電池パックを入れる

- ① コネクターを差し込み、電池パックを入れる。



- ② 電池カバーを閉める。



3 電源コードをつなぐ

4 子機を置き、約10時間充電する

- 子機を親機に登録(増設)していないときは、「登録中」と表示されます。「登録中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。
- 以下の場合、充電時間が長くなります。
(☞40ページ)
使用環境温度が低いとき/
電源電圧が低いとき/
途中で子機を使用したとき/
「圏外」のとき
- 子機は充電台に置いたままで、過充電しないようになっています。
- 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。

■ 「親機の内線ボタンを5秒以上押し 子機を充電台においてください」が表示されたとき

親機に登録(増設)されていないため、そのままでは使用できません。

12・13ページを参照のうえ、登録と確認の操作を行ってください。

お願い


- 1週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。
(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)

次に使うときは充電してください。

電話をかける／受ける

(続く)

電話をかける (いろいろなかけかたは☞16ページ)



子機を準備する

電話をかける／受ける

■「使用中 今できません」が表示されたとき

親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。
親機や別の子機の使用が終わってから、やり直してください。

■「親機に接続できません」が表示されたとき

親機に近づけてください。

■「サーチ停止中 再開はF3押す」が表示されているとき

圏外で約3時間経過すると表示され、子機が使えなくなります。

子機を使えるようにするには、F3/キャッチを押してください。

お知らせ

● 電話番号に184や186を付けてかけるとき

1 8 4 (または 1 8 6) → F1 (ポーズ) → 電話番号 → ☎ 押す

● 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 → F1 (ポーズ) → 電話番号 → ☎ 押す

● ☎ を押してダイヤル中にポーズを入れるとき

□ (右) 押す

● ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

相手につながったあと * (トーン) 押す

● 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取り、☎ 押し、話す

2 終わったら 切 押す (充電台に戻す)

● 子機は ☎ 切 F1 F2 F3/キャッチ 以外のどのキーを押しても受けられます。
(☞36ページ「エニーキーアンサー」)

● F2 または F3/キャッチ を押すと、あんしん応答になります。(☞20ページ)

電話をかける／受ける (続き)

■ いろいろなかけかた

同じ相手に
もう一度
かける
(再ダイヤル)
● 10件まで記憶



■ 再ダイヤルの履歴を消去するには




電話帳で
かける


■ すべてから探すとき



■ フリガナで探すとき




■ グループから探すとき



● 登録は
(P24ページ)

● 電話帳の登録内容を確認するには




● (左右)を押すと、画面の一番上の項目を選択時に (左)を押したときや
一番下の項目を選択時に (右)を押したときのように、前後のページの相手先
を表示することができます。

子機を机の上
などに置いた
ままかける

押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (50 cm以内)
(スピーカーホン)

- 子機を机の上などに置いたまま通話中は、ディスプレイに「」と表示します。
- 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が途切れるととき



通話中の機能

相手に待ってもらう (保留)

内線/保留 押す (通話に戻るときは  押す)

- 4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。
- 鳴らさないようにするには(☞36ページ「保留通知音」)
- 保留中は相手に親機で設定した保留メロディが流れます。

キャッチホンを受ける (NTTとの) 契約が必要

F3/キャッチ 押す

■ 元の相手との通話に戻るとき

F3/キャッチ 押す

■ キャッチホンでファクスが来たとき(ファクスに増設した場合)

押して

F1 押す →  「ファクス受信」 → **F2** 押す → **F1** 押す (元の相手との通話は切れる)

相手の声の音質を変える (受話音質)

- スピーカー
ホンでの通話、
内線電話、
ドアホンでは
使えません。
- 次に設定する
まで、設定は
変わりません。

「受話音質」を選ぶ

F1 押す →  押す → **F2** 押す → → → (続く)

声の音質を選ぶ

(続き) →  押す → **F2** 押す

- 標準(お買い上げ時)／ノイズカット弱／
ノイズカット強／高音強調／低音強調
から選びます。

自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)

「ボイスチェンジ」を選ぶ

F1 押す →  押す → **F2** 押す → **F1** 押す

- 通話が終わると、
解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジを解除するとき

F1 →  「ボイスチェンジ」を選ぶ → **F2** → **F1**

お知らせ

- 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(☞親機の取扱説明書「並列接続」)
 - 内線電話中。
 - 3者通話中。
 - 録音中。

通話を録音する

「前から録音」では、用件を聞き逃したときなどに約10分前からの通話(現在の通話のみ)を録音できます。


- 増設した親機によっては、約1分前からの通話を録音するように変更することができます。親機の取扱説明書をお読みください。

通話中に時間を変更することはできません。


- 相手が電話を切っても、本機で電話を切るまでは、「前から録音」できます。

- 増設した親機によっては、前から録音を利用できません。(☞41ページ)

通話を録音する〈通話録音〉



約10分前からの通話を録音する〈前から録音〉



- **内線/保留** を押して通話を保留すると、保留する前の通話を録音できなくなります。

■ 録音した通話を聞くとき

〈親機〉親機の取扱説明書をお読みください。

〈子機〉通話を終了したあとで F3/キヤッチ → F2 → F2

- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。

(再生中の操作は☞31ページ「■用件を再生中にできること」)

お知らせ

- 内線電話、3者通話、ドアホン通話の録音はできません。

- 録音中は次の機能は働きません。

- 保留する。

- 電話をまわす／3者通話にする。

迷惑な電話をお断りする


通話拒否

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。

- 親機の取扱説明書と合わせてよくお読みください。


メッセージ
を流して
通話を拒否
する

■ 呼出音が鳴っているとき



通話中、
チャイムを
鳴らして通話を
拒否する

■ 通話中



■ メッセージを中止し、電話に出るには

メッセージ中に 押す

■ ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき（契約が必要）

- 通話拒否後、「迷惑設定しますか？」または「拒否設定しますか？」が表示されたとき、表示中に **F1** を押すと、通話拒否した電話を次回から受けないようにできます。
電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、着信拒否が設定されます。詳しくは（ 親機の取扱説明書）

お知らせ


- メッセージの中では、スピーカーからメッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには（ 34ページ）
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る

あんしん応答

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

- 親機の取扱説明書と合わせてよくお読みください。



■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには

切 押す(充電台に戻す)

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☞34ページ)
- F2 または F3/キヤッチ を押したあと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 内線電話中などは、あんしん応答は使えません。

■ 自動あんしん応答が設定されているときは

(増設した親機によっては、利用できません☞41ページ、設定は☞親機の取扱説明書)
親機が応答してスピーカーから相手の声を聞いているときに、下記の操作ができます。

- 電話に出るとき 押す
- お断りのメッセージを流して電話を切るとき * 押す
- もう一度名前を尋ねるメッセージを流すとき # 押す

- 「音声モニター」(☞36ページ)の設定を「なし」にすると、自動あんしん応答中にスピーカーから音声が聞こえなくなり、上記の * や # を押す操作もできなくなります。

内線電話をかける／受ける

- コードレス電話機 VE-GDF61DL／Dに増設している場合は、VE-GDF61DL／Dの取扱説明書をお読みください。(内線電話の呼び出しかたは音声のみで、下記の相手を選んで呼び出す操作はできません。)

子機から親機にかける

呼び出す側

- 充電台から取り、**内線/保留** 押す

■ 子機が2台以上のとき

続けて  「0.親機」を選び 

- 0** を押して呼び出しあります。

- 相手が出たら、話す

子機から別の子機にかける

呼び出す側

- 充電台から取り、**内線/保留** 押す

②  押して相手を選び、**F2** 押す

- 1** ~ **6** (内線番号)、***** (一斉呼出) を押して呼び出しあります。
- 一斉呼出は、親機も呼び出します。

- 相手が出たら、話す

内線電話を受ける

受ける側

- 呼出音が鳴ったら充電台から取り、**内線/保留** 押し、話す

■ 内線電話を切るには

切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音(ベル1)が聞こえます。

切 →  (外線につながります)

■ 内線電話の呼び出しかたが音声に設定されているときは

(増設した親機によっては、利用できません。[41ページ](#)、設定は[親機の取扱説明書](#))

〈呼び出す側〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼びかけてください。


〈受ける側〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って(子機は充電台から取り、**内線/保留** 押して)話してください。

お知らせ

- 内線を呼び出すときに相手側に表示される子機の名前は、変更できます。[36ページ](#)
- 内線電話ではスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／3者通話にする

- コードレス電話機 VE-GDF61DL／Dに増設している場合は、VE-GDF61DL／Dの取扱説明書をお読みください。(内線電話の呼び出しかたは音声のみで、下記の相手を選んで呼び出す操作はできません。)




お知らせ

- ボイスチェンジ、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 内線電話の呼び出しかたが音声に設定されているとき
(☞21ページ、設定は☞親機の取扱説明書)
(増設した親機によっては、利用できません。☞41ページ)

■ まわす (または3者通話の) 相手が出ないとき

挂断 押す (通話に戻ります)




■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉 内線/保留 → まわしたい相手に声をかける → 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 押す

電話帳に登録する

- 電話帳で電話をかけるには(☞16ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには(☞28ページ)



お知らせ

- 184や186を付けて電話番号を入力するとき

1	8	4
---	---	---

 (または

1	8	6
---	---	---

) のあとに

F1

 (ポーズ)を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)がすでに登録されています。
(修正・消去できます)

■ 途中でやめるとき | | |---| | 切 | |---| 押す

■ 登録を確認するには

F2

 → (順に表示) →

切

- を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字(小さい順)→アルファベット(A~Z)→
カナ(アヘン)→記号→電話番号(名前登録なし)
- (左右)を押すと、画面の一番上の項目を選択時に を押したときや一番下の項目を選択時に を押したときのように、前後のページの相手先を表示することができます。
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字を付けて登録すると(例:「001けかみう」「002いじゅう」)、数字の小さい順に表示されます。

■ 「電話帳がいっぱいです」が表示されたとき

電話帳に空きがありません。不要な相手先を消してください。

1～9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞16ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞32ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていれば修正する

→ F2

押す

(半角12文字まで)

- 修正のしかたは(☞26ページ)

電話番号を市外局番から入力する



(24ケタまで)

- 間違えたときは
F3/キャッチ 押す

グループを選ぶ



押す

→ F2

押す

→ 切

押す

- 表示されるグループ番号は、名前に変更できます。
(☞36ページ「グループの名前」)

■ 再ダイヤルから登録するには

□ (右) → □ 相手を選ぶ → F2 → 名前を入力 → F2 → フリガナを確認 → F2
 → 電話番号を確認 → F2 → □ グループを選ぶ → F2 → 切

■ 登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(☞26ページ)〕

F2 → □ 修正する相手先を選ぶ → F2 → 名前を修正* → F2 → フリガナを修正*
 → F2 → 電話番号を修正* → F2 → □ グループを選ぶ → F2 → 切


■ 消去するには

F2 → □ 消去する相手先を選ぶ → F3/キャッチ → F1 → 切

- すべてを消去するには(☞36ページ「電話帳全消去」)

文字入力のしかた

- 子機の名前(☞36ページ)や電話帳(☞24ページ)を登録するときなどに使います。



こんなときは

- 同じボタンの文字を
続けて入力するには

例: あい

あ
1あ → (カーソルを右へ) → い
(1回) (右1回) (2回)

- カーソルを移動するには

例: あ
1あ → (左右) 押す

- 途中で入力をやめるには

例: 切 押す

挿入・修正・消去するには

- 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

- 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、F3/キャッチ 押して消し、入力し直す。

- 1文字消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、F3/キャッチ 押す。

- 入力文字をすべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、F3/キャッチ 2秒以上押す。

- カーソル位置以降の文字を
すべて消去するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、F3/キャッチ 2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

F2

押す

名前?
すずき

- 漢字に変換する前は6文字まで

名前?
すずき

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



F2

くり返し押して選ぶ

名前?
鈴木

変換中は反転表示

押す

名前?
鈴木

- 決定された文字は上段へ移動します。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1.  押して変換中の漢字をひらがなに戻す。

2.  (左右) 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?
た[]のりこ

- 「ただ」の部分だけが変換されます。

■ 希望の漢字に変換できないとき

読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて

入力し、 押す。

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


文字列一覧表

ボタン	表示	漢	カナ	英	数
1 あ	あいいうえお	あいいうえお	アイウエオ	アイウエオ @ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2 か	かきくけこ		カキクケコ	A B C a b c	2
3 さ	さしすせそ		サシスセソ	D E F d e f	3
4 た	たちつてとつ		タチツテトツ	G H I g h i	4
5 な	なにぬぬの		ナニヌヌノ	J K L j k l	5
6 は	はひふへほ		ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 ま	まみむめも		マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8 や	やゆよやゆよ		ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9 ら	らりるれろ		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0 わ	わをんー ^(長音)		ワヲンー ^(長音)	! ? / -(ハイフン) * # . ; : . ' "	0
* ポ	゜(濁点) ゜(半濁点) 、 。	゜(濁点) ゜(半濁点) 、 。	、 。	、 。	/
内線/保留		スペース (1文字分空ける)			


- 一覧表の文字とディスプレイの文字は、形や位置が異なることがあります。

- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳を転送する



● 増設した親機によっては、親機へ電話帳を転送できません。(☞41ページ)



■ 「転送できません」が表示されたとき


- 転送先の電話帳がいっぱいのときは、不要な相手先を消去してください。
- 子機を親機に近づけてください。

お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → (↑) を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
→ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

ファクスを受ける

ファクスに増設したときに、子機でファクス受信の操作をすることができます。



電話帳を転送する

ファクスを受ける

留守番電話を使う

留守セットし、用件を聞く

お出かけ前に
留守セットする

F3/キャッチ (留守) → **F3/キャッチ** (設定)

押す

押す

- 応答メッセージが流れます。

帰って来たら
用件を聞く

F3/キャッチ (留守) → **F3/キャッチ** (解除)

押す

押す

留守電操作	
新規	3件
合計	3件

すべての
用件の数

- 留守セット解除。

- 受話口から聞くときは

 押す

再生が終わったら
用件を消す

F1 → **F1**

押す

押す

- メッセージが表示されますので、ご確認のうえ、消してください。

- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには

F3/キャッチ 押す

- 留守応答中にスピーカーから音声が聞こえます。
聞こえないようにするには(☞36ページ「音声モニター」)


■ 留守番電話の応答中に電話に出るには



押す(録音は途中で止まり、1件分として残ります)

いろいろな用件再生／消去のしかた

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。



■用件を再生中にできること


- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く／再生中の用件を聞き直す (右)または **3** (次へ) (左)または **1** (前へ)
前の用件がない、または再生開始から約5秒後以降は、 (左)または **1** で再生中の用件の頭に戻ります。
- 再生を止める **F2** または **9**
- 1件目の用件から聞き直す **F3/キャッチ**
(1件目の用件の頭に戻ります)
- 一時停止する **2**
(再開するには再度 **2**)
- 新しい用件を聞き直す **4**
(新しい用件の1件目の頭に戻ります)
- すべての用件を聞き直す **5**
(すべての用件の1件目の頭に戻ります)
- 10秒戻る **7**
- 30秒進む **8**
- 再生中の用件を1件ずつ消す ***** **4** → **F1**
- すべての用件を消す ***** **5** → **F1**

ナンバー・ディスプレイサービス

契約や親機の設定などについては、親機の取扱説明書をお読みください。

- 電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。
(電話帳に登録した相手なら名前と電話番号が表示されます)
- 相手の電話番号を表示できない場合は、ディスプレイに下記が表示されます。
「非通知」……………電話番号を通知していないとき
「公衆電話」……………公衆電話のとき
「表示圏外」……………海外など電話番号を通知できない電話のとき
「外線着信中」……………回線状況が悪いとき・電話番号の信号が送られてきていないとき


着信履歴を見る(ナンバー・ディスプレイご利用時)



相手によって呼出音を変える<着信鳴り分け>(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要☞25ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(☞34ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(☞34ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)



- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信鳴り分けは働きません。

- 32** ● 内線電話中、ドアホン通話中は、着信鳴り分けは働きません。

着信読み上げについて(ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機の電話帳のフリガナを読み上げます。詳しくは(☞親機の取扱説明書)

- 「設定中の呼出音」→「フリガナの読み上げ」(電話帳に名前が登録されていない相手の場合には「電話番号の読み上げ」)をくり返します。

例:呼出音が「ベル1」、フリガナが「マツシタ タロウ」の場合

「ブルルルルルルル」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルルル」→
「マツシタ タロウさんです」…

- 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「非通知です」、「公衆電話です」、「表示圏外です」と音声でお知らせします。
- 増設した親機によっては、着信読み上げを利用できません。(☞41ページ)

■ 解除するとき

F1 → # 1 8 2 →  「なし」を選ぶ → F2 → 切

グループ読み上げについて(ナンバー・ディスプレイご利用時)

親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときに、該当する親機の電話帳のグループ名を読み上げるようにすることができます。親機で「グループ読み上げ」を「あり」に設定すると、子機でも親機の電話帳のグループの名前を読み上げます。詳しくは(☞親機の取扱説明書)

- 「設定中の呼出音」→「グループの名前読み上げ」→「フリガナの読み上げ」(電話帳に名前が登録されていない相手の場合には「電話番号の読み上げ」)をくり返します。

例:呼出音が「ベル1」、グループの名前が「トモダチ」、フリガナが「マツシタ タロウ」の場合

「ブルルルルルル」→「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」→「ブルルルルルルル」→
「トモダチ」→「マツシタ タロウさんです」…


- 「着信読み上げ」を「あり」に設定しておいてください。「なし」に設定するとグループ読み上げは働きません。(☞上記)
- 増設した親機によっては、グループ読み上げを利用できません。(☞41ページ)

お知らせ

- 着信読み上げの音量は
 - 呼出音量(☞34ページ)の設定によって変わります。
 - 通常の呼出音に比べて、小さくなります。
- 子機の着信読み上げが「あり」になっているとき
 - 親機の着信読み上げが「なし」になっていると、子機の着信読み上げは働きません。
 - 親機の着信読み上げが「電話帳」または「電話帳登録」になっていると、子機も親機の電話帳に登録されていない相手の電話番号は読み上げません。
- キヤッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキヤッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

呼出音を変える

電話が
かかる
ときの
呼出音を
変える



呼出音の種類

内 容	
ベル	8種類のベル
メロディ	JUPITER ヴァルキューレの騎行 CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ) くるみ割り人形


ベル6~8: © 2011 Akiyuki Ishida Creative Room.
Associate with Office Y.K All Rights Reserved.
メロディ: © 2006 Copyrights Vision Inc.

● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量(外線／内線／ドアホン／窓センサー*/ドアセンサー*)	呼出音が鳴っているとき／待機中	8段階+「切」
受話音量	通話中／待機中	6段階
スピーカー音量	を押したとき／留守電再生中／音声内線呼出中(受ける側)／待機中	6段階

※ 待機中のみ



● 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を変えるには



● 内線電話／ドアホンの呼出音、報知レベルが「低い」に設定されているときの窓／ドアセンサーの報知音、ドアセンサーの予備報知音は、呼出音量を「切」にしても最小で鳴ります。

報知レベルが「高い」に設定されているときの窓／ドアセンサーの報知音は、最大音量になります。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。

子機での
操作を
できない
ようにする

■ 設定するには
「ピッ」と鳴るまで

[#] 3秒以上押す

■ 解除するには
「ピッ」と鳴るまで

[#] 3秒以上押す

お知らせ

- キーロックを設定すると、
- 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
- 呼出音が鳴っているときに、通話拒否(☞19ページ)やあんしん応答(☞20ページ)の操作をすることはできます。
- かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
- 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
- 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック解除は
[#] 3秒押す

機能一覧

- お買い上げ時は、[] 枠の値に設定されています。
 - 増設した親機によっては、「着信読み上げ」は表示されません。

■ 変更するときは



一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける(内線呼出時に相手側に表示) 〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前を入力 → F2 → フリガナを入力 → F2	21
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F2 押す ベル1～8、JUPITER、ヴァルキュー、CANTATA、外に割り人形	34
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	あり、なし	—
どのキーを押しても電話を受ける ( 切 F1 F2 F3/キャッチ 以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	あり、なし ●なし:  、  で受ける。	15
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	—
保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	# 0 6 9	あり(鳴らす)、なし(鳴らさない)	17
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	# 0 0 8	あり、なし	—
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ(1～9)・非通知・公衆電話・表示範囲ごとに設定。	32
誰からかかってきたかを音声でお知らせ 〈着信読み上げ〉	# 1 8 2	あり、なし ●あり: 親機の「着信読み上げ」の設定に従います。	33
自動あんしん応答中・留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈音声モニター〉	# 0 7 4	あり、なし	20 30
電話帳に登録する 〈電話帳登録〉	# 2 0 0	24ページの「名前を入力する」からの操作を行う	24
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	28ページの「転送先を選ぶ」からの操作を行う ●増設した親機によっては、転送先は選べません。	28
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F2 → F1	—
電話帳のグループの名前を登録・修正 〈グループの名前〉	# 0 2 9	グループを選ぶ → F2 → 名前を入力 → F2	—
子機を増やす(先に親機の設定が必要) 〈子機増設〉	# 1 2 3	F2	12
子機を減らす 〈子機減設〉	# 1 7 8	F2 → F1	13
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	# 1 1 1	F2 → F1 → … → F2	9



(例) 子機の名前 ●「子機減設」は表示されません。


窓／ドアセンサーを使う

(続く)

親機に別売品の窓／ドアセンサーを接続すると、子機で窓／ドアの開閉状態を確認できます。また、窓／ドアが開いたときに子機が音と表示でお知らせします。詳しくは(☞親機の取扱説明書)

- 増設した親機によっては、窓／ドアセンサーを利用できません。（☞41ページ）
 - 増設した親機によっては、操作やディスプレイ表示が異なる場合があります。

窓／ドアの開閉状態を見る



- ## ● 窓／ドアの状態表示について

「-全て閉-」: エリア内の窓／ドアがすべて閉まっています。

「一開ありー」: エリア内に開いている窓／ドアがあります。

ただし、圏外（電波が届いていない）や、電池交換が必要な窓／ドアヤンサーもある場合は、「一確認一」が表示されます。

「－確認－」: エリア内に圈外(電波が届いていない)や、電池交換が必要な窓／ドアセンサーがあります。

「一閉一」: 窓／ドアが閉じています。

「◆開◆」: 窓／ドアが開いています。

「圏外」: 通信できない窓／ドアセンサーがあります。
窓／ドアヤンサーの接続を確認してください。

「電池切れ」: 電池交換が必要な窓／ドアセンサーがあります。

窓／ドアが開いたとき（報知レベルと動作について）

窓／ドアが開いたとき(窓／ドアセンサー反応時)の動作は、本機での報知レベルの設定(☞38ページ)によって変わります。

報知レベル	本機の動作
高い	<p>開いた窓／ドアの番号、エリア、センサー名が表示される</p> <p>窓 1が ダイヤルキーが点滅する</p> <p>開きました 〈窓が開いたとき〉 「フルルルルルルル…」と約3分間鳴る^{※1}</p> <p>エリア:和室1 〈ドアが開いたとき〉 予備報知音が「ピポピポ…」と約20秒ごとにくり返し鳴り、^{※2} 約3分経過すると「フルルルルルルルル…」と約3分間鳴る^{※1}</p> <p>■ 報知音を止めるには F1 または 切 押す</p>
低い	<p>開いた窓／ドアの番号、エリア、センサー名が約10秒間表示される</p> <p>窓 1が 「ポンポン ポンポン」と約3秒間鳴る^{※2}</p> <p>開きました エリア:和室1</p> <p>■ 報知音を止めるには 切 押す</p>
留守	留守セットしているとき :「高い」と同じ動作 留守セットを解除しているとき :「低い」と同じ動作
オフ	報知音は鳴りません

※1 音量は、呼出音量の設定にかかわらず、最大音量で鳴ります。


※2 音量は、設定した呼出音量で鳴ります。(「切」のときはレベル「1」で鳴ります)

お知らせ

- 報知音が鳴っているときは、外線・ドアホンからの呼び出しがあっても呼出音は鳴りません。


窓／ドアセンサーを使う (続き)

報知レベルを設定する



お手入れ


お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。
また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。
(変色、変質の原因になります)


電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。



1 電池カバーを開ける

-  を押し下げながら手前に引く。



2 古い電池パックを外す

3 新しい電池パックを入れ、電池カバーを閉めて充電する (☞14ページ)

■ 別売品 (KX-FAN57) を使う (☞40ページ)

- 仕様: ニッケル水素電池・DC 2.4 V 630 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - 一般社団法人JBRC および充電式電池リサイクル協力店 くらぶ事務局

一般社団法人JBRCのホームページ
<http://www.jbrc.com>

- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - フィルム(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

仕様

子 機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN57) (DC 2.4 V) (630 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 165 × 48 × 25 mm
質量	約 135 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間 : 約 5 時間 ※1 待受時間 : 約 150 時間 ※1
充電時間	約 10 時間 ※2
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.2 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時 : 約 0.7 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 41 × 78 × 94.5 mm
質量	約 145 g
使用環境	温度 5 ℃～35 ℃ 湿度 45 %～85 %

※1 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃ のとき。

※2 使用環境温度が 20 ℃、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

別売品

(価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください)

2013年11月現在のものです。

品 名	品 番
電池パック お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。	KX-FAN57

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト

 Panasonic Store

増設可能な親機と利用できない機能

増設できる親機は追加になることがあります。

増設した親機によって、利用できない機能があります。

機能	増設可能な親機の品番 (シリーズ)	パーソナルファクス				
		KX-				
		PD702 PD502	PD701 PD601 PD551	PD303	PD301	PD603
前から録音 (☞18ページ)		○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
自動あんしん応答 ^{*2} (☞20ページ)		×	×	×	×	×
親機への電話帳転送 (☞28ページ)		○	○	○	○	○
内線電話の音声呼出 (☞21ページ)		○	○	○	○	○
ファクス受信 (☞29ページ)		○	○	○	○	○
着信読み上げ／グループ読み上げ (☞33ページ)		○	○	×	×	○
窓センサー (☞37ページ)		○	○	○	○	○
ドアセンサー (☞37ページ)		○	×	○	×	○

機能	増設可能な親機の品番 (シリーズ)	コードレス電話機								ホーム スマート フォン
		VE-								
		GD53	GD71 GD51	GD31	GD23	GD21	GDS01	GDF61	GDW03	HSP200S
前から録音 (☞18ページ)		○	○	○ ^{*1}	×	×	×	×	×	×
自動あんしん応答 ^{*2} (☞20ページ)		×	×	×	×	×	×	×	○	×
親機への電話帳転送 (☞28ページ)		○	○	○	×	×	×	×	×	×
内線電話の音声呼出 (☞21ページ)		○	○	○	×	×	×	○ ^{*3}	×	○
ファクス受信 (☞29ページ)		×	×	×	×	×	×	×	×	○
着信読み上げ／グループ読み上げ (☞33ページ)		○	○	×	×	×	×	×	×	×
窓センサー (☞37ページ)		○	○	○	○	○	×	×	×	○
ドアセンサー (☞37ページ)		○	×	×	○	×	×	×	×	×

* 1 約1分前からの通話が録音されます。

* 2 親機に自動あんしん応答の機能があつても、子機での自動あんしん応答に対応していない機種があります。

* 3 音声の一斉呼出のみ。ベルによる呼び出し、個別呼び出しができません。

お知らせ

- 本機は無線通信に1.9 GHz帯を使用しています。2.4 GHz帯を使用している親機には増設できません。

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の
前に

- ① 親機の「困ったとき」をご確認ください。
② パナソニック 総合お客様サポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

使いかた・お手入れ・修理などは…

■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	増設子機
品 番	KX-FKD505
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1年間

【持込修理対象商品】

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この増設子機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどの
ご相談は………

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 365日
受付9時～20時
バナは キュウハチサン
電話 フリー ダイヤル  0120-878-983
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 修理に関するご相談は………

パナソニック 修理ご相談窓口
バナは イイヨ
電話 フリー ダイヤル  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

- 修理を依頼する前に、9ページの「個人情報について」を必ずお読みください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (077)621-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗柄373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0513

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品は… (40ページをご覧ください)

- 使いかた・お手入れなどの
ご相談は……………

ご相談の前に

- ・親機の「困ったとき」をご確認ください。
- ・右記のサポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」なども
ご活用ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-983
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- 修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配達サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の増設子機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 時刻表示が大幅にくることがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

Printed in Malaysia



FKD505

PNQX6168YA F0713TU1024