

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-PB5F



もうと楽しく、もうと楽りん。
おそうじの裏技、
使いこなし！

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ もくじ

2	安全上のご注意
4	使用上のお願い 各部の名前 ・付属品を確認しよう
6	掃除する ・場所に合わせて…
8	いろいろなノズルで 裏技おそうじ! ・収納するとき 紙パックを交換する どれを使ったら いいの?
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな?
15	保証とアフターサービス 仕様/別売品
裏表紙	

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

！警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

！警告

 火災、やけど、感電などを防ぐために…

引火性のもの、火の氣のあるものを吸わせない

 (爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

電源プラグは、正しく扱う

 ●根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
●定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
●お手入れのときは抜く
(感電のおそれ)
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく
(ほこりがたると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

 (発煙・発火、感電のおそれ)
異常・故障例
・「標準」「弱」「強」を押しても、運転しない
・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中、時々止まる
●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

誤った使い方をしない

 ●水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

 (感電のおそれ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

 (発熱や発火で火災のおそれ)



！注意

 発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたまま運ばない

 (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷つきの原因)



火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

 ●純正以外の紙パックを使用しない(P.9)
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ)
●床用ノズルを横方向に引きさらない
(床面の傷つきの原因)



●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない
(床面の傷つきの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。

●本体の接点に、金属類を入れない
(感電や発火のおそれ)



●電源プラグを抜くときは、コードを引っぱらない
(感電やショートして発火の原因)

電源プラグやコードは、正しく扱う

 ●コードは、水平に引き出す
(上方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)
●コードを巻き取るときは、プラグを持つ
(プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどのおそれ)
運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
●使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

- 次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)
 - ・除湿剤・多量の粉(消火器の粉など)
 - ・ペットなどの排泄物が付着したもの
 - ・ガラス、瓶、針、つまようじ・長いひも
 - ・水や液体・湿ったもの・カーペットのフリンジ(房)
 - ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

- ホースや延長管の先で吸わせない
(先端の摩耗などの破損の原因)
→すき間用ノズルなどを使う(P.6)


- ホースなどの端子部を
いじらない
(接触不良の原因)

- 排気口(本体背面)を
ふさがない
(過熱による変形の原因)

- 吸入口をふさいだまま
長時間使わない
(過熱による変形の原因)

- ホースの扱いはていねいに
(破損の原因)

- 持ち運びするときはさげ手を
しっかり持つ
(ホースで持ち上げる
と、ホースの破れなど
の原因)



モーターの過熱を防ぐために(保護装置)


次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

- 次のような状態で使い続けない
 - ・「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8)
 - ・吸入口をふさぐ
 - ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている

各部の名前

付属品を確認しよう

● □ が付属品です。



掃除する

1 始める

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー
紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき


「標準」: 通常のお掃除

↓ (押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

■強い吸込力でお掃除したいとき


強 「強」運転にする



掃除機の上手なかけかた

- 床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。一往復2~3秒が理想的な速さです。
- 床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長の約半分が理想的です。

すき間用ノズル



床用ノズル



2 終わる

切

お知らせ

●電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約1Wの電力を消費しています。

■使いやすい長さに調節するとき

- 緩めて
- 長さを調節して
- 締める



窓のサッシにも…すき間用ノズル




●ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付くおそれ)

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

お願い


ダニをたたき出す
ふとん用ノズル(別売)



机や棚の上、カーテンは
手ぼうきノズル(別売)



収納するとき




紙パックを交換する



ゴミがたまると
ランプがお知らせ!

交換時期の目安は…



早い点滅 …「切」を押し、電源プラグを抜いて
(約0.3秒間隔) ください。(P.13)

■交換時期をより正しく知りたいとき

① **強** 「強」運転にする

② 床用ノズルを床から浮かせる

③ ランプの点灯／点滅を確かめる

お知らせ

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。

・ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)



●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯することができます。

・砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)

・ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)

・すき間用ノズルを使っているとき
(ノズルを外してランプを確認する)

●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度も掃除するうちに少なくなります)



取り出す

1 ふたを開ける

- ふた開閉部に手をかけ持ち上げる
ふた開閉部

2 紙パックを取り出す

- 白ボール紙からフックを外す
- 白ボール紙を持って上方向に引っ張る



3 紙パックを捨てる

- 白ボール紙をミシン目で折り、紙パックの穴にふたをして捨てる
ミシン目で折る




取り付ける

1 新しい紙パックをセットする

- 挿入枠に沿わせてセットする



- 白ボール紙をフックの左右に引っ掛ける



2 ふたを閉める

- (閉めると、紙パックが自動的に正しくセットされます)
- 紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません。

注意

純正以外の紙パックを
使用しない
本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ

交換用の紙パックは、
純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2011年7月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC11	抗菌加工・高集じん '逃がさん'パック (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(おひの感じ方には個人差があります)

お願い

●紙パックのパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

気になったとき


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

ゴミを吸い取る


部分のゴミを
吸い取る

(裏側)





■ノズルを水洗いしたいとき

ノズルをまるごと水洗いし、
ノズル内部の水気を切り、
十分に乾燥させる



ダクトを下に向け水気を切り、
5回以上強く振る



お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる
(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを
使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

本体・付属品

柔らかい布で 水拭き

・固くしばる



フィルター

■取り外すとき

- ①紙パック → ②フィルター枠 → ③フィルター
の順に外す

■取り付けるとき(取り外しと逆の手順)

- ①4か所の突起の内側へ
確実に入れる
- ②下部を溝の奥まで
差し込み
- ③「カチッ」と音がするまで
押し込む

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき
**軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い**



- 水に浸して、
押し洗いする
(縮みや変形を防ぐため、
もみ洗いや洗濯機洗いを
しない)
- 十分に乾燥させる

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

紙パックは
どれを使えばいいの？

- 純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9)
・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。

紙パックは
いつ交換するの？

- 「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8)
ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがありますため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。

じゅうたんと畳で
使い分けられる？

- 使い分ける必要はありません。
じゅうたんや畳、フローリングなど床面の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。

本体・コード・
電源プラグが熱い！

- 運転中および運転後に熱くなります、異常ではありません。

こうしてください

- 純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9)
・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

運転できない

電源・運転

何もしていないのに
吸込力が弱くなる、
または運転が止まる

紙パック交換ランプ

ゴミが少ないので
ランプが
点滅・点灯する

におい

ゴミがいっぱいでも
ランプが
点滅・点灯しない

音

ランプが早い点滅
(約0.3秒間隔)をして
吸込力が弱くなる、
または運転が止まる

排気から
ゴミのにおいがする

運転音が高くなったり、
大きな音(ボコボコ)が
する

使用中、
運転音が変動する

ここをご確認ください

- 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか？

- 本体にホースが確実に差し込まれていますか？

- モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？

- ①「切」を押し
②電源プラグを抜き
③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)
- ④保護装置が働いた原因(P.4)を調べてください。
→紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した
→紙パックを交換する(P.8)
- ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっている
→詰まったゴミを取り除く

- 次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。

- ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき
→紙パックを交換してください。(P.8)
- ・すき間用ノズル使用時(P.8)

- ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。

- 紙パックを交換してください。(P.8)
- 「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。
→「強」運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。(P.8)

- お買い求め先に修理をご依頼ください。

- においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。
→運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8)
- フィルターをお手入れしてください。(P.11)

- 紙パックがゴミでいっぱいになってしまいませんか？
→紙パックを交換してください。(P.8)
- ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？
- ホースやノズルの先をふさいでいませんか？

- 「標準」運転では、パワー持続センサーが働きます。
異常ではありません。

困ったとき

故障かな？(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
吸込力	<ul style="list-style-type: none">「強」運転にしても吸込力が弱い●「切」を押し、もう一度運転をしてください。●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8)
運転中に吸込力が弱くなる	<ul style="list-style-type: none">●紙パックが確実にセットされていますか？●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません)●保護装置が働いていませんか？(P.13)
コード	<ul style="list-style-type: none">●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.5)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
コード	<ul style="list-style-type: none">●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2~3mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。
確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none">●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし紙パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12~14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名 電気掃除機

品 番 MC-PB5F

故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター	365日 受付9時~20時
電 話 フリー ダイヤル 0120-878-365	※携帯電話・PHSからご利用になれます。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口	365日 受付9時~20時
電 話 フリー ダイヤル 0120-878-554	※携帯電話・PHSからご利用になれます。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいている場合があります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 旭川 ☎ (0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西20条12丁目23-3 函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区間目2丁目15-5 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1 兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5 山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 爰媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎ (092)593-8002 福岡市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鶴島町大字八戸上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市松ヶ島1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 沖縄市城間4丁目23-11	近畿地区
東北地区	青森 ☎ (017)775-0326 青森市大学浜田字畠田364 秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷字3-1 岩手 ☎ (019)645-6130 盛岡市川内15丁目1-43 宮城 ☎ (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎ (024)991-9308 福島市黒川1丁目5-15 福島 ☎ (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1 茨城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区未広5丁目9-5 東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 山梨 ☎ (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地 富山 ☎ (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎ (077)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎ (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塙入町8-10 岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶴4丁目42 三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神421	中国地区	
首都圏 地区	新潟 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区間目2丁目15-5 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1 兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5 山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 爰媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎ (092)593-8002 福岡市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鶴島町大字八戸上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市松ヶ島1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 沖縄市城間4丁目23-11	四国地区	
中部地区	新潟 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区間目2丁目15-5 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1 兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5 山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 爰媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎ (092)593-8002 福岡市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鶴島町大字八戸上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市松ヶ島1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 沖縄市城間4丁目23-11	四国地区	
九州地区	新潟 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区間目2丁目15-5 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1 兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5 山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 爰媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎ (092)593-8002 福岡市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鶴島町大字八戸上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市松ヶ島1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 沖縄市城間4丁目23-11	九州地区	
沖縄地区	新潟 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区間目2丁目15-5 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1 兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鏡音1丁目13-5 山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 爰媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎ (092)593-8002 福岡市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鶴島町大字八戸上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市松ヶ島1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 沖縄市城間4丁目23-11	九州地区	

困ったとき

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

仕様／別売品

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	集じん容積	1.4 L
消 費 電 力	1000 W～約150 W(運転中) 約1 W(運転停止中)	運 転 音	65 dB～約60 dB
外 形 尺 法	幅257 mm × 奥行287 mm × 高さ220 mm	吸込仕事率	500 W～約60 W
コードの長さ	5 m	付 属 品	<ul style="list-style-type: none">ホース(1本)伸縮自在延長管 <うち1本は延長管ストッパー付き>(2本1セット)床用ノズル(1コ)すき間用ノズル(1コ)
質 量	3.4 kg(本体のみ) 4.4 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		

電気掃除機 MC-PB5F 取扱説明書

別 売 品

(希望小売価格は、2011年7月現在)

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1

希望小売価格：4,830円(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1

希望小売価格：1,523円(税抜 1,450円)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で
お買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号をご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号をご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による取引・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



長年ご使用の電気掃除機の点検を！

こんな
症状は
ありま
せんか

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしながりする
- 運転中、時々止まる

- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- ごくごく「におい」がする
- その他の異常、故障がある

ご使
用
中
止

- 事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯

 ※このサービスは
WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2011



V01ZD7000
S0711-0
Printed in China