

取扱説明書 FM-AM 2 バンドレシーバー AM レシーバー

品番 RF-P150A
R-P140

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(7~8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

この取扱説明書は RF-P150A、R-P140 を共用しています。

イラストは RF-P150A です。

性能の違いは RF-P150A R-P140 で示しています。

*品番は 2015 年 2 月現在のものです。
品番は変更されることがあります。

保証書付き

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯



*このサービスは WEB 限定のサービスです。

付属品

- 単 3 形乾電池 2 本
- モノラルイヤホン (品番 LOBBA0000007)*
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

仕様

電源： DC 3 V (単 3 形乾電池×2 本使用)

実用最大出力： 100 mW (JEITA)

スピーカー： 5.7 cm 丸形 8 Ω

出力端子： イヤホン 8 Ω φ 3.5 mm

寸法／質量：

	RF-P150A	R-P140
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	120 mm × 68 mm × 31 mm (JEITA)	120 mm × 68 mm × 30 mm (JEITA)
本体寸法 (幅×高さ×奥行き)	115 mm × 68 mm × 28 mm	115 mm × 68 mm × 28 mm
質量 (乾電池含む)	約 168 g	約 151 g

受信周波数：

	RF-P150A	R-P140
FM	76.0 ~ 108.0 MHz	—
AM	525 ~ 1629 kHz	—

電池持続時間 (JEITA)：

パナソニックマンガン《黒》単 3 形乾電池 R6 使用時

	RF-P150A	R-P140
FM イヤホン使用時	約 100 時間	—
スピーカー使用時	約 50 時間	—
AM イヤホン使用時	約 125 時間	約 150 時間
スピーカー使用時	約 52 時間	約 65 時間

パナソニックアルカリ 単 3 形乾電池 LRG 使用時

	RF-P150A	R-P140
FM イヤホン使用時	約 220 時間	—
スピーカー使用時	約 95 時間	—
AM イヤホン使用時	約 260 時間	約 290 時間
スピーカー使用時	約 125 時間	約 150 時間

電池持続時間は使用条件によって短くなることがあります。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

使用上のお願い / お知らせ

■ 故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。

- 強い衝撃や落下
- 風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所での使用
- 雨にぬらす

■ 道路交通情報サービスを聞くには

道路交通情報サービスを実施している場所で、AM の 1620 kHz または 1629 kHz を選局してください。

■ 以下の場合は、本機の故障ではありません。

- 本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉あって雑音が入ることがあります。
- 本機を 0 ℃ 前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しないことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、約 60 分で正常に戻ります。

お手入れ

■ 本機が汚れたら

乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。

- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

Panasonic

持込修理

音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げの 製品品番口に チェックして ください。	<input type="checkbox"/> RF-P150A <input type="checkbox"/> R-P140
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () —
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () —


パナソニック株式会社

ホームエンターテインメント事業部

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551


ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

電池の入れ方




- 電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。
- 本機は、電池を取り出しやすくするため、電池が少し浮いた状態でフタが閉まります。

1 電源





3 選局




RF-P150A

R-P140

同調すると
赤色に点灯



4 音量




イヤホンの接続



モノラル
イヤホン
(付属)


ぐっと差し込む

プラグタイプ: ϕ 3.5 mm
モノラルミニプラグ




アンテナの調整

AM



RF-P150A R-P140



RF-P150A

お知らせ

- インサイドホンタイプのイヤホンは耐入力値が小さいので、使用しないでください。買い替えの際は付属イヤホンと同タイプ(右図の形状)のものをご購入ください。



ご使用の電池が消耗したときは、音がひずんだり、小さくなります。この場合は、新しい乾電池と交換してください。交換せずに使用した場合、音が出なくなったり、異音がすることがあります。新しい乾電池と交換すると正常に戻ります。

- RF-P150A は、電波が弱いときや乾電池が消耗しているときに、放送を受信しても同調ランプが点灯しない場合があります。

- 建物や乗り物の中では電波が届きにくいので、放送が聞こえにくくなったり、聞こえないことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

お願ひ

- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- 本機と携帯電話を近づけて使っているときは、本機から携帯電話を離してください。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日

年 月 日

修理を依頼されるときは

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、電池を取り出して、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 FM-AM 2バンドレシーバー／AM レシーバー
- 品 番 RF-P150A/R-P140
- 故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 换修用性能部品の保有期間 6 年

当社は、この FM-AM 2バンドレシーバー、AM レシーバーの換修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
ご使用の回線(1P電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「130#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用 06-6907-1187 ■FAX フリー ダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●宅配便による引取・配送サービスも承っております。(保証期間内は無料)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏 地区	栃木	028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
中部地区	山梨	055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
近畿地区	長野	0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
中国地区	京都	075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	0857)26-9695	鳥取市安長295-1
四国地区	松江	0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	082)295-5011	広島市西区南鏡音1丁目13-5
	山口	083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
九州地区	香川	087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044
沖縄地区	長崎	095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html> 1114

付属品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト

 **Panasonic Store**

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本体について



分解・改造しない



- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどの原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、イヤホンで使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。



異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。

●夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない



- スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。

イヤホン使用時は、音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する



- そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になります。

電池について



電池は正しく取り扱う



- \oplus と \ominus は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



- 指定以外の電池を使わない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になることがあります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

8

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
(ヘ) 一般家庭用以外(例えは業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 本書のご添付がない場合
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.