


取扱説明書 バッテリーチャージャー 品番 VW-BC10



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。




保証書付き

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010
F0110AK1112

VQT2T15-1


各部の名前と働き




バッテリーを充電する

バッテリーの説明書もお読みください。

- 1 バッテリーの端子部（[▲] マーク側）を図のように水平にのせてから、しっかり押し込む
 - 必ず水平にし、まっすぐ押し込んでください。斜めになると、端子部が変形し、故障につながります。



- 2 電源プラグを起こして電源コンセントに差し込む



- 充電ランプ[CHARGE]が点灯し、バッテリーの充電が始まります。充電が完了すると消灯します。
- 充電完了後、押し込んだときと逆の方向にバッテリーを約 4 mm 水平に引き、外します。

充電ランプ [CHARGE]

点灯	充電中
消灯	充電完了
点滅(約1.2秒間隔)	充電エラー ● 本機やバッテリーの端子部にごみや異物、汚れが付着していないか確認し、正しく接続し直してください。ごみや異物、汚れが付着している場合は、電源プラグを抜いてから取り除いてください。

持込修理

バッテリーチャージャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	VW-BC10
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 お名前 様 電話 () -
※販売店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。


バッテリーの充電時間について

- 下記のバッテリーが使用できます。(2012年11月現在)
- 充電時間はバッテリー容量が空の状態から充電完了までの時間です。
- 下表は常温(温度25℃/湿度60%RH)での時間です。高温、低温時は充電時間が長くなりますので、目安にしてください。

バッテリー品番	充電時間
VW-VBK180	約3時間40分
VW-VBK360	約6時間40分
VW-VBT190	約3時間50分
VW-VBT380	約7時間10分
VW-VQT380	約7時間10分

海外で使う

バッテリーチャージャーは、電源電圧(100V ~ 240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。



バッテリーチャージャーは日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。

- ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。

■ 海外の電源コンセントの形状と変換プラグ一覧

タイプ	A	B	BF	B3	C	SE	O
コンセント形状							
プラグ形状	不要です						
	アメリカンタイプ	U.K. タイプ			ヨーロッパタイプ		オーストラリアンタイプ

■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ




北米		ヨーロッパ	
アメリカ合衆国	A	カナダ	A
イギリス	BF, B3	イタリア	C
ギリシャ	AB, B3, C, SE	スイス	AB, C, SE
デンマーク	C	ドイツ	A, C, SE
フィンランド	B, C	フランス	A, C, SE
インド	B, BF, B3, C	インドネシア	B, B3, C, SE
大韓民国	A, C, SE	台湾	A, C, O
ベトナム	A, BF, C, SE	香港特別行政区	B, BF, B3, C
オーストラリア	O	グアム島	A
ニュージーランド	O	フィジー	AB, C, O
アルゼンチン	BF, C, SE	フェルトリコ	A, BF, C
アラブ首長国連邦	B, BF, B3	エジプト	BF, B3, C, SE
南アフリカ共和国	B, BF, B3, C	モロッコ	A, C, SE

本機の保証書は、日本国内のみ有効です。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスについてはご容赦ください。



安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

 **危険**


バッテリーパックは、誤った使いかたをしない

-  液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。
- 指定外のものは使わない
- 分解や加工(はんだづけなど)、加圧、加熱(電子レンジやオープンなどで)しない
- 水などの液体や火の中へ入れたりしない
- 炎天下(特に真夏の車内)など、高温になるところに放置しない
- 端子部(⊕・⊖)に金属を接触させない
- バッテリーの液もれが起こったらお買い上げの販売店にご相談ください。


液が身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。液が目に入ったら、失明のおそれがあります。すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談ください。

 **危険**

専用のバッテリーパック以外の充電には使わない


-  液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

専用のバッテリーパックは、本機で充電する

-  本機以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。


 **警告**

異常・故障時には直ちに使用を中止する
異常があったときには、バッテリーチャージャーを抜く

-  電源プラグを抜く
 - 煙が出たり、異常なおいや音がする
 - 内部に水や異物が入った
 - 電源プラグが異常に熱い
 - バッテリーチャージャーが破損した
- そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- 電源を切り、販売店にご相談ください。


分解、改造をしない

-  分解禁止
- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。


安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

 **警告**

ぬれた手で、バッテリーチャージャーの抜き差しはしない


-  感電の原因になります。
- ぬれ手禁止

雷が鳴り出したら、電源プラグなどの金属部に触れない


-  感電の原因になります。
- 接触禁止

 **警告**

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない


-  たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない


-  ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

 **警告**

電源プラグは根元まで確実に差し込む


-  差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

電源プラグを破損するようなことはしない
(加工する、熱器具に近づけるなど)

-  傷んだまま使用すると、感電や、ショートによる火災の原因になります。
- プラグの修理は、販売店にご相談ください。

 **警告**

電源プラグのほこり等は定期的にとる

-  プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

⚠ 注意

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約 60℃以上）になります。本機やバッテリー、ビデオカメラなどを絶対に放置しないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

⚠ 注意

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、バッテリーチャージャーを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグを抜く

- ビデオカメラの取扱説明書「安全上のご注意」も併せてお読みください。

使用上のお願い (つづき)

■バッテリーについて

- 使用後は、必ずバッテリーを取り外してください。そのままにしておくと、過放電になり、充電しても使用できなくなる恐れがあります。
- バッテリーが高温になると、保護回路が働き、使用できない場合があります。
- 火のそばや炎天下など高温の場所での充電・使用・放置をしないでください。
- バッテリーを持ち運びするときや保管するときは、端子部が他の金属に接触しないようにしてください。
- バッテリーの取り付け、取り外しのときは、落下防止のため、手で支えるなど気をつけて取り扱ってください。
- ビデオカメラに取り付けて使用したあとや充電直後は、バッテリーが熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によって使用できる時間が短くなることがあります。
- 屋外で撮影するときは、撮影したい時間の3～4倍のバッテリーを準備してください。スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなります。
- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところに保管してください。(推奨温度:15℃～25℃、推奨湿度:40%RH～60%RHです)
- 高温・多湿、油煙の多いところでは、端子がさびたりして故障の原因になります。
- 長期保管する場合は、1年に1回は充電し、ビデオカメラで充電容量を使い切ってから再保管することをおすすめします。

■不要(寿命になったなど)バッテリーは、火中などに投入しない

- 加熱したり火中などに投入すると、破裂する恐れがあります。
- 充電直後でもバッテリーの使用時間が大幅に短くなったら、バッテリーの寿命です。新しいものをお買い求めください。

■不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

■使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

- ホームページ: <http://www.jbrc.net/hp>

■使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。



Li-ion 20

充電式

リチウムイオン電池使用

使用上のお願い

■バッテリーチャージャーについて

- 熱くなっているバッテリーは、通常よりも充電時間が長くなります。
- ラジオ(特にAM受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合があります。使用時は1m以上離してください。
- 使用中、バッテリーチャージャーの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、最大約0.1Wの電力を消費しています)
- バッテリーチャージャー、バッテリーの端子部にごみや砂など、異物が入らないようにしてください。

—このマークがある場合は—



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報
このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源	AC 100 V—240 V	50/60 Hz
入力電流	0.1 A	
充電出力	DC 4.2 V	0.65 A

外形寸法: 幅 56 mm × 高さ 25 mm × 奥行き 81 mm (突起部含む)

質量: 約 61 g
許容動作温度: 0℃～40℃
許容相対湿度: 10%RH～80%RH

電源コンセントと接続していると、充電器として使っていないくても、最大約0.1Wの電力を消費しています。
使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いておいてください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品ご取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不相当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 本書のご添付がない場合
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・使いかた・お手入れなどは…

- **まず、お買い上げの販売店へご相談ください。**

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話	()	—		
お買い上げ日		年	月	日	

修理を依頼されるときは・・・

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	バッテリーチャージャー
●品番	VW-BC10
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間 **8年**


※ 当社は、このバッテリーチャージャーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。

- **転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。**

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

- 修理に関するご相談は・・・

<p style="text-align:center">パナソニック 修理ご相談窓口</p> <p>電話 フリーダイヤル  0120-878-554 <small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small></p> <ul style="list-style-type: none"> 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

<p style="text-align:center">パナソニック お客様ご相談センター <small>365日 受付9時～20時</small></p> <p>電話 フリーダイヤル  0120-878-365 <small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small></p> <ul style="list-style-type: none"> ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル  0120-878-236 <p style="text-align:center">Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 <small>Open:9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</small> <small>※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</small></p>
--

※ ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）（つづき）

■各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
中部地区	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
九州地区	高山	☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
近畿地区	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上烏羽中河原3番地
	大阪	☎(06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鶴島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

ご相談窓口におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて
パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

	愛情点検	長年ご使用のバッテリーチャージャーの点検を!
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・煙が出たり、異常なおいや音がする ・内部に水や異物が入った ・電源プラグが異常に熱い ・バッテリーチャージャーが破損した ・その他の異常や故障がある <p style="text-align:center;">▼</p>	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>