

# Panasonic®

## 取扱説明書 ステレオマイクロホン

品番 VW-VMS10



保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(裏面)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© Panasonic Corporation 2012

VQT4U65  
F1012MY0

**Panasonic**

持込修理

### ステレオマイクロホン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	VW-VMS10		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>		
*お買い上げ日	年	月	日
*お客様	ご住所	お名前	様
	電話 ( )	—	
*販売店	住所・販売店名		
	電話 ( )	—	

見本

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

### まずお読みください

- ・本機は、パナソニック製ビデオカメラ専用です。  
最新の対応機種に関しては、ビデオカメラの取扱説明書、カタログもしくはホームページなどをご覧ください。
- 本機の取り扱いについて
  - ・本機に強い振動や衝撃を与えないでください。誤動作や故障につながります。
  - ・砂やほこりは、本機の故障につながります。浜辺などで使うときは、砂やほこりが入らないようにしてください。
  - ・雨の日や浜辺などで使用するときは、本機をぬらさないようお気をつけてください。
  - ・本機は防塵防滴構造ではありません。  
万一、水滴などがかかるときは、乾いた布でふいてください。正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
  - ・ビデオカメラ本体の取扱説明書も併せてお読みください。
- ・本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合があります。

### 付属品


#### 【包装を開けたときの確認】

包装ケースから取り出すときに、本体、付属品がすべて入っているか、また本体、付属品の外見や機能面に流通、輸送過程での損傷がないかを確認してください。  
異常が発見された場合は、ご使用前にお買い上げの販売店にご連絡ください。

付属品をご確認ください。



記載の品番は2012年10月現在のものです。変更されることがあります。




ウインドジャマー  
VFC4922

収納袋  
VFC4923

- ・包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

### 各部の名前



### ビデオカメラに取り付ける・取り外す



- ・ビデオカメラの電源が入っていないことを確認してください。  
(電源が入ったまま取り付けたり、取り外したりすると故障の原因になります)

#### ■ 取り付ける

- ・ビデオカメラにシューアダプターが付属されている場合は、事前にシューアダプターをビデオカメラに取り付けてください。詳しくは、お使いのビデオカメラの取扱説明書をお読みください。

#### 1 ロックリングを緩める


- ・ロックリングに必要以上の力をかけないようしてください。



#### 2 マイクロホンをビデオカメラの アクセサリーシューに奥まで確実に 差し込む


#### 3 ロックリングを矢印の方向に止まる まで回す

- ・確実に固定されているか確認してください。



#### 4 ビデオカメラのMIC端子に、 プラグを奥まで確実に接続する

- ・たるんだコードは、コードホルダーにはさみ込み、留めることができます。




#### ■ 取り外す

- ・プラグを抜き、取り付け方と逆の手順で取り外してください。

#### お知らせ

- ・ステレオマイクロホンの取り付け、取り外しは、ロックリング部を持って行ってください。




### 使い方

本機をビデオカメラに取り付けた状態で、ビデオカメラの電源を入れると、ご使用いただくことができます。

#### ■ ウィンドジャマーを取り付ける

ウインドジャマーを取り付けると、風雑音を効果的に低減することができます。  
・ウインドジャマーの挿入口からマイク収音部を入れ、マイク後部まで包むように取り付けてください。




#### お知らせ


- ・取り付け・取り外しの際は、ゆっくりと丁寧に行ってください。
- ・ウインドジャマーの毛に指などが触ると、接触音が記録されることがあります。
- ・撮影時にウインドジャマーの毛が画面に映り込まないことを確認してください。

### 周波数特性図と指向性パターン図

#### ■ 周波数特性



#### ■ 指向性パターン



### 仕様

形式	エレクトretトコンデンサ型マイクロホン
指向特性	単一指向性 (ステレオ)
周波数特性	80 Hz ~ 20,000 Hz
感度	-37 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
S/N	66 dB 以上
出力コード	φ3.5 mm 金メッキ L型ステレオミニプラグ (長さ 約 260 mm)
外形寸法	約 幅 30 mm × 高さ 67 mm × 奥行き 89 mm (コード部を除く)
質量	約 64 g (本体)
推奨使用温度	0 °C ~ 40 °C
許容相対湿度	35%RH ~ 80%RH

## 使用上のお願い

### ■ 本機について

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない

• 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない

•かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあります。

•ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

本機をビデオカメラに取り付けた状態で、本機を持って持ち運びしない

•以下のような場所で本機を使用または保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので、避けてください。

- 直射日光下や夏の海岸など
- 高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
- 砂やほこりの多い場所
- 火気のある場所
- 冷暖房機、加湿器の近く
- 水にぬれやすい場所
- 振動のある場所
- 自動車の中

•本機を落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。

•プラグの端子部が汚れていると接触不良の原因になりますので、乾いた柔らかい布でふいてから接続してください。

•ビデオカメラの電源を入れた状態でプラグの抜き差しをしないでください。

•使用前に正常に録音されていることを確認してください。

### ■ お手入れについて

お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。

•本機の汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

•化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

•ウインドジャマーの毛を引っぱらないでください。毛が抜ける原因になります。

•ウインドジャマーを水で洗ったり、ぬらさないでください。

•ウインドジャマーがぬれたときは、本機から取り外して陰干してください。

•収納袋がぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあと、陰干して十分乾かしてください。

### ■ 長期間使用しないときは

•押し入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤(シリカゲル)と一緒に保管することをお勧めします。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

### ■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

### ■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

**×** してはいけない内容です。 **!** 実行しなければならない内容です。

## 警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使うと火災・故障の原因になります。

•ビデオカメラの電源を切り、販売店にご相談ください。

### 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・故障の原因になります。

•機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。

•特にお子様にはご注意ください。



### 分解、改造をしない

•内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

### 分解禁止



### 雷が鳴ったら、触れない

感電の原因になります。

•本体には、金属部があります。

### 接触禁止

## ! 注意



### 次のような場所に放置しない

火災や故障の原因になることがあります。

- 異常に温度が高くなるところ  
(特に真夏の車内やボンネットの上など)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ



### ロックリングはしっかりと締める

ゆるんでいると、ステレオマイクロホンが落下するなどして、けがをしたり製品が故障する原因になることがあります。

•使う前にしっかりと締まっているか確かめてください。



### ビデオカメラに取り付けた状態で、ステレオマイクロホンのみを持って持ち運びしない

ビデオカメラが落下し、けがや故障の原因になることがあります。

•ビデオカメラの取扱説明書「安全上のご注意」も併せてお読みください。

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

### 使いかた・お手入れ・修理などは

#### ■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

##### 販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

##### 修理を依頼されるときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 ステレオマイクロホン

●品番 VW-VMS10

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [8年]

当社は、このステレオマイクロホンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

### ■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

#### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

##### パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

##### パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「140#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号をご利用いただけない場合は ■FAX フリーダイヤル

06-6907-1187 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00~17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

\*上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

#### ●修理に関するご相談は…

##### パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

##### パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号をご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

滋賀 077)582-5021 守山市水保町1166番地の1

京都 075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地

大阪 06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5

奈良 0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地

和歌山 073)475-2984 和歌山市中島499-1

兵庫 078)796-3140 神戸市須磨区弥栄町3丁目13-4

鳥取 0857)26-9695 鳥取市安長295-1

米子 0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33

松江 0852)23-1128 松江市平成町182番地14

出雲 0853)21-3133 出雲市渡橋町416

浜田 0855)22-6629 浜田市下府町327-93

岡山 086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14

広島 082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5

山口 083)973-2720 山口市小郡下郷220-1

香川 087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3

徳島 088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36

高知 088)834-3142 高知市仲町2-16

愛媛 089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1

福岡 092)593-8002 春日市春日公園3丁目48

佐賀 0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044

長崎 095)830-1658 長崎市東町1919-1

九州地区 大分 097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35

宮崎 0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2

熊本 096)367-6067 熊本市健軍本町12-3

鹿児島 099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33

沖縄地区 沖縄 098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0512

### 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。