

かんたん  
ガイド

- テレビを見る
- 番組表を見る
- エラーリング(EMI)を使う
- 電子説明書(操作ガイド)を見る
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを見る
- 地上デジタル放送を見るためには
- テレビを見る

## |電子説明書(操作ガイド)を見る

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

**トップページから見る**  
テレビを見ているときに **ガイド** を押す

**見たい情報に直接飛ぶ**  
例: 本書や基本ガイドに“(?) ガイド501)”の記載があるとき  
ガイド **5** **0** **1** と押す

**操作の途中で分からなくなつたとき**  
操作中に **ガイド** を押す

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」してください。
- ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」することをおおすすめします。
- リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(?) ガイド750)

パナソニック株式会社  
AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© Panasonic Corporation 2010

## |アクトビラを楽しむ

FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ **1** を押すと、アクトビラのホームページへ

(?) 基本ガイド42ページ)

見たい項目を選んで進む  
選び **決定** を押す見たい項目を選んで進む  
選び

