

使いこなし! おそうじの裏技、 もっと楽しく、もっと樂ちん。

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



取扱説明書

電気掃除機(家庭用)
品番 MC-PA22G



ページ もくじ

3	各部の名前 •付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する •場所に合わせて…
12	いろいろなノズルで 裏技おそうじ! •収納するとき 紙パックを交換する どれを使ったら いいの?
14	お手入れする
17	よくあるお問い合わせ
20	故障かな?
23	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様

準備する

使う

お手入れする




困ったとき

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

各部の名前

付属品を確認しよう

が付属品です。



●ECONAVI(エコナビ)について
自動運転時、「ハウスダスト発見センサー」と「床面検知センサー」により、約55%※消費電力量を削減(当社比)
※当社調べ。1日平均6分間運転した場合。(自動運転時)「ハウスダスト発見センサー」「床面検知センサー」「アイドリングオフ機能」「ブラシ回転制御機能」により、年間消費電力量 約16 kWh/年。(強運転時)年間消費電力量 約37 kWh/年。モニター家庭での掃除期間2週間の平均消費電力値測定結果による。(ハウスダスト発見センサー感度「ふつう」の場合)。

準備する

20 故障かな?

と思ったら、ご確認ください。



12 紙パックが入らない、

ふたが閉まらなくなつた…



17 ランプがつかない! 消えない?



14 吸込力が弱くなつてきた?

お手入れの
すすめ。


(ハウスダスト発見ランプ)

13 今までのは使える? おすすめは?

お手入れの
すすめ。

吸込力が弱くなつてきた?
お手入れの
すすめ。

10 場所に合わせて使い分け。 いろいろなノズルで 裏技おそじ!



紙パックって、
どれを使うの?

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。




してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない



電源プラグは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差しまないと感電や発熱による火災の原因)
- 定格 15 A、交流 100 V のコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電のおそれ)
- ほこりは乾いた布で、定期的に拭く
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)


異常・故障例

- 「自動」「強／ひかえめ」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- 焦げ臭い「におい」がする



警告

引火性のもの、火の氣のあるものを吸わせない




誤った使い方をしない

- 水洗いしない(水洗いでできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない



電源プラグやコードは、傷んだまま使わない



発火、けがなどを防ぐために…

注意

収納状態やふたを開けたままで運ばない

(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷つきの原因)



床用ノズルで、高い所を掃除しない

(ノズルが外れて落下し、けがのおそれ)



火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)






誤った使い方をしない

- 純正以外の紙パックを使用しない(P.13)
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ)
- 床用ノズルを横方向に引きずらない
(床面の傷つきの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷つきの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない
(感電や発火のおそれ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない
(感電やショートして発火の原因)

電源プラグやコードは、正しく扱う

- コードは、水平に引き出す
(上方に向いて引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)
- コードを巻き取るとときは、プラグを持つ
(プラグが当たってのけや、刃先でのけがのおそれ)
運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

- (故障や異臭の原因)
- ・除湿剤
 - ・多量の粉(消火器の粉など)
 - ・ペットなどの排泄物が付着したもの
 - ・ガラス、ピン、針、つまようじ
 - ・長いひも
 - ・水や液体
 - ・湿ったもの
 - ・カーペットのフリンジ(房)
 - ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)



■ホースや延長管の先で吸わない
(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
→手元ブラシ(ブラシが出た状態)などを使う(P.8)



■ホースなどの端子部をいじらない
(接触不良の原因)



■排気口(本体背面)をふさがない
(過熱による変形の原因)



■吸入口をふさいだまま長時間使わない
(過熱による変形の原因)



■ホースの扱いはていねいに
(破損の原因)



■持ち運びするときはさげ手をしっかりと持つ
(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.20)

■次のような状態で使い続けない

- ・「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.12)
- ・吸入口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

掃除する

1 始める

自動 (掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

- 本体の「ECONAVI」ランプ(緑色)が点灯します。
('強」「ひかえめ」では点灯しません)



■手動で強さを変えるとき

強 押すたびに切り替わる
ひかえめ 「強」 \leftrightarrow 「ひかえめ」

- 「強」：強い吸引力でお掃除したいとき
- 「ひかえめ」：「自動」より更に消費電力を抑えたいとき(フローリングにお勧め)、音を控えたいとき、カーテンなどが吸い付くとき

■ブラシの回転音が気になるとき

ブラシ 押すたびに切り替わる
「ブラシ切」 \leftrightarrow 「ブラシ入」

- 「ブラシ切」(消灯にする)
- 通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

ハウスマスト発見
ブラシ切/入
強
ひかえめ
自動
切

2 終わる

切


ハウスマスト発見センサー

見えないゴミをお知らせ！

- 花粉などの微細なハウスマストまで検知。



(消灯)
きれい




手元の操作部と足元で
ハウスマスト発見ランプ \circlearrowright が
光ります

●ハウスマスト発見センサーの感度を変えられます。

- ランプがなかなか消えないとき
 - 念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- ハウスマスト発見センサーの感度設定を変更します。(P.17)

お知らせ

- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2 Wの電力を消費しています。
- 安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。



アイドリングオフ機能

(「強」または親ノズルを装着していないときは働きません)
床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続(約3秒)すると自動的に運転が一時停止し、再度、床用ノズルを降ろすと運転します。

アイドリングオフ中は、ハウスダスト発見ランプ \circlearrowright がゆっくり点滅します。(「自動」では、本体の「ECONAVI」ランプ(緑色)も点灯)
アイドリングオフ状態が10分継続すると「切」の状態になります。

●アイドリングオフ機能が働かないようにできます。

- アイドリングオフ機能が働いてわずらわしいとき
- アイドリングオフ機能が働かないように設定を変更します。(P.18)

ブラシ回転制御機能

(「強」では働きません)
掃除面のゴミ量に合わせて、回転部(ブラシ)の回転の速さを自動で調整します。

パワー持続センター


(「強」「ひかえめ」では働きません)
紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸引風量をアップ。
紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸引力がコントロールされます。
「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

床面検知センサー

(「強」「ひかえめ」では働きません)
回転部(ブラシ)にかかる負荷を検知して、床面の種類を識別し、吸引力がコントロールされます。

■使いやすい長さに調節するとき

- 長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)



子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す




- 取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

掃除する (つづき)

手元ブラシ




(戻すとき)




床用ノズル・すき間用ノズルをホース(操作部)の先端に取り付けてご使用の場合


床用ノズル



すき間用ノズル



お掃除の途中で 少しの時間離れるとき…



エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。




(吸込力や床面の種類によって開き方は異なります)

LEDナビライト(フローリングの汚れを見やすくします)




下記の場合、ライトは点灯しません



※お買い上げ時は、ライト「入」に設定されています



操作部
ブラシ切/入
ブラシ切(ランプ消灯)
押すたびに
「ブラシ切」↔「ブラシ入」




床面から浮かせる

別売品

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円
(税抜 1,450円)



■つぎ手パイプ

品番：AMC-TUC7
希望小売価格：210円
(税抜 200円)



(希望小売価格は、2012年2月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

<http://club.panasonic.jp/mail/sense/>

CLUB Panasonic
PanaSense





掃除する (つづき)

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、別売の「つぎ手パイプ」(P.9, 18)で使えます。



紙パックを交換する



ゴミがたまる
と
ランプがお知らせ！

交換時期の目安は…

	点滅 (約2秒間隔)	もうすぐ交換
	点灯 (オレンジ色)	すぐ交換




早い点滅：「切」を押し、電源プラグを
(約0.3秒間隔)抜いてください。(P.21)

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① 強
ひかえめ 「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床面から浮かせる
- ③ ランプの点滅・点灯を確かめる

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
 - 次のようなときは、ゴミが少くともランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(紙パックが詰まっているため、紙パックを交換する)
 - ・ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
 - ・すき間用ノズルを使っているとき
(ノズルを外してランプを確認する)
 - 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度も掃除するうちに少なくなります)



注意

純正以外の紙パックを
使用しない
本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ

交換用の紙パックは、
純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番：AMC-HC11)です。

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2012年2月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2ヶ月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC11	抗菌加工・高集塵 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1ヶ月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かない所で、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする


吸込力が弱くなったとき・月一回程度
気になったとき

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。




フィルター

■取り外すとき

- ①バスケットを取り出す
- ②フィルター枠を右図のように持ち、矢印方向に引っ張る
- ③フィルターを外す



■取り付けるとき(取り外しと逆の手順)



紙パック交換後も吸込力が戻らないとき
軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い



お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない(フィルター:縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
 - ・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

ハウスタスト発見センサーのランプがつかない!
ランプが消えない?
ランプがつきすぎて気になる!

赤ちゃんがいる、花粉の季節…
もっときれいに
お掃除したい!

こうしてください


●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでから拭きしてください。(P.15)

●ハウスタスト発見センサーの感度を変えてお使いください。

- ・ふつう:しっかりお掃除したいとき
- ・念入り:特にていねいにお掃除したいとき
- ・てがる:ランプの点灯がわざわざしいとき

ハウスタスト発見センサー 感度設定の変更のしかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む




2 ブラシ切/入を押す(5秒以上)

●ハウスタスト発見ランプが点灯または点滅
(現在の設定をお知らせします)

センサー感度	ランプの状態
ふつう (ふだんはこの感度がお勧め) ※お買い上げ時は、この感度に設定されています	赤 点灯
念入り (特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプが点灯)	赤 早い点滅 (1秒間に2~3回点滅)
てがる (ランプの点灯がわざわざしいとき (感度を下げて、ランプの点灯を抑える)	赤 遅い点滅 (2秒間に1回点滅)

3 ブラシ切/入を押して、お好みの感度を選ぶ



4 切を押す(設定完了)

●ハウスタスト発見ランプが消灯



※設定は次に変更されるまで記憶されます。



お手入れする

困ったとき

よくあるお問い合わせ(つづき)

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

アイドリングオフ機能が
働いてわずらわしい!
掃除ができない!

こうしてください

●アイドリングオフ機能が働かないように設定してお使いください。

アイドリングオフ機能 機能あり→機能なし 変更のしかた

- 1 「自動」運転中(P.6)に床用ノズルを床面から浮かせる
 - 約3秒後にハウダスト発見ランプがゆっくり点滅し、アイドリングオフ状態になります。
 - 2 アイドリングオフ状態で **自動** を押す(2秒以上)
 - ハウダスト発見ランプが消灯し、運転が再開すれば設定完了
- ※機能なしに設定した場合でも、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。

※設定は次に変更されるまで記憶されます。

紙パックは どれを使えばいいの?

- 純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.13)
 - 付属の紙パック「逃がさんパック」(品番: AMC-HC11)をお勧めしています。
 - 今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。


紙パックは いつ交換するの?

- 「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.12)
ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがありますため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。

じゅうたんと畳 使い分けられる?

- 使い分ける必要はありません。
じゅうたんや畳、フローリングなど床面の種類にかかわらず、
床面を傷つけることなくお掃除していただけます。
(どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)

今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの?

- 当社のお手持ちのノズルや別売ノズルなどは、
別売の「つぎ手パイプ」(P.9)を使って
取り付けられます。ただし、ノズルによっては
取り付けられないものがあります。
●別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては
「つぎ手パイプ」(P.9)が必要です。
お買い求め先にお問い合わせください。
- 

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

「ブラシ切／入」って
どんなときに使うの?

- 静かにお掃除したいときに、「ひかえめ」でお掃除してもまだ音が気になる場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。
床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めるすることができます。(P.6)

ノズルにカーペットの
フリンジ(房)などを巻
き込んでしまった!

- すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いてください。

本体・コード・
電源プラグが熱い!

- 運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。

接続部のピンと
ピン穴の数が違う

- 延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が
異なっていますが、故障ではありません。



故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか？
何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●アイドリングオフ状態になっていませんか？(P.7) ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 <ul style="list-style-type: none"> • 紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.12) • ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっている →詰まったゴミを取り除く • 回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくり降ろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.14) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？(P.7) ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？(P.14) ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
アイドリングオフ機能が働かない	<ul style="list-style-type: none"> ●アイドリングオフ機能が働かない設定になっていますか？(P.7, 18) →アイドリングオフ機能が働く状態にしてください。 ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でから拭きしてください。(P.15)
運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする	<ul style="list-style-type: none"> ●紙パックがゴミでいっぱいになっていますか？ →紙パックを交換してください。(P.12) ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？
床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
使用中、運転音が変動する	<ul style="list-style-type: none"> ●「自動」「ひかえめ」運転では、掃除面のゴミ量に合わせて自動で吸込力と回転部(ブラシ)の回転の速さを調整します。(P.7)異常ではありません。

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
LEDナビライトがつかない	<ul style="list-style-type: none"> ●ライトのスイッチが「切」になっていませんか? →スイッチを「入」にしてください。(P.9) ●「ブラシ切／入」が「ブラシ切」になっていませんか? →「ブラシ入」にしてください。(P.9) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか? (P.7) ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか? (P.14)
ゴミを吸っていないのにランプが点滅・点灯する(消灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> ●アイドリングオフ状態になっていませんか? →アイドリングオフ状態では、ランプがゆっくり点滅します。(P.7)
ゴミを吸ってもランプが点滅・点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか? →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でから拭きしてください。(P.15) 
ランプがなかなか消灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 <ul style="list-style-type: none"> ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまたま角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。わざわざしいときは、ハウスタスト発見センサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。(P.17)
ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●次のようなときは、ゴミが少くともランプが点滅・点灯することがあります、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →紙パックを交換してください。(P.12) ・すき間用ノズル使用時(P.12)
ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> →紙パックを交換してください。(P.12) ●「自動」「ひかえめ」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせると確認できます。(P.12)
ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸引力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求め先に修理をご依頼ください。

仕様

仕 様

電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	58 dB～約53 dB
消 費 電 力	1000 W～約300 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸込仕事率	600 W～約120 W
外 形 尺 法	幅270 mm × 奥行375 mm × 高さ222 mm		
コードの長さ	5 m		
質 量	4.0 kg(本体のみ) 6.0 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.6 L		

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
紙パック	(財)日本紡績検査協会 ※1	JIS L 1902に基づく	静菌活性値 2.0以上	繊維に練り込み	紙パック内層紙

※1 試験成績書発行年月日：平成22年1月29日 試験成績書発行番号：09227532

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター	365日 受付9時～20時
-------------------	------------------

電話 フリー	0120-878-365
--------	--------------

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「330#」を押してください。

(番号を押しても案内が短く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル

06-6907-1187 06-0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00～17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！

	こんな症状はありますか？
●自動「強／ひかえめ」を押しても、運転しない	●本体が変形したり、異常に熱い
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする	●ホースが破れている
●運転中、時々止まる	●焦げ臭い「におい」がする
●運転中、異常な音がする	●他の異常、故障がある

ご使用中止

事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯

※このサービスは
WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2012

V01ZE1000
S0212-0