

使いこなし! おそうじの裏技、 もっと楽しく、もっと樂ちん。

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5・10ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-PA320GX



ページ もくじ

3	各部の名前
	・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する
	・場所に合わせて…
	いろいろなノズルで 裏技おそうじ!
12	・収納するとき
	紙パックを交換する
	どれを使ったら いいの?
14	お手入れする
18	よくあるお問い合わせ
20	故障かな?
23	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

20 故障かな?
と思ったら、ご確認ください。



12 紙パックが入らない、
ふたが閉まらないなくなつた…



紙パックって、
どれを使うの?



18 ランプが
つかない!
消えない?



13 今までのは使える?
おすすめは?
お手入れの
すすめ。

18 ランプ (ハウスダスト発見ランプ)

9 ページ
場所に合わせて使い分け。
いろいろなノズルで
裏技おさじ!



各部の名前

付属品を確認しよう



準備する

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

 火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

 
回転部 (ブラシ)
ローラースイッチ
(スイッチに触ると回転する)
(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.5)
作動時は、高温になり、やけどのおそれ)
●特に、お子様にはご注意ください。

電源プラグは、正しく扱う

 ●根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、
しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
●定格 15 A、交流 100 V のコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、
発熱による火災の原因)
●お手入れのときは抜く(感電のおそれ)
●ほこりは乾いた布で、定期的に拭く
(ほこりがたまると、湿気などで
絶縁不良となり、火災の原因)

引火性のもの、火の氣のあるものを吸わせない

 (爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

 ●水洗いしない(水洗いできる付属品・
部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

 (感電のおそれ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

 (発熱や発火で火災のおそれ)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- ・「自動」「強」「ひかえめ」を押しても、運転しない
- ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中、時々止まる
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
- ・運転中、異常な音がする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・ホースが破れている
- ・焦げ臭い「におい」がする

使用上のお願い

発火、けがなどを防ぐために…

 **注意**

収納状態やふたを開けたまま運ばない

 (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷つきの原因)



床用ノズルで、高い所を掃除しない

 (ノズルが外れて落下し、けがのおそれ)



火気に近づけない

 (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

- 純正以外の紙パックを使用しない(P.13)
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ)
- 床用ノズルを横方向に引きずらない
(床面の傷つきの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷つきの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない
(感電や発火のおそれ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない
(感電やショートして発火の原因)



電源プラグやコードは、正しく扱う

- コードは、水平に引き出す
(上方に向いて引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)
- コードを巻き取るときは、プラグを持つ
(プラグが当たってのけがや、刃先でのけがのおそれ)
運転終了後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

- (故障や異臭の原因)
・除湿剤・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ・長いひも
- ・水や液体・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)



■ホースや延長管の先で吸わない
(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
→手元ブラシ(ブラシが出た状態)などを使う(P.7)

■ホースなどの端子部をいじらない
(接触不良の原因)



■排気口(本体背面)をふさがない
(過熱による変形の原因)



■吸入口をふさいだまま長時間使わない
(過熱による変形の原因)



■ホースの扱いはていねいに
(破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかりと持つ
(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)



モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.20)

■次のような状態で使い続けない

- ・紙パック交換ランプが点滅・点灯する(P.12)
- ・吸入口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

掃除する

1 始める

自動

- 本体の「ECONAVI」ランプ(緑色)が点灯します。
〔「強」「ひかえめ」では点灯しません〕



■手動で強さを変えるとき

- 強** 押すたびに切り替わる
ひかえめ 「強」 \leftrightarrow 「ひかえめ」
→「強」: 強い吸込力でお掃除したいとき
「ひかえめ」: 「自動」より更に消費電力を抑えたいとき(フローリングにお勧め)、音を控えたいとき、カーテンなどが吸い付くとき

■ブラシの回転音が気になるとき

- ブラシ切/入** 押すたびに切り替わる
「ブラシ切」 \leftrightarrow 「ブラシ入」
→「ブラシ切」(消灯にする)
・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

アイドリングオフ機能 (「強」または親ノズルを装着していないときは働きません)

床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続(約3秒)すると自動的に運転が一時停止し、再度、床用ノズルを降ろすと運転します。

アイドリングオフ中は、ハウスダスト発見ランプ がゆっくり点滅します。
〔「自動」では、本体の「ECONAVI」ランプ(緑色)も点灯〕

アイドリングオフ状態が10分継続すると「切」の状態になります。

- アイドリングオフ機能が働かないようになります。
- アイドリングオフ機能が働いてわずらわしいとき
- アイドリングオフ機能が働かないよう設定を変更します。(P.19)

ブラシ回転制御機能 (「強」では働きません)

掃除面のゴミ量に合わせて、回転部(ブラシ)の回転の速さを自動で調整します。

パワー持続センサー (「強」「ひかえめ」では働きません)

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。
「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

床面検知センサー (「強」「ひかえめ」では働きません)


回転部(ブラシ)にかかる負荷を検知して、床面の種類を識別し、吸込力がコントロールされます。

2 終わる

切

お知らせ

- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2 Wの電力を消費しています。
- 安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。




ナノイーと逃がさんパックで クリーン排気& 部屋の空気環境にも配慮

運転中は、ナノイーランプ(青色)が点灯します。



- 「nanoe (ナノイー)」は、お部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。




手元ブラシ

- ①押しながら延長管を引き抜き、
- ②ブラシを出す



■使いやすい長さに調節するとき

- 長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)



子ノズル

- ペダルを踏んで持ち上げて外す
・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

ハウスダスト発見センサー

手元の操作部と足元で
ハウスダスト発見ランプ が光ります



見えないゴミをお知らせ!

・花粉などの微細なハウスダストまで検知。




- ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。


- ランプがなかなか消えないとき
→念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- ハウスダスト発見センサーの感度設定を変更します。(P.18)

掃除する (つづき)

床用ノズル・ふとん用ノズル・2WAYノズル・ロングすき間ノズルをホース(操作部)の先端に取り付けてご使用の場合



お掃除の途中で
少しの時間離れるとき…



エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。



(吸込力や床面の種類によって開き方は異なります)

LEDナビライト(フローリングの汚れを見やすくします)

下記の場合、ライトは点灯しません




「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

- 今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.3, 19)で使えます。

お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付くおそれ)



使う

別売品

■手ほうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円(税抜 1,450円)



(希望小売価格は、2012年2月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。


CLUB Panasonic
PanaSense
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



掃除する (つづき)


プロアアタッチメントをご使用の場合

つぎ手パイプを付けてご使用ください。(つぎ手パイプを付けないと取り付けられません)
つぎ手パイプをホースに確実に奥まで差し込んでから、プロアアタッチメントを接続してください。



操作方法 【レバー操作で「吸い込み」と「吹き出し」の切り替えができます】

①掃除機を運転する
ノズルの先から「吸い込み」が始まります。
(レバーを放しているときは吸い込みとなります)



②レバーに指をかけ、吹き出したい所に向けて
レバーを引く
(吸い込みから吹き出しに切り替わります)



●掃除機の吸引力によって、吹き出しの強さが変わります。
吸引力の強いポジションでご使用ください。




■幼児の近くでは使用しない
(けがのおそれ)

お知らせ

- 吹き出し使用時は、ほこりなどを舞い上げたり、飛散させことがあります。
- プロアアタッチメント使用時には、音が大きくなります。
- レバーを引くと、ホースが縮むことがあります。
- こびりついた汚れは、取れないことがあります。
- レバー周囲から空気を吸い込みます。吸込風を感じますが故障ではありません。

お願い

- 空気の吸込部(○部分)をふさがない




「プロアアタッチメントの使いこなし！」


サッシの溝や 届かない家具のすき間に！



掃除しにくい形状のものに！



収納するとき



紙パックを交換する



ゴミがたまると
ランプがお知らせ！

交換時期の目安は…

	点滅 (約2秒間隔)	もうすぐ交換
	点灯 (オレンジ色)	すぐ交換



早い点滅：「切」を押し、電源プラグを
(約0.3秒間隔)抜いてください。(P.21)

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① **強**
ひかえめ 「強」運転にする
②床用ノズルを床面から浮かせる
③ランプの点滅・点灯を確かめる

お知らせ

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。

- ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)


●次のようなときは、ゴミが少なくてランプが点滅・点灯することができます。

- ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)

- ・ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)

- ・2WAYノズル／ロングすき間ノズル／プロアタッチメントを使っているとき(ノズルやプロアタッチメントを外してランプを確認する)

●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度も掃除するうちに少なくなります)



注意

純正以外の紙パックを使用しない
本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ

交換用の紙パックは、
純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番：AMC-HC11)です。

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2012年2月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC11	抗菌加工・高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

●紙パックのパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保管は、お子様の手の届かない所で、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする


吸込力が弱くなったとき・月一回程度
気になったとき

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。


親ノズル

ゴミを吸い取る

- 部分のゴミを吸い取る
- ・巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く




■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき




- 部分のゴミを吸い取る
- ・回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる

■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)




手元ブラシ

■取り外すとき



ゴミを吸い取る

- 部分のゴミを吸い取る



子ノズル



ゴミを吸い取る



バスケット・フィルター枠

軽く水洗いする

- 十分に乾燥させる



お願い


- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる
(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない
(回転部(ブラシ)・手元ブラシ・変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない
(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする

センサー部

ハウスダスト発見ランプがおかしいとき
柔らかい布でから拭き

ランプが
消えないとき
など



お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

気になったとき

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

本体

柔らかい布で水拭き


- ・固く絞る




ふとん用ノズル

ゴミを吸い取る

- 部分のゴミを吸い取る



軽く水洗いする



- 十分に乾燥させる

お願い


●水洗いしたときは…

- ・水気を切り、十分に乾燥させる
(においの発生や目詰まりの原因)
- ・ドライヤーなどの熱風を当てない
(ふとん用ノズル：変形や故障の原因)
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- ・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

ブロアアタッチメント

ゴミを吸い取る


- 部分のゴミを吸い取る




フィルター

■取り外すとき


- ①バスケットを取り出す
- ②フィルター枠を右図のように持ち、矢印方向に引っ張る
- ③フィルターを外す




■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)



- ①フィルターをゴム部とガイドの内側へ確実に
入れる



- ②フィルター枠を壁に沿わせて
差し込む



- ③「力チッ」と音がするまで押し込む

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき


**軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い**



- 水にひたして、押し洗いする

(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)

- 十分に乾燥させる



お手入れする

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

ハウスタスト発見センサーのランプがつかない!
ランプが消えない?
ランプがつきすぎて気になる!


赤ちゃんがいる、花粉の季節…
もっときれいに
お掃除したい!

こうしてください

- センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでから拭きしてください。(P.15)
- ハウスタスト発見センサーの感度を変えてお使いください。
 - ・ふつう:しっかりお掃除したいとき
 - ・念入り:特にていねいにお掃除したいとき
 - ・てがる:ランプの点灯がわざわざしいとき

ハウスタスト発見センサー 感度設定の変更のしかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む



2 ブラシ切/入を押す(5秒以上)

●ハウスタスト発見ランプが点灯または点滅(現在の設定をお知らせします)

センサー感度		ランプの状態
ふつう	しっかりお掃除したいとき (ふだんはこの感度がお勧め) ※お買い上げ時は、この感度に設定されています	赤 点灯
念入り	特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも敏感にランプが点灯)	赤 早い点滅 (1秒間に2~3回点滅)
てがる	ランプの点灯がわざわざしいとき (感度を下げて、ランプの点灯を抑える)	赤 遅い点滅 (2秒間に1回点滅)



3 ブラシ切/入を押して、お好みの感度を選ぶ

(押すたびに替わる)

赤(点灯) → 赤(早い点滅) → 赤(遅い点滅)

4 切を押す(設定完了)

●ハウスタスト発見ランプが消灯

(消灯)

※設定は次に変更されるまで記憶されます。

本体・コード・
電源プラグが熱い!

●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。

「ブラシ切/入」って
どんなときに使うの?

●静かにお掃除したいときに、「ひかえめ」でお掃除してもまだ音が気になる場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。
床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

アイドリングオフ機能が
働いてわざわしい!
掃除ができない!

こうしてください

- アイドリングオフ機能が働かないように設定してお使いください。

アイドリングオフ機能 機能あり→機能なし 変更のしかた

1 「自動」運転中(P.6)に床用ノズルを
床面から浮かせる

●約3秒後にハウスタスト発見ランプがゆっくり点滅し、アイドリングオフ状態になります。

2 アイドリングオフ状態で
自動を押す(2秒以上)

●ハウスタスト発見ランプが消灯し、
運転が再開すれば設定完了

※機能なしに設定した場合でも、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、吸引力を低下させることで消費電力を抑えます。

機能なし→機能あり 変更のしかた

1 「自動」運転中(P.6)に床用ノズルを
床面から浮かせる

2 自動を押す(2秒以上)

●運転が一時停止し、ハウスタスト発見ランプがゆっくり点滅し、アイドリングオフ状態になれば設定完了

※設定は次に変更されるまで記憶されます。

紙パックは
どれを使えばいいの?

●純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.13)
・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番: AMC-HC11)をお勧めしています。
・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。

紙パックは
いつ交換するの?

●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.12)
ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあります。紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。

じゅうたんと畳で
使い分けられる?

●使い分ける必要はありません。
じゅうたんや畳、フローリングなど床面の種類にかかわらず、
床面を傷つけることなくお掃除していただけます。
(どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)

今まで使っていた
ノズル(別売ノズル)も
使えるの?

●当社の別売ノズルは、使えます。
お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の
「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。
ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。



ノズルにカーペットの
フリンジ(房)などを巻
き込んでしまった!

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いてください。

接続部のピンと
ピン穴の数が違う

●延長管と床用ノズルの接続部は、
ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が
異なっていますが、故障ではありません。



困ったとき

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください	こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか？	床用ノズル	●ライトのスイッチが「切」になっていませんか？ →スイッチを「入」にしてください。(P.8)
	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？		●「ブラシ切／入」が「ブラシ切」になっていますか？ →「ブラシ入」にしてください。(P.8)
	●アイドリングオフ状態になっていますか？ (P.6)		●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.7)
	●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 <ul style="list-style-type: none">・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.12)・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まつた→詰まつたゴミを取り除く・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く		●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.14)
	●安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が止まります。		●アイドリングオフ状態になっていますか？ →アイドリングオフ状態では、ランプがゆっくり点滅します。(P.6)
	●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくり降ろしてください。		●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でから拭きしてください。(P.15)
	●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.14)		●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でから拭きしてください。(P.15)
	●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.7)		●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 <ul style="list-style-type: none">・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知)・ふとん、毛布などの寝具(たまつた角質・ふけ・ダニの死かいやフンなどを検知)・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。わざわざしいときは、ハウスダスト発見センサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。(P.18)
	●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.14)		●次のようなときは、ゴミが少くともランプが点滅・点灯することがあります、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none">・砂ゴミや土ほこりなどを集中的に吸わせたとき →紙パックを交換してください。(P.12)・2WAYノズル・ロングすき間ノズル・プロアアタッチメント使用時(P.12)
音	●足毛の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。	紙パック交換ランプ	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.12)
	●アイドリングオフ機能が働かない設定になっていますか？ (P.6, 19) →アイドリングオフ機能が働く状態にしてください。		●「自動」「ひかえめ」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせると確認できます。(P.12)
	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でから拭きしてください。(P.15)		●お買い求め先に修理をご依頼ください。
音 におい	●紙パックがゴミでいっぱいになっていますか？ →紙パックを交換してください。(P.12)	ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.12)
	●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？		●「自動」「ひかえめ」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせると確認できます。(P.12)
音 におい	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のポールとレバーの作動音です。	ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	●お買い求め先に修理をご依頼ください。
	●「自動」「ひかえめ」運転では、掃除面のゴミ量に合わせて自動で吸込力と回転部(ブラシ)の回転の速さを調整します。(P.6)異常ではありません。		
音 におい	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.12) →フィルターをお手入れしてください。(P.17)	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	

困ったとき

故障かな？(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
コード	<ul style="list-style-type: none">●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
コード	<ul style="list-style-type: none">●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2~3 mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。
吸込力	<ul style="list-style-type: none">●「切」を押し、もう一度運転をしてください。●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？●紙パックがゴミでいっぱいになってしまっていますか？ →紙パックを交換してください。(P.12)●紙パックが確実にセットされていますか？●ふたが確実に閉まっていますか？(紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません)●保護装置が動いていませんか？(P.20)●アイドリングオフ機能なしに設定した場合は、「自動」「ひかえめ」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。(P.19)
プロアアタッチメント	<ul style="list-style-type: none">●掃除機の吸込力によって、吹き出しの強さが変わります。 →「強」運転にしてお使いください。
プロアアタッチメント	<ul style="list-style-type: none">●レバーを引いてください。(P.10) →レバーを放しているときは吸い込みになります。
確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none">●故障ではありません。内部部品の移動音です。
確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none">●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ ます、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし紙パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(18~22ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名 電気掃除機

品 番 MC-PA320GX

故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口をご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電 話 フリー 0120-878-365

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口 0120-878-554

電 話 フリー 0120-878-554

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 旭川 ☎ (0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区関本2丁目15-5 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市篠井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1	近畿 地区
東北 地区	青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎ (019)645-6130 盛岡市扇川15丁目1-43 宮城 ☎ (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 山形 ☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎ (024)991-9306 福島市垂田1丁目1-15 栃木 ☎ (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱町325-1 茨城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 山梨 ☎ (055)222-5702 甲府市宝1丁目4-13 神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14	鳥取 ☎ (085)26-9695 烏取市安長295-1 米子 ☎ (089)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成128番地14 出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 ☎ (085)22-6620 浜田市下府町3丁27-93 岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南鶴音1丁目13-5 山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎ (087)84-3110 高松市分寺町国分359番地3 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 ☎ (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉7-1	中国 地区
首都圏 地区	福島 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目B-35 宮崎 ☎ (095)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市瀬嘉仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城闇4丁目23-11	四国 地区	
中部 地区	所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html	0511	困ったとき

仕様

仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz	吸込仕事率	600 W～約120 W
消費電力	1000 W～約300 W(運転中) 約2 W(運転停止中)		
外 形 尺 寸	幅270 mm × 奥行375 mm × 高さ222 mm		
コードの長さ	5 m		
質 量	4.2 kg(本体のみ) 6.2 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.6 L		
運 転 音	57 dB～約52 dB		

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
ふとん用ノズル	(財)日本食品分析センター ※1	JIS Z 2801 に基づく	抗菌活性値2.0以上	樹脂に抗菌材を含有	抗菌加工樹脂
紙パック	(財)日本紡績検査協会 ※2	JIS L 1902 に基づく	静菌活性値2.0以上	繊維に練り込み	紙パック内層紙

※1 試験成績書発行年月日：平成21年1月6日 試験成績書発行番号：第208112234-003号

※2 試験成績書発行年月日：平成22年1月29日 試験成績書発行番号：09227532

●使いかた・お手入れなどご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/
パナソニック お客様ご相談センター 365日 愛付9時～20時
電話 フリー ダイヤル  0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを聴くには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330#」を押してください。 (番号を押しても案内が聞こく場合は、「*」ボタンを押してください。) ■上記番号でご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル 06-6907-1187 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3255-5444 Osaka (06)6845-8787 Open 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/National holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。
パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による取り扱い・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検	長年ご使用の電気掃除機の点検を！
	<p>こんな症状はありますか？</p> <ul style="list-style-type: none">●自動「強／ひかえめ」を押しても、運転しない●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする●運転中、時々止まる●運転中、異常な音がする <p>ご使用中止</p> <ul style="list-style-type: none">●本体が変形したり、異常に熱い●ホースが破れている●焦げ臭い「におい」がする●その他の異常、故障がある <p>事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。</p>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください
特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる
特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる
特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林町田1500番地

© Panasonic Corporation 2012