

かんたん
操作ガイド地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ品番 TH-L37RB3(37V型)
TH-L32RB3(32V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切するくわしく知りたい
ときはガイド 本機に内蔵されて
いる電子説明書
(操作ガイド)を見る


●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

商品の近くに置いて
お使いください。

テレビを見る

番組表から番組を選んで見る

はじめに



1

放送を選ぶ

- 押すと点滅します
- 地上 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- 1/2 CS 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わります



3 音量を調整する

TQBA0875

1 (テレビを見ているときに)
番組表 を押す

2 放送を選ぶ

地上 BS CS

3 で放送中の番組を選び、
決定 を押す

放送中の番組

4 で 今すぐ見る を選び、
決定 を押す

今すぐ見る

2 チャンネルを
選ぶ

決定 を押す

3 で放送予定の番組を選び、
決定 を押す

放送予定の番組

4 で見るだけ予約 を設定できます。

見るだけ予約

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、決定 を押す

再生したいた番組を選び、決定 を押す

再生

手順 4 で見るだけ予約 を設定できます。

見るだけ予約


ブルーレイディスクなどを再生する



本機はブルーレイディスク、DVD、音楽CDを再生できます。

1 ディスクを挿入する*

- ディスクの信号面(光っている面)を持たないように注意する。
- ラベル面を上に向ける
- ディスクの持ちかたについて(ビエラリンクガイド112ページ)



2 BD/DVD を押す

で 録画した番組を見る を選び、
決定 を押す3 で番組を選び、
または再生 を押す

再生

4 で番組を選び、
決定 を押す

再生

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、決定 を押す

再生したいた番組を選び、決定 を押す

再生

再生したいた番組を選び、決定 を押す

再生

手順 4 で見るだけ予約 を設定できます。

見るだけ予約

※ 市販またはレンタルのBDビデオやDVDビデオを挿入すると、自動的に再生されます。

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1)
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド83)

ディーガに録画を予約する

「番組表から番組を選んで見る」の手順1～3のあと

(3)で放送予定の番組を選んでください。

で 録画予約 を選び、決定 を押す

で 予約する を選び、決定 を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」においていることを確認(録画機器の切り換え?)ガイド281)

で 録画した番組を見る を選び、決定 を押す

で ディーガの操作一覧 を選び、決定 を押す

(ディーガの画面を表示)

で ディーガに録画した番組を再生する

で ビエラリンク を押す

で ディーガの操作一覧 を選び、決定 を押す

(ディーガの画面を表示)

で 録画した番組を見る を選び、決定 を押す

(接続しているディーガによっては表示される項目が異なることがあります)

で 再生開始 を押す

再生開始


内蔵ハードディスク・ USBハードディスク・ SDメモリーカードに 見ている番組を録画する

USBハードディスクを使うときは、USBハードディスクを接続してください。
(接続ガイド9) (基本ガイド82ページ)
SDメモリーカードを使うときは、SDメモリーカードを挿入してください。
(基本ガイド18ページ)




内蔵ハードディスク・ USBハードディスク・ SDメモリーカードに 録画を予約する

USBハードディスクを使うときは、USBハードディスクを接続してください。
(接続ガイド9) (基本ガイド82ページ)
SDメモリーカードを使うときは、SDメモリーカードを挿入してください。
(基本ガイド18ページ)



内蔵ハードディスク・ USBハードディスク・ SDメモリーカードに 録画した番組を再生する

USBハードディスクを使うときは、USBハードディスクを接続してください。
(接続ガイド9) (基本ガイド82ページ)
SDメモリーカードを使うときは、SDメモリーカードを挿入してください。
(基本ガイド18ページ)



内蔵ハードディスク・USBハードディスクに録画した番組を ブルーレイディスクにダビングする

USBハードディスクを使うときは、USBハードディスクを接続してください。
(接続ガイド9) (基本ガイド82ページ)

