

# Panasonic

## 単4形

品番: BK-4HCD/2 (2本入)  
BK-4HCD/4 (4本入)  
(電圧: 1.2 V、容量: min. 930 mAh<sup>※</sup>)

**充電式** ニッケル水素電池  
エネルギープロ  
**eneloop pro** <sup>®</sup>

※JIS C 8708:2013 (7.3.2) の充放電条件に基づく、電池のmin.(ミニマム)容量。

本電池は、当社エネルギーシリーズ(単4形サイズ)対応充電器で充電することができます。

### ●使用温度範囲

- 放電(機器使用時): -5℃~50℃
- 充電: 0℃~40℃
- 保存: -20℃~35℃

この温度範囲外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

この電池は自然放電抑制技術(エネルギー技術)を採用しています。

エネルギー及びeneloopはパナソニックグループの登録商標です。

エネルギー商品サイト:  
**eneloop.jp**

パッケージケースは、電池の保管ケースとしてもお使い頂けます。

お客様ご相談センター  
電話 ☎ 0120-878-365  
FAX ☎ 0120-878-236

パナソニック株式会社  
〒570-8511 守口市松下町1-1

**日本製**

●機器により⊕端子が低いため接触しない、また直径が少し太いため入らないなどの現象がまれに発生する場合があります。その際は他の機器でおつかいください。

●当社、単1形・単2形サイズ変換スパーサー(BQ-BS1/BQ-BS2)にはご使用できません。

**パッケージ表面  
くり返し回数の補足**

◆くり返し回数約500回:  
JIS C8708:2013(7.5.1.3)の試験条件に基づく寿命の目安。  
実際の寿命は使用機器や使用条件により異なります。

## 出荷時に太陽の エネルギーを活用



ENERGY GREEN

**SOLAR**

[eneloop.jp/greenpower](http://eneloop.jp/greenpower)

本製品は、出荷時の充電を太陽光発電による「グリーン電力」でまかっています。



使用後は  
リサイクルへ

Ni-MH



PRINTED WITH  
**SOY INK** <sup>TM</sup>

大豆油インキを使用しています。



## ●使用方法

ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

●保管条件にもよりますが、製造後1年以内であれば、初回使用時に充電しなくても使用できます。但し、一部の電池残量表示のある機器では早期に電池残量少表示がでることがあります。その場合は、充電してお使いください。(製造年月(年・月)は電池パッケージに表示) ●充電は当社エネルギーシリーズ対応充電器以外で充電しない ●火中に投入、加熱、ショート、ハンダ付け、変形、分解、改造などしない。 ●電池を水中ライトなどの密閉した器具に使用しない。 ●乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。 ●電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもあるので、こすらずにきれいな水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受ける。 ●満充電しても使用できる時間が短くなった時が電池の寿命です。 ●機器により使用できないことがあ

ります。その場合は、機器の取扱説明書をご確認ください。 ●詳しくは <http://panasonic.jp/battery/charge/faq> を参照してください。

## ●安全上の注意

ケガや電池の液もれ、発熱、破裂の原因となるので必ず以下のことを守る。



危険

●  を逆に入れない。 ●当社エネルギー

シリーズ対応充電器以外で充電しない ●火中に投入、加熱、ショート、ハンダ付け、変形、分解、改造などしない。 ●電池を水中ライトなどの密閉した器具に使用しない。 ●乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。 ●電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもあるので、こすらずにきれいな水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受ける。



警告

● と  に金属物等を接触させない。

またネックレスやヘアピン、コインなど金属物と一緒に持ち運んだり保管しない。 ●外装ラベルをはがしたり、傷をつけない。 ●電池からもれたアルカリ液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流す。 ●乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。 ●液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。 ●10本以上直列に使用しない。



注意

●新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。 ●強い衝撃を与えたり、投げつけない。 ●直射日光の強いところや、炎天下の車内など、高温の場所で使用、放置しない。 ●使用しない時は、機器から取り外す。 ●ショート防止のため、ケース等に入れ保管、携帯する。



警告

電池をショートさせると液もれ／発熱／破裂の恐れがあります。

・ネックレスやキーチェーン、ヘアピン、コインなど金属物と一緒に、ポケットやバッグに入れないでください。  
・使わないときや持ち運びの際は、エネルギープロパッケージなど樹脂製のケースに入れてください。

