



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(2~3・25ページ)を必ずお読み
ください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、
取扱説明書（施工説明付き）を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、
実際とは多少異なります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をお願いします。(裏表紙ご参照)

取扱説明書

全自動電気洗濯機
(家庭用)

品番 NA-F60B12 NA-F50B12
NA-F50B12J

もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
使用上のお願い	3
各部の名前／付属品	4
洗濯物の確認と準備	6
コースを選ぶ	7
· 運転中にふたを開けたいとき	7
洗剤・柔軟剤の入れ方	8
洗濯する「おまかせ」「すぎぎ1回」「お急ぎ」	10
· 予約するとき	10
個別に洗濯（洗い／すぎぎ／脱水）	11
デリケートな衣類を洗う「手洗い」	12
柔軟剤の香りをしっかりつける「香りしっかり」	13
毛布を洗う「毛布」	14
汚れが多いときに「つけおき」	15
送風乾燥する「送風乾燥（3時間）」	16
便利な使い方	17
設定を変更する／コース運転内容	18
お手入れする	19
· フィルター／排水口	19
· 洗濯・脱水槽の黒カビや臭い	20
施工のしかた	22
よくあるお問い合わせ	26
仕上がりが気になるとき	27
故障かな？	27
エラー表示が出たら	29
仕様	30
保証とアフターサービス	31
別売品	31

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき

保証書別添付

施工説明付き





AWW9901B0800


安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



- ・トラッキング現象による電源プラグからの発火



- ・防水性のシートなどを洗濯することで本体の激しい振動・転倒による壁などの損壊

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

使用上のお願い

まず据え付け
状態の点検を!

水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

火災・感電を防ぐために

- 水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない。
(感電・漏電火災のおそれ)



- 電源コードやコードは、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- コードを持って抜かない。
- 電源プラグをぬれた手で抜き差ししない。
- 洗濯機を長期間使わないときは、電源プラグを抜く。

確認と準備

本体の故障・破損を防ぐために

- 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)
- クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などで本体を拭かない。
- 本体に乗らない、運転中は上に物を置かない。
(変形や振動による落下的原因)

その他のお願い

- ラジオやテレビなどを近づけない。
(雑音、映像の乱れの原因)

井戸水をお使いのお客様へ
水質により、異物の混入や黒カビが発生し、
水漏れや故障の原因になります。

火災・感電・けが・水漏れなど を避けるために…

警告

○ 子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない


- (洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがのおそれ)
 - 近くに乗りやすい台などを置かない。
 - 子供など不慣れな方だけで使わせない。
 - 乳児を洗濯機の上に乗せない。

○ 洗濯物などを取り出すときは、洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない

- (緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

! 電源プラグやコードを正しく使う

- (火災のおそれ)
 - 定期的にプラグを乾いた布で拭く。
(ほこりがたると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
 - 電源プラグは根元まで差し込む。
 - 定格15 A以上、交流100 Vのコンセントを単独で使う。
(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
 - 電源プラグやコードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理を依頼してください)



! 異常・故障時は、すぐに使用を中止し、水栓を閉じて、電源プラグを抜く

- (発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げた臭いがする。
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

! アースを取り付ける

- (漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれていません)


○ 分解・修理・改造しない

- (発火・けがのおそれ)

注意

! 運転前に水栓を開き、水漏れがないかを確認する

- (接続不良による水漏れのおそれ)
運転終了後は必ず水栓を閉じる。



○ 防水性のシートや衣類、裏がウレタンやゴム製のマット類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない






- (激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、洗濯物の損傷のおそれ)
 - レインコート、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー

○ 本体の下に手足を入れない

- (手足を切るおそれ)



各部の名前／付属品



電源を入/切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、右記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。

スタート/一時停止する

- 運転するときや一時停止するとき、運転中にふたを開けるときに押します。
- スタート後は、コースを変更できません。

何時間後に終了させるか予約する (P.10)

「すすぎ1回」「お急ぎ」コース	1~24時間後
「おまかせ」「つけおき」「毛布」コース	2~24時間後


- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- 予約時は、粉石けんは使用できません。(P.9)
- 予約ができないコースがあります。(P.7)

お客様へ

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

NA-F60B12/NA-F50B12Jをお買い上げのお客様へ


- 本書に使用しているイラストは、NA-F50B12のものです。
- 洗濯・脱水容量は、NA-F60B12は6.0 kg、NA-F50B12/NA-F50B12Jは5.0 kgのため、水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。



洗濯物の確認と準備




汚れがひどいものは、前処理を



新しい色柄物など

色落ちしやすいものは、分け洗いを

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。



デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

- ・ブラジャー(ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- ・小物類(靴下やハンカチなど)やストッキング
- ・レース付きの衣類やランジェリー



■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。



かさばるものや浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

- (衣類の飛び出し防止)
- 靴下やハンカチなどの小物類
 - はっ水加工品
 - 細かい目のネットに入れたもの
 - フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの
 - ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの
- 給水後…
- 一時停止させ、上から軽く手で押さえる。(水を十分含ませる)



コースを選ぶ

傷み・穴あき・故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びを!
・毛布は「おまかせ」コースで洗わないでください。
・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

ふだんの衣類	日常のお洗濯	
	すすぎ1回対応洗剤で洗う	柔軟剤の香りをしっかり付ける
柔軟剤の香りをしっかり付ける		軽い汚れをスピーディーに洗濯
軽い汚れをスピーディーに洗濯		汚れが多いときに
毛布		毛布
デリケートな衣類		やさしく洗う
化繊の衣類		化繊の衣類
洗濯・脱水槽のお手入れ		黒カビを予防/除去

コースで選ぶ コース名(番号)	容量の上限 NA-F60B12	容量の上限 NA-F50B12	容量の上限 NA-F50B12J	予約
1 おまかせ (P.10)	6 kg	5 kg	—	●
2 すすぎ1回 (P.10)	6 kg	5 kg	—	●
3 香りしっかり ・直接洗濯・脱水槽に柔軟剤を投入することで、衣類にしっかりと柔軟剤の香りづけができます。 (P.13)	6 kg	5 kg	—	—
4 お急ぎ (P.10)	6 kg	5 kg	—	●
5 つけおき (P.15)	3.5 kg	3.5 kg	—	●
6 毛布 (P.14)	3 kg	2.8 kg	—	●
7 手洗い (P.12)	1.6 kg	1.2 kg	—	—
10 送風乾燥(3時間) (P.16)	2 kg	1.5 kg	—	—
8 槽カビ予防 (P.20)	—	—	—	—
9 槽洗净 (P.21)	—	—	—	—
10 送風乾燥(3時間) (P.20)	—	—	—	—

運転中にふたを開けたいとき

(運転中はふたがロックされます)

■ふたの開け方



約15秒後
「カチッ」とロックが解除される
●ふたを閉め再度押すと、再スタートする

●チャイルドロックが設定されていると、運転していなくともふたが開きません。(P.17)

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

洗濯の容量の目安

(1枚当たりの重さの目安)

(素材などによって重さは異なります)			
	靴下(混紡) 約50 g		ブリーフ(綿100%) 約50 g
	長袖肌着(綿100%) 約150 g		ワイシャツ(混紡) 約200 g
	バスタオル(綿100%) 約300 g		スカート(化繊) 約400 g
	パジャマ(上・下)(綿100%) 約500 g		シーツ(綿100%) 約500 g

洗剤・柔軟剤の入れ方

1 衣類を入れて
スタート
一時停止

衣類の量に
合わせて…

水量が
表示される
47 L
(約5秒間)

使用量の目安（洗剤／柔軟剤／漂白剤）

品番	水量表示 洗濯量（約）	洗剤量 表示 (杯)	(2018年7月現在) 洗濯水量30 Lに対する使用量（約）											
			合成洗剤			柔軟剤			漂白剤					
			粉末	液体	液体 おじや れ着用	・アタック	・トリセタ ・アリエル	・ナタック ・スギノ ・アリエル	・遠心力 21	・アタック	・アリエル	・アエクマ ・レノア	・ふんわり ・ハシミラ ・ワライド ・ブライダ ・EX	
NA-F60B12	47 L 6 kg以下	0.8 杯	約 36 g	約 45 g	約 63 g	約 18 ml	約 27 ml	約 45 ml	約 54 ml	約 72 ml	約 12 ml	約 16 ml	約 26 ml	約 33 ml
	42 L 3.5 kg以下	0.6 杯	約 28 g	約 35 g	約 49 g	約 14 ml	約 21 ml	約 35 ml	約 42 ml	約 56 ml	約 10 ml	約 14 ml	約 23 ml	約 28 ml
	37 L 2.3 kg以下	0.5 杯	約 25 g	約 31 g	約 43 g	約 13 ml	約 19 ml	約 31 ml	約 37 ml	約 49 ml	約 9 ml	約 12 ml	約 20 ml	約 25 ml
	32 L 1.2 kg以下	0.4 杯	約 21 g	約 27 g	約 37 g	約 11 ml	約 16 ml	約 27 ml	約 32 ml	約 43 ml	約 7 ml	約 11 ml	約 17 ml	約 21 ml
	17 L 0.5 kg以下	0.2 杯	約 11 g	約 14 g	約 20 g	約 6 ml	約 9 ml	約 14 ml	約 17 ml	約 23 ml	約 4 ml	約 6 ml	約 9 ml	約 11 ml
NA-F50B12 NA-F50B12J	47 L 5 kg以下	0.7 杯	約 32 g	約 39 g	約 55 g	約 16 ml	約 24 ml	約 39 ml	約 47 ml	約 63 ml	約 11 ml	約 16 ml	約 25 ml	約 32 ml
	42 L 3.5 kg以下	0.6 杯	約 28 g	約 35 g	約 49 g	約 14 ml	約 21 ml	約 35 ml	約 42 ml	約 56 ml	約 10 ml	約 14 ml	約 23 ml	約 28 ml
	37 L 2.3 kg以下	0.5 杯	約 25 g	約 31 g	約 43 g	約 12 ml	約 19 ml	約 31 ml	約 37 ml	約 49 ml	約 9 ml	約 12 ml	約 20 ml	約 25 ml
	32 L 1.2 kg以下	0.4 杯	約 21 g	約 27 g	約 37 g	約 11 ml	約 16 ml	約 27 ml	約 32 ml	約 43 ml	約 7 ml	約 11 ml	約 17 ml	約 21 ml
	17 L 0.5 kg以下	0.2 杯	約 11 g	約 14 g	約 20 g	約 6 ml	約 9 ml	約 14 ml	約 17 ml	約 23 ml	約 4 ml	約 6 ml	約 9 ml	約 11 ml

「香りしっかり」コースは
2倍まで入れることができます

- 洗剤量表示は、水30 Lに対して20 gを使用する粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯約47 g）のものを基準としています。

お願い

- ジェルボール型洗剤、ビーズ状仕上げ剤などは、洗濯・脱水槽に直接入れてください。使用方法などは、容器の記載に従ってください。
- 重曹は使用しないでください。（故障の原因）
- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

2 左ページの表を参考に、洗剤などを入れる


洗剤（粉末／液体）

■粉末合成洗剤

イラスト付近に
入れる
(槽内に給水される
水により洗剤が溶けやすくなります)



●予約するとき



■液体洗剤

液体洗剤注入口に入れる
スタート後、
水量が表示されたら、
液体洗剤を水で薄めて
流し込んでください。
(粘性が高く溶け残り
やすいため、詰まりの
原因)

粉石けん／液体石けん

■粉石けん

よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れる。
・ぬるま湯（約30 °C）に、
かき回しながら少しづつ
入れる。
(固まつたり、粉が
残らないように)



■液体石けん


固まりやすいため、薄めてから洗濯・脱水槽に
直接入れる。

- 使用量は、容器の記載に従う。
- 予約時は粉石けんを使用しない。（固まる原因）
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。
(完全に溶けない石けん分や石けんカスが
ホースや槽の内側に付着し、浮き上がって
衣類を汚す原因)
→ 洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を
洗う。（P.21）
- すすぎは十分にする。
(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、
黄ばみや石けんの臭いの原因)

漂白剤

■酸素系 粉末漂白剤

スタート後、矢印
付近に直接入れる
●漂白剤の説明書に従う。



■酸素系 液体漂白剤

■塩素系 液体漂白剤

同量の水で薄めてから
原液 + 水

スタート後、水量が
表示されたら、漂白剤
注入口に入れる



柔軟剤

「香りしっかり」コースでの投入方法 (P.13)

柔軟剤注入口に入れる

(最終のすすぎ時に、自動投入されます)

- 約40 mlまで入れます。
- 柔軟剤注入口が入れにくい位置にある
場合は洗濯・脱水槽を回す。（P.17）
- 分離・固化したものは使用しない。
(柔軟剤注入口内部に柔軟剤が残る原因)
- 固まりやすいので、入れたまま長時間
(12時間以上) 放置しない。
- 脱水中に一時停止を押すと、早く投入されてしまい
効果が小さくなります。
- 「洗い」が終わるまでに入れない、自動的に投入
されません。




濃縮タイプのとき

別の容器でよく混ぜてから入れる
(原液を2倍の水で薄める)

- 薄めると固まるものもある
ため、柔軟剤の説明書に従う。



洗濯する




「おまかせ」「すすぎ1回」「お急ぎ」コース

1 入 電源を入れる

2 コースを選ぶ (P.7)

好みの設定を追加するとき

3 スタートする



4 洗剤を入れる (P.8)

●ふたロック中は→「運転中にふたを開けたいとき」(P.7)

5 ふたを閉める

↓ 水が入り、洗濯が始まる

ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

■予約する

- 何時間後に終了させるかを選ぶ
- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。
- 予約できる時間はコースによって異なります。(P.5)

■「水量」を変更する

- スタートから「洗い」終了までの間、変更できます。

お知らせ

- 槽内に水があると、洗濯量を計らずに最大水量になることがあります。
- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」「すすぎ1回」コースを予約設定すると、音を抑えられます。
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調整してください。

個別に洗濯



洗い／すすぎ／脱水

洗いやすすぎ、脱水などを組み合わせたり、「脱水」のみ運転などを行います。(記憶はしません)
●コースを選んだあと、個別に切り換えることもできます。

1 入 電源を入れる

2 個別で内容を設定する

行程

- (実行したい内容を点灯させる)
 - 「水量」を変更する (P.10)
 - 予約する (P.10)
 - 洗剤の入れ方 (P.8)

3 スタートする


スタート
一時停止

- ↑ ふたを閉め
↓ スタートする
- ↓ ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

こんなとき便利です

単独でも、組み合わせでも…

- 洗濯・脱水槽に水をためるとき／洗濯液を2度使用するとき



■分け洗いするとき




- 洗ったものを脱水するとき／洗濯・脱水槽内の水を抜くとき



■洗ったものをすすぎ・脱水するとき



■すすぎ液を再利用するとき



デリケートな衣類を洗う

「手洗い」コース

デリケートな衣類などを、やさしく水洗いします。
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

洗えるもの



いずれかの表示があるもの




お願い

- 上記の表示があるものでも、洗濯できないもの(P.6)、取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる



こんなものには前処理を！

- 糸くずが付きやすいものは、裏返す。
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛の柔らかいブラシで軽くたたいて落とす。
- プリーツは、糸で留める。
- 色の濃いボタンは、ラップで包む。



■一回で洗える容量の目安

品番	水量	容量
NA-F60B12	47 L	1.6 kg
	45 L	0.8 kg
	40 L	0.4 kg
NA-F50B12 NA-F50B12J	40 L	1.2 kg
	32 L	0.9 kg

●1枚当たりの重さの目安 (P.7)



1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

2 コース 「手洗い」を選ぶ

3 スタートする

4 水量表示（約5秒間）に合わせて おしゃれ着用液体中性 洗剤を液体洗剤注入口に入れる (P.8)

5 ふたを閉める

- セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる
- ブザーが鳴ったら終了
- すぐに衣類を取り出す
(放置すると、シワや色移りの原因)

2 お願い

- 次の洗剤以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)
 - おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・綿用）
 - おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)
- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 水道水（30℃以下）を使用してください。
(お湯、風呂の残り湯は使用しないでください)

お知らせ


- 低速で短時間やさしく脱水します。
脱水が足りない場合は「手洗い」コースの「脱水」のみの運転を追加してください。
- 縮んでしまったとき (P.27)

衣類の干し方

シワが気になるシャツやブラウス、スラックスなどは、ハンガー干し
(ニット製品はハンガー干しをしない)



編み目の粗いニットなどは、平干し



ニット製品などは、つり干し



さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの →日陰干しする。
- ニットや新合織など →手で軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干す。

●衣類が縮んだときは (P.27)

柔軟剤の香りを しっかりつける

「香りしっかり」コース

直接洗濯・脱水槽に柔軟剤を投入することで、衣類にしっかりと柔軟剤の香りづけができます。

1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる


2 コース 「香りしっかり」を選ぶ

3 スタートし 水量表示（約5秒間）に合わせて、洗剤を入れる (P.8)

4 ふたを閉める

↓ 30~40分後
最終のすすぎ中にブザーが鳴り
「oP」が表示されたら…

5 ふたを開け 柔軟剤を直接、 洗濯・脱水槽 に入れる



- 水量ボタンを押して水量を確認し、柔軟剤を入れてください。(P.8)
 - 入れ過ぎると衣類の黒ずみのおそれ
- 濃縮タイプの柔軟剤は必ず水で溶いてから入れてください。(P.9)

6 ふたを閉める

↓ ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)


お願い

- チャイルドロック設定中は「oP」表示が出てもふたは開きません。
 - チャイルドロックが点灯しているので、一度解除してから再設定してください。(P.17)

お知らせ

- 「oP」表示中にふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 柔軟剤以外の香りづけ専用剤には衣類に溶け残るものがありますので、専用剤の説明書に従ってください。

毛布を洗う




■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使用してください

別売：AXW22I-8200 (P.31)

●ネットを使用しないで洗うと、毛布や製品を傷める原因になります。

洗えるもの



いずれかの表示がある、シングルサイズ以下の毛布（マイヤー、織）

■化繊100%

●2.8 kg (3.0 kg)*以下

■重さの目安（1枚当たり）

●毛布：シングル 約2.8 kg (3.0 kg)*
●綿毛布：シングル 約1.4 kg


お願い

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

* () 内はNA-F60B12の場合です。


1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

- ①2つ折りにする
約30 cm程度端を出す
- ②さらに同じ方向に2つ
折りする
- ③さらに同じ方向に折り
かえす
約5 cm程度毛布のヘリを出す
- ④折り返しながら6つ折り
にする（ひょうぶ折り）



2 洗濯ネットに入れた 毛布を洗濯・脱水槽に 入れる

- ①ファスナー部を
横にして入れ、
(入れやすく
なります)
- ②ファスナー部を
上にする
(上にしないと、
洗濯ネットが
破れる原因)




5 ふたを閉める

- 毛布は水をはじきやすいため、
給水後一時停止させ、
上から押さえ

▼ブザーが鳴ったら終了（取り出す）

- ①ファスナーを
開ける



汚れが多いときに

「毛布」コース

1 入 電源を入れる


2 コース 「毛布」を選ぶ

予約
残り約分
コース
5

- 予約する (P.10)
- 水量の切り換えはできません。

3 スタートする

4 水量表示（約5秒間）に合わせて 液体洗剤を 液体洗剤注入口に入れる (P.8)



「つけおき」コース

洗濯液に衣類をつけおく「つけおき」（約10分）と「洗い」（約1分）を4回繰り返します。

1 入 電源を入れる

2 コース 「つけおき」を選ぶ


予約
残り約分
コース
5

- 予約する (P.10)

3 スタートする

4 洗剤を入れる (P.8)

5 ふたを閉める



お願い


- 色落ちするものは洗わないでください。

お知らせ

- 一回に洗える容量の目安


水量	容量
42 L	3.5 kg
37 L	2.3 kg

送風乾燥する



「送風乾燥（3時間）」コース

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れを作り、送風で水分を飛ばします。(ヒーターを使った乾燥ではありません)



1 入 衣類を入れ、ふたを閉め
電源を入れる
●脱水後の衣類をほぐして入れる

2 コース 「送風乾燥（3時間）」
を選ぶ

予約
残り約分
コース
10

3 スタートする

予約
残り約分
コース
--

予約
残り約分
コース
90

●残り90分になると、残時間を表示します。

ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

お知らせ

- タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。(乾き足りないときは、再度運転してください)
- 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足やシワになることがあります。
(ヒーターを使用しないため、衣類の温度が低く、乾いていても乾いていないと感じる場合があります)
- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
- 衣類をほぐすため、約30分ごとにかくはん運転します。

便利な使い方

のりづけする

洗濯済みのシーツ・ふとんカバーなどののりづけに(容量: NA-F60B12: 1.5 kg以下、NA-F50B12/NA-F50B12J: 1.2 kg以下)

- 1 入** 水栓を開けて衣類を入れ
電源を入れる
- 2 行程 水量 選ぶ**
●行程「洗い」のみ
●水量「17 L」または「32 L」
- 3 スタート** ふたを閉め
スタートする
- 4 洗濯・脱水槽に水がたまつたら**
押してからふたを開け、
洗濯のりを直接入れる
●のりの使用量は、容器の記載内容に従う。
- 5 スタート** ふたを閉め、
スタートする
- 6 入** 終了後、再度
電源を入れる
- 7 コース 行程 選ぶ**
●コース「手洗い」コース
●行程「脱水」のみ
- 8 スタート** スタートする
- 9 終了後、すぐに衣類を取り出し**
洗濯・脱水槽に付いたのりを
洗い落とす
(何も入れず、「おまかせ」コースで、行程「洗い」「脱水」と水量37 L以上を選び、スタート)

お願い
●化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使わないでください。

運転終了時のブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。

(電源「切」の状態で) **スタート** 押しながら **入** 押し、

そのまま **スタート** を3秒以上押し続ける(ピピッと鳴り、設定完了)

■解除するときは
同じ操作をする。
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)

チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。(運転終了後や電源を切っても開きません)

- 1 入** ふたを閉め
電源を入れる
- 2 コース** 5秒以上押す
(ピピッと鳴り、設定完了)
点灯 — チャイルドロック

お知らせ

- 設定中は、電源を入れる度に **L** が点灯します。(2秒間)

■解除するときは
同じ操作をする。
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)
消灯 — チャイルドロック

洗濯・脱水槽を手で回す

柔軟剤が入れにくい、糸くずフィルターが外しにくいときなどに回すことができます。(右回転のみ)

入 電源を入れる

カチッと音がすると(約15秒後)、洗濯・脱水槽を回せます。

- 洗濯・脱水槽を回せる状態で水を入れると排水します。

お知らせ

- 電源「切」時は洗濯・脱水槽を回さないでください。(手を滑らせてかけのおそれ、故障の原因)
- 洗濯・脱水槽に水が入っているときや「スタート」を押したときは回せません。

設定を変更する／コース運転内容



コース運転内容

コース	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)		
				NA-F60B12	NA-F50B12	NA-F50B12J
おまかせ		満・注水		42分	40分	
すすぎ1回	10分	注水	8分	41分	39分	
香りしっかり		ため・ため		1時間3分	1時間	
お急ぎ	6分	満・注水	5分	33分	31分	
つけおき	54分		8分	1時間25分	1時間25分	
毛布	12分	注水・注水	5分	55分	58分	
手洗い	4分	ため・ため	40秒 ^{※1}	36分	33分	
槽カビ予防	1時間	満・注水・注水	30分	3時間	3時間	
槽洗浄	10時間		3分	11時間	11時間	

※1 低速で脱水を行います。

- 時間について**
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
 - 所要時間には、給水時間（標準給水量：15 L/分）、排水時間が含まれます。（水道水圧、排水条件、衣類の量などにより長くなることがある）
 - コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

- すすぎの種類**
- 満**：満すすぎ
 洗濯槽がゆっくり回転しながら、満のようにそぞぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。
 - 注水**：注水すすぎ
 水をため、給水しながらすすぐ。
(水はあふれません)
 - ため**：ためすすぎ
 水をためてすすぐ。
 - 「予約」のときは、**満**すすぎを行いません。
例) 注水2回：**満** **注水** → **ため** **注水**


お手入れする

フィルター／排水口

衣類に糸くずが付かないように

洗濯のたびに 糸くずフィルターを外して糸くずを取る


- 1 上部をつまんで外す
- 取り外しにくいときは
洗濯・脱水槽を回す
(P.17)



- 2 網側を下にし、糸くずフィルターを開け、糸くずを取る



- 3 元どおりに取り付ける



お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。
(衣類を傷める原因)

■フィルターが破損したとき

販売店でお求めください。(別売 : P.31)


本体が汚れたら

柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。
(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)


■吸気口が目詰まりしたとき

- ゴミを取る
(衣類が乾きにくくなる原因)




水の出が悪くなったら

給水ホースを外して 給水フィルターのゴミを取る



■ホースの取り外し (水の飛び散り防止のため、手順どおりに！)

- ① 入 水栓を閉じ、電源を入れる
- ② スタート一時停止 フタを閉めスタートする
- ③ 切 約40秒後、電源を切る
- ④ ナットを緩め、ホースを外す




- 水栓側のホースを外すときは、レバーを押し、カバーを押し下げる。

排水の異常を防ぐために

月に1回 排水口の糸くずを取る

- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因。(P.29)



お知らせ


- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売 : P.31)をおすすめします。

お手入れする


洗濯・脱水槽の黒カビや臭い

黒カビ・臭いの予防

乾かす（週1回程度）



塩素系漂白剤で洗う（月1回程度）



- 1 入 電源を入れる
- 2 コース 「送風乾燥（3時間）」を選ぶ
予約 残り約分 コース 10
- 3 スタート ふたを閉めスタートする
↓ ブザーが鳴ったら終了

「送風乾燥」コースによる黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「送風乾燥」による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2009年4月30日
試験成績書発行番号：第209032183-001号

「槽カビ予防」コースによる黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9%以上（自社換算値）
試験成績書発行年月日：2009年2月20日
試験成績書発行番号：第209011371-001号

「槽洗净」コースによる黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9%以上（自社換算値）
試験成績書発行年月日：2009年2月20日
試験成績書発行番号：第209011814-001号

黒カビ・臭いが発生したら…

洗濯槽クリーナーで洗う



- ①洗濯槽クリーナー（別売）を用意する
市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多すぎて洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。当社の洗濯槽クリーナー（別売）は販売店でお買い求めいただけます。（P.31）
●十分換気し、ゴム手袋を着ける。（刺激臭あり）
②糸くずフィルターのゴミを取り除く（P.19）（石けんカスなどを回収するため）

- 1 入 電源を入れる
- 2 コース 「槽洗净」を選ぶ
予約 残り約分 コース 9
- 3 スタート ふたを閉めスタートする
↓ 約2~3分後ブザーが鳴り
予約 残り約分 コース oP

- 4 ふたを開け 水栓を開け、衣類を入れずに電源を入れる
 - 5 ふたを閉める 洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽に直接入れる
- お願い**
●つけおき洗い→すすぎ→脱水→送風乾燥
ブザーが鳴ったら終了（約3時間）
- お知らせ**
●「oP」表示中にふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。

お願い

- チャイルドロック設定中は ■チャイルドロック が点灯しているので、一度解除してから再設定してください。（P.17）
- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

お知らせ

- 「oP」表示中にふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。

■洗ったあとは…

- 石けんカスが出たら、拭き取る
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く（P.19）（石けんカスなどを回収するため）



施工のしかた


お客様は施工しないでください

- 施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する(P.4)

① 設置場所を確認する

■設置前に排水口を掃除する(P.19)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.29)



■次のような場所を選ぶ


- 凍結のおそれがない所
- 直射日光が当たらない所(故障・変形のおそれ)
- 平らですべらない、しっかりした所
(キャスター付きの台やブロックの上、大きく傾斜した床や弱い床、凸凹床は避ける)

お願い

- 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所に置かないでください。(漏電火災・感電のおそれ)
- 本体の下をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺には、糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板や流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようしてください。法令により義務付けられています。
(法令:電気設備の技術基準の解釈)

■壁から5cm以上離す(騒音防止のため)

- 排水ホースを通す側の横壁からは、9cm以上離す。




■防水フロアに設置する場合

80mm以下の防水フロアを使用する。




1 本機に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。




2 排水位置に応じて、ホースの向きを変える

- 刻印と平行にする。




- 右排水の場合は、右の刻印と平行にする。
- 上側に出さない。(エラー表示(U11)の原因)



② 外部排水ホースを取り付ける

3 本体をななめにして裏面を浮かせ、ホースをホース取付部のツメにはめる

- はめた後、ホースがつぶれていないか確認する。



4 ホースバンドを奥までずらす


- 伸ばすときは、手を添える。
(水漏れのおそれ)



5 本体を使用する場所に設置する

6 排水管に接続する

- スリーブは、外さない。
(水漏れの原因)





先端部を直接、排水口に差し込むとき

- スリーブを外す
- ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く
- スリーブを付ける
- 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する

排水口に糸くずがたまりやすいとき/掃除しにくいとき

糸くずボックスをおすすめします。
(別売: P.31)




必要なとき


■排水口が洗濯機の下にあるとき

真下排水ユニットをお買い求めください。

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。



- 排水口に直接ホースを入れない。
(脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)




■ホースの長さが足りないとき

別売の延長用排水ホースをお買い求めください。
(1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32)

- 延長用排水ホース(別売)を差し込む




- ホースバンドで固定する




ホースを引き回すとき

- 先端を水中に入れない



- 途中の立ち上がりは10cm以下



- 延長用排水ホースの長さは2m以下

施工のしかた (つづき)

③給水栓継手・給水ホースをつなぐ

- 給水ホース・給水栓継手は、付属の新品を取り付けてください。
(古いものを使用すると、水漏れの原因)



水栓の形状を確認する

下記の給水栓継手以外は使用しないでください。
(外れて水漏れするおそれ：保証の対象外)

- 付属の給水栓継手は横水栓用です。



- 横水栓以外のときは、当社推奨の給水栓ジョイント、給水栓継手（別売）が必要です




- オートストッパー付の水栓は給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります。

- 水栓の位置が本体設置面より低いとき




- 分岐水栓を使用すると…
給水ホースの取り付けや取り外しが不要です。




- 当社推奨の水栓以外は、日本電機工業会規格 (JEM1206) に準拠している水栓をお使いください

- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使用しないでください。(水漏れの原因)



壁埋め込み水栓について

- カバーにレバー引掛け部を形成している場合、壁に組み込む際のジョイント部の出代により給水ホースのレバーが引掛からなかったり、しっかりと差し込めない場合やぐらつく場合があります。



ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。


お願い

給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓のジョイント部を確認してください。

- ジョイント部に汚れ、カルキ成分、異物付着がある場合はぬれた布で拭き取ってください。(サビや傷、汚れが取れない場合は水栓を交換する)




- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)



1 給水栓継手を水栓に固定する


- ①ネジ（4本）を緩める。
- ②ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回す。
- ③水栓につなぎ、ネジを均等に締める。
- ④A部を右に回してしっかりと締める。
(緩いと水漏れの原因)



- 水栓の径が18～24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。


2 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ②傾かないようにしっかりとナットを締め付ける。
(エルボを回して追い締めをしない)



3 給水ホースを給水栓継手につなぐ

- ①レバーを押し、カバーを押し下げたまま差し込む。
- ②レバーのつめをツバに掛ける。
(外れると、水漏れの原因)



注意

- !** ナットは傾きがないようしっかりと締める
(水漏れの原因)
- !** エルボを回して追い締めしない
(水漏れの原因)
- !** 給水ホースは無理に折り曲げない
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

■給水ホースの長さが足りないとき


延長用給水ホースをお買い求めください。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251 -250	AXW1251 -201	AXW1251 -202	AXW1251 -203	AXW1251 -205

■給水ホースの外し方 (P.19)

④水平を確認する

調節脚の高さ調節のしかた



■傾斜した床面の場合



- 調整ゴムシート (別売 : AXW338-6SB0)
 - 5 mm高くするとき：そのまま取り付ける
 - 10 mm高くするとき：重ねて取り付ける



お願い


- 直付けユニット台 (N-UD71) を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。
(取り付け後の再確認は不要)

施工のしかた (つづき)

仕上がりが気になるとき

⑤ 電源・アースを接続する

■アース端子がある場合 ■アース端子がない場合



お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。



アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は販売店に依頼する
(工事費は本体価格に含まれていません)

⑥ 試運転する


洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」、「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める
予約 + コース を押しながら 入 を押す

2 日を表示中(3秒以内)に コース を押す
●運転を開始します。
(4~5分後に自動終了します)

■ エラー表示が出たとき (P.29)

当社製電気衣類乾燥機の排水ホースの接続



- シールをはがす
- 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る
- 乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む
- 乾燥機のホースホルダーでホースを固定する(本機のふたが当たらないように)

お願い

- 排水パイプがないときは、販売店でお求めください。(別売:P.31)

こんなときは

ここを確認!

●色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.6)


●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)

●日光などで変色したものは落ちません。

黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合は

●約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。

●それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う)



黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になる

糸くずが付く

●糸くずフィルターを掃除してください。(P.19)

●タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをおすすめします。

→すすぎの種類を「滌すすぎ」から「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.18)

汚れ・シミがとれない

●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.6)

●汚れは放置すると落ちにくくなります。

●パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

柔軟剤の仕上がりにむらがある

●衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。


●「香りしっかり」コースをおすすめします。(P.13)

縮んだ

●素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。

→衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する(P.12)

「手洗い」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら



1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打つ。
2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかける。
3. 乾くまでそのままの状態にする

衣類が傷んだ

●ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.6)

よくあるお問い合わせ

音が気になる

次のような音は正常です。(故障ではありません)



洗濯・脱水槽を揺らすと…

●チャブチャブ

・脱水時のバランスをとるために槽内に入っている液体の音(本体に水が残っているわけではありません)

運転中…

●カチャ・ジー・ジー

・槽回転時のクラッチ切り換え音

●ゴボゴボ

・排水時、空気が一緒に出る音

お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。
- 脱水中は、回転数制御を行っているため、不規則な音がします。

洗える?洗えない?

■ベッドパッド

洗えません。
(振動の原因)

■ダウンジャケット

洗えません。
(傷み、故障の原因)

■レースのカーテン

いずれかの表示のもの
→「手洗い」コースで洗えます。
●フックなどは取り除いてください。
●X表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)

故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

ここを確認!

こんなときは

音 音・振動が気になる

●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか?(P.25)

●衣類が片寄っていませんか?

→「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。

本 電源が入らない

●停電していませんか?

●電源「入」を押しましたか?

●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか?


●電源プラグを確実に差し込んでいますか?

体 ボタン操作ができない

●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」のコースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。

必要なとき



故障かな？ (つづき)

こんなときは		ここを確認！
本体	ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中はふたがロックされます。運転中にふたを開けたいときは「一時停止」を押すと、約15秒後「カチッ」とロックが解除されます。 ・ふたを閉め再度押すと、再スタートします。 ・チャイルドロックが設定されていると、停止していてもふたは開きません。(P.17) ●運転中に停電しましたか？ 停電が復帰後、電源を「入」にすると「カチッ」とロックが解除され、ふたを開けることができます。
	臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●ご購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがあります、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.21) ●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5cm立ち上げてください。(10cm以下) 
洗い	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか？ →給水フィルターをお手入れしてください。(P.19)
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ●水位が下がると、水を自動補給します。 ●衣類が多いときは、何度も水を自動補給することがあります。
すすぎ	衣類の量のわりに水量が多い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
	衣類の量のわりに水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●軽い生地（化織、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。
脱水	バケツなどで水を入れても排水する	<ul style="list-style-type: none"> ●電源「入」の状態で、約15秒以上放置していませんか？ 電源「切」の状態で「スタート」を押してから水を入れてください。
	すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> ●「すすぎ1回」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。
送風乾燥	すすぎからスタートすると、給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●槽内に水がないとき：脱水後に給水します。（衣類の水や洗剤分を出すため） ●槽内に水があるとき：排水から始まります。
	脱水途中ですすぎに変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水中、衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。
その他	脱水中に不規則な回転音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水時の振動を抑えるために、バランスを取っている音です。
	乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●化織以外の衣類や、容量の上限を超えた衣類を入れていませんか？(P.16) ●手絞りするなど、脱水が不十分な衣類ではありませんか？ ●吸気口が目詰まりしていませんか？(P.19) ●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。（衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります）
その他の	停電した／ブレーカーが落ちた	<ul style="list-style-type: none"> ●運転が停止します。（復帰しても自動で再開しない） →電源「入」にし、運転し直す。（ふたが開かないとき：P.7）
	濁った水が出た	<ul style="list-style-type: none"> ●断水後は、濁った水が出ることがあります。 →一度給水ホースを外し、水がきれいになるのを待ってから運転してください。 断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。
その他	表示より運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
	給水ホースが凍結した	

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

- それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.18）し、処置をしてください。

表示	処置
U 11 排水できません	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホース・排水口を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・排水ホースを倒してください。 ・排水口を掃除してください。(P.19) 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：P.31）をおすすめします。 ・途中が10cmより高くなっていますか？(P.23) ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？(P.23) ・延長ホースの長さが2mを超えていませんか？(P.23)  <p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</p>
U 12 ふたが開いています	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを閉めてください。 ●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？(P.5)
U 13 脱水／送風乾燥できません	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 ●フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ →フリース素材は、一度に3~4枚程度にする。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？(P.25) ●処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れない。 ●排水ホース・排水口を確認してください。 （「U11」の内容を参照してください。）  <p>（上から見た図）</p>
U 14 給水できません	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開いてください。 ●給水経路を確認してください。 ●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.19) ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？
U 15 脱水できません	<ul style="list-style-type: none"> ●確認・処置内容は「U11」表示と同じです。 ●排水ホースが立ち上がっていました、排水口に糸くずがたまっていることで、脱水時にモーターが過熱し回転が停止します。 →処置後、モーターが冷えるまで待ってから（約1時間）、ふたの開け閉めにより運転が再開します。
H と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。	
H 000 点検・修理をご依頼ください	<p>すぐに水栓を閉じてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。

仕様

品番	NA-F60B12	NA-F50B12/NA-F50B12J
定格電圧	交流100 V	
定格消費電力	400 W : 50 Hz / 445 W : 60 Hz	400 W : 50 Hz / 430 W : 60 Hz
定格周波数	50/60 Hz共用	
外形寸法	幅562×奥行572×高さ880 (mm)	幅562×奥行572×高さ880 (mm)
製品質量	28 kg	28 kg
標準洗濯容量	6.0 kg	5.0 kg
標準脱水容量		
標準水量(約)	49 L	47 L
標準使用水量	116 L	114 L
水道水圧	0.03 ~ 1 MPa	
運転音(約)	洗い時 : 37 dB 脱水時 : 46 dB	洗い時 : 39 dB 脱水時 : 49 dB

● 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

● 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦をラベル表示しています。

■ 本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。



設計上の標準使用期間 7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。


■ 経年劣化とは

長期間に渡る使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

点字の内容

● カタカナ : 点字内容 ● 一部、省略表現になっています。



保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(26~29ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 全自動電気洗濯機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、軸受けについては2年間

(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合(理容院・美容院・寮・病院など)は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

● 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

別売品 (メーカー希望小売価格は2018年8月現在・税抜)			
	洗濯ネット ● AXW22I-8200 3,000円		洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ● N-W1 2,000円
	糸くずフィルター ● AXW22A-9MBO 800円		

	乾燥機接続用排水パイプ ● AXW205-8020 300円 (イラストはN-LB1)		糸くずボックス ● N-LB2 (スリムタイプ) 2,000円
			● N-LB1 (大容量タイプ) 3,400円

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」
でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

必要なとき

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典


- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- 登録すると抽選で商品券などが当たる！

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



製品本体のQRコードから登録していただくと、品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。



・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

**家用商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口**

よくあるご質問

フリーダイヤル **0120-878-691** パナは ロクキュウイチ
携帯PHS OK

■上記電話番号をご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル **0120-878-554** パナは イイヨ
携帯PHS OK

■上記電話番号をご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用の全自动電気洗濯機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする（ホース、給水栓継手）
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

→
ご使用
中止

事故防止のため、水栓
を閉じ、コンセント
から電源プラグを
抜いて、必ず販売店に
点検をご依頼ください。

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2018

AWW9901B0800
S0918-0
2018-09