

便利な 2つの使い方

1 スタンドに 置いて使う

軽く手で押せば点灯!



2 持って使う

本体底のスイッチで操作可能



●調光・調色で広がる使用シーン

調光	明るさ1	明るさ2	明るさ6
	長時間使う枕元灯として	オムツ替え時などに	暗所での移動や作業などに
調色	白色	電球色	全灯色(白色+電球色)
	補助灯として読書などで読みやすい	アウトドアで心地よい明かりを	化粧や洋服えらびなどに

写真はイメージです。

仕 様

使用電池	単3形電池3個※1		使用光源	ワイドパワー白色LED /ワイドパワー電球色LED :各1個	
明るさ調整	6段階(調光ボタン操作) / 無段階(調光ボタン長押し操作)				
点灯色	白色,電球色,全灯色(調色ボタン操作によりいずれかを選択可能)				
電池寿命 (20℃)		白色・電球色		全灯色(白色+電球色)	
	パナソニック 乾電池・EVOLTANEO	明るさ6:連続 約 33 時間 明るさ1:1:連続 約 2200 時間	明るさ6:連続 約 17 時間 明るさ1:1:連続 約 1100 時間		
	パナソニック 乾電池・EVOLTA	明るさ6:連続 約 30 時間 明るさ1:1:連続 約 2000 時間	明るさ6:連続 約 15 時間 明るさ1:1:連続 約 1000 時間		
	パナソニック アルカリ乾電池	明るさ6:連続 約 24 時間 明るさ1:1:連続 約 1700 時間	明るさ6:連続 約 12 時間 明るさ1:1:連続 約 850 時間		
明るさ※2	照 度 (50 cm 前方 電池初期時)		光 束 (電池初期時【参考値】)		
	白色・電球色	全灯色 (白色+電球色)	白色・電球色	全灯色 (白色+電球色)	
	明るさ6:約 17 lx 明るさ1:約 0.2 lx	明るさ6:約 33 lx 明るさ1:約 0.3 lx	明るさ6:約 55 lm 明るさ1:約 0.5 lm	明るさ6:約 110 lm 明るさ1:約 1 lm	
外形寸法	(本体のみ) (スタンドセット時)	幅 = 約 60 mm 幅 = 約 70 mm	奥行 = 約 60 mm 奥行 = 約 70 mm	高さ = 約 130 mm 高さ = 約 140 mm	
質 量	(本体) 約 155 g (パナソニック乾電池・EVOLTANEO 含む) / (スタンド) 約 30 g				

※1 乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください。 ※2 明るさはパナソニック乾電池-**EVLTA**NEO 使用時の値

お願い

- 大雨の中では使用しないでください。
(水が内部に入ると、さびて使用できなくなる場合があります。)
- 床に置いた場合は、踏みつけないようにご注意ください。
- 浴室では使わないでください。湿気により動作しなくなる場合があります。

お知らせ

- LEDは交換できません。 ●LEDの発光色にはバラツキがあります。

お手入れ

- 水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふき取ってください。
アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または下記の「電池ご相談窓口」にお問い合わせください。

パナソニック株式会社

本体:中国製 電池:日本製

電池ご相談窓口

フリーダイヤル パナは ロケッパ

電話 ☎ 0120-878-698

FAX ☎ 0120-878-236



注意

ご使用の際は、内面の説明をよくお読みの上、正しくお使いください。読んだあとは保管し、必要な時に読みください。



T4549980359211

S0519TK1052

安全上のご注意

必ずお守りください

危険

■電池の液が目、皮膚、衣服に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受ける

！ 守らないと失明やケガのおそれがあります。

警告

■新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない
■⊕⊖を逆に入れない
■⊕⊖をショートさせない

！ 守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

注意

■目に光を当て続けない

！ 守らないと目の障害のおそれがあります。

■炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない

！ 本体の変形によるショート・発火・故障・電池の劣化の原因となります。

■不安定な場所に置かない

！ 守らないと本体の落下や転倒により、ケガや器具故障の原因となります。

■電池の使用表示に従う

■使用後は必ずスイッチを切る

■定期的に点検する（点灯・液もれ）

■長期間使用しないときは、電池を器具から取り出す

！ 守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

本製品の特長

①便利な2つの使い方

- テーブルや枕元などに置いてスタンドライトとして
- 手に持って懐中電灯として

②調光・調色機能

使い方に合わせて明るさ（6段階）、色（3色）が選べます

③明るさの順番を変更可能


お好みで明るさの順番を変更できます

各部のなまえと使いかた

電池の入れかた

①下ケースをはずす

合いマークを「OPEN」の位置まで回してはずす。



②電池を正しく入れる

※新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない。
※⊕⊖を正しく入れる。



③下ケースを取り付ける

合いマークを「OPEN」位置に合わせ、押し付けながら「CLOSE」位置まで回してしめる。



点灯／消灯のしかた

スタンドにセットして使用

- 上ケースを上から手で押す。



本体のみで使用

- 電源スイッチを指で押す。



※点灯状態でスタンドに置いた時、一瞬暗くなることがありますが故障ではありません。

1回押すごとに、点灯・消灯を繰り返します。

調光のしかた

- 調光ボタン（上のボタン）を押してお好みの明るさに調節する



ボタンを押すたびに明るくなります。（明るさ1から明るさ6までの6段階調節が可能）
明るさ6の時にボタンを押すと明るさ1に戻ります。



【長押し操作（約0.5秒以上押し続ける）の時】

ボタンを押している間、無段階で明るくなります。（明るさ6に到達すると止まります）
明るさ6の時にボタンを押すと明るさ1に戻ります。



調色のしかた

- 調色ボタン（下のボタン）を押してお好みの色を選択する



電源を入ると、前回消灯させたときの「明るさ・色」で点灯します。

便利な使いかた

明るさの順番を変えたいときは

【初期設定時】

調光ボタン（上のボタン）を押すたびに明るくなる（上記「調光のしかた」参照）



【設定変更時】

調光ボタン（上のボタン）を押すたびに暗くなる



下記の操作を行なうと変更できます。

- ①調光ボタン（上のボタン）と調色ボタン（下のボタン）を同時に約2秒間長押しする
- ②LEDが2回点滅したら変更完了



上の①～②の操作を再び行くと、初期設定に戻ります。

ひもを取り付ける

つり下げて使用する場合は、市販のひも（直径3mm以内）を取り付けてください。
※ひもを取り付けると、スタンドは使えません。



お知らせ

電池が消耗してくると以下のようなことが起こりますが故障ではありません。
お早めに新しい電池と交換してください。

- ・調光ボタンを操作しても明るさの段階が上がらない、またはちらつく
- ・調光ボタンを操作していないのに明るさの段階が下がっている