

品番 HH-SF0019L



HH-SF0019L-T
N0820-010422

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、
販売店またはお客様ご相談窓口に
ご相談ください。



●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」(5ページ)
に基づき自主点検してください。



●お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となる
ことがあります。

●本体の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。



注意

工事店様へ 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

!**警告**

■取付面


- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない場所
(ベニヤ板や
石こうボードなど)


・取付面が取付板パッキンより
小さい場所




禁止



・傾斜した場所



・浴室などの湿気の多い場所



- ◎この器具は水平天井面取付専用防雨型です。
(防湿型ではありません。)

- 取付面と取付板パッキンのスキマおよび
パッキン外周部にシール剤を塗る



取付面と取付板パッキンとのスキマを防水
シール剤などで埋めてください。防水が不完
全な場合、火災・感電のおそれがあります。




必ず守る



必ず守る

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれが
あります。



- ◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると火災、感電、落下に
によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

- 電源線・送り線は端子台の差込み穴の
奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、
火災、感電のおそれがあります。

- 本体が電源線・アース線・送り線を
かみこんでいないことを確認する

不備があると火災、感電のおそれがあります。

- 送り総容量は1A以下にする(照明器具専用)
火災のおそれがあります。



必ず守る



アース線
接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に
従って確実に行う

接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

!**注意**



禁止

- 温度の高くなるもの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。

- ◎ガス機器や排気筒の上に取り付けないでください。



必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは手袋など
保護具を使用する

けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けてください。

点灯消灯させたりお手入れの際に電源を切ることができます。

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までご使用ください。

(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

- 照明器具の送り総容量(照明器具専用)は1A以下です。ご使用されるスイッチなどにより総容量が制限される場合が
あります。スイッチなど、最大負荷および、接続可能台数をご確認いただき、その範囲内でご使用ください。


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

●器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

取り付け前のご準備

- ①カバーを本体から取り外す
- ②袋ナット(2個)を外し、本体から取付板を外す
- ③ネジ(器具内用アース線接続用)を緩め、器具内用アース線を取り外す



[本体裏面]



付属部品


施工する前にまず付属部品をご確認ください

- 木ネジセット(2個)
ご使用前に木ネジの根元まで、平ワッシャ・木ネジパッキンを押し下げてください。
- 木ネジ
木ネジパッキン
平ワッシャ

付属部品はテープで本体内に固定しています。

1 付属の木ネジセット(2個)で 取付板を取り付ける


- 木ネジに平ワッシャ・木ネジパッキンが取り付いていることを確認する。
- 本体の中央穴に電源線を通し、木ネジセットを確実に締め付ける。
- 取付ピッチ：66.7mm



2 電源線を加工する

(送り配線する場合、送り線も同様の加工をしてください。)

- 適合電線 VVFΦ1.6単線
- VVF外被から絶縁テープを巻き付ける。




(注意)

- VVFΦ2.0は電線が硬いため、器具が浮き上がり、正しく設置できない場合があります。
- ボックス取り付けの場合、電源線を引き出して指定の長さで加工を行い、結線後にボックス内に電源線を押し込んでください。

3 端子台に電源線・送り線を接続する

- 接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行う。

接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。




4 器具内用アース線を取付板に接続する

- 取付板のネジをゆるめて器具内用アース線の端子をはめ込む。

・アース線のかみ込みを防ぐため、下図の矢印方向から端子をはめ込んでください。

- ②ネジを締め付ける。



5 本体を取り付ける

- ①▲を合わせて取付板のネジ部に本体のネジ穴を合わせる。


②天井内に電源線・送り線を押し込みながら取付板ネジ部を本体ネジ穴に通す。

- ③袋ナット(2個)をマイナスドライバー等で確実に締め付け、本体を固定する。

警告

本体が電源線・アース線・送り線をかみこんでいないことを確認する


不備があると火災、感電のおそれがあります。



(次ページにつづく)

6 カバーを取り付ける


- ①▲を合わせてカバー凸部を本体のガイド部へ押し上げる。
(カバーの▲印と凸部は内側にあります。)
- ②両手でカバーを支え、本体の□印にカバーのI印が合うまで
カバーを右にまわす。



カバーの取り外しかた

- ①両手でカバーを支え、
本体の○印にカバーのI印が合うまで
カバーを左にまわす
・カバーを少し持ち上げるように
すると回転しやすくなります。

②カバーを外す



ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

お手入れについて

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、
定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	使用環境	光色
AC100V	50/60Hz共用	5.9W	0.12A	屋外用	電球色

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推定したものです。

パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

使い方・お手入れなどのご相談

【受付時間】月～土 9時～18時
(祝日・三が日を除く)

照明器具・ランプ商品ご相談窓口



個人のお客様 **0120-878-051**

※携帯電話からも
ご利用になります。

法人のお客様 **0120-187-441**

●上記番号がご利用いただけない場合は

個人のお客様 **06-6780-2550**

法人のお客様 **06-6904-4573**

FAX … **0120-872-460**

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談

【受付時間】月～土 9時～19時
(日・祝・年末年始 9時～18時)

修理ご相談窓口



フリーダイヤル パナニイコー

0120-872-150

※携帯電話からもご利用になります。

■左記電話番号がご利用
いただけない場合
06-6906-1090



<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

※インターネットでのご依頼も可能です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●<照明器具> 安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
	/	/	/	/	/	
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
4. こげくさい臭いがする。						
5. 点灯させたときに漏電ブレーカーが動作することがある。						
6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。	—	—	—	—	—	
3. カバーなどに変色・変形がある。						
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						



このような
症状は
ありませんか

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には修理ご相談窓口にご連絡ください。
(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる！

詳しくはこちら

<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



※「商品登録」用の製造番号は、取付板に貼り付けているシールの左側記載の6桁の数字です。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -
お買い上げ日 年 月 日

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

修理を依頼されるとき

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 住宅用照明器具

●品 番 HH-SF0019L

●故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

(キリトリ線)

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2020-2022

HH-SF0019L-T3A1

N0820-010422