ソフトウェアのダウンロード方法（ご注意いただきたい点）

【準備】

- インターネットに接続し、ＳＤカードにデータが保管できるパソコンなどを準備してください。
- ＶＬ－ＳＷＨ７０５／ＳＶＨ７０５シリーズで使用できるＳＤカードを準備してください。
  - ＳＤカードは付属していません。
  - ドアホン親機の録画でＳＤカードを使用されている場合は同じＳＤカードが使用できます。
  - ドアホン親機で初期化したＳＤカードのご使用をおすすめいたします。
  - ＳＤカードは、１００ＭＢ以上の空き領域があることを確認してください。
  - 使用できるＳＤカードの情報は下記を参照してください。
    http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/18878

【ダウンロード時のご注意】

- ＳＤカードへのダウンロードファイル保存はルートディレクトリに行ってください。（Ｗｉｎｄｏｗｓの場合は、マイコンピュータやコンピュータを開きＳＤカードのドライブをダブルクリックして開いた場所にフォルダを作らずに保存する。）
- ダウンロードしたファイル名は変更しないでください。（ドアホン親機で認識できなくなります。）
- ダウンロードが完了したらパソコンなど使用機器のＳＤカードを取り出す操作をした後にＳＤカードを取り出してください。

【ドアホン親機のバージョンアップ方法】

- 取扱説明書を参照してください。