

ドラム式洗濯乾燥機 LXシリーズの搭載コース・運転時間一覧

温水

		「スマホで洗濯」アプリ対応	LX129A	LX127A*	LX125A	LX113A	
普段の衣類に	おまかせ	洗濯	<12 kg> 約32分 2度洗いモード*		<12 kg> 約32分	<11 kg> 約31分	
		洗濯～乾燥	<6 kg> 約1時間38分～3時間 2度洗いモード*		<6 kg> 約1時間49分～3時間		
		乾燥のみ	<6 kg> 約55分～3時間40分				
	わが家流プラス※1/ わが家流/ わたし流	洗濯	○	<12 kg> わが家流プラス ● 2度洗いモード*	<12 kg> わが家流 ● 2度洗いモード*	<12 kg> わたし流 ●	<11 kg> わたし流 ●
		洗濯～乾燥		<6 kg> わが家流プラス ● 2度洗いモード*	<6 kg> わが家流 ● 2度洗いモード*	<6 kg> わたし流 ●	
		乾燥のみ		<6 kg> わが家流プラス ●	<6 kg> わが家流 ●	<6 kg> わたし流 ●	
	パワフル滝 (洗い・すすぎ)※2	洗濯	○	<12 kg> 約1時間			<11 kg> 約1時間
		洗濯～乾燥		<6 kg> 約2時間10分～3時間32分		<6 kg> 約2時間21分～3時間32分	
	省エネ	洗濯～乾燥	○	<6 kg> 約2時間～4時間30分	—		
		乾燥のみ		<6 kg> 約1時間10分～4時間40分	—		
ナイト	洗濯	○	<12 kg> 約48分			<11 kg> 約48分	
	洗濯～乾燥		<4.5 kg> 約2時間30分～5時間				
	乾燥のみ		<4.5 kg> 約1時間10分～4時間				
どろんこ	洗濯	—	—			<4.5 kg> 約1時間30分	
	洗濯～乾燥		—			<4.5 kg> 約2時間40分～3時間47分	
化繊60分	洗濯～乾燥	○	<1 kg> 約1時間			—	
約40℃おまかせ	洗濯	○	<4.5 kg> 約1時間9分			—	
	洗濯～乾燥		<4.5 kg> 約2時間4分～3時間34分			—	
約40℃ においスッキリ	洗濯	○	<2 kg> 約1時間31分			—	
	洗濯～乾燥		<2 kg> 約2時間31分～3時間23分			—	
約40℃ つけおき(普段着)	洗濯	○	<2 kg> 約2時間57分			—	
	洗濯～乾燥		<2 kg> 約3時間39分～4時間21分			—	
約60℃ おまかせ(除菌)※3	洗濯	○	<2 kg> 約2時間			—	
	洗濯～乾燥		<2 kg> 約2時間46分～3時間38分			—	

*「2度洗い」設定時は、所要時間が約8分長くなります

		「スマホで洗濯」アプリ対応	LX129A	LX127A*	LX125A	LX113A
デリケートな衣類に	おうちクリーニング	洗濯	—	<1.5 kg> 約38分		
		乾燥のみ	—	<0.4 kg> 30・60・90・120分から選択		<0.4 kg> 30・60・120分から選択
	ソフト乾燥	乾燥のみ	—	<0.4 kg> 30・60・90・120分から選択		
	約30℃おしゃれ着	洗濯	○	<2 kg> 約35分		—
	約40℃おしゃれ着	洗濯	○	<2 kg> 約53分		—
	約40℃つけおき (おしゃれ着)	洗濯	○	<2 kg> 約6時間55分		—
タオルに	タオル専用 ^{※4}	洗濯～乾燥	○	<2 kg> 約2時間17分～2時間59分		—
毛布に	毛布	洗濯 ^{※5}	○	<6 kg> 約1時間32分		
		洗濯～乾燥		<3 kg> 約3時間20分		
		乾燥のみ		<3 kg> 30・60・90・120分から選択		<3 kg> 30・60・120分から選択
	ダニバスター	洗濯	○	<3 kg> 約2時間53分		
		洗濯～乾燥		<3 kg> 約4時間41分		
	約40℃毛布	洗濯 ^{※5}	○	<4.5 kg> 約2時間42分		—
洗濯～乾燥		<3 kg> 約4時間30分		—		
ナノイーX	衛生ケア(35分)	—	—	<1 kg> 約35分		—
	衛生ケア(60分)	—	—	<1 kg> 約1時間		—
	衛生ケア(120分)	—	—	<1 kg (1枚)> 約2時間		—
お手入れ	「ナノイー」槽クリーン	—	—	約1時間		—
	サッと槽すすぎ	—	—	約5分		
	自動槽乾燥	—	—	—	約30分・約1時間	
	約60℃槽カビクリーン	—	○	約2時間 槽洗浄サイン		—
	約30℃槽洗浄	—	—	約3時間 槽洗浄サイン		—
	槽洗浄	—	—	約10時間40分 槽洗浄サイン		約5時間40分・約10時間40分 槽洗浄サイン
	槽乾燥	—	—	約30分		
乾燥の種類 ^{※6}	—	—	標準・省エネ・しっかり・タイマー(10・30・60・90・120分)			標準・省エネ・しっかり・タイマー (30・60・120分)

※1 「スマホで洗濯」アプリで、洗濯のこだわり設定を「洗濯」、「洗濯～乾燥」、「乾燥」各10コース登録できます。時間などを自分で変更する「お好み」のほか、「仕上がりアップ」「音を抑える」など、

あらかじめ設定されたおすすめの洗い方・乾かし方を、目的に合わせて選べます

※2 NA-LX127A・LX125A・LX113Aは「バブル滝」コースです。名称は異なりますが性能は同じです

※3 (除菌の試験内容) [試験機関] (株) エフシージー総合研究所 [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 加熱高温水による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99%以上(自社換算値)

※4 NA-LX127A・LX125Aは「タオル」コースです。名称は異なりますが性能は同じです

※5 毛布(3 kgを超え6 kg以下)やふとんなどを洗うときは、必ず別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布用のネットは不要です。脱水できないので、絶対に使用しないでください

※6 コースによって選べる乾燥の種類が異なります

● NA-LX129A・LX127Aの「15℃」設定時は、所要時間が最大約20分長くなります

● 運転時間は目安です(室温20℃のとき)。「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」の所要時間は、乾燥の種類「標準」の場合です

● 洗濯量はJIS(日本産業規格)で規定の布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります

● 室温・水温、水道水压、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します