

ドラム式洗濯乾燥機VGシリーズの搭載コース・運転時間一覧

温水

		「スマホで洗濯」対応	VG2500	VG1500*	VG750
ふだんの衣類に	おまかせ	洗濯	○	<10 kg> 約30分 new 2度洗いモード*	<7 kg> 約30分
		洗濯～乾燥		<5 kg> 約2時間30分～4時間55分 new 2度洗いモード*	<3.5 kg> 約2時間35分～4時間35分
		乾燥のみ		<5 kg> 約1時間45分～5時間5分	<3.5 kg> 約1時間45分～4時間5分
	わが家流 ^{※1} / わたし流	洗濯	○	<10 kg> わが家流 ● new 2度洗いモード*	<7 kg> わたし流 ●
		洗濯～乾燥		<5 kg> わが家流 ● new 2度洗いモード*	<3.5 kg> わたし流 ●
		乾燥のみ		<5 kg> わが家流 ●	<3.5 kg> わたし流 ●
	パワフル滝 ^{※2}	洗濯	○	<10 kg> 約1時間	<7 kg> 約1時間
		洗濯～乾燥		<5 kg> 約3時間2分～5時間27分	<3.5 kg> 約3時間7分～5時間7分
	約40℃おまかせ	洗濯	○	<4.5 kg> 約1時間8分	<3 kg> 約1時間8分
		洗濯～乾燥		<4.5 kg> 約2時間56分～5時間29分	<3 kg> 約3時間1分～5時間15分
	約40℃ においスッキリ	洗濯	○	<2 kg> 約1時間32分	<2 kg> 約1時間32分
		洗濯～乾燥		<2 kg> 約3時間25分～4時間25分	<2 kg> 約3時間30分～4時間40分
	約40℃ つけおき(普段着)	洗濯	○	<2 kg> 約2時間59分	<2 kg> 約2時間59分
		洗濯～乾燥		<2 kg> 約4時間33分～5時間23分	<2 kg> 約4時間38分～5時間38分
約60℃ おまかせ(除菌 ^{※3})	洗濯	○	<2 kg> 約1時間59分	<2 kg> 約1時間59分	
	洗濯～乾燥		<2 kg> 約3時間38分～4時間38分	<2 kg> 約3時間43分～4時間53分	
デリケートな衣類に	おうちクリーニング	—	<1.5 kg> 約38分	<1 kg> 約38分	
	約30℃おしゃれ着	○	<2 kg> 約38分	<2 kg> 約38分	
	約40℃おしゃれ着	○	<2 kg> 約56分	<2 kg> 約56分	
	約40℃つけおき (おしゃれ着)	○	<2 kg> 約6時間57分	<2 kg> 約6時間57分	
タオルに	タオル ^{※4}	○	<2 kg> 約3時間8分～3時間58分	—	
毛布に	洗濯 ^{※5}	○	<4.2 kg> 約1時間23分	<3 kg> 約1時間23分	
	洗濯～乾燥		<3 kg> 約5時間26分	<3 kg> 約5時間26分	
	乾燥のみ		<3 kg> 60・100・150・200分から選択	<3 kg> 60・100・150・200分から選択	
	new 約40℃毛布	○	<4.2 kg> 約2時間38分	<3 kg> 約2時間24分	
	洗濯～乾燥		<3 kg> 約6時間41分	<3 kg> 約6時間27分	

*「2度洗い」設定時は、所要時間が約8分長くなります

			「スマホで洗濯」対応	VG2500	VG1500*	VG750
ナノイーX	花粉ケア	—	—	<1 kg> 約1時間		—
	除菌・消臭	—	—	<1 kg> 約35分		—
お手入れ	「ナノイー」槽クリーン	—	—	約1時間		—
	 サッと槽すすぎ	—	—	約5分		
	約60℃槽カビクリーン	—	○	約2時間「スマホで洗濯」限定  槽洗浄サイン		—
	約30℃槽洗浄	—	—		約3時間  槽洗浄サイン	
	槽洗浄	—	—		約10時間40分  槽洗浄サイン	
	槽乾燥	—	—		約1時間	
乾燥の種類 ^{※6}		—	—	標準・タイマー(30・60・90・120・180・240分)		

※1 「スマホで洗濯」で、お洗濯のこだわり設定を「洗濯」、「洗濯～乾燥」、「乾燥」各10コース登録できます

※2 NA-VX900Bの「パワフル滝(洗い・すすぎ)」コースと、NA-VG2500・VG1500・VG750の「パワフル滝」コースは名称は異なりますが性能は同じです

※3 〈除菌の試験内容〉[試験機関](一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日]2013年9月10日 [試験成績書発行番号]第13047337001-02号

[試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱高温水による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]菌の減少率99%以上(自社換算値)

※4 NA-VX900Bのコース名は「タオル専用」コース、NA-VG2500・VG1500のコース名は「タオル」コースです

※5 毛布(3 kgを超え4.2 kg以下)やふとんなどを洗うときは、必ず別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布用のネットは不要です。脱水できないので、絶対に使用しないでください

※6 コースによって選べる乾燥の種類が異なります

●運転時間は目安です(室温20℃の時)。「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」の所要時間は、乾燥の種類「標準」の場合です

●「15℃」設定時は、所要時間が最大約20分長くなります

●洗濯量はJIS(日本産業規格)で規定の布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります

●室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します