

**取扱説明書** デジタルカメラ

品番 DC-TZ99

DVQX2697ZB M1224KZ1015



LUMIX

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(4~8ページ)を必ずお読みください。

●さらに詳しい操作説明は、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)に 記載されています。

Web サイトからダウンロードしてお読みください。(91 ページ)

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。

●パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」を お願いします。詳しくは、95 ページをご覧ください。

#### パナソニック株式会社

パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社

〒 570-0021 大阪府守口市八雲東町1 丁目 10 番 12 号

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2025

### 目次

#### 

#### 準備・基本操作

ご使用の前に		9
付属品	. 1	0
各部の名前と働き	. 1	1
すぐに撮影してみる	. 1	4
バッテリーを充電する	. 1	4
カード(別売)を		
入れる・取り出す	. 1	7
カードについて	. 1	7
電源を入れて、		_
時計を設定する	. 1	8
カメラの構え方	. !	9
モーターの用度を調整する	.	9
撮影モードを選ぶ	. 2	20
写具を撮る	. 'c	20
ズームを使って撮る	. 2	21
リング / ダイヤル操作	. 2	21
タッチパネル (タッチ操作)	. 2	22
メニューを使って設定する	. 2	22
メニューをすぐに呼び出す	_	
$(\gamma - \gamma -$	2	2
ファンクションボタンに機能を		
ファンフンコンハランに成形で	~	
刮り当てる		4

撮る	
[iA] カメラにおまかせで撮る25	
自分撮りをする	
絞り値とシャッタースピードを	
決めて撮る29	
[C1] / [C2] お好みの設定を	
登録して撮る	
[SCN] 撮影シーンに合わせて撮る… 33	
[必] 画像効果を変えて撮る 33	
自動でピントを合わせる	
近づいて撮る (マクロ撮影) 34	
手動でピントを合わせる	
ピントや露出を固定する	
(AF/AE ロック)36	
露出を補正して撮る	
ホワイトバランスを調整する37	
ドライブモードを選ぶ	
(運写 / セルフタイマー)	
4K フォトで撮る	
撮影後にピントを操作する	
(フォーカスセレクト/	
設定を自動的に変えなから撮る	
(ノフケット撮影)	
ノフッシュを使つく撮る4/	
動画を撮る 48	

見る		
	画像を見る 再生方法を切り換える 写直や動画を消す(消去)	52 53 54
× -	_	• •
<u>^_</u> .	1-	
	メニュー一覧	55
Wi-F	i/Bluetooth	
	Wi-Fi <sup>®</sup> /Bluetooth <sup>®</sup> 機能でできること	64
	Wi-Fi/Bluetooth 機能について	65
	スマートフォンと接続する	66
	スマートフォンとつないで使う	70
その	也・Q&A	
	写真や動画をパソコンに残す	76
	モニターの表示一覧	78
	メッセージ表示	82
	Q&A 故障かな?と思ったら	83
	使用上のお願いとお知らせ	86
	毎線 LAN/Bluetooth 使用 Fの	
	お願い	90
	さらに詳しい説明は	91
	仕様	92
	CLUB Panasonic	
	商品登録のご案内	95
	保証とアフターサービス	96

#### ■ 取扱説明書について

#### 取扱説明書(本書)

安全上のご注意、時計設定、撮影 / 再生、Wi-Fi/ Bluetooth 接続など、カメラの基本的な操作を記載し ています。

**取扱説明書 活用ガイド (Web サイトからダウンロード)** それぞれの機能について、さらに詳しい操作説明を 記載しています。(P.91)

- ●本書で説明する製品の外観と仕様は、実際とは 異なる場合があります。
- 本書の画像やイラストは、機能や効果を説明するためのイメージです。

■本文中の記号について

- MENU [MENU/SET] ボタンを押してメニューの設定 をすることを示しています。
- 上手に使うためのヒントや撮影のポイントを 記載しています。

メニュー設定の手順を次のように説明しています。

MENU ボタン→ 🖸 [撮影] → [クオリティ] → [-±-]

アイコンが黒く表示されている撮影モードでは、記載 されているメニューや機能を選択/実行できます。

• C1/C2 (カスタムモード) は登録した撮影モード によって使える機能が変わります。

#### ダイヤル、レバーの操作を次のように表します。



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りい ただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を区分して、説明しています。



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



**バッテリーパック\*は、誤った使いかたをしない** (\*以降は、「バッテリー」と表記)

🔿 液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- 指定外のものは使わない
- 分解や加工(はんだづけなど)、加圧、加熱 (電子レンジやオーブンなどで)しない
  - 水などの液体や火の中へ入れたりしない
  - 炎天下(特に真夏の車内)など、高温になる ところに放置しない
  - 極端に気圧が低い場所で充電・使用しない
  - ・端子部(⊕·⊖)に金属を接触させない
  - 落下や衝撃を与えない
  - バッテリーの液もれが起こったら、お買い上 げの販売店にご相談ください。液が身体や衣 服についたら、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったら、失明のおそれがあります。 すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談くだ さい。

#### バッテリーの充電は、本体または専用充電器を 使用する



指定以外の方法で充電すると、液もれ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、けがをする原因にな ります。



#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

- 異常があったときには、バッテリーを外す
   ●煙が出たり、異常なにおいや音がする
   ●映像や音声が出ないことがある
   ●内部に水や異物が入った
   ●電源プラグが異常に熱い
  - 本体や AC アダプターが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- AC アダプターを使っている場合は、電源プ ラグを抜いてください。
- 電源プラグがすぐ抜けるよう、ACアダプター は容易に手が届く位置にある電源コンセント に接続してください。
- 電源を切り、販売店にご相談ください。

#### 電源プラグは、正しく扱う



根元まで確実に差し込む

#### AC アダプターは、誤った使いかたをしない

感電や、ショートによる火災の原因になります。

- 加工しない、傷つけない
   執器旦に近づけない
- 熟奋具に近つけない
- 傷んだら使わない
- 差し込みがゆるい電源コンセントには使わない
- たこ足配線や定格外(交流100 V~240 V 以外)で使わない
- ぬれた手で抜き差ししない

#### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因に なります。

分解禁止

必ずお守りください



#### 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけ たりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電・故障の 原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や 金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所 で使わない



火災や爆発の原因になります。 • 粉じんの発生する場所でも使わない

#### 雷が鳴ったら、触れない



感電の原因になります。 本体やACアダプターには、金属部がありま す。

フラッシュの発光部や AF 補助光を至近距離で 人に向けない



続き

視覚障害などの原因になることがあります。

 乳幼児を撮影するときは、1m以上離してく ださい。

#### メモリーカードは乳幼児の手の届くところに置 かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 万一、飲み込んだら、すぐ医師にご相談くだ さい。

#### 電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど\*の原因になります。

 長時間ご使用の場合は、三脚などをお使いく ださい。

\* 血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、 強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が弱い人などは、 低温やけどになりやすい傾向があります。

病院内や航空機内など、使用が禁止/制限され ている場所では、電源を切る/無線機能を無効 にするなどの指示に従う



本機からの電磁波などが、機器類に影響を及ぼ すことがあります。

#### 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近 くでは電源を切る



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼす ことがあり、誤動作による事故の原因になりま す。



必ずお守りください

# <u>尒</u> 注意

フラッシュの発光部を人体やものでふさがない、 ごみなどの異物が付いたまま使わない



やけどや発光熱による発煙の原因となることが あります。

#### レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない

集光により、内部部品が破損し、火災の原因に なることがあります。

#### 次のような場所に放置しない



火災や感電の原因になることがあります。

- 異常に温度が高くなるところ(特に真夏の車 内やボンネットの上など)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ

#### 次のときは、電源プラグを抜く・バッテリーを 取り出す



通電状態、またはバッテリーを入れたまま放置 すると、絶縁劣化やろう電などにより、火災の 原因になることがあります。

- 長期間使わないとき
- お手入れのとき

続き

#### 布で覆うなど、本機、AC アダプターの放熱を妨 げない



内部に熱がこもると、火災の原因になることが あります。

### ご使用の前に

■本機の取り扱いについて

本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。

- 下記のような状態で使用すると、レンズやモニター、 外装ケースが破壊される可能性があります。また、 誤動作や、画像が記録できなくなることもあります。
  - 本機を落とす、またはぶつける
  - 本機をズボンのポケットに入れたまま座る、また はいっぱいになったかばんなどに無理に入れる
  - 本機に取り付けたストラップに、アクセサリーな どをぶら下げる
  - レンズ部やモニターを強く押さえつける
- かばん内やポケット内で気付かないうちに電源ボタンが押されると、電源がオンになり鏡筒が繰り出します。鏡筒に圧力を加えると故障の原因になるため、意図せず電源がオンになることを低減したいときは、セットアップメニューの[電源ボタン(起動時)]を [長押し]に設定することをお勧めします。(P.18)

本機は、防じん・防滴・防水仕様ではありません。 ほこり・水・砂などの多い場所でのご使用を避けてください。

- 下記のような場所で使用すると、レンズやボタンの隙間から液体 や砂、異物などが入ります。故障などの原因になるだけでなく、 修理できなくなることがありますので、特にお気をつけください。
  - 砂やほこりの多いところ
  - 雨の日や浜辺など水がかかるところ

#### モニターに砂やほこり、水滴などの液体が付いた場合は、 乾いた柔らかい布でふき取ってください。

● タッチ操作が誤認識される場合があります。

殺虫剤や揮発性のものを本機にかけないでください。

 かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる おそれがあります。

ゴムやビニール製品が本機に接触したままにしないで ください。

#### 露付きについて (レンズやモニターが曇るとき)

- 露付きは、温度差や湿度差があると起こります。
   レンズやモニターの汚れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。
- 露付きが起こった場合、電源を切り、2時間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、曇りが自然に取れます。

#### ■ 事前に必ず試し撮りをしてください

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前に試し撮りをし、 正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

#### ■ 撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった 場合の内容の補償についてはご容赦ください。

#### ■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外 は、著作権法上権利者に無断では使用できません。 個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している 場合がありますのでお気をつけください。



をしてください。

適切に保管してください。

●小物部品については乳幼児の手の届かないところに



付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで お買い求めいただけるものもあります。 詳しくはパナソニックの家電製品直販 サイトをご覧ください。



パナソニックグループのショッピングサイト https://ec-plus.panasonic.jp/

### 各部の名前と働き



#### 各部の名前と働き 続き





ファンクションボタン [Fn4] ~ [Fn8] は、 タッチアイコンです。 撮影画面の [[m]] タブをタッチすると表示されます。 13

### すぐに撮影してみる

#### バッテリーを充電する

AC アダプターと USB 接続ケーブルを使用して 充電してください。

- 充電には付属の AC アダプターまたは別売の AC ア ダプター(DMW-AC11)を推奨します。
- バッテリーチャージャー(別売:DMW-BTC12)で も充電できます。
- 本機は市販の AC アダプターや USB 接続ケーブル で充電できます。
  - 市販品の AC アダプターの推奨仕様
    - DC 5 V / 3 A (15 W) 出力対応
    - USB Type-C 端子
  - 充電には 15 W 出力以上の USB 接続ケーブルを お使いください。
- 充電には 5 V / 500 mA 以上の AC アダプターも 使用できます。ただし、推奨の AC アダプターより 充電時間が長くなる場合があります。
- 市販されているすべての機器との動作を保証するものではありません。
- AC アダプター(付属)とUSB 接続ケーブル(付属) は本機専用です。他の機器に使用しないでください。 故障の原因になります。

お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。
 充電してからお使いください。

本機の状態	充電
電源オフ	できます
電源オン	できません

■本機で使えるバッテリー(2024年12月現在) 本機で使えるバッテリーは DMW-BLG10 です。

- 本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン 電池です。温度が高すぎたり低すぎたりすると、使用 時間が短くなります。
- パナソニック純正バッテリーのご使用をお勧めします。純正品以外のバッテリーを使用した場合には、 発火・破裂等を伴う事故や故障につながる可能性があります。純正品以外のバッテリーが原因で発生した事故・故障につきましては、弊社では、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 使用後は、必ずバッテリーを取り出してください。
   取り出したバッテリーはポリ袋などに入れ、金属類
   (クリップなど)から離して保管、持ち運びしてください。

#### バッテリーを入れる

- **1** 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドし、 カード / バッテリー扉を開ける
- 2 バッテリーを奥まで入れる
  - バッテリーを奥まで確実に挿入し、バッテリーに レバー(@)がかかっていることを確認する。
- 3 カード / バッテリー扉を閉め、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドする



バッテリーの向きを確認する

#### ■ 取り出す

レバー(風)を矢印方向へ引く

- バッテリーの取り出しは、
   電源を切り、画面の LUMIX 表示が消えてから行ってください。
- 使用後は、バッテリーを取り出し てください。



#### 充電する

充電は周囲の温度が 10 ℃~30 ℃ (バッテリーの温 度も同様)のところで行うことをお勧めします。





#### すぐに撮影してみる 続き

■ 電源コンセントから充電する場合

本機を USB 接続ケーブルで AC アダプターにつなぎ、 AC アダプターを電源コンセントに差し込む。

- 電源を切った状態でも、電力を消費しています。長期間使用しないときは、節電のため、電源プラグを 電源コンセントから抜いてください。
- パソコンから充電する場合

本機を USB 接続ケーブルでパソコンの USB 端子につ なぐ。

- 充電中にパソコンが休止状態になると、充電が中止 されることがあります。
- 電源を接続していないノートパソコンと本機を接続した場合は、ノートパソコンの電池が消耗していきます。そのまま長時間放置しないでください。
- 必ずパソコン本体の USB 端子に接続してください。
   モニターやキーボード、プリンターの USB 端子や USB ハブには接続しないでください。

■ 充電ランプ表示(赤色)

点灯	充電中
消灯	充電終了(電源コンセントまたはパソコンとの 接続を解除してください)
点滅	充電エラー(対処方法:83ページ)

使用後や充電中、充電直後などはバッテリーが温かくなっています。また使用中は本機も温かくなりますが、異常ではありません。

■充電時間

AC アダプター	(付属)	使用時	約190分

- 充電時間はバッテリーを使い切ってから充電した場合の時間です。バッテリーの使用状況によって充電時間は変わります。高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは充電時間が長くなります。
- パソコンからの充電時間は、パソコンの給電能力に よって異なります。

#### ■ 海外旅行先で使う

AC アダプター(付属)は、日本国内で使用することを 前提として設計されておりますが、海外旅行等での使用 は問題ありません。

- 電源電圧(100 V ~ 240 V)、電源周波数(50 Hz、 60 Hz)でご使用いただけます。
- 国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグが必要です。変換プラグは旅行会社や販売店にご相談のうえ、お求めください。
- ご使用にならないときは AC アダプターと変換プラ グを電源コンセントから外してください。
- 市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれが ありますので、使用しないでください。

16

#### カード(別売)を入れる・取り出す

電源が切れていることを確認してください。

- 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドし、 カード / バッテリー扉を開ける
- 2 カードを奥へ、「カチッ」と音がするまで押し込む



3 カード / バッテリー扉を閉め、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドする

■ 取り出す

カードの中央を押す

カードの取り出しは、
 電源を切り、画面の
 LUMIX 表示が消えて
 から行ってください。



#### カードについて

SD 規格に準拠した次のカードが使用できます。

 本書では、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、 SDXCメモリーカードの総称をカードと表記します。

SD メモリーカード/
SDHC メモリーカード/
SDXC メモリーカード
(最大 512 GB)

本機は UHS-I UHS Speed Class 3 規格の SDHC / SDXC メモリーカードに対応しています。

#### ■動画撮影や4Kフォトの撮影とスピードクラ スについて

以下の SD スピードクラスや UHS スピードクラスに 対応したカードをお使いください。

		スピードクラス	表示の例
	FHD/HD	Class 4 以上	CLASS (4) (4)
[画質設定]	4K/ ハイスピード 動画		3
4K フォト / フォーカスセレクト 撮影時		UI IS Speed Class S	

■カードをフォーマット(初期化)する 本機で撮影する前に、カードをフォーマットします。 フォーマットするとデータを元に戻すことができません。 必要なデータを保存してからフォーマットしてください。

MENU ボタン→ 🗲 [セットアップ] → [フォーマット]

#### すぐに撮影してみる (続き)



- **2** [MENU/SET] ボタンを押す



- ▲ [MENU/SET] ボタンを押す
- 5 [時計を設定しました] と表示されたら、 [MENU/SET] ボタンを押す
- 6 [ホームエリアを設定してください] と表示された ら、[MENU/SET] ボタンを押す

**7 ●** でお住まいの地域を 選び、「MENU/SET] ボタンを押す



• タイムゾーンは国や地域によって改正される場合 があるため、画面に表示される地名と実際のタイ ムゾーンが一致しない場合があります。画面下部 に表示される時差も確認のうえ設定してくださ U)

#### ■ 電源記動時の電源ボタンの操作を設定する

MENU ボタン→ 🗲	[セットアップ] →	[電源ボタン
(起動時)]		

長押し	長押しでカメラの電源をオンにします。 <ul> <li>[長押し]に設定すると、かばんやポケット内で 気付かないうちにカメラの電源ボタンが押されて、 意図せず電源がオンになることを低減できます。</li> <li>(電源がオンになると鏡筒が繰り出します。鏡筒に 圧力を加えると故障の原因になります)</li> </ul>
短押し	短押しでカメラの電源をオンにします。 (お買い上げ時の設定)

#### カメラの構え方

#### 両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅く らいに足を開いて構える

- 落下防止のため、必ずハンドストラップを取り付け、 手首に通してご使用ください。
- フラッシュ発光部や AF 補助光ランプ、マイク、 スピーカーを指などで塞がないでください。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動かない ように気をつけてください。
- 足場が安定しているか確認し、周囲の人や物などに ぶつからないよう気をつけて撮影してください。

#### フラッシュ発光部 /AF 補助光ランプ



#### モニターの角度を調整する

モニターの角度を調整することができます。

- モニターに指などを挟まない ようにお気をつけください。
   モニターを回転させるとき
- ・ローツーを回転させるとき は、無理な力を加えないよう お気をつけください。 傷や故障の原因になります。 (⑧ に指を添えて開閉してく ださい)



 本機を使用しないときは、モニターを元の位置に 完全に閉じてください。

#### ■ いろいろなアングルで撮る

モニターの角度を調節すると、さまざまなアングルから の撮影が可能になり便利です。

自分撮り(P.26)



ローアングル撮影



#### すぐに撮影してみる 続き

#### 撮影モードを選ぶ 写直を撮る **1** シャッターボタンを半押し(軽く押す)(ピピッ **1** モードダイヤルを切り換える して被写体にピントを合わせる モードダイヤルはゆっく 絞り値とシャッタースピードが表示 り回して確実に各モード されます。(フラッシュ発光時を除 に合わせてください。 き、適正露出にならないときは、 モードダイヤルを「iA] 赤くなり点滅します) に合わせると、主要な機 能が自動で設定されます。 ④:シャッタースピード 雨 インテリジェントオートモード (P.25) (B):絞り値 iΑ ◎:フォーカス表示(緑色) ng インテリジェントオートプラスモード (P.25) (ピントが合う:点灯 Ρ プログラム AF モード (P.29) ピントが合わない: 点滅) Α 絞り優先 AF モード(P.29) 2 シャッターボタンを全押し(さらに押し) S シャッター優先 AE モード (P.30) 込む)して撮影する M マニュアル露出モード(P.30) ● [フォーカス / レリーズ優先] を [フォーカス] に MPG クリエイティブ動画モード(P.49、50) 設定時は、ピントが合うまで撮影できません。 C1/C2カスタムモード(P.32) SCN シーンガイドモード (P.33) ■ 撮影した画像を確認する de クリエイティブコントロールモード (P.33) 「▶」(再生)ボタンを押す。(P.52)

### ズームを使って撮る



光字スーム	画質を劣化させずに最大 30 倍まで拡大します。
EX 光学ズーム	[■】] 付きの記録画素数 (P.58) を選ぶと働きます。画質を劣化させずに最大 59.2 倍まで拡大します。(光学ズームの倍率を含みます)
iA ズーム (P.55)	画質の劣化を抑えつつ、元のズーム倍率の2倍 までズーム倍率を上げることができます。 ([記録画素数] が [S] の場合は、元のズーム 倍率の1.5倍まで)
デジタルズーム (P.55)	元のズーム倍率の最大 4 倍まで拡大できます。 ただし、ズームするほど画質は粗くなります。 (iA ズーム併用時は、iA ズームとの合計ズーム 倍率が 4 倍までになります)

- 次の場合、デジタルズームは使用できません。
  - [モニター表示速度] を [ECO 30fps] に設定時 (お買い上げ時の設定)
- 見失った被写体をズームバックで見つける

望遠時に被写体を見失ったら

- ① [「ロ、] (ズームバック) ボタンを押したままにする
  - 直前の倍率(画角)を示す枠が表示されます。

被写体を見つけたら

② 被写体を枠に合わせて、ボタンから指を離す

## リング / ダイヤル操作

撮影時は、コントロールリング(<sup>®</sup>)/コントロールダ イヤル(<sup>®</sup>)で設定を変更することができます。





以下はあらかじめ割り当てられている設定です。

絞りとシャッタースピードの操作方法は、各撮影モードのページをお読みください。

モードダイヤル	コントロールリング*1	コントロールダイヤル
iA	ステップズーム	—
Р	プログラムシフト	
А	絞り調整	
S	シャッタースピード調整	
М	絞り調整 シャッタースピード	
₩B	絞り調整 / シャッタースピード調整	
SCN	絞り調整** <sup>2</sup> / シャッタースピード調整** <sup>3</sup>	
Ś	画像効果変更	

\*1マニュアルフォーカス設定時、コントロールリングはピント 調整に割り当てられます。

\*\*2 [料理をおいしそうに撮る] に設定時のみ操作できます。

- \*\*3 [夜景をアーティスティックに撮る] に設定時のみ操作できます。
- 割り当てられた操作は、[リング / ダイヤル設定]
   (P.56)から、それぞれをお好みの設定に変更する こともできます。

タッチパネル(タッチ操作)

**タッチする** タッチパネルに触れて離 す動作です。



**ドラッグする** タッチパネルに触れたま ま動かす動作です。



ビンチする (広げる / 縮める) タッチパネルを2本の指 で広げる(ピンチアウト) と拡大し、縮める(ピン チイン)と縮小します。



メニューを使って設定する

- **1** [MENU/SET] ボタンを押す
- 2 メニューの種類を切り換える



✿ 撮影 (P.55)	画像横縦比、画素数、4K フォトなどを設定 できます。	
🚆 動画(P.55)	画質などを設定できます。	
	画面の表示方法やボタンの働きなど、本機の 操作をお好みに応じて設定できます。	
	時計設定や電子音の切り換えなど、 使いやすさの設定ができます。Wi-Fi/ Bluetooth 機能に関する設定もできます。	
▲ マイメニュー (P.57)	よく使うメニューを登録できます。	
▶ 再生 (P.57)	画像の再生や編集の設定ができます。	
<ul> <li>各撮影モードでのみ表示されるメニュー(P55)</li> </ul>		

#### 3 ▲▼でメニュー項目を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す

ズームレバーを回して、ページを切り換えることができます。

#### **4** ▲ ▼ で設定内容を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す

• メニュー項目により、設定方法が異なります。



- 5 撮影 / 再生画面に戻るまで、繰り返し [♪] ボタンを押す
  - シャッターボタンを半押ししてもメニュー画面 を終了できます。

 メニュー項目や設定内容 を選択中に[DISP.] ボ タンを押すと、メニュー の説明が表示されます。



● 設定できないメニュー項目はグレーで表示されます。 一部の設定状況では、グレーのメニュー項目を選ん で [MENU/SET] ボタンを押すと、設定できない理 由が表示されます。

メニューをすぐに呼び出す (pイックメニュー)

撮影時、一部のメニュー項目を簡単に呼び出して設定で きます。

- 1 [Q.MENU] ボタンを押す
- コントロールダイヤルを回して
   メニュー項目を選び、▼または▲を 押す



3 コントロールダイヤルを回して設定内 容を選ぶ

● ● でも選択できます。

4 [Q.MENU] ボタンを押して クイックメニューを終了する

### ファンクションボタンに機能を割り当てる

特定のボタンやアイコンに、よく使う機能を割り当てる ことができます。

1 メニューを設定する

MENU ボタン→ 🏈 [カスタム] → 🍙 [操作] → [Fn ボタン設定]

設定:[撮影時設定]/[再生時設定]

2 ▲▼ で機能を割り当てたいファンク ションボタンを選び、[MENU/SET] ボタンを押す



3 ▲ ▼ で割り当てる機能を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す



■ お買い上げ時のファンクションボタン設定

撮影時設定	[Fn1]:フォーカスセレクト
	[[Fn2]:スームバック
	[Fn3] : Q.MENU
	[Fn4] : Wi-Fi
	[Fn5]:水準器表示
	[Fn6]:ヒストグラム表示
	[Fn7]:スナップムービー
	[Fn8] : OFF*
再生時設定	[Fn1] : Wi-Fi
	[Fn2]:スマートフォンに画像を送る

\* ファンクションボタンに機能が設定されていない状態です。

- ファンクションボタンによっては、割り当てられない機能があります。
- モードや表示画面によっては、使えない機能もあります。
- ファンクションボタンの設定をお買い上げ時の状態
   に戻すには、手順3で[デフォルトに戻す]を選ん でください。

#### ■素早く機能を割り当てる

ファンクションボタン([Fn1] ~ [Fn3])を長押し (2 秒)すると、手順**3**の画面を表示できます。(登録 した機能や表示画面などによっては、表示できない場合 もあります)

### [iA] カメラにおまかせで撮る

被写体や撮影状況に合わせてカメラが最適な設定を行う ので、カメラにおまかせで気軽に撮りたいときにお勧め です。

- 1 モードダイヤルを [iA] に合わせる お買い上げ時の設定: [面]
- 2 被写体にカメラを向ける
  - カメラが最適なシーンを判別する と、各シーンのアイコンに変わり ます。(自動シーン判別)



■[🗗] と [🖪] を切り換える

MENU ボタン→ (四 / (四 [インテリジェントオート] → [インテリジェントオートモード]

- 設定:面(インテリジェントオートモード)/ 面(インテリジェントオートプラスモード)
- 「」は、「」」の設定に加えて明るさや色合いなどの設定を変更できるので、よりお好みに合わせた撮影ができます。

■ オートフォーカス(顔・瞳認識)



- オートフォーカスモードは自動で [ 🙅 ] に設定されます。被写体をタッチすると [ 📭 ] に切り換わり、追尾 AF 機能が働きます。
- [MENU/SET] ボタンを押し、[撮影] メニューの [オートフォーカスモード] で[「い] (追尾) を選 択しても、[「い] に切り換わります。被写体を追尾 AF エリアに合わせ、シャッターボタンを半押しする と追尾 AF 機能が働きます。

#### ■ フラッシュ

▶ を押して [i\$A] (オート) を選ぶと、被写体の種類 や明るさに合わせて、カメラが自動で [i\$A]、[i\$A] (赤目軽減オート)、[i\$A] または [i\$<sup>S</sup>] に設定します。

### 自分撮りをする

撮影モード: 10100 PASM EM SM CO 画面を確認しながら簡単に自分撮りができます。

- 1 モニターを図のように 回転させる
  - モニターを回転させると、 モニターに映る画像が反 転します(鏡像)。



### 2 設定項目をタッチする

• [
 [
 [
 [
 (4K セルフィー)(P.28)



× OFF	(美肌効果)	人物の顔を明るく、肌色を滑らかにします。
No	(フィルター	自分撮りに合う画像効果(フィルター)を
Effect	選択)	加えます。

Copp (背景コント Copp ロール)	検出した顔の背景のぼかし具合を設定します。 2006 (ぼかし): 検出した顔の背景をぼかします。(ただし、 後ろのほうに離れている顔は背景と一緒に ぼけます) 2006 (くっきり): 顔と背景をくっきりと撮影します。
「スリム モード)	人物をスリムに撮影します。
<b>し</b> (シャッター)	シャッター動作を開始する方法を設定しま す。
(カウント <u><sup>83</sup></u> 1枚 撮影枚数)	撮影までの秒数([カウントダウン])と、 連続撮影する枚数([撮影枚数])を設定しま す。

#### 3 スライドバーをタッチする





- [OFF]、[1] ~ [10] の範囲で設定できます。
- 以下の設定項目はアイコンから選びます。
  - [フィルター選択] [シャッター]
  - [背景コントロール] [撮影枚数]

- 4 [終了] をタッチする
- 5 モニターを見ながらポーズを決める
- シャッターボタンを半押ししてピント を合わせ、全押しして撮影する



- 撮影時はレンズを見てください。
- フラッシュや AF 補助光の光を直接見ないよう お気をつけください。

#### シャッター動作の開始方法を変更する

[シャッター] でシャッターボタンを押さずに撮影を開 始する方法を選択できます。シャッター操作による手ブ レが起こるときなどにお勧めの撮影方法です。

#### **■**[**▶**\_] (タッチ)

画面に表示されている被写体をタッチするだけで、ピン トを合わせて写真を撮影します。

#### ■[🏪](フレンドリー)

顔・瞳認識機能を使って、認識した2つの顔が近づい たときにシャッター動作を開始します。

-





 ① 顔・瞳認識の枠が2つ表示されている状態にする
 ● [\*2](フレンドリー)設定時は、被写体が複数 人いても、顔・瞳認識の枠は2つまでになります。
 ② 2つの枠が一定距離以内に近づくと、シャッター動 作を開始します

#### 自分撮りをする(続き)

■ [<sup>2</sup>] (フェイス)

顔・瞳認識機能を使って、認識した顔を手などで隠して から再度認識させるとシャッター動作を開始します。

- ① 顔・瞳認識の黄色の枠が 1 モニターを回転させて自分撮りモードにする 表示されている状態にす 2 [📰] をタッチする る 撮影方法を選び、タッチ する 「フィルター選択」の ② 手などで顔を隠して黄色 み設定できます。 の枠を一時的に消す ④▲ 4K 連写(広角) [4K 連写] より広い画角で撮影したい 連写速度:15 コマ/秒 音声記録:なし ① シャッターボタン を半押しする ③手を外して黄色の枠を表 (2) 撮影したい間、 示させると、シャッター シャッターボタン 動作を開始します を全押ししたまま にする ≝II4K 連写 撮影方法は、「4Kフォトで撮る」の 1%4K 連写 (S/S) 手順3をお読みください。(P.39) 品 4K プリ連写 4 モニターを見ながらポーズを決めて、撮影する
- 「シャッター」の設定にかかわらず、シャッターボタ ンを押しても撮影を開始できます。
- 連写を短い時間で終了すると、一定の時間まで撮影 を続ける場合があります。

押した

記録される範囲

4K フォトモードで自分撮りをする

選べます。(4K セルフィー)

高速連写した画像の中から、お気に入りの表情を簡単に

### 絞り値とシャッタースピードを決めて撮る

設定できる値は、絞り値、シャッタースピード、ズーム 位置などの組み合わせによって変わります。

 シャッターボタン半押し時に適正露出でない場合は、 絞り値とシャッタースピードが赤色点滅します。

#### [P] プログラム AE モード

被写体の明るさに応じて、絞り値とシャッタースピード をカメラが自動的に設定します。

絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更する

プログラムシフトを使うと、プログラム AE モードでも 絞り値やシャッタースピードを調整して撮影できます。

準備:フラッシュを [③] (発光禁止)にする (P.47)

- **1** モードダイヤルを [P] に合わせる
- 2 シャッターボタンを半押しする
- 3 数値が表示されている間(約10秒間)に、コント ロールダイヤルを回し、プログラムシフトする
  - プログラムシフトを解除するには、電源を切るか、 プログラムシフト表示が消えるまでコントロール ダイヤルを回してください。





絞り値を決めて撮影します。

- 1 モードダイヤルを [A] に合わせる
- 2 コントロールダイヤルを回して絞り値を設定する



**絞り値とシャッタースピードを決めて撮る** (続き)

#### [S]シャッター優先 AE モード

シャッタースピードを決めて撮影します。

- **1** モードダイヤルを [S] に合わせる
- 2 コントロールダイヤルを回してシャッタースピード を設定する



#### [M] マニュアル露出モード

絞り値とシャッタースピードを決めて撮影します。

- **1** モードダイヤルを [M] に合わせる
- 2 コントロールリングを回して絞り値を、コントロー ルダイヤルを回してシャッタースピードを設定する
  - ▲ を押すと、コントロールリングとコントロール ダイヤルの設定操作を切り換えることができます。



ISO 感度を [AUTO] に設定時、設定した絞り値と シャッタースピードで適正露出になるように、ISO 感度 をカメラが自動的に設定します。









30

#### 撮影時の効果を確認する (プレビューモード)

### 

撮影時の絞り効果を撮影画面で確認できます。また、 シャッタースピード効果も同時に確認することができ ます。

([プレビュー] を [Fn3] に設定時)

- 1 [Fn3] ボタンを押して効果確認画面を切り換える
  - 押すごとに画面が切り換わります。
    - 通常撮影画面
    - 絞り効果確認画面
    - 絞り効果とシャッタースピード効果確認画面
- ファンクションボタンの設定については、24ページ をお読みください。

### [C1] / [C2] お好みの設定を登録して撮る

#### 設定を登録する(カスタムセット登録)

現在のカメラの設定内容を [カスタムセット登録] で 4 つまで登録しておくことができます。([C1]、[C2-1]、 [C2-2]、[C2-3])

**準備**:あらかじめ撮影モードやメニューを設定して、 本機の設定を保存したい状態にしておく。

MENU ボタン→ 🗲 [セットアップ] → [カスタムセット登録] →登録したいカスタムセット

#### 登録したカスタムセットで撮る

- 1 モードダイヤルを [C1] / [C2] に合わせる
  - [C2] は、[C2-1] ~ [C2-3] のうち最後に使っ たカスタムセットが呼び出されます。
- [C2] のカスタムセットを変更するとき
- ① モードダイヤルを [C2] に合わせる
- ② [MENU/SET] ボタンを押して、メニューを表示 する
- ③▲▼ で使いたいカスタムセットを選び、 [MENU/SET] ボタンを押す

### [SCN] 撮影シーンに合わせて撮る

被写体や撮影状況に合わせてシーンを選択すると、 シーンに合った撮影ができます。

- **1** モードダイヤルを [SCN] に合わせる
- 2 ◀▶ でシーンを選び、[MENU/SET] ボタンを押す



 [DISP.] ボタンを押すと、通常表示 → ガイド 表示\* → 一覧表示の順に表示が切り替わります。
 \* 各シーンの詳しい説明や撮影のヒントが表示されます。

■ [人物をきれいに撮る] で設定を加える

① [1] をタッチし、設定項目を選ぶ

淤 🖬 (美肌効果)	人物の顔を明るく、肌色を滑らかにします。
💂 (スリムモード)	人物をスリムに撮影します。

② スライドバーをタッチする

• 操作は、自分撮りの手順 3 と同じです。(P.26) ③ [終了] をタッチする

## [心] 画像効果を変えて撮る

画像に効果を加えて撮影することができます。

- 1 モードダイヤルを [公] に合わせる
- 2 ▲ ▼ で画像効果(フィルター)を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す



 [DISP.] ボタンを押すと、通常表示 → ガイド 表示\* → 一覧表示の順に表示が切り替わります。
 \* 各画像効果の説明が表示されます。

### 自動でピントを合わせる

1 [№] ボタン(◀)を押す

- 2 **●** で [AF] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
  - [撮影] メニューで、以下を設定してください。
     [AFS/AFF/AFC] (P.58)
    - [オートフォーカスモード] (P.59)

#### 3 シャッターボタンを半押しする

電子音がピピッと鳴り、オートフォーカスが働きます。ピントが合わないときは、ピピピピッと鳴ります。

●低照度時にオートフォーカスでピントが合いにくい 場合、[モニター表示速度]を[60fps]に設定して ください。(P62)

34

### 近づいて撮る (マクロ撮影)

撮影モード: 四 西 PASMEM SM & 花などの被写体に近づいて撮りたいときに設定します。

1 [∰] ボタン (◀) を押す

# 2 **▲**▶ でモードを選び、[MENU/SET] ボタンを押す

AF 🖤	ズームを最も広角(W 端)にすると、レンズか
(AF マクロ)	ら 3 cm まで接近して撮影できます。
	被写体に近づいて、さらに拡大して撮りたいと
(ズーハマクロ)	きに合わせてください。W 端の距離(3 cm)
(), _, _,	のまま、最大3倍までデジタルズームして撮影
	します。
	• 通常撮影時よりも画質が劣化します。
	<ul> <li>ズーム領域表示は青色(デジタルズーム領</li> </ul>
	域)になります。

\* 撮影モードや設定によっては選べません。

### 手動でピントを合わせる

撮影モード: 四 回 PASMEM (20) ピントを固定して撮影したいときや、オートフォーカス でピントが合いにくい環境では、マニュアルフォーカス が便利です。

- 1 [♣] ボタン (◀) を押す
- 2 で [MF] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- 3 コントロールリングを 回してピントを調整す る 時間回りに回す:



時計回りに回す: 近くにピントを合わせる 反時計回りに回す: 遠くにピントを合わせる

- アシスト画面に切り換わり、拡大表示されます。 (MF アシスト)
- ピントが合っている部分に色が付いて表示されます。(ピーキング)
- 近距離側、遠距離側へピントを合わせる方向を 確認できます。(MFガイド)



操作	タッチ操作	操作内容
	ドラッグ	拡大表示位置の移動
—	ピンチアウト/ ピンチイン	画面を細かく拡大 / 縮小
$\mathbf{\hat{O}}$	-	画面を拡大 / 縮小
—		拡大表示の切り換え (画面の一部 / 画面全体)
[DISP.]	[リセット]	拡大表示する部分を中央に戻す • もう一度押すと、大きさが 初期設定に戻ります。

#### 4 シャッターボタンを半押しする

• 撮影画面が表示されます。

### ピントや露出を固定する (AF/AE ロック)

撮影前にピントや露出を固定し、そのまま構図を変えて 撮影します。画面の端にピントを合わせたいときや逆光 時などに便利です。

- **準備:**ファンクションボタンに [AF/AE LOCK] を 設定する。(P.24)
- 1 被写体にカメラを向ける
- 2 ファンクションボタンを押したままにし、ピントや 露出を固定する
  - ボタンを離すと、ロックは解除されます。
- 3 ファンクションボタンを押したまま、撮りたい構図 に本機を動かし、シャッターボタンを全押しする

#### [AF/AE LOCK] の機能を設定する

 MENU ボタン→ ダ [カスタム]

 → 図 [フォーカス / レリーズ] → [AF/AE ロック切換]

 AE LOCK
 露出だけを固定します。

 AF LOCK
 ピントだけを固定します。

 AF/AE LOCK
 ピントと露出を固定します。

 AF-ON
 オートフォーカスが働きます。

## 露出を補正して撮る

**撮影モード: (1) (1)(P)(A)(S)(M)(20)(3)** 逆光時や、暗すぎる / 明るすぎる場合に露出を補正します。

1 [2] ボタン(▲)を押す

#### 2 コントロールダイヤルを回して露出を 補正する



 「カスタム」メニュー(操作)の[露出補正画 面の操作]で[上/下ボタンの割当]→[込] (露出ブラケット)を設定すると、露出補正画面 で露出ブラケットも設定できます。

#### 3 [MENU/SET] ボタンを押して決定 する

- シャッターボタン半押しでも決定できます。
- ●マニュアル露出モードでは、ISO 感度を [AUTO] に設定時のみ露出補正できます。([Q.MENU] ボタ ンでクイックメニューを表示して、露出補正を選択 してください)
# ホワイトバランスを調整する



撮る

# ドライブモードを選ぶ (連写 / セルフタイマー)

撮影モード: 「四」「四」「日本」「SM」 AM CM CM シャッターボタンを押したときの動作を切り換えること ができます。

1 [型]:3] ボタン(▼)を押す

#### 2 ▲ でドライブモードを選び、 [MENU/SET] ボタンを押す

□ 単写	シャッターボタンを押すと1枚 だけ撮影します。
□-H 連写	シャッターボタンを押している 間、連続撮影します。
衝 4K フォト (P.39)	シャッターボタンを押すと 4K フォトで撮影します。
フォーカスセレクト (P.43)	シャッターボタンを押すとフォー カスセレクト撮影をします。
ಲೆ₀ セルフタイマー	シャッターボタンを押すと、 設定した時間後に撮影します。

■ ドライブモードを解除する

手順2で [□] (単写) または [響] を選ぶ。

連写

① 左の手順 2 で連写を選んで ▲ を押す

② ◀▶ で連写速度を選び、[MENU/SET] ボタンを押す

		H (高速)	M (中速)	L (低速)
海空冻度	AFS/MF	10 コマ / 秒	トコフノ利	
理与迷度 AF	AFF/AFC	5 コマ / 秒	5 7 4 7 49	2 1 7 7 19
連写中の ニィゴ AFS/MF		なし	<b>=</b> 0	50
ビュー	AFF/AFC	あり	000	000

● フラッシュ使用時は無効になります。

#### セルフタイマー

① 左の手順2でセルフタイマーを選んで▲を押す
 ② ▲ ● で動作設定を選び、「MENU/SET」ボタンを押す

Ů10	10秒後に撮影します。
Čì0∎	10秒後に約2秒間隔で3枚撮影します。
ٷ₂	<ul> <li>2 秒後に撮影します。</li> <li>シャッターボタンを押したときのカメラのブレを 防ぐのにも効果的です。</li> </ul>

# 4K フォトで撮る

### 撮影モード: **国** 配 一ド: 国 の の の の

約800万画素の写真を30コマ/秒で連写撮影します。 撮影後、連写ファイルから一瞬を選び出し、保存するこ とができます。

- 撮影時は UHS Speed Class 3 のカードをお使いく ださい。
- [��] ベン(▼)を押す
- ▲▶ で 4K フォトを選び、▲ を押す
- 3 ◀▶ で撮影方法を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す

#### △K || 4K 連写

#### 動きが速い被写体のベストな一瞬をとらえたいとき

シャッターボタンを押している 間、連写撮影します。

 シャッターボタン全押しから 約0.5秒後に撮影が開始さ れるので、早めに全押しして ください。





シャッターチャンスの瞬間に合わせて撮りたいとき シャッターボタンを押した瞬間 の前後約1秒を連写撮影します。

# 記録される範囲



- 4 シャッターボタンを押して撮影する
  - 4K 連写(S/S)で撮影中に「Fn1」ボタンを押すと、 マーカーを付けることができます。(1回の記録につき 最大 40 個まで) 4K 連写ファイルから写真を選び保存 するときに、マーカーを付けた位置へスキップできます。
  - 連写した画像は、1つの4K 連写ファイルとし て MP4 形式で保存されます。
  - オートレビューを設定している場合、写真を選 ぶ画面が自動で表示されます。続けて撮影する 場合は、シャッターボタンを半押しして、撮影 画面を表示してください。

撮る

#### 4K フォトで撮る 〔続き〕

#### ■手ブレを抑えて撮る

[比較明合成] や [軌跡合成] を行う場合、カメラのブ レを抑えるために、三脚を使用し、スマートフォンと接 続してリモート撮影することをお勧めします。(P.72)

#### ■ 4K フォトを解除する

[**劉**�] ボタン(▼)を押して[**□**](単写)または [**劉**�] を選ぶ

#### 

4K フォトモードに切り換えて自分撮りをすることができます。(P.28)

 自分撮りモードでは、背景を広く写すことができる [4K連写(広角)]で撮影できます。(自分撮りモー ド時以外は[4K連写]に切り換わります)

- 周囲の温度が高かったり、連続で4Kフォトの撮影 を行ったとき、[▲]が表示されたあと、撮影が停 止する場合があります。本機の温度が下がるまでお 待ちください。
- [13](4K プリ連写)に設定しているときは、バッテリーの消耗が早くなり、本機の温度も上昇します。 (本機の保護のため、[13])(4K 連写)に切り換わる場合があります)

撮影するときだけ [雪融] (4K プリ連写) に設定し てください。

連続記録時間が15分を超えると記録を停止します。
 SDHCメモリーカード使用時は、ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます。(撮影は一時中断することなく続けることができます)

SDXC メモリーカードを使用すると、ファイルサイ ズが 4 GB を超えても 1 つのファイルとして記録で きます。

● 撮影時、画角が狭くなります。

#### 4K 連写ファイルから写真を保存する

- 写真を選んで保存 → 以下の操作をしてください。
- 写真を一括で保存 → 42ページへ。
- 1 再生画面で [▲雪浩] が 付いた画像を選び、▲ を 押す



- [3](4K プリ連写)で撮影した場合は、
   手順3へ進んでください。
- スライドバーをドラッグ し、おおまかにシーンを 選ぶ
  - [m] (Fn2)を タッチすると、4K連 写再生画面でシーンを 選ぶこともできます。 (ページ右)



スライドフォトセレクト画面

- [▶→/] をタッチすると、マーカー操作画面に 切り換わります。(P.42)
- 3 ドラッグし、写真として 保存するコマを選ぶ
  - 連続してシーンまたは コマを戻す/送るには、
     [く] / [>] をタッチ し続けてください。



- 4 [💿] をタッチし、写真を保存する
  - 選んだ写真は、4K 連写ファイルとは別に JPEG 形式で新規保存されます。

#### ■ 4K 連写再生画面





一時停止中

連続再生中

操	操作 タッチ操作		操作内容
		► / II	連続再生*/ 一時停止(連続再生中)
	7	< / II	連続戻し再生**/ 一時停止(連続戻し再生中)
ý		► / <b>I</b> ►	早送り再生 / コマ送り(一時停止中)
۲	▼	<b>.</b>	早戻し再生 / コマ戻し(一時停止中)
[Fr	1]	⊪►→/ <sup>*</sup>	マーカー操作への切り換え (P.42)
[Fn2]			スライドフォトセレクト画面を 表示(一時停止中)
[MENU/SET]		dê v 🚮	写真の保存(一時停止中)

\*\* [4K 連写(広角)] で撮影した 4K 連写ファイルは、連続再生、 連続戻し再生速度が 2 倍速になります。 撮る

#### マーカー

4K 連写ファイルから写真を選んで保存するときに、 マーカーの位置へスキップすると、写真を選びやすくな ります。

- **白色**:撮影時や再生時に手動で設定したマーカー 緑色:撮影時にカメラが自動で設定したマーカー
  - (オートマーキング機能\*)
- \*\* カメラが動きや顔を検出し、 自動でマーカーを設定します。
- 例) 乗り物が横切るシーン
  - 風船が割れるシーン
  - 人が振り向くシーン



マーカー操作画面

#### ■ マーカーの位置へスキップする

[▶→/] をタッチすると、マーカー操作画面に切り換わ ります。◀▶ でマーカーの位置へスキップして写真を 選択することができます。

[↑→▶]をタッチすると、元の操作に戻ります。

- 1 ファイルにつき最大 10 個まで表示されます。
- 次のような場合、撮影条件や被写体の状態によって、 オートマーキング機能によるマーカーが設定されないときがあります。
  - 流し撮りや手ブレなどでカメラが動いている
  - 被写体の動きが遅い / 小さい、被写体が小さい
- 42 顔が正面を向いていない

- 表示するマーカーを切り換える
- ① [\_\_\_\_\_\_\_\_] をタッチする
   設定: [オート] / [顔優先] / [動き優先] / [OFF]\*
   \* 手動で設定したマーカーのみ表示します。

#### 写真を一括で保存する

4K 連写ファイルから、5 秒分の写真を一括保存することができます。

 オートレビューを設定している場合、4Kフォト撮影 後にスライドフォトセレクト画面が自動で表示され ます。シャッターボタンを半押しし、撮影画面を表 示してから、以下の操作を行ってください。

#### MENU ボタン→ ▶ [再生] → [4K フォトー括保存]

#### **1** ◀▶ で 4K 連写ファイルを選び、[MENU/SET] ボタンを押す

 連写時間が5秒以下の場合、すべてのコマを写真 として保存します。

#### 2 一括で写真として保存する最初のコマを選ぶ

- 選択方法は、4K連写ファイルから写真として保存 するコマを選ぶ操作と同じです。
- 写真は JPEG 形式で、ひとつの連写グループとして保存されます。

# 撮影後にピントを操作する (フォーカスセレクト/フォーカス合成)

4K 連写でピント位置を変えながら撮影し、撮影後にピント位置を選ぶことができます。 動きのない被写体に適した機能です。

- 撮影時は UHS Speed Class 3のカードをお使いく ださい。
- フォーカス合成する場合は、三脚の使用をお勧めします。
- 1 [四] ボタンを押す
- 2 **▲**▶ で [ON] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す
- 3 構図を決めて、 シャッターボタン を半押しする



- オートフォーカスが働き、画面内のピント位置 を検出します。(シャッターボタンを半押しして いる間、画面に揺れが見える場合があります)
- ・ 画面内にピントが合う位置がない場合、フォーカス表示(④)が点滅し、撮影できません。

シャッターボタン半押し後から撮影終了までは

 被写体との距離や構図が変わらないようにしてく ださい。 **4** シャッターボタンを全押しして撮影を 開始する



- ピント位置を自動で変えながら撮影します。 撮影進捗バー(®)が消えると、撮影が自動で 終了します。
- 1 つのファイルとして MP4 形式で保存されます。
- オートレビューを設定している場合、ピントを 合わせる位置を選ぶ画面が自動で表示されます。 (P.44)

■ フォーカスセレクトを解除する 手順 **2**で [OFF] を選ぶ。

- 周囲の温度が高かったり、連続でフォーカスセレクト撮影を行ったとき、[<u>ふ</u>]が表示されたあと、撮影が停止する場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。
   撮影時、画角が狭くなります。
- 43

撮る

#### ピントを合わせる位置を選び、 写真を保存する(フォーカスセレクト)

 1 再生画面で [▲聖]) が 付いた画像を選び、▲ を 押す



- 2 ピントを合わせる位置を タッチする
  - 選んだ位置にピントが 合う写真がない場合、 赤い枠が表示され、写 真を保存できません。
  - ・
     ・
     画面の端は選べません。



操作 タッチ操作 操作内容 \_\_\_\_\_ ピント 位置の 選択 ି タッチ 拡大表示中は選択できません。 表示の拡大 /  $\mathbf{\overline{O}}$ 0/5 表示の縮小(拡大表示中) フォーカス合成操作への切り換え [Fn1] **≜**\* (P45) ピントが合った部分に色を付けて 表示(ピーキング) [Fn2] PEAK • [BEAK OFF] → [BEAK L] (低) → [BEASH] (高) の順に 切り換わります。 [MENU/SET] 写直の保存

 拡大表示中は、スライ ドバーをドラッグし、 ピントを微調整するこ とができます。
 (◀▶ でも操作でき ます)



- 3 [🔹 🔄] をタッチし、写真を保存する
  - 選んだ写真は、別ファイルとして JPEG 形式で 新規保存されます。







近い ピント 遠い

1 44ページの手順2で、画面の[国]をタッチする

#### 2 合成方法をタッチする

自動合成	<ul> <li>合成に適した写真を自動で選び、1枚の写真に合成します。</li> <li>近距離側の写真を優先して選びます。</li> <li>合成が実行され写真が保存されます。</li> </ul>
指定範囲合成	選択したピント位置の写真を 1 枚の写真に 合成します。

#### ([指定範囲合成] 選択時)

- 3 ピントを合わせる位置をタッチする
  - 2点以上の位置を選んでください。
    選択した2点の間にピントが合っている位置があれば、その位置も選択されます。
    選択できない位置や、選択すると不自然な写真になる可能性がある位置はグレーで表示されます。
    もう一度、タッチすると選択が解除されます。





操作	タッチ操作	操作内容
<b>`</b> ⊙`▲▼ <b>▲</b> ►	タッチ	位置の選択
[Fn2]	[設定/解除]	位置の設定 / 解除
[5]05]	[全範囲]	すべての位置を選択 (位置の選択前)
[013P.]	[リセット]	すべての選択を解除 (位置の選択後)
[MENU/SET]	⊲⊜⊳⊑⊒	写真の合成・保存

#### 4 [����]をタッチし、写真を合成し保存する

- 写真は JPEG 形式で保存され、最も近い位置の 写真のシャッタースピード、絞り、ISO 感度など の撮影情報(Exif 情報)も記録されます。
- 次の場合、不自然な写真に合成されることがあります。
  - 被写体が動いた場合
  - 被写体までの距離の差が大きい場合
  - ボケ具合が大きい場合(絞り値を大きくして撮影 すると不自然さが軽減することがあります)
- 手ブレによる画像のずれを自動で調整します。その 場合、合成時に画角がわずかに狭くなります。
- フォーカス合成できるのは本機でフォーカスセレク ト撮影した画像のみです。

# 設定を自動的に変えながら撮る (ブラケット撮影)

撮影モード: 四回 PASM SM SM S

枚の画像を撮影できます。

1 メニューを設定する

MENU ボタン→ 🖸 [撮影] → [ブラケット] → [ブラケット種類]		
▶	シャッターボタンを押すと、露出を	
(露出ブラケット)	変えながら撮影します。	
₩₿ <mark>₩</mark>	1回シャッターボタンを押すと、	
(ホワイトバランス	ホワイトバランスの調整値を変えた	
ブラケット)	画像を自動的に3枚撮影します。	

#### 2 ▼ で [詳細設定] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す

- シャッターボタンを半押ししてメニューを終了 してください。
- 3 ピントを合わせて撮影する
  - 露出ブラケット設定時は、設定枚数分がすべて 撮影されるまでブラケット表示が点滅します。
     設定枚数分がすべて撮影されるまでにブラケットの設定を変更したり、電源を切ったりした場合は、1枚目からの撮影になります。

■ **ブラケットを解除する** 手順 **1** で [OFF] を選ぶ。

#### 露出ブラケット

詳細設定(左の手順2)

補正幅	撮影枚数と露出補正幅を設定します。 【3・1/3】(3 枚撮影・1/3 EV 幅)~ 【7・1】(7 枚撮影・1 EV 幅)
ブラケット順序	画像の撮影順を設定します。
単写時撮影方法*	<ul> <li>□]:シャッターボタンを押すごとに 1 枚撮影。</li> <li>□●シャッターボタンを押すと 設定枚数すべてを撮影。</li> </ul>

\* 連写設定時は設定できません。シャッターボタンを押し続ける と設定枚数まで連続撮影します。

# ホワイトバランスブラケット

詳細設定(左の手順 **2**) コントロールダイヤルを回して補正幅を設定し、 [MENU/SET] ボタンを押す





# フラッシュを使って撮る

撮影モード:  $\mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{S} \mathbf{M} \mathbf{S} \mathbf{M}$ 

#### 1 [4] ボタン(▶)を押す

\$A(オート) i\$A(オート)※	撮影状況に応じて、自動的にフラッ シュが発光します。
₩4 <sup>©</sup> (赤目軽減オート)	撮影状況に応じて、赤目を抑えるよう に自動的にフラッシュを発光します。 • 暗い場所で人物を撮影するときな どに適しています。
<ul><li></li></ul>	フラッシュを強制的に発光させます。 ・ 逆光時や蛍光灯などの照明の下に 被写体があるときなどに適してい ます。
∳S <sup>©</sup> (スローシンクロ) ∳S <sup>©</sup> (赤目軽減 スローシンクロ)	<ul> <li>フラッシュ発光とともにシャッタース</li> <li>ビードを遅くして背景の夜景なども明 るく写します。</li> <li>夜景を背景に人物を撮影するとき などに適しています。</li> <li>シャッタースビードを遅くすると 画像がブレることがあります。</li> <li>三脚の使用をお勧めします。</li> </ul>
③ (発光禁止)	どのような撮影状況でもフラッシュが 発光しません。 • フラッシュ禁止の場所で撮影する ときなどに適しています。

\*\* インテリジェントオート([[6]] または [16]])モードでの み設定できます。被写体や撮影状況に応じて、アイコンが切り 換わります。 フラッシュは2回発光します。特に[40]、[40]、 [40] に設定した場合は、発光間隔が長くなりますので、 2回目の発光終了まで動かないようにしてください。

● 次の場合、[⑧](発光禁止)に固定されます。

- 動画撮影時
- 4Kフォト撮影時
- フォーカスセレクト撮影時
- 電子シャッター使用時
- [HDR] を [ON] に設定時
- [サイレントモード] を [ON] に設定時
- [フィルター設定] の [フィルター効果] で画像効果設定時
- フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンが赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮影できません。

動画を撮る

MP4 で記録される 4K 動画やフルハイビジョン動画な どを撮影できます。

音声はステレオで記録されます。

#### 1 動画ボタンを押して、 撮影を開始する



- 各動画モードに適した動画が撮影できます。
- 動画ボタンは押したあと、すぐに離してください。
- シャッターボタンを全押しすると、動画撮影中に 写真を撮ることができます。(クリエイティブ動 画モードを除く)



2 もう一度動画ボタンを押して、終了する

#### ■ 4K 動画を撮影する場合

- 撮影時は UHS Speed Class 3 のカードをお使いく ださい。
- 4K動画撮影時は、他のサイズの動画よりも画角が狭くなります。
- 高い精度でピントを合わせるためにオートフォーカスの速度を抑えて撮影します。オートフォーカスでピントが合いにくいことがありますが、異常ではありません。



#### ■ 画質を選ぶ

# **MENU** ボタン→ **は (動画)** → **(画質設定) MP4:** 4K/100M/30p<sup>\*1</sup>, FHD/28M/60p, FHD/20M/30p, HD/10M/30p [FHD]、 [HD]: ファイルサイズが 4 GB を超える場合は、 ファイルは分かれて保存・再生されます。(撮影は一時中断 することなく続けることができます) [FHD/28M/60p]: 連続記録時間が 29 分 59 秒を超える と記録を停止します。 [AK]: 連続記録時間が 15 分を超えると記録を停止します。 SDHC メモリーカード使用時は、ファイルサイズが 4 GB を超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます。 (撮影は一時中断することなく続けることができます) SDXC メモリーカードを使用すると、ファイルサイズが

4 GB を超えても 1 つのファイルとして記録できます。

\*1 4K 動画

#### [凹M] クリエイティブ動画モードで動画を撮る

モードダイヤルを [P] / [A] / [S] / [M] のいず れかに合わせたときと同じ操作で、絞り値やシャッター スピード、ISO 感度を変更して、動画を撮影することが できます。(プログラムシフト以外)

1 モードダイヤルを [沿M] に合わせる

#### 2 メニューを設定する

MENU ボタン→ #M [クリエイティブ動画] → [動画露出設定]

設定:[P] / [A] / [S] / [M]

- 3 動画ボタン(またはシャッターボタン)を押して 撮影を開始する
  - ① [🔐] をタッチする

(ハイスピード動画撮影時は使えません)

② アイコンをタッチする





#### ③ スライドバーをドラッグして設定する



- ▼/▲ ゆっくり設定を変える
- ▼/ ★ 速く設定を変える

タッチ操作をすることで、動画撮影中でも静かに 操作できます。

4 動画ボタン(またはシャッターボタン)を押して 撮影を終了する

● ISO 感度は次の範囲で設定できます。

50 • [AUTO], 80~3200

#### [沿M]4K ライブクロップで動画を撮る

4K 画角からフルハイビジョン動画を切り出すことで、 カメラを固定したままパンやズームイン、ズームアウト の動作を加えた動画を記録できます。

- 撮影時は、カメラをしっかり固定してください。
- [MP4]の[FHD/20M/30p]で撮影されます。





パン

ズームイン

- ズームイン / ズームアウトの動作を加える場合は、 切り出しの開始と終了の画角を異なる設定にしてく ださい。例えば、ズームイン撮影では開始の画角を 大きく、終了の画角を小さく設定します。
- 1 モードダイヤルを [沿M] に合わせる
- 2 メニューを設定する

MENU ボタン→ ≌M[クリエイティブ動画] →[4K ライブクロップ]

設定: [40 秒] / [20 秒] / [OFF]

- **3** 切り出し開始枠を設定し、[MENU/SET] ボタンを 押して決定する
  - 同様に切り出し終了枠も設定してください。
  - 初回設定時、1920 × 1080の大きさの開始枠 が表示されます。
  - 位置や大きさは、電源を切っても記憶されます。





切り出し開始枠

切り出し終了枠

操作	タッチ操作	操作内容
▲▼⋖►	タッチ	枠の移動
Ó	ピンチアウト/ ピンチイン	枠の拡大 / 縮小 (1920 × 1080 ~ 3840 × 2160)
[DISP.]	[リセット]	枠の位置と大きさを初回設定時 の状態に戻す
[MENU/SET]	[決定]	枠の位置と大きさの決定

 オートフォーカスモードは、[・](顔認識)に切り 換わります。(ピントを合わせる目は表示されません)

- **4** 動画ボタン(またはシャッターボタン)を押して 撮影を開始する
  - 動画ボタン(またはシャッターボタン)は押した あと、すぐに離してください。
  - 設定した動作時間が経過すると、自動的に撮影が 終了します。途中で撮影を止めるには、再度動画 ボタン(またはシャッターボタン)を押してくだ さい。



- ■切り出し枠の位置や大きさを変更する 撮影画面で[Fn1] ボタンを押し、手順**3**を行う。
- 4K ライブクロップ撮影を解除する 手順 **2**で [OFF] を選ぶ。
- 画角は狭くなります。
- ハイスピード動画設定時、4K ライブクロップ撮影は できません。
- ピント合わせは、切り出し開始枠内で固定されます。
- [AF 連続動作] は [OFF] になります。
- [測光モード] は [ 🖸 ] (マルチ測光) になります。
- 4K ライブクロップ撮影中は、ズームできません。

51

# 画像を見る

#### 写真を見る

- 1 [▶] (再生) ボタンを押す
- 2 ◀▶ で表示する画像を選ぶ



#### ■ 再生を終了する

再度、[**▶**](再生)ボタンを押すか、シャッターボタ ンを半押ししてください。

電源を切っているときに[▶](再生)ボタンを長押しすると、再生状態で電源を入れることができます。
 [レンズ収納]を[ON]に設定時、再生画面に切り換えると、約15秒後にレンズ鏡筒が収納されます。

#### 動画を見る

本機で再生できる動画のファイル形式は MP4 です。

#### 1 [♣] が付いた画像を選び、▲を押して再生する



動画再生中の操作

操作	タッチ操作	操作内容
	▶/II	再生 / 一時停止
	•	早戻し*1
	!</td <td>(一時停止中)コマ戻し</td>	(一時停止中)コマ戻し
►	►	早送り**1
		(一時停止中)コマ送り
		停止
$\widehat{\mathbf{O}}$	-/+	音量を下げる / 音量を上げる

\*\*1 もう一度 ◀▶ を押すと、 早戻し / 早送り速度が速くなります。

一時停止中に [MENU/SET] ボタンを押すと、動画から写真を作成できます。

# 再生方法を切り換える



▲▼◀▶ で画像を選んで、[MENU/SET] ボタンを 押す。

• 動画選択時は、動画が自動で再生されます。

見る

53

# 写真や動画を消す(消去)

一度消した画像は元に戻せません。

#### 1 枚消去

- 1 消去する画像を表示中に [前] ボタンを押す
- 2▲で[1枚消去]を選び、[MENU/SET] ボタン を押す

#### 複数消去(100枚<sup>\*\*</sup>まで)/全画像消去

\* グループ画像は1枚として扱います。(選んだグループ画像内 のすべての画像が消去されます)

- 1 画像を表示中に [ ´ m ] ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ で [複数消去] / [全画像消去] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す
  - [レーティング]を設定した画像があるときは、
     [全画像消去]を選択すると[レーティング以外 全消去]が選べます。

([複数消去] 選択時)

- 3 ▲▼ ◀▶ で画像を選び、[MENU/SET] ボタンを 押す(繰り返す)
  - ・ 解除するとき→再度 [MENU/SET] ボタンを押す
- 4 [DISP.] ボタンを押して実行する
  - 消去枚数により、時間がかかることがあります。

# メニュー一覧

 メニュー項目や設定内容を選択中に「DISP.] ボタンを 押すと、メニューの説明が画面に表示されます。(P.23)

#### 各撮影モードでのみ表示されるメニュー

#### 南 南 インテリジェントオート (P.25)

インテリジェントオートモード iHDR i手持ち夜景

#### ■M クリエイティブ動画(P.49、50)

動画露出設定 ハイスピード動画 4K ライブクロップ

#### Cカスタムモード(P.32)

「C11、「C2-11、「C2-21、「C2-3」から使いたいカス タムセットを選べます。

#### 🖾 シーンガイド (P.33)

シーン切換

∧ クリエイティブコントロール (P.33)

フィルター効果

フィルターなし同時記録

#### ▶ [撮影]

画像横縦比(P.58)
記録画素数(P.58)
クオリティ(P.58)
AFS/AFF/AFC* (P.58)
ISO 感度* (P.59)
ホワイトバランス(P.37)
オートフォーカスモード**(P.59)
フォトスタイル*(P.60)
フィルター設定*
測光モード* (P.61)
iD レンジコントロール*
超解像**
フラッシュ光量調整
ISO オート上限設定(写真)

#### 「動面」

画質設定(P.49)	超解像**
スナップムービー	ISO オート上限設定(動画)
AFS/AFF/AFC* (P.58)	回折補正**
AF 連続動作	手ブレ補正* (P.61)
ISO 感度*(P.59)	フリッカー軽減
オートフォーカスモード**(P.59)	動画傾き補正
フォトスタイル*(P.60)	iA ズーム*(P.21)
フィルター設定*	デジタルズーム*(P.21)
測光モード* (P.61)	風音キャンセラー
iD レンジコントロール*	ズームマイク

下限シャッター速度

連写速度(P.38)

インターバル撮影 コマ撮りアニメ

HDR

4K フォト (P.39) セルフタイマー (P.38)

デジタルズーム\*(P.21)

サイレントモード (P.61)

シャッター方式 (P.62) ブラケット(P.46)

回折補正\* 手ブレ補正\*\*(P.61) iA ズーム\* (P.21)

※「撮影」/「動画」のどちらにもある共通のメニューです。どち らかの設定を変更すると、もう一方の設定も変更されます。

兰 ュ

#### メニュー一覧 続き

# ۶ [カスタム]

#### 🗷 露出

ISO 感度ステップ 拡張 ISO 感度

#### 露出補正リセット

#### 🔤 フォーカス / レリーズ

AF/AE ロック切換(P.36)
AF/AE ロック維持
シャッター半押し AF
シャッター半押しレリーズ
クイック AF
ピンポイント AF 設定

AF 補助光
ダイレクトフォーカス移動
フォーカス / レリーズ優先
AF+MF
MFアシスト
MF アシスト表示

#### 🕋 操作

<sup>27209122</sup> Fn ボタン設定(P.24)
露出補正画面の操作
リング / ダイヤル設定
操作ロック設定

タッチ設定
ダイヤル操作ガイド
ズームレバー
ズームバック

#### 🗈 モニター / 表示

ゼブラパターン表示
露出メーター
MF ガイド
記録枠表示
残枚数 / 残時間切換
動画記録中の赤枠表示
メニューガイド

#### ◎ レンズ / その他

レンズ位置メモリー
レンズ収納
セルフタイマー自動解除
自分撮り

動画の縦位置情報
個人認証
プロフィール設定

# 🗲 [セットアップ]

CLUB Panasonic 登録	モニター調整
(P.95)	モニター輝度
カスタムセット登録(P.32)	テレビ接続設定
時計設定(P.18)	言語設定
ワールドタイム	バージョン表示
トラベル日付	フォルダー / ファイル設定
Wi-Fi <sup>®</sup>	番号リセット
Bluetooth®	設定リセット
WIRELESS 接続ランプ	ネットワーク設定リセット
電子音	水準器調整
電源ボタン(起動時)(P.18)	デモモード
エコモード	認証情報(P.91)
モニター表示速度(P.62)	フォーマット (P.17)

# ▶ [再生]

スライドショー	クリアレタッチ
再生モード	文字焼き込み
プロテクト	リサイズ(縮小)
レーティング	トリミング(切抜き)
タイトル入力	画像回転
認証情報編集	動画分割(P.64)
RAW 現像	インターバル動画作成
4K フォトー括保存(P.42)	コマ撮りアニメ作成
比較明合成	縦位置自動回転
軌跡合成(P.63)	画像表示順

# 💄 [マイメニュー]

マイメニュー設定 (P.62)

#### メニュー一覧 続き

#### [画像横縦比]

# 

画像の横縦比(アスペクト比)を選択できます。

MENU ボタン→	· <b>□</b> [撮影] → [画像横縦比]
4:3	4:3 テレビの横縦比
3:2	一般のフィルムカメラの横縦比
16:9	ハイビジョンテレビなどの横縦比
1:1	正方形横縦比

#### [記録画素数]

# 

写真の画像サイズを設定します。

MENU ボタン→ 🖸 [撮影] → [記録画素数]

#### ■記録可能枚数の目安

画像横縦比 [4:3]、クオリティ [ 🏭 ] の場合

記録画素数	L (20M)	<b>EX</b> M (10M)	EXS (5M)
16 GB	1450	2630	4600
32 GB	2910	5280	9220
64 GB	5810	10510	17640
128 GB	11510	20810	34940

#### [クオリティ]

HST-F: In MPASMSM

画像を保存するときの圧縮率を設定します。

MENU ボタン→ 🖸 [撮影] → [クオリティ]		
	1050	画質を優先して、JPEG 形式で記録します。
<b>.</b> *	JPEG	標準画質で、JPEG 形式で記録します。
RAW	RAW *1+JPEG	RAW 画像と JPEG 画像([🏥] また
RAW 🔹		は [_╅_])を同時に記録できます。※2
RAW	RAW <sup>™1</sup>	RAW 形式で記録します。

\*1 画像横縦比は [4:3] (5184 × 3888) で記録されます。 \*2 本機で消去すると、RAW 画像と JPEG 画像が同時に消去されます。

 [再生] メニューの [RAW 現像] で RAW 画像を現 像できます。(P.57)

#### [AFS/AFF/AFC]

#### 撮影モード: $\mathbf{D}$ $\mathbf{M}$ $\mathbf{P}$ $\mathbf{A}$ $\mathbf{S}$ $\mathbf{M}$ $\mathbf{M}$ $\mathbf{S}$ $\mathbf{M}$

シャッターボタン半押し時のピント合わせの動作を設定します。

<u>MENU</u> ボ → [AF\$	タン→ 🖸 [撮影] / 🚢 [動画] S/AFF/AFC]
AFS	静止している被写体(風景、記念撮影など)
AFF	動きが予測できない被写体(子ども、ペットなど)**
AFC	動いている被写体(スポーツ、鉄道など)*

\* 撮影時に予測してピント合わせを行います。(動体予測)

#### [ISO 感度]

撮影モード: ம 🗗 PASMEM SON 🔗 ISO 感度(光に対する感度)を設定します。

|--|



ISO 感度

AUTO	被写体の明るさに応じて、自動で感
	皮を調金します。 地内はの動きに叩るきに広じて、内
目ISO (インテリジェント ISO)	放与体の動きと明るさに応じて、自動で感度とシャッタースピードを調整します。
80~3200, H.6400*	それぞれの ISO 感度に固定します。

\*\* [カスタム] メニュー(露出)の [孤張 ISU 感度] か [UN] の場合のみ

- シャッター優先 AE モード時やマニュアル露出モード 時は、「FISO」は選択できません。
- クリエイティブ動画モード時(「動画]メニューの [ISO 感度] から設定)、4K フォト、フォーカスセレ クト撮影時は、次の範囲で設定できます。 - [AUTO], 80~3200

[オートフォーカスモード]

撮影モード: **国**西 PASMEMSCN 被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせ方を選択できます。

MENU ボタン→ 🗅 [撮影] / 🚔 [動画] → [オートフォーカスモード]		
②(顔・瞳認識)	人の顔と目を自動的に検知します。 ピントは本機に近い側の目に、露出は顔に 合わせます。** ・検知できる顔は 15 個までです。 検知できる目はピントを合わせる顔の目 だけです。	
「 <mark>[]]</mark> (追尾)	<ul> <li>動いている被写体に、自動でピントと露出*</li> <li>を合わせ続けます。(動体追尾)</li> <li>被写体を追尾 AF エリアに合わせ、シャッターボタンを半押しし、追尾する被写体をロックしてください。</li> <li>ロックを解除する         <ul> <li></li></ul></li></ul>	
(49 点)	撮影画面の広範囲(最大 49 点)の中の被 写体にピントを合わせます。	
→ (カスタム など マルチ)	49 点の AF エリアから、被写体に合わせて、 自由に AF エリアの形状を設定できます。	
■ (1点)	画面中央の AF エリア内にピントを合わせ ます。	
+ (ピンポイント)	[■](1 点)より小さな点で繊細なピント 合わせができます。	
* [測光モード] を	[ <b>()</b> ] (マルチ測光) に設定時	

#### メニュー一覧 続き

→ [フォトスタイル]

# 【フォトスタイル】 撮影モード: 101 (四) (P) (A) (S) (M) (M) ⊘ 撮りたいイメージに合わせて、色や画質を調整できます。

STD. スタンダード	標準的な設定です。
♥IVD ヴィヴィッド	彩度やコントラストが高めの設定です。
♪NAT ナチュラル	コントラストが低めの設定です。
MONO モノクローム	白黒など、単色の階調のみで表現する 設定です。
SCNY 風景	青空や緑を鮮やかにする設定です。
PORT 人物	肌色を健康的に見せる設定です。
CUST カスタム	あらかじめ登録した色や画質に設定で きます。

 インテリジェントオートプラスモードでは、[スタン ダード] と[モノクローム]のみ設定できます。

■ 画質を調整する

- ① ◀▶ でフォトスタイルの種類を選ぶ
- ②▲▼で項目を選び、▲▶ で調整する

(コントラスト)	+:画像の明暗差を大きくします。	
<b>⑤</b> (シャープネス)	<ul> <li>+:画像の輪郭を強調します。</li> <li>-:画像の輪郭を柔らかくします。</li> </ul>	
<b>NR</b> (ノイズリダクション)	+:ノイズを軽減します。 −:より解像感のある画質を得るこ とができます。	
(彩度) ※1	+:派手で鮮やかな色になります。 -:落ち着いた色になります。	
(色調) ※1	+:青っぽい色になります。 - :黄色っぽい色になります。	
⊗(フィルター効果) <sup>※2</sup>	<ul> <li>黄:青空をくっきりと撮影できます。</li> <li>オレンジ:青空を色濃く撮影できます。</li> <li>赤:青空をさらに色濃く撮影できます。</li> <li>縁:人物の肌や唇を落ち着いた色に、緑の葉を明るく強調します。</li> </ul>	
*1 [モノクローム] 選択時のみ [色調] が表示されます。それ以 外では [彩度] が表示されます。 *2 [モノクローム] 選択時のみま示されます。		

- ・
   ・
   画質を調整すると、フォトスタイルアイコンに[+]
   が表示されます。
- ③ [MENU/SET] ボタンを押す

#### ■ 調整した画質の設定を [カスタム] に登録する

①「画質を調整する」の手順②で画質を調整し、
 「DISP.] ボタンを押す

60

#### [測光モード]

撮影モード: 10 10 PASMEM SN & 明るさを測る測光方式を切り換えることができます。

MENU ボタ	ン→ 🖸 [撮影] / 🞬 [動画] → [測光モード]
(マルチ測光)	<b>明るさの測定位置:画面全体</b> 通常使用(バランスがとれた写真になります)
<ul><li>()</li><li>(中央重点)</li></ul>	<b>明るさの測定位置:画面中央とその周囲</b> 被写体が画面中央にあるとき
・ (スポット)	明るさの測定位置:[+](スポット測光ターゲット) の中心 被写体と背景の明るさが極端に異なるとき(舞台上のス ポットライトが当たった人物を撮るとき、逆光時など)

#### [手ブレ補正]

# 撮影モード: $\mathbf{m}$ $\mathbf{m}$ $\mathbf{P}$ $\mathbf{A}$ $\mathbf{S}$ $\mathbf{M}$ $\mathbf{m}$ $\mathbf{S}$ $\mathbf{M}$ $\mathbf{S}$

手ブレを自動で感知して補正します。

MENU ボタン	/→ 🖸 [撮影] / 🎥 [動画] → [手ブレ補正]
(( <del>'''</del> ))) (通常)	上下左右の動きに対する手ブレを補正します。
() <mark>))</mark> (流し撮り)	上下の動きに対する手ブレを補正します。流し撮 りするときに適しています。
OFF	手ブレ補正は働きません。

[サイレントモード]

MENU ボタン→ 🖸 [撮影] → [サイレントモード]

#### 設定:[ON] / [OFF]

- スピーカーからの音声は消音に、フラッシュやAF補助光は発光禁止に設定されます。
   、の機能は固定されます。
   -[フラッシュモード]:[③](発光禁止)
   -[シャッター方式]:[電子シャッター]
   -[AF補助光]:[OFF]
   -[電子音音量]:[④](OFF)
  - [シャッター音音量]: [ 👱 ](OFF)
- [ON] に設定時も、次の機能は点灯 / 点滅します。
   セルフタイマーランブ
   WIRELESS 接続ランブ
   レンズの絞りの音など、本機の動作音は消音されません。
   本機能のご利用につきましては、被写体のプライバシー、肖像権などに十分ご配慮のうえ、お客様の責任で行ってください。

#### メニュー一覧 続き

[シャッター方式]		
撮影モード: 🛍 🖾 PASM 🕮 🖾 🍪		
写真撮影時のシャッター方式を選びます。		
MENU ボタン→ 🖸 [撮影] → [シャッター方式]		
自動切換	撮影状況やシャッタースピードに応じて、 シャッター方式が自動で切り換わります。	
メカシャッター	メカシャッター方式のみで撮影します。 シャッタースピード: 4 秒*1 ~ 1/2000 秒	
電子シャッター <sup>※2</sup>	電子シャッター方式のみで撮影します。 シャッタースピード: 1 秒*1~1/16000 秒	
※1 ISO 咸度の設定により変わります (P 59)		

\*\* ISO 感度の設定により変わります。(P.59) \*\*<sup>2</sup> フラッシュは[**(3)**](発光禁止)に固定されます。

#### [モニター表示速度]

モニターの表示速度を設定します。

MENU ボタン→ 🗲 [セットアップ] → [モニター表示速度]		
ECO 30fps *	電力消費を抑え、使用時間が長くなります。	
60fps	動きを滑らかに表示できます。動きの速い被写 体を撮影する場合に適しています。	

\* デジタルズームは使用できません。

● 表示速度の設定は、撮影画像に影響ありません。

[マイメニュー設定]

よく使うメニュー項目を [マイメニュー] に登録します。 (23 項目まで)

#### MENU ボタン→ **皇** [マイメニュー] → [マイメニュー設定]

登録	マイメニューに表示するメニュー項目を選び、 登録します。
並べ換え	メニュー項目の順番を変更します。 メニュー項目を選び、移動先を設定してくだ さい。
消去	登録したメニュー項目を消去します。 <b>[項目消去]:</b> メニュー項目を選び、消去します。 <b>[全消去]:</b> すべてのメニュー項目を消去します。
マイメニューから 表示	メニュー画面を表示するときに、最初に表示 する画面を設定します。 [ON]:マイメニュー画面を表示します。 [OFF]:最後に使ったメニューの画面を表示 します。

#### [軌跡合成]

4K 連写ファイルから合成したいコマを複数枚選び、 動いている被写体の軌跡を1枚の写真に合成します。





MENU ボタン→ ▶ [再生] → [軌跡合成]

- 1 ◀▶ で 4K 連写ファイルを選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- 2 合成したいコマを選ぶ

コマの前後で動いている被写体が重ならないよう に、コマを選択してください。(被写体が重なると 正しく合成されない場合があります)  (1) スライドバーをドラッグ するか、▲▼▲▶ で 合成したいコマを選ぶ



- [MENU/SET] ボタンを押す
  - 選んだコマが記憶され、プレビュー画面になります。
  - ▲▼で項目を選び、[MENU/SET] ボタンを押すと、 次の操作ができます。
    - [次の画像]: さらに合成したいコマを選べます。
    - [選び直す]: 直前で選んだコマを破棄し、選び直します。
- ③ 手順 ① ~ ② を繰り返し、合成したいコマを選ぶ (3 コマ~ 40 コマ)
- ④▼で[保存]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- 軌跡合成に使用する画像を撮影時は、三脚の使用をお勧めします。
- 写真は JPEG 形式で保存され、1 コマ目のシャッ タースピード、絞り、ISO 感度などの撮影情報(Exif 情報)も記録されます。

#### メニュー一覧 続き

#### [動画分割]

撮影した動画を2つに分割します。必要な部分と不要な 部分を分割したいときにお勧めです。

MENU ボタン→ ▶ [再生] → [動画分割]

- 1 ▲ で分割する動画を選び、[MENU/SET] ボタン を押す
- 2 分割したい位置で▲を押して一時停止する
  - 一時停止中に
     ●を押すと、分割位置の細かい 調整をすることができます。



- **3** ▼ を押す
  - 分割した元の動画は残りません。
- 分割中は、電源を切ったり、カードやバッテリーを 抜かないでください。動画が消失するおそれがあり ます。
- 動画の最初や最後の部分では分割できない場合があります。

# Wi-Fi<sup>®</sup>/Bluetooth<sup>®</sup>機能でできること

- スマートフォンで、カメラのシャッターボタンを操作する (リモート撮影)(P.72)
- カメラの画像を再生 / 保存する (P.73)
- スナップムービーで撮影した動画をスマートフォンでお好み に結合する

#### Bluetooth low energy に対応したスマートフォン と接続して、さらに広がる楽しみ方

- ●ペアリング(接続設定)(P.67)
- ●スマートフォンで、カメラの電源を操作する(P.71)
- 撮影した画像をスマートフォンに自動転送する(P.74)
- 撮影する画像にスマートフォンの位置情報を記録する (P.75)
- カメラの時刻をスマートフォンに合わせる(P.75)
- 特にスマートフォンとタブレットを区別しない限り、
   本書では「スマートフォン」と記載します。

# Wi-Fi/Bluetooth 機能について

- ご使用の前に
- あらかじめ時計を設定してください。(P.18)
- 本機で Wi-Fi 機能を使用するには、接続先の機器に 無線 LAN 機能が必要です。

■ WIRELESS 接続ランプの表示(青色)



点灯 Wi-Fi/Bluetooth 機能 ON 時、 または接続中 点滅 カメラ操作で画像データ送信時

 「ヤットアップ」メニューの「WIBELESS 接続ラン プ]で、点灯/点滅しないように設定できます。

- 本機は公衆無線 LAN 環境を経由して無線 LAN 接続 することはできません。
- 画像を送信する際は、十分に充電されたバッテリー の使用をお勧めします。
- 通信中はカードやバッテリーを抜き差ししたり、 通信可能エリア外に移動したりしないでください。

#### [Wi-Fi] ボタン

本書では「Wi-Fi」を設定したファンクションボタンを 「Wi-Fi] ボタンと記載して説明しています。 (お買い上げ時の設定→撮影時: [Fn4] 再生時:[Fn1])

ファンクションボタンについて詳しくは(P.24)

■「Wi-Fi] ボタンを押す操作(撮影時)

① 「厕] をタッチする

② [<sup>Fn4</sup>] をタッチする





Wi-Fi 接続していないときに [Wi-Fi] ボタンを押すと、 本機がスマートフォンとの接続待機状態になり、スマー トフォンに直接接続することができます。

■ Wi-Fi 接続後に「Wi-Fi] ボタンを押す 以下の項目を選択できます。 接接画

続を終わる	今の接続先をお気に入りに入れる
続先を変える	ネットワークアドレス表示
像の送信設定を変える	

# スマートフォンと接続する

お使いのスマートフォンに「Panasonic Image App」 (以降では「Image App」と表記)をインストールする 必要があります。

#### スマートフォン / タブレットアプリ 「Panasonic Image App」を インストールする

#### 対応 OS

Android™	Android 10以上
iOS	iOS 15以上

- 1 スマートフォンをネットワークに接続する
- 2 (Android) 「Google Play™ ストア」を選ぶ
   (iOS) 「App Store」を選ぶ
- 3 検索フィールドに「Panasonic Image App」 または「LUMIX」と入力する
- **4** 「Panasonic Image App」を選び、 インストールする



- 最新のバージョンをお使いください。
- 対応 OS は 2024 年 12 月現在のものです。また、 対応 OS は変更する場合があります。
- お使いのスマートフォンによっては、正しく動作しない場合があります。
   「Image App」の最新情報については、下記サポートサイトをご覧ください。
   https://panasonic.jp/support/dsc/
   操作方法がどについて、詳しくは「Image App」の
- 操作方法などについて、詳しくは「Image App」の メニューの中の「ヘルプ」をお読みください。
- 対応 OS や「Image App」のバージョンによって、 本書に掲載している画面や内容と一部異なる場合が あります。

#### Bluetooth low energy 対応のスマート フォンと接続する

カメラとスマートフォンを Bluetooth 接続します。

#### 対応スマートフォン

Android	Android 10以上で、Bluetooth 4.0以上を搭載
iOS	iOS 15 以上

#### ■ 初めて接続する

初回のみペアリング設定(接続設定)が必要です。 (2回目以降の接続:68ページ)

ペアリング設定をすると、Wi-Fi 接続も自動で行います。

#### (カメラ側)

- MENU ボタン→ 🗲 [セットアップ] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [設定] → [ペアリング]
- カメラがペアリングの待機状 態になり、デバイス名が表示 されます。



#### (スマートフォン側)

① [Image App] を起動する

- カメラを検索中のメッセージが表示される場合は、 メッセージを閉じてください。
- ② [Bluetooth] を選ぶ
- ③ Bluetooth を ON にする

- ④ [登録可能な機器]の項目から、カメラの画面に表示 されているデバイス名を選ぶ
  - カメラとスマートフォンが Bluetooth 接続されます。 (Android 機器)[接続]を選ぶと、Wi-Fi 接続され ます。

#### Android 機器は以上で操作が完了します。 iOS 機器のみ、以下の手順に進んでください。

- プロファイルのインストールを行う
  - [インストール]を選び、
    - [インストール] → [完了] を選ぶ
    - スマートフォンにパスコードを設定している場合は、 パスコードの入力が必要です。
  - 2 ブラウザを終了する

#### ⑤ 設定メニューで Wi-Fi 機能を ON にする

Wi-Fi 設定画面で、カメラに表示された SSID を選ぶ
 (手順④で選んだデバイス名)
 SSID が表示されない場合、Wi-Fi 機能を OFF にしてから再度 ON にすると表示さ



 接続先の変更が必要な場合 は、メッセージに従って設 定してください。

れる場合があります。

- ⑦ [Image App] を起動する
  - Wi-Fi 接続の完了後、ペアリング設定したスマート フォンはペアリング済み機器として登録されます。

#### スマートフォンと接続する (続き)

- ペアリング済みのスマートフォンと接続する (2回目以降の接続)
- (カメラ側)
- ① Bluetooth 機能を有効にする

MENU ボタン→  $\checkmark$  [セットアップ] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ON]

(スマートフォン側)

- ② [Image App] を起動する
  - カメラを検索中のメッセージが表示される場合は、 メッセージを閉じてください。
- ③ [Bluetooth] を選ぶ
- ④ Bluetooth を ON にする
- ⑤[登録済みの機器]の項目から、接続したいカメラ (デバイス名)を選ぶ

■ Bluetooth 接続を終了する

MENU ボタン→  $\checkmark$  [セットアップ] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [OFF]

- 接続を終了し、カメラの Bluetooth 機能が停止します。
- 接続を終了してもペアリング設定は解除されません。

■ペアリング設定を解除する

(カメラ側)

① メニューを設定する

MENU ボタン→ ✔ [セットアップ] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [設定] → [解除]

② 解除したいスマートフォンを選ぶ

(スマートフォン側)

[登録済みの機器]の項目から、ペアリングを解除した いカメラ(デバイス名)を選び、登録解除する

Bluetooth 接続中は撮影画面に[ŷ] が表示されます。Bluetooth 機能が有効になっていても、スマートフォンと接続されていないときは[ŷ] が半透明で表示されます。

#### Bluetooth low energy に対応していな いスマートフォンと接続する

スマートフォンと Wi-Fi 接続を行います。

Bluetooth low energy に対応したスマートフォンでも、同じ操作で Wi-Fi 接続できます。

#### (カメラ側)

MENU ボタン→ ✔ [セットアップ] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi 機能] → [新規に接続する] → [スマートフォンとつないで使う]

 スマートフォンをカメラに直接接続するために必要 な情報(QRコード、SSIDとパスワード)が表示されます。



(スマートフォン側)

- 設定メニューで Wi-Fi 機能を ON にする
- 2 Wi-Fi 設定画面で、カメラに 表示された SSID を選ぶ

<	Wi-Fi	
Wi-F	1	
	00000000	4 ÷ ()
		ê 🕈 🚺

- 3 カメラに表示されたパスワードを入力する (初回接続時のみ)
- 4 「Image App」を起動する
- QR コードを使って接続することもできます。 詳しくは、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)を お読みください。

#### スマートフォンと接続する (続き)

#### Wi-Fi 接続を終了する

- カメラを撮影モードにする
   シャッターボタン半押しで撮影モードに戻ります。
- 2 カメラのメニューで Wi-Fi 接続を終了する

MENU ボタン→ 🗲 [セットアップ] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi 機能] → [はい]



3 スマートフォンで「Image App」を終了する

# スマートフォンとつないで使う

#### ■ 必要な無線接続の種類

スマートフォンとつないで使う機能により、必要な無線 接続の種類が異なります。

必要な無線接続	Bluetooth low energy の対応	
Bluetooth	Bluetooth low energy 対応のスマート フォンで使えます。	
Wi-Fi	Bluetooth low energy に対応していない スマートフォンでも使えます。	
Bluetooth Wi-Fi	Bluetooth low energy 対応のスマート フォンで使えます。 • Bluetooth と Wi-Fi の両方でスマート フォンと接続する必要があります。	

#### Bluetooth Wi-Fi スマートフォンで、 カメラの電源を操作する

離れた場所からカメラの電源を入 れて撮影したり、かばんの中にカ メラを入れたまま電源を入れて画 像を確認したりできます。

- **1** スマートフォンと Bluetooth 接続する (P.67)
- 2 カメラのメニューを設定する

MENU ボタン→ 🗲 [セットアップ] → [Bluetooth] → [リモート起動] → [ON]

- 3 カメラの電源を切る
- **4** スマートフォンで「Image App」を起動し、 Bluetooth 接続可能な状態(スタンバイ)にする

- 5 スマートフォンを操作する
  - ① [ ① ] を選ぶ



- ② [リモート操作] を選ぶ
  - カメラの電源が入り、自動でWi-Fi 接続を行います。
    - (iOS 機器) スマートフォンの接続状況により、Wi-Fi 設定画面で接続先の変更が必要な場合があります。
       スマートフォンに表示されるメッセージに従って設定してください。

■ カメラの電源を切る

① [介] を選ぶ

② [**()** OFF] を選ぶ

 [リモート起動]を[ON]に設定時、カメラの電源 を切っても Bluetooth 機能が働くため、バッテリー が消耗します。 Wi-Fi/Bluetooth

スマートフォンとつないで使う 続き


Wi-Fi カメラの画像を再生 / 保存する

1 スマートフォンと接続する (P.69)

## 2 スマートフォンを操作する

- すでに Bluetooth 接続している場合は、 [①] → [リモート操作] を選んでください。 (iOS 機器) Wi-Fi 設定画面で接続先の変更が必要な 場合は、メッセージに従って設定してく ださい。
- ① [▶] を選ぶ
  - ・ 画面左上のアイコンで、表示 する画像の機器を切り換えら れます。カメラの画像を表示 するには [LUMIX] を選ん でください。



### (再生する)

② 画像をタッチすると、画像が大きく再生されます

 動画再生時は、データサイズを小さくして 「Image App」に送信しているため、実際に撮 影された画質とは異なります。動画や写真の再 生時に、画質劣化や音飛びが発生する場合があ ります。 (保存する)

③ 画像を長押ししてドラッグする



● 4K 動画、4K 連写ファイル、フォーカスセレクト撮影した画像は保存できません。

Bluetooth Wi-FI 撮影した画像をスマート フォンに自動転送する

Bluetoothで接続したスマートフォンに、撮影した画像をWi-Fiで自動転送します。

- 1 スマートフォンと Bluetooth 接続する (P.67)
- 2 カメラのメニューを設定する

MENU ボタン→ **/** [セットアップ] → [Bluetooth] → [自動画像転送] → [ON]

- カメラに Wi-Fi 接続の終了確認画面が表示された ら、[はい]を選んで終了してください。
- 3 スマートフォンで [はい] (Android 機器) または [Wi-Fi 設定] (iOS 機器)を選ぶ
  - Wi-Fi 接続を自動で行います。

     (iOS 機器) スマートフォンに表示されるメッセージに従って Wi-Fi 設定画面で接続先を変更してください。
- 4 カメラで送信設定を確認し、[決定]を選ぶ
  - ・
     ・
     画像の送信設定を変更するには
     [DISP.] ボタン を押してください。
  - 自動画像転送できる状態になり、撮影画面に
     「?」が表示されます。(表示されないときは 自動画像転送できません。スマートフォンとの Wi-Fi 接続状況をご確認ください)

## 5 カメラで写真を撮影する

ファイルを送信中は [1]が表示されます。

こ目動画像転送」を〔ON〕にしておくと、 次回カメラの電源を入れてスマートフォンで 「Image App」を起動したときに、自動で Wi-Fi/ Bluetooth 接続機能が働き、自動画像転送できる 状態になります。

#### ■ 自動画像転送を終了する

手順2で[OFF]を選ぶと、Wi-Fi接続の終了確認画面が表示されます。

# [Bluetooth]の[自動画像転送]を[ON]に設定 時は、[Wi-Fi 機能]が使用できません。

- 画像を転送中にカメラの電源が切れてファイルの送信が中断された場合は、カメラの電源を入れ直すと送信を再開します。
- 動画、4K連写ファイル、フォーカスセレクト撮影した画像は自動転送できません。

# Bluetooth 撮影する画像にスマートフォン の位置情報を記録する

スマートフォンの位置情報を Bluetooth でカメラに送信し、位置情報を書き込みながら撮影します。

準備:スマートフォンの GPS 機能を有効にする。

- 1 スマートフォンと Bluetooth 接続する (P.67)
- 2 カメラのメニューを設定する

MENU ボタン→ 🗲 [セットアップ] → [Bluetooth] → [位置情報記録] → [ON]

- 位置情報の記録ができる状態になり、撮影画面に [GPS]が表示されます。
- 3 カメラで撮影する
  - 撮影した画像に位置情報が書き込まれます。

## [GPS] が半透明で表示されるときは

位置情報が取得できないため書き込みできません。 建物やかばんの中などでは、スマートフォンの GPS が測位できない場合があります。

- 空を広く見渡せる場所など測位しやすい場所に移動 してお試しください。
- スマートフォンの説明書もお読みください。
- 位置情報が書き込まれた画像には、[GPS] が表示されます。
- 位置情報の取得中はスマートフォンの電池の消耗が 早くなります。

本機能のご利用につきましては、被写体のプライバ シー、肖像権などに十分ご配慮のうえ、お客様の責 任で行ってください。

# Bluetooth カメラの時刻をスマートフォン に合わせる

[セットアップ] メニューの [時計設定] と、[ワールド タイム] の [ホーム] または [旅行先] の設定を、ス マートフォンの設定に合わせます。

- 1 スマートフォンと Bluetooth 接続する(P.67)
- 2 カメラのメニューを設定する

MENU ボタン→ **/** [セットアップ] → [Bluetooth] → [自動時刻合わせ] → [ON]

# 写真や動画をパソコンに残す

# ソフトウェアをダウンロードする

- ソフトウェアをダウンロードするためには、パソコン をインターネットに接続する必要があります。
- 通信環境によっては、ダウンロードに時間がかかる 場合があります。
- 対応 OS は 2024 年 12 月現在のものです。 また、対応 OS は変更する場合があります。

# PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE

写真や動画をパソコンに取り込んで、撮影日やデジタル カメラの機種名などで分類できます。また、画像補正や 動画編集、DVD への書き込みなどもできます。

下記サイトをご確認いただき、ダウンロード / インス トールしてください。(2030 年 1 月まで有効)

https://panasonic.jp/support/software/ photofun/download/d\_pfs10ae.html

## 動作環境

対応 OS	Windows® 8.1 (32 bit/64 bit) Windows® 10 (32 bit/64 bit) Windows® 11 • 4K 動画、4K フォトをご利用の場合、 Windows 8.1 / 10 の 64 bit 版 OS ま たは Windows 11 が必要です。
CPU	Pentium® 4 2.8 GHz以上

ディスプレイ	1024 × 768 以上 (1920 × 1080 以上を推奨)
搭載メモリ	1 GB以上 (32 bit) /2 GB以上 (64 bit)
ハードディスク	インストールに 450 MB 以上の空き容量

- 4K動画の再生、編集機能や、4Kフォトの写真切り 出し機能をご利用の場合の動作環境について、詳し くは「PHOTOfunSTUDIO」の取扱説明書(PDF) をお読みください。
- •「PHOTOfunSTUDIO」は Mac では使えません。

# SILKYPIX Developer Studio SE

RAW ファイルの画像を現像や編集するソフトウェアで す。編集した画像をパソコンなどで表示できるファイル 形式(JPEG、TIFF など)で保存できます。

下記サイトをご確認いただき、ダウンロード / インス トールしてください。

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/p/

対応 OS: Windows 10 (64 bit)、Windows 11 macOS 10.13 ~ 10.15、11、12、 13、14

 SILKYPIX Developer Studio の動作環境や使い方 などの詳しい説明は、「ヘルプ」またはアドワーのサ ポートサイトをご覧ください。

# パソコンに画像を取り込む

- 準備:パソコンに「PHOTOfunSTUDIO」をインストー ルしておく。(P.76)
- 1 本機とパソコンの電源を入れ、USB 接続ケーブル でつなぐ
  - 付属の USB 接続ケーブル、または USB 規格に 準拠した市販の Type-C USB 接続ケーブルを お使いください。
- 2 「PHOTOfunSTUDIO」を使って画像をパソコンに コピーする
  - コピーしたファイルやフォルダーを、Windows のエクスプローラーなどで消去や移動などを行わ ないでください。「PHOTOfunSTUDIO」を使っ て再生、編集などができなくなります。

# ■「PHOTOfunSTUDIO」を使わずにパソコンにコピー する

取り込みたい画像が入っているフォルダーやファイル を、パソコン上の別のフォルダーにドラッグ&ドロップ するとパソコンに画像を保存することができます。

 本機のカードの中(フォルダー構造)は以下のよう になります。



# モニターの表示一覧

モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。

- 表示されるヒストグラムや倍率、数値などの情報は目安です。
- 再生時の画面については、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)をお読みください。

## 撮影時



	同時記録表示(動画撮影中に写真を撮影時)
PEAK H REAK L	ピーキング
HDR	HDR (P.55) /iHDR (P.55)
<u>E</u>	電子シャッター(P.62)
	温度上昇表示(P.84)

2	
📲 🛨 RAW	クオリティ (P.58)
240fps 120fps	ハイスピード動画 (P.55)
AFS AFF AFC MF	AFS/AFF/AFC (P.58) /MF (P.35)
• +	オートフォーカスモード(P.59)
	ピント送り (スナップムービー(P.55)の設定)
	個人認証(P.56)
AFL	AF ロック (P.36)
$\square_{H} \boxtimes_{H} \boxtimes_{M} \boxtimes_{L}$	連写(P.38)
	4Kフォト (P.39)
<b>4</b>	フォーカスセレクト (P.43)
ど10 210 202	セルフタイマー (P.38)
	バッテリー残量表示
AF 🎔 🧟	マクロ撮影(P.34)

	動画傾き補正(P.55)
	手ブレ補正(P.61)
(())	手ブレ警告表示
•	フォーカス(緑点灯)(P.20)/ 記録動作(赤点灯)(P.48)
LOW	フォーカス(低照度時)
((1-	Wi-Fi 接続状態
8	Bluetooth 接続状態(P.68)
GPS	位置情報記録(P.75)
	ヒストグラム表示(P.56)

# 6

名前※2

トラベル経過日数※3

月齢 / 年齢※2

旅行先\*3

現在日時 / 旅行先設定\*\*3 : 💉

露出メーター

ズーム表示

#### モニターの表示一覧 続き

	AFエリア
+	スポット測光ターゲット(P.61)
+	センターマーカー表示 (P.56)
ن 10 🖓 🖒 2	セルフタイマー (P.38)
ZOOM	ズームマイク(P.55)
Ĩ,	サイレントモード (P.61)
AEL	AE ロック (P.36)
00.	測光モード(P.61)
P/	プログラムシフト (P.29)
60	シャッタースピード (P.20)
F3.3	絞り値(P.20)
	露出補正(P.36)
BKT	露出ブラケット(P.46)
<b>⊻_</b> ±0	明るさ(露出)
	マニュアル露出アシスト (P.30)
200	ISO 感度(P.59)

-	
(0) F (⊙ F	ダイヤル操作ガイド(P.56)
AWBc AWBw	
후 🏊 📯	ホワイトバランス(P.37)
💈 WB 🛃 🏌	
ВКТ	ホワイトバランスブラケット(P.46)
AWB+	ホワイトバランス微調整(P.37)
	色合い
98	記録可能枚数(P.58)
r20	連続撮影可能枚数
残 XXmXXs	記録可能時間※1 (P.48)

6

タッチタブ <b> </b>	
T w         タッチズーム	
h horizon an	
<u> </u>	
<b>シ</b> ム王 タッチ AF	-
۶ν۶ AE	
No SOFF Effect	
2000 見示 自分撮りモード (P.26)	
Fn4	
En5	
(FII) - 7779937(897 (P.24)	-
SNAP	
Fn8 OFF	



\*\*1 h は「hour(時間)」、m は「minute(分)」、s は「second(秒)」を省略した表示です。 \*\*2 [プロフィール設定]を設定時、電源を入れた場合に約5秒間表示されます。 \*\*3 電源を入れたとき / 時計設定後 / 再生から撮影モードへ切り換え後、約5秒間表示されます。 その他・Q&A

# メッセージ表示

画面に表示される、主なメッセージの意味と対処法です。

•「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)には、より多くが記載されています。併せてご確認ください。

メモリーカードエラー / フォーマットしますか?	パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P.17)してく ださい。
	別のカードを入れてお試しください。
リードエラー / ライトエラー /	カードが確実に入っているか確認してください。(P.17)
カードを確認してください	電源を切ってからカードを抜き、再びカードを入れてから電源を入れてください。
	別のカードを入れてお試しください。
メモリーカードエラー / このカードは使用できません	対応するカードをお使いください。(P.17)
このバッテリーは使えません	パナソニック純正バッテリーをお使いください。それでも表示される場合は、お買 い上げの販売店にご連絡ください。
	バッテリーの端子部のごみなどを取り除いてください。
消去できない画像があります / この画像は消去できません	DCF 規格に準拠していない画像は消去できません。パソコンなどに必要なデータを保存してから、本機でフォーマットして消去してください。(P.17)

# Q&A 故障かな?と思ったら

まず、83~85ページの方法をお試しください。

それでも解決できない場合は、 【セットアップ】メニューの【設定リセット】を行うと症状が改善する場合があります。(P.57)

• 症状が改善しない場合は「保証とアフターサービス」(P.96)をお読みください。

•「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)には、より多くが記載されています。併せてご確認ください。

充電ランプが点滅している。	温度が極端に高い、または低いところで充電している。
	→ 周囲の温度が 10 ℃~ 30 ℃(バッテリーの温度も同様)のところで USB 接続ケーブルをつ
	なぎ直し、再度充電をお試しください。
	パソコンの給電能力が低い場合は、充電できません。
電源を入れても動作しない。	バッテリーが消耗している。
電源を入れてもすぐ切れる。	→ 充電してください。(P.14)
	[電源ボタン ( 起動時 )] が [長押し] になっている。
	→ [短押し] に設定すると、電源ボタン短押しでカメラの電源をオンにできます。(P.18)
バッテリーの消耗が早い。	[【新聞] (4K プリ連写) で撮影できる状態では、バッテリーの消耗が早くなります。撮影するとき
	だけ [【】] (4K プリ連写) に設定してください。
ピントが合わない。	撮影可能範囲から外れている。
	[フォーカス / レリーズ優先]が[レリーズ]になっている。(P.56)
	[シャッター半押し AF] が [OFF] になっている。(P.56)
	不適切な状態で AF ロック(P.36)がかかっている。
	レンズに指紋やほこりなどの汚れがついていると、レンズにピントが合ってしまい被写体にピント
	が合わない場合があります。
撮影した画像がブレる。	暗い場所でシャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が十分に働いていない。
手ブレ補正が効かない。	→ 遅いシャッタースピードで撮影するときは、三脚とセルフタイマー(P.38)の使用をお勧めし
	ます。
被写体が曲がって撮影される。	電子シャッター撮影時、動画撮影時または 4K フォト撮影時、動いている被写体を撮影すると、
	被写体が曲がって撮影される場合があります。これは、本機の撮像素子である MOS センサーの
	特徴であり、異常ではありません。

その他・Q&A

### Q&A 故障かな?と思ったら (続き)

蛍光灯や LED などの照明下で、	本機の撮像素子である MOS センサーの特徴であり、異常ではありません。
ちらつきや横しまが出る。	電子シャッターで写真を撮影している場合は、シャッタースピードを遅くすると横しまが軽減さ
	れることがあります。(P.30)
	動画撮影中、蛍光灯や LED などの照明下でちらつきや横しまが目立つ場合、[フリッカー軽減]
	(P.55)を設定してください。シャッタースピードを固定することで、ちらつきや横しまを軽減
	できます。クリエイティブ動画モード(P.49)でも手動でシャッタースピードを設定できます。
1回の撮影で、複数の画像が撮れる	以下の設定をご確認ください。いずれかだけでも設定している場合は、複数枚撮影します。
ときがある。	- ドライブモードを[単写]以外に設定している。
	→ ドライブモードを [単写] に設定してください。(P.38)
	- ブラケットを設定している。
	→ 画面に [BKT] 付きのアイコン (例:[図±0]、[AWB] など) が表示されている場合は、ブ
	ラケット撮影の設定になっています。[撮影] メニューの [ブラケット] で、[ブラケット種
	類] を [OFF] に設定してください。(P.46)
撮影した画像の明るさや色合いが	蛍光灯や LED などの照明下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが多
実際と違う。	少変化する場合があります。これは光源の特性により発生するものであり、異常ではありません。
	極端に明るい場所で撮影したり、蛍光灯、LED、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で撮影する
	と、色合いや画面の明るさが変わったり、画面に横しまが現れたりすることがあります。
4K フォトの撮影が途中で止まる。	周囲の温度が高かったり、連続で 4K フォトの撮影を行ったとき、[ \land ] が表示されたあと、
	撮影が停止する場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。
動画が撮影できない。	容量の大きなカードをご使用の場合は、電源を入れたあとしばらくの間撮影できないことがあり
	ます。
動画撮影が途中で止まる。	周囲の温度が高かったり、連続で動画撮影を行ったとき、[ \land ] が表示されたあと、撮影が停止
	する場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。
	動画の[画質設定]によって必要なカードのスピードクラスが異なります。対応したカードをお
	使いください。(P.17)
4K 動画撮影時、オートフォーカス	高い精度でピントを合わせるために、オートフォーカスの速度を抑えて撮影する場合に生じる現
でピントが合いにくいことがある。	象ですので、異常ではありません。

フラッシュか発光しない。	次の場合は発光しません。
	[🍪] (発光禁止)になっている。(P.47)
	[シャッター方式] を [自動切換] または [メカシャッター] に設定してください。(P.62)
	[サイレントモード] を [OFF] に設定してください。(P.61)
再生できない。	カメラにカードが入っていない。
撮影した画像がない。	パソコンでファイル名を変更した画像ではないですか?その場合、本機では再生できません。
	→ パソコンからカードに画像を書き込む場合は、ソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」(P.76)
	を使うことをお勧めします。
	[再生モード] を [通常再生] に設定してください。(P.57)
接続できない。	• スマートフォンなどの接続する機器をカメラに近づけて通信を行ってください。(通信距離は使
電波が途切れる。	用環境等により大きく変化します)
(Wi-Fi)	• 2.4 GHz 帯の周波数を使用する電子レンジやコードレス電話機などの機器を近くで同時に使用
	された場合、電波が途切れることがあります。
	→ 機器から十分に離してご使用ください。
	• スマートフォンなどの接続する機器が本機以外の無線アクセスポイントと接続されているとき
	は、本機と接続できません。スマートフォンなどの接続する機器側の Wi-Fi 設定で、接続する
	アクセスポイントを本機に変更してください。
	• バッテリー残量表示が赤く点滅している場合は、他の機器と接続できなかったり、通信が途切
	れたりすることがあります。([通信エラー] などのメッセージが表示されます)
	<ul> <li>本機を金属のテーブルや棚に置くと電波に影響し接続しにくくなる場合があります。金属面か</li> </ul>
	ら離してご使用ください。
画像送信が途中で失敗する。	画像のサイズが大きすぎませんか?
送信できなかった画像がある。	→ [動画分割] で動画を分割して送信してください。(P.64)
(Wi-Fi)	→ [送信サイズ] で画像サイズを小さくして送信してください。
	画像のファイル形式やお使いの機器によって送信できない場合があります。
レンズ部から音がする。	電源を入れたり、切ったりするときにレンズ移動や絞り動作を行う音で、故障ではありません。
	ズーム操作や本機を動かしたときなどに明るさが変化することで自動的に絞り動作を行う音で、
	異常ではありません。
ズームの動きが一瞬止まる。	EX 光学ズーム時、ズームの動きが一瞬止まりますが、異常ではありません。
本機が熱くなる。	ご使用時、多少熱くなることがありますが、性能・品質には問題ありません。
時計が合っていない。	本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあります。
	→ 再度時計を設定してください。(P.18)

# 使用上のお願いとお知らせ

# お使いのとき / お手入れのとき

- 磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビ、スピーカーや大型モーターなど)からはできるだけ離れて使ってください。
- 本機の磁石部にクレジットカードなど磁気の影響を 受けるものを近づけないでください。データが壊れ て使用できなくなることがあります。



- お手入れの際は、バッテリー、カード(別売)を取り出しておく、または電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。
  - 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞って から汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいて ください。
  - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
  - 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従って ください。

- レンズ部を強く押さないでください。
- レーザー光などの強い光線を、直接、本機(レンズ) に照射しないでください。撮像素子が破損し、本機の故障の原因になることがあります。
- レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により 故障の原因になります。屋外や窓際に置くときには お気をつけください。
- レンズバリア部を 触らないでください。



 [エコモード]の[自動電源 OFF]と[自動電源 OFF (Wi-Fi)]を[OFF]に設定すると、本機の 消費電力が増加する場合があります。

# バッテリーについて

## 使用後は、必ずバッテリーを取り出す

 取り出したバッテリーはポリ袋に入れ、金属類 (クリップなど)から離して保管、持ち運びしてくだ さい。

不要になった電池は、 捨てないで充電式電池 リサイクル協力店へ ご持参ください。



#### 使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページを ご参照ください。

・ホームページ http://www.jbrc.com

## 使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

# Wi-Fi 機能について

#### ■本機は無線 LAN 機器としてお使いください

無線 LAN 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電 算機システムなどの用途に使用する場合は、ご使用にな るシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を十分 に行ってください。

無線LAN機器としての用途以外で使用して損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。

#### ■ Wi-Fi 機能は日本での利用を前提としています

本機のWi-Fi機能は、日本での利用を前提としています。 日本国外での使用は、その国の電波関連規制等に違反す るおそれがあり、当社は一切の責任を負いかねます。

# ■ 電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります

電波によるデータの送受信は、第三者に傍受される可能 性があります。あらかじめご了承ください。

- ■磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください
- 電子レンジ付近など磁場・静電気・電波障害が発生 するところで使用しないでください。電波が届かな いことがあります。
- 2.4 GHz 帯の電波を使用する電子レンジやコードレス電話機などの機器の近くで使用すると、両方の処理速度が低下することがあります。

- 本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- 本製品の使用(他社製品との組み合わせ使用含む)、 または故障により生じた直接、間接の損害につきま しては、当社は一切の責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社は 一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承 ください。
- ハイスピード HDMI マイクロケーブル(Type D ー Type A プラグ、3 m 未満)をお使いください。
- USB 延長ケーブルや、USB 変換アダプターは使用しないでください。

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニックが独自に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.1 (LGPL V2.1) に基づきライセンスされた ソフトウェア
- (5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記(3)~(5)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。詳細は、[MENU/SET]→[セットアップ]→[バージョン表示]→[ソフト情報]で表示されるライセンス条件をご参照ください。

パナソニックは、本製品の発売から少なくとも3年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費 にて、GPL V2.0または LGPL V2.1 に基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能 なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。

問い合わせ窓口: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、以下のウェブサイトからも自由に無料で入手することができます。

https://docs.connect.panasonic.com/oss/

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為にかかわるお客様の個人的または非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。

- (i) 画像情報を AVC 規格に準拠して(以下、AVC ビデオ)記録すること。
- (ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手 した AVC ビデオを再生すること。

詳細については MPEG LA, L.L.C. ホームページ(http://www.mpegla.com)をご参照ください。

# 無線 LAN/Bluetooth 使用上のお願い

#### ■ 使用周波数帯

本機は2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無 線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の 無線機器との電波干渉を防止するため、以下の事項に留 意してご使用ください。

#### ・

周波数表示は、セットアップメニューの「認証情報」で 確認できます。

91ページの「認証情報の表示方法」をご覧ください。 本機の無線 LAN 機能 /Bluetooth 機能(2.4 GHz 帯) が使用する周波数帯は次のとおりです。



2.4:2400 MHz 帯を利用する無線設備を表します。 DS/OF/XX: 変調方式が DSSS、OFDM、その他の 方式であることを示します。

- 1:想定される与干渉距離が約10mであることを示し ます。
- 4:想定される与干渉距離が約40mであることを示し ます。

#### 無線 LAN/Bluetooth 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産 業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで 使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無 線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無 線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構 内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュ ア無線局が運用されていないことをご確認ください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対 して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速 やかに使用場所を変更するか、電波の使用を停止し たうえ、下記の連絡先にで連絡いただき、混信回避 のための処置など(例えば、パーティションの設置 など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小雷力無 線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波 干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのこと が起きたときは、下記の連絡先へお問い合わせくだ さい。

LUMIX (ルミックス)・ハービーご相談窓口



■ FAX フリーダイヤル 0120-878-236

## ■ 認証情報の表示方法

本機の認証情報は、メニュー画面で確認できます。

MENU ボタン→ 🗲 [セットアップ] → [認証情報]

# さらに詳しい説明は

さらに詳しい使い方を知りたいときは、「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)をお読みください。

# 「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)を Web サイトからダウンロードする

「取扱説明書 活用ガイド」は Web サイトからダウンロードできます。

https://panasonic.jp/support/ dsc/oi/TZ99jp/index.html



●「取扱説明書 活用ガイド」(PDF 形式)を閲覧・印刷 するためには、Adobe Reader が必要です。Adobe Reader は、下記のサイトからダウンロードできます。 (2024 年 12 月現在)

http://www.adobe.com/products/acrobat/ readstep2.html

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源:

DC72V(72V==)

### 消費電力:

- 2.0 W (撮影時)
- 1.6 W(再生時)

#### カメラ有効画素数

約 2030 万画素

#### 撮像素子

1/2.3型 MOS センサー 総画素数約 2110 万画素、 原色カラーフィルター

#### レンズ

光学 30 倍ズーム f=4.3 mm ~ 129 mm (35 mm フィルムカメラ換算:24 mm ~ 720 mm) W 端時: F3.3~F8.0 T端時:F6.4~F8.0

#### 手ブレ補正

光学式

撮影範囲

#### AF:

50 cm (W 端時) /2 m (T 端時) ~∞ AF マクロ /MF/ インテリジェントオート / 動画: 3 cm (W 端時) /2 m (T 端時) ~~

#### シャッターシステム

電子シャッター連動メカニカルシャッター

#### 最低被写体照度

約 10 lx (i ローライト時、シャッタースピード 1/30 秒)

シャッタースピード
写直:30 秒~ 1/2000 秒
(シーンガイドモードで「広号をアーティスティックに撮
(ノーン) 「ここ」にていた泉でノーフィスノイツノに烟 ろ」を選択し、メカシャッター(中田時)
21秒~1/2000秒(メカシャッター体田時)
1 秒~1/16000秒(パリンドラン) 反用時)
■ 1/2 秒~ 1/16000 秒 (電」 クマクク (C用時)
(クリエイティブ動画モードで「M」に設定し、「ME」 深択時)
1/30 秒~1/16000 秒(上記以外)
ノロクラム AE(P)、 殺り優先 AE(A)、
シャッター優先 AE(S)、マニュアル露出(M)
露出補止(1/3 EV ステッフ、- 5 EV ~ +5 EV)
測光方式
マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光
モニター
3.0型 TFT 液晶(3:2)(約184 万ドット)(視野率約100%)
タッチパネル
フラッシュ
オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 /
スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止
マイク
ステレオ
スピーカー
モノラル

#### 記録メディア

SD メモリーカード /SDHC メモリーカード\*\*/ SDXC メモリーカード\* \*\* UHS- I UHS Speed Class 3 対応

#### 記録画像ファイル形式

写真:RAW/JPEG (DCF 準拠、Exif2.31 準拠) 4K フォト:MP4 動画:MP4

#### 音声圧縮方式

AAC (2ch)

#### インターフェース

[HDMI] : Micro HDMI Type D [USB/CHARGE] :

USB 2.0 (High Speed) /USB Type-C®

#### 寸法

約 幅 112.0 mm ×高さ 67.8 mm ×奥行き 43.1 mm (突起部除く)

#### 質量

約 322 g(カード、バッテリー含む) 約 280 g(本体)

#### 推奨使用温度

0℃~40℃

#### 許容相対湿度

 $10\% \text{RH} \sim 80\% \text{RH}$ 

#### 言語切り換え

[日本語] / [ENGLISH] (英語) / [简体中文] (簡体字中国語) / [繁體中文] (繁体字中国語) / [한국어] (韓国語)

# ■ ワイヤレス転送部

無線 LAN

#### 準拠規格

IEEE 802.11b/g/n (無線 LAN 標準プロトコル)

使用周波数範囲(中心周波数)

2412 MHz  $\sim$  2462 MHz (1  $\sim$  11ch)

#### 暗号化方式

Wi-Fi 準拠 WPA™/WPA2™

アクセス方式

インフラストラクチャーモード

## Bluetooth 機能

#### 準拠規格

Bluetooth v5.0 (Bluetooth Low Energy (BLE))

使用周波数範囲(中心周波数)

2402 MHz  $\sim$  2480 MHz

# AC アダプター: SAE0012B

入力:100 V - 240 V~ 50/60 Hz 0.2 A 13 VA(100 V) 18 VA(240 V) 出力:5 V == 1.0 A

# リチウムイオンバッテリーパック:DMW-BLG10

電圧/容量:7.2 V/1025 mAh

本製品(付属品を含む)に表示の記号は以下を示しています。

AC (交流)

<del>\_\_\_</del> DC (直流)

クラス || 機器(二重絶縁構造)

- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、 HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商 標です。
- USB Type-C<sup>®</sup> および USB-C<sup>®</sup> は USB Implementers Forum の登録商標です。
- HDAVI Control<sup>™</sup>は商標です。
- Adobe は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Pentium は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

- Mac、macOSは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- Google、Android、Google Play は Google LLC の商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、 Bluetooth SIG. Inc. が所有権を有します。パナソニックホー ルディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよび びロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、 それぞれの所有者の商標および登録商標です。
- "Wi-Fi®" は "Wi-Fi Alliance®" の登録商標です。
- "WPA™"、"WPA2™"は"Wi-Fi Alliance®"の商標です。
- QR コードは(株) デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名な どは各社の商標または登録商標です。







# CLUB Panasonic 商品登録のご案内

このたびは、パナソニック商品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

さて、弊社ではより良い商品とサービスをお客様にご提供できるようにパナソニック商品をご購入の方に商品登録をお願いしています。

ぜひ、この機会に商品登録をお願いいたします。

※ 皆様の貴重なご意見を、製品の開発や改善の参考と させていただきたいと思いますので、アンケートに もご協力いただきますようお願い申し上げます。

ご登録特典 1	●お持ちの家電商品、消耗品情報が一 元管理できる!		
ご登録特典 2	●登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!		
ご登録特典 3	<ul> <li>●登録者限定のキャンペーンに参加できる!</li> <li>●登録商品のサポートも充実</li> </ul>		

お問い合わせ先: CLUB Panasonic 事務局 (club-info@panasonic.jp)

## ご登録手順

下記のいずれかを選んでください。

■パソコンからの登録方法 次のアドレスにアクセスしてください。 https://club.panasonic.jp/aiyo/

# ■ スマートフォン・携帯電話からの登録方法 ● QR コードを使ってアクセスする場合



- URL を入力してアクセスする場合 https://club.panasonic.jp/aiyo/
- カメラのモニターに表示される QR コードから登録していただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。以下の操作をすると QR コードを表示できます。
  - ① [MENU] ボタンを押す
  - ② [セットアップ] メニューの [CLUB Panasonic
     登録] から [QR コード表示] を選ぶ

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは ■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です



## 修理を依頼されるときは

「メッセージ表示」「Q&A 故障かな?と思ったら」(本書および取扱説明書 活用ガイド (PDF 形式))でご確認のあと、直らないときは、ま ず接続している電源を外して、お買い上げ日 と下の内容をご連絡ください。付属品や別売 品のアクセサリーと組み合わせての現象で修 理を依頼される場合は、該当の付属品やアク セサリーも一緒に修理をご依頼ください。

●製品名	デジタルカメラ
●品 番	DC-TZ99
● 故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い 上げの販売店が修理させていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご 持参ください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

保証書は日本国内においてのみ有効です。 The warranty is valid only in Japan. 保证书承诺内容,仅限于产品在日本国内使用时有效。

# ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。
 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
 部品代 部品および補助材料代
 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部 品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後5年保有しています。

# ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、 高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

Ē			-
I	パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、	ご相談内	j I
L	容は録音させていただきます。		1
I.	また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、	修理業務	í I
I	等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせけ、ご相談いただきました窓口にご演怒ください		
L.			

保証とアフターサービス (よくお読みください)

続き

愛情点検	長年ご使用	のデジタルカメラの点検を!	
$\bigtriangledown$	こんな症状は ありませんか	<ul> <li>煙が出たり、異常なにおいや音がする</li> <li>映像や音声が乱れたり出ないことがある</li> <li>内部に水や異物が入った</li> <li>本体や AC アダプターが破損した</li> <li>その他の異常や故障がある</li> </ul>	で使用 中止 故障や事故防止のため、本体 の電源を切り、ACアダプター 使用時はコンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。

# 「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実



詳しくはこちら https://club.panasonic.jp/aiyo/

●カメラのモニターに表示される QR コードから登録していただくと、 品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。 以下の操作をすると QR コードを表示できます。

(1) [MENU] ボタンを押す

② [セットアップ] メニューの [CLUB Panasonic 登録] から [QR コード表示] を選ぶ

Λ
定
現
理
옐
菜
觗
V

I

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障し、保証期間内に修理ご依頼いただいた場合には、無料修理を させていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、取扱説明書から切り離した本書 を添え、お買い上げの販売店にお申しつけください。 お買い上けの販売店に無料修理をご依頼にならない場合は、
- () 曲剣 相談窓口にご連絡へだよい。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相 影影ロロにも影くだよい。 N
  - ご贈答品等で本保証書に記入された販売店で修理をお受けになれない 修理ご相談窓口にご連絡ください。 場合は、 Ć
    - 保証期間内でも次の場合は、原則として有料にさせていただきます。 4
      - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 福制 取付場所の移設、輸送、落下、衝撃などによる故障及び損傷 1, XK 3 Ô
- ガズ調 周波数)な 指定外の使用電源 (電圧、 その他天災地変及び公害、 (硫化ガスなど)、異常電圧、 火制、 滋調、 どによる故障及び損傷 も思いていた。
  - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 、車載を目的とした機器は除く ただし
    - 電池や消耗または摩耗した部品交換の場合 f
- 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外の 動作環境で使用された場合の故障及び損傷 3
- 本書のご添付かない場合 £
- 販売店名の記入のない場合、 お客様名、 あるいは字句を書き替えられた場合 本書にお買い上げ年月日、  $\mathbb{H}$ 
  - 商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等や出張修理等を行った 場合の出張料は、お客様の負担となります。 E
- ~て<たみい。 5.本書は日本国内においてのみ有効です。 6.本書は再発行いたしませんので、大切に保管L
  - 修理ご相談窓口は、本書表面をご参照ください。

修理 × H

- ※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及 びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございま
- すのでご了承ください。 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行 している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上ので宿利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓 Ж
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能的品の保有期間については、取扱時書の保証とアンターサーンス構在ご覧くしない。代替的品を使用する場談を開て際し、本体交換による修理や再生的品、代替的品を使用する場合がにには、 よ体交換に本本、再生的品は回収させていただきます。
  - warranty is valid only in Japan. \* This v

販売店様へ ンナン () []] 〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号 ľ, 本書裏面記載内容で無料修理を行うこ 本書はお買い お買い. Ж Ж Ж 上げの販売店にこ 保証期間 80 Ή 阓 蒙 欧 H 머 おります。 ノニック株式会社 入いただきました個 ニック エンターティ 住所 も μŢ 刪 ſĮ asonic 哦 聞 一 用 「 一 門 ※印欄は必ず記入してお渡しください。 エジタ お客様の個 肥 말 • 上げの日から お買い上げ日から 販売店名  $\frown$ 2 人情報に関するお問い合わせは、 1 によい。 女女 人情報の利用目的は本書裏面に記載し ビメビ 下記期間中故障が発生し P C X 7 山 Ú 詳絶は裏面をい · 00 11 -TZ99 \_ 間中 修理ご相談窓口 (0120) 878-554 とをお慾束す 保証書 μ 5 Ш ""参照 < ŵ Ċ ヨン株式会社 るものです た場合には 持込修理 だみい。 お買い 様 0 8