Panasonic

保証書付き

取扱説明書

モバイル電源パック

品番 **QE-PL201**

USB 対応モバイル電源パック
（リチウムイオン 5400）

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（2 ～ 3 ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

QE-PL201TR
D0411-1111

キリトリ線

Panasonic

持込修理

モバイル電源パック保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	QE-PL201
保証期間	お買い上げ日から　本体 1 年間 *但し内蔵のリチウムイオン電池は除く
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社
三洋電機株式会社 エナジーデバイスカンパニー 充電システム事業部
〒 570 － 8677　大阪府守口市京阪本通 2 － 5 － 5　TEL（06）6991 － 1181

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です。）

🛇	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

■ 分解・改造しない
発熱や発火、感電の原因になります。

■ 専用充電器を使用する
Ⓟ マークが付いている無接点充電器、専用 AC アダプターもしくはパソコンなどの USB ポートを電源として使用してください。他の電源を使用すると発熱、発火、感電、けがの原因になります。

■ 火中に入れたり、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
発熱や破裂、発火の原因になります。

■ ポケットの中などからだに触れた状態で機器へ給電しない
発熱しやけどの原因になります。

■ モバイル電源パックと無接点充電パッドの間に異物を置かない
発熱や発火、やけどの原因になります。

⚠ 警告

■ 水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない
発熱や発火の原因になります。
水ぬれ禁止

■ 専用 AC アダプターのほこりなどは定期的にとる
プラグにほこりなどがたまると、発火や感電の原因になります。

■ ぬれた手で、専用 AC アダプター、充電用 USB コードの抜き差しをしない
発火や感電の原因になります。
ぬれ手禁止

■ 専用 AC アダプター、充電用 USB コードは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全です と、発火や感電の原因になります。

■ 端子部に金属類を差し込まない
発熱や発火の原因になります。

■ 専用 AC アダプターを破損するようなことはしない
傷んだまま使用すると、発火や感電の原因になります。

■ お子さまが使用の際には、保護者が正しい使いかたを十分に教える
感電やけがの原因になります。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
発火の原因になります。

■ トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しない
発熱や発火、感電の原因になります。

⚠ 注意

■ 0℃～ 40℃以外の場所で使用しない
電池が液もれ・発熱・破裂する原因になります。

■ 湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や発火、感電の原因になります。

■ 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しない
発熱や破裂、発火の原因になります。

■ 物を載せたり、落下しやすいところに置かない
発熱や発火、感電、けがの原因になります。

■ 使用時以外は専用 AC アダプター、充電用 USB コードをコンセントから抜く
発火や感電の原因になるおそれがあります。

■ 専用 AC アダプター、充電用 USB コードが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
発火や感電の原因になります。

■ 自動車のシガーライターを使って充電しない
発熱や発火、感電の原因になります。

特長

- Ⓟ マークが付いている無接点充電パッドに置くだけで、接続せずに充電ができます。
- USB 出力端子に接続した機器を充電できるモバイル電源パックです。
- パソコンから充電することもできます。
- バッテリー残量の目安を 3 段階の色でお知らせします。

このマークが付いている製品は、ワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）による無接点充電規格に適合しています。規格に適合している充電パッドなら、メーカー・機種に関係なく充電することができます。
（機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品およびご使用になる充電パッドの取扱説明書をよくお読みください。）
Ⓟ および Ⓟ マークは、ワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）の商標です。

使用上のお願い

- 充電完了したモバイル電源パックを続けて充電しないでください。ご使用になった後に充電してください。充電完了したモバイル電源パックでも再充電すると発光表示部が数秒間点灯します。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、モバイル電源パックを 1m 以上離してください。
- 使用中や充電中は、モバイル電源パックがあたたかくなりますが、異常ではありません。
- 使用中や充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 使用機器の機種によりモバイル電源パックと使用機器の充電表示が同時に消えない場合がありますが異常ではありません。使用機器の充電表示が消えると充電完了です。
- 使用機器のバッテリー容量とモバイル電源パックのバッテリー容量により、使用機器が満充電にならない場合があります。モバイル電源パックのバッテリー残量がなくなり充電が終了した場合も、モバイル電源パックと使用機器の充電表示は消えます。
- モバイル電源パックで給電しながら、携帯電話などを使用することもできますが、携帯電話などのバッテリーが充電されずにバッテリー残量が減っていく場合があります。
- 給電中は、モバイル電源パックを同時に充電することはできません。
- モバイル電源パックが利用可能な適合機種は、下記 URL でご確認ください。また、下の QR コードからもアクセスできます。当社にて検証された機器以外での不具合には対応しかねますので、ご了承ください。

http://panasonic.jp/chargepad/search/select.php

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」（9 ～ 10 ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

● 製品名	USB 対応モバイル電源パック
● 品番	QE-PL201
● 故障の状況	できるだけ具体的に

- **保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、お手入れますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**
  保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間（ただし内蔵のリチウムイオン電池は除く）
- **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。**

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
部品代　部品および補助材料代
出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　5 年

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- **使いかた・お手入れなどのご相談は…**

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを控えるには、案内が聞こえたら電話機のボタンの「87」と「510#」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「#」ボタンを押してから操作してください。）
■ 上記番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3256 - 5444　Osaka (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays, Sundays, national holidays)
※上記内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- **修理に関するご相談は…**

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通部センター内）
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字藤田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区榴岡7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市泉福2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市昭穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	高山	☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深田3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1913-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字早策2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬明仁町11-2
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0511

付属品

充電用 USB コード

専用 AC アダプター

各部のなまえ

<モバイル電源パック>

<専用 AC アダプター>

● 本製品専用です。他の機器では使わないでください。

使いかた

モバイル電源パックの充電のしかた

<＝無接点充電パッドで充電する場合>



1. マークが付いている無接点充電パッド（パナソニック製 QE-TM101 など）の充電エリアの上にモバイル電源パックを置きます。

● イラストのように、DC 出力ボタンのある側を上にして充電エリア内に置いてください。ただし、充電エリアの外周付近に置いた場合は、充電しないことがあります。



2. 充電が始まります。

● 充電中は発光表示部が点灯します。（10 ページ「発光表示の見かた」参照）

3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。

● 充電時間の目安：約 7 時間

<＝パソコンなどから充電する場合>



1. 付属の充電用 USB コードの USB-microB 型プラグを、モバイル電源パックの USB-microB 型入力端子に差し込みます。

2. 付属の充電用 USB コードの USB-A 型プラグを、起動しているパソコンなどの USB 端子に差し込むと、充電が始まります。

● 充電中は発光表示部が点灯します。（10 ページ「発光表示の見かた」参照）

3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。

● 充電時間の目安：約 14 時間

4. 充電が完了したら、付属の充電用 USB コードをはずしてください。

（注意）

● 充電するとき、パソコンなどの USB 端子に別の機器をつなげないでください。

<＝家庭用コンセントから充電する場合>



1. 付属の専用 AC アダプターの USB-microB 型プラグを、モバイル電源パックの USB-microB 型入力端子に差し込みます。

2. 付属の専用 AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込むと、充電が始まります。

● 充電中は発光表示部が点灯します。（10 ページ「発光表示部の見かた」参照）

3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。

● 充電時間の目安：約 7 時間

4. 充電が完了したら、付属の専用 AC アダプターをはずしてください。

使用機器への給電のしかた



1. 使用機器の端子に USB-microB 型プラグを差し込みます。（a）

● 付属の充電用 USB コードは USB-microB 型の充電端子がある機器にご使用いただけます。ただし、使用機器に専用コードが付属されている場合は、使用機器に付属の専用コードをご使用ください。

2. モバイル電源パックの USB-A 型出力端子に、USB-A 型プラグを差し込みます。（b）

3. DC 出力ボタンを押します。（c）

● 発光表示部が点灯していたら、正常に出力しています。（10 ページ「発光表示の見かた」参照）

＜上記の方法で充電できない場合は、下記の方法で充電をおためしください。＞

1. モバイル電源パックの USB-A 型出力端子に、付属の充電用 USB コード（または使用機器に付属の専用コード）の USB-A 型プラグを差し込みます。（b）

2. DC 出力ボタンを押します。（c）

● 発光表示部の点灯を確認してください。

3. 発光表示部が点灯した後、5 秒以上たってから、使用機器に USB-microB 型プラグを差し込みます。（a）

4. 機器へ使用が終わったら、DC 出力ボタンを押してオフにします。

● 発光表示部が消灯します。

（注意）

お手持ちの機器が対応しているか機器の取扱説明書などでご確認の上、ご使用ください。

● 機器によっては本体の USB-A 型出力端子の定格（DC5V/1.5A）を大きく超える電力が必要なものがあります。そのような機器に接続すると、本製品の保護機能が働いてご使用になれない場合があります。
● 本製品の出力電流の合計は 1.5A です。機器によっては、2 台同時に使用できないことがあります。
● USB コードを介して、パソコン側と通信を行う機器を使用する場合、使用できないことがあります。
● 給電中は、モバイル電源パックを同時に充電できません。

発光表示の見かた

<充電時>

表示状態	色	状況	バッテリー残量
点灯	赤	充電中	約 40%以下
	橙	充電中	約 40 ～ 70%
	緑	充電中	約 70%以上
早点滅（約 0.5 秒おき）	赤	故障（お買い上げの販売店にお問合せください）	－
消灯※	－	充電完了	100%

※充電されていない場合もあります。→ 10 ～ 11 ページ「故障かな？と思ったら」参照

<機器使用時>

表示状態	色	状況	バッテリー残量
点灯	緑	DC 出力中	約 70 ～ 100%
	橙	DC 出力中	約 40 ～ 70%
	赤	DC 出力中	約 40%以下
消灯※	－	出力停止	－

※故障している可能性があります。→ 10 ～ 11 ページ「故障かな？と思ったら」を参照し、それでも消灯している場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

<残量表示>

表示状態	色	状況	バッテリー残量
点灯	緑	使用可（充電不要）	約 70 ～ 100%
	橙	使用可	約 40 ～ 70%
	赤	充電必要	約 40%以下

故障かな？と思ったら

以下の表にしたがってお調べいただき、直らないときにはお買い上げの販売店にご相談ください。

	現象	原因	対処の方法
充電時	充電できない（無接点充電パッドでの充電時）	無接点充電パッドが動作していない。	無接点充電パッドの取扱説明書を参照する。
		充電パッドが機器認識しない。	
		モバイル電源パックがあたたかいため。	しばらくおいて、モバイル電源パックが冷めてから充電してください。
		長時間使用しなかったとき、無接点充電パッドで充電できない場合がある。	充電用 USB コードあるいは専用 AC アダプターでの充電を、お試しください。
		モバイル電源パックが機器へ給電状態である。	機器への給電を終了してから充電してください。
	充電できない（パソコンでの充電時）	パソコンが起動していない。	パソコンを起動させる。
		スタンバイモードになっている。	スタンバイモードを解除させる。（※ 1）
		パソコンの他の USB 端子に機器などが接続しているため、電力不足になっている。	パソコンの他の USB 端子に機器などを接続しない。
		接続している充電用 USB コードが断線っている。	付属の充電用 USB コードをご使用ください。
		接続端子が汚れている。または変形している。（接触不良）	充電用 USB コードを交換してください。
		モバイル電源パックが機器へ給電状態である。	機器への給電を終了してから充電してください。
	充電できない（専用 AC アダプターでの充電時）	専用 AC アダプターを使用していない。	付属の専用 AC アダプターを使用する。
		専用 AC アダプターの電源プラグ、USB プラグの差し込みが不充分である。	電源プラグ、USB プラグを確実に奥まで差し込む。
		接続端子が汚れている。または変形している。（接触不良）	専用 AC アダプターを交換してください。
		モバイル電源パックが機器へ給電状態である。	機器への給電を終了してから充電してください。
機器給電時	充電時間が長い（所定の充電時間と比べて）	充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電しているため、充電時間が長くなっている。	0℃～ 40℃の場所で充電する。
		USB 端子で充電しているときに、電源供給元のパソコンがスタンバイモードになっている。	スタンバイモードを解除させる。（※ 1）
		充電するパソコンなどの USB 端子に別の機器をつないでいる。あるいは USB ハブや付属以外の接続コードを介して接続している。	充電に使うパソコンなどの USB 端子に、本製品を直接、接続してください。また同じパソコンなどに別の機器をつなげないでください。
	モバイル電源パックがあたたかい	機器使用中、充電中およびその充電終了後はあたたかくなります。	異常ではありません。しばらくおいて、モバイル電源パックが冷めてから充電してください。
	ラジオ、テレビなどに雑音が入る	本製品の近くにラジオ、テレビがある。	1m 以上離れた場所で充電してください。
	モバイル電源パックからの出力がない	接続している USB コードが断線っている。	ご使用機器に適合の USB コードをご使用ください。（ご使用機器の取扱説明書をご確認ください）。
		バッテリーの残量がない。	モバイル電源パックを充電する。
		DC 出力ボタンを押していない。	DC 出力ボタン（残量表示）を押してからご使用ください。
	モバイル電源パックの使用時間が短い	バッテリーの残量が少なくなっている。	モバイル電源パックを充電する。
		バッテリーが寿命になっている。	完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命です。（※ 2）

（※ 1） パソコンの取扱説明書をご覧になり、スタンバイモードを解除してください。

（※ 2） バッテリーの寿命は、使用状態などによっても異なります。

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い

Li-ion 00

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

付属品はお近くの販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic Pana Sense http://club.panasonic.co.jp/mall/sense/

愛情点検 ● 長年ご使用のモバイル電源パックの点検を！

こんな症状はありませんか		
	● 充電中、異常な音がする。 ● モバイル電源パックが異常に熱い。 ● こげくさいにおいがする。	このような症状のときは事故防止のため、専用 AC アダプター または、充電用 USB コードを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

仕様

<モバイル電源パック>

型式	QE-PL201
入力	USB DC5V 1A
出力	DC5V 1.5A MAX
消費電力	約 7.5W（専用 AC アダプター使用時）
待機電力	約 0.2W（専用 AC アダプター使用時）
寸法	63 × 70 × 24mm
質量	約 150g
使用温度	0℃～ 40℃
内蔵電池	リチウムイオン電池　3.7V 5400mAh

<専用 AC アダプター>

型式	QE-AP102
入力	AC100-240V 50-60Hz 10-16VA
出力	DC5V 1A
寸法	27 × 65 × 38mm（突起部、コード含まず）
質量	約 90g
使用温度	0℃～ 40℃

<充電・出力時間（目安）>

充電時間	無接点充電時：約 7 時間
	専用 AC アダプター充電時：約 7 時間
	USB 充電時：約 14 時間
出力時間	1 端子出力：約 5 時間
	2 端子出力：約 2.5 時間

● 上記の充電時間は使い切ったモバイル電源パックを満充電する場合の目安です。モバイル電源パックの残量や周囲温度によって充電時間は変化します。
● 上記の「無接点充電時」の充電時間は、パナソニック製無接点充電パッド QE-TM101 で充電した場合の時間です。他の充電機器の場合、それぞれ充電時間は変化します。
● 上記の「専用 AC アダプター充電時：」、「USB 充電時：」の充電時間は、それぞれ付属の専用 AC アダプター、充電用 USB コードを使用した場合の時間です。
● 上記の出力時間は、満充電したモバイル電源パックを DC5V、500mA 出力した場合の目安です。

パナソニック株式会社
三洋電機株式会社 エナジーデバイスカンパニー 充電システム事業部
〒 570 － 8677　大阪府守口市京阪本通 2 － 5 － 5　TEL（06）6991 － 1181

キリトリ線

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき購入店のご販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外の用途（業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご添付がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行しています（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

見本