

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年3月5日 現在
 ○:接続可能 x:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)
		機種名	確認OS バージョン								
docomo	Apple	iPhone 6	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 6s	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone SE	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 7	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-
docomo	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-
docomo	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone X	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
			iOS 13.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.1.4	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
			iOS 13.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	-	-	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	-	-	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	-	-	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	-	-
docomo	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	-	-
docomo	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	-	-
docomo	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	x ※B3	-	-
docomo	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-
docomo	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 15 Plus	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年3月5日 現在
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識							
		機種名	確認OSバージョン	(MZ609895NP / MZ609817NP)	(MZ609848NP)	(MZ609816)	(MZ609815 / MZ609823)	(MZ609755)	(MZ609754)	(MZ609717)	(MZ609688)
docomo	Apple	iPhone 15 Pro	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン3(F-06F)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	×※B1
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-02G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-04G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	FCNT	F-05G (ARROWSケータイ)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	×※B1
docomo	FCNT	arrows Fit(F-01H)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo			Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	FCNT	arrows NX(F-02H)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo			Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	FCNT	arrows SV(F-03H)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	○※B4
docomo			Android 7.1	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	FCNT	arrows NX(F-01J)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○※B4	○
docomo			Android 7.1	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	FCNT	らくらくホン(F-02J)	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン4(F-04J)	Android 6.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows Be(F-05J)	Android 7.1	-	-	-	-	○	○	○※B4	○
docomo	FCNT	arrows NX(F-01K)	Android 7.1	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo			Android 8.1	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン me(F-03K)	Android 7.1	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows Be(F-04K)	Android 8.1	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン me(F-01L)	Android 8.1	-	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows Be3(F-02L)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows ケータイ(F-03L)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	FCNT	らくらくホン(F-01M)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	FCNT	arrows Be4(F-41A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
docomo	FCNT	arrows 5G(F-51A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン(F-42A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	FCNT	arrows NX9(F-52A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	FCNT	arrows Be4 Plus(F-41B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	FCNT	arrows We(F-51B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	-	-
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン(F-52B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	-	-
docomo	FCNT	arrows N(F-51C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
docomo	Google	Google Pixel 3	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
docomo			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	Google	Google Pixel 3 XL	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
docomo			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	Google	Google Pixel 3a	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
docomo			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	Google	Google Pixel 7a	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	Google	Google Pixel Fold	Android 13	○※B4	○※B2※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	Google	Google Pixel 8	Android 14	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	Google	Google Pixel 8 Pro	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	HUAWEI	HUAWEI P20 Pro(HW-01K)	Android 8.1	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
docomo	HUAWEI	HUAWEI P30 Pro(HW-02L)	Android 9	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8
docomo	KYOCERA	カードケータイ(KY-01L)	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	KYOCERA	あんしんスマホ(KY-51B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	-	-
docomo	KYOCERA	DIGNO ケータイ(KY-42C)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	-	-	-	-
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-01G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	LG	NEXUS 5X	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo			Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-02H)	Android 6.0	-	-	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
docomo	LG	V20 PRO(L-01J)	Android 7.0	-	-	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
docomo	LG	V30+(L-01K)	Android 8.0	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-01K)	Android 7.1	-	-	○	○	○※B4	○※B4	○	○
docomo	LG	LG style(L-03K)	Android 8.1	-	-	○	○	○	○	○	○

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年3月5日 現在
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ609895NP / MZ609817NP)	音声認識 (MZ609848NP)	音声認識 (MZ609816)	音声認識 (MZ609815 / MZ609823)	音声認識 (MZ609755)	音声認識 (MZ609754)	音声認識 (MZ609717)	音声認識 (MZ609688)
		機種名	確認OS バージョン								
docomo	LG	LG style2(L-01L)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	LG	LG V60 ThinQ 5G(L-51A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
docomo	LG	LG style3(L-41A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
docomo	LG	LG VELVET(L-52A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	Panasonic	P-01G	-	-	-	-	-	-	-	-	×※B1
docomo	Panasonic	P-01H	-	-	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1
docomo	Panasonic	P-smart ケータイ (P-01J)	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SC-01G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S5 ACTIVE (SC-02G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6 edge(SC-04G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6(SC-05G)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Active neo(SC-01H)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	○	○※B4
docomo	SAMSUNG	Galaxy S7 edge(SC-02H)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8(SC-02J)	Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8+(SC-03J)	Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	○
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel(SC-04J)	Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note8(SC-01K)	Android 7.1	-	-	-	-	○	○	○※B4	○※B4
			Android 8.0	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9(SC-02K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9+(SC-03K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note9(SC-01L)	Android 8.1	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel2(SC-02L)	Android 8.1	-	-	○	○	○	○	○※B4	○
			Android 9	-	○※B2※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10(SC-03L)	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10+(SC-04L)	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4
			Android 10	-	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SC-01M)	Android 9	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B2※B4
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
			Android 11	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A20(SC-02M)	Android 9	-	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4
			Android 10	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20 5G(SC-51A)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G(SC-52A)	Android 10	-	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A41(SC-41A)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8
docomo	SAMSUNG	Galaxy A21(SC-42A)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A51 5G(SC-54A)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 5G(SC-51B)	Android 11	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 Ultra 5G(SC-52B)	Android 11	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×※B3	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A52 5G(SC-53B)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G(SC-54B)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G(SC-55B)	Android 11	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A22 5G(SC-56B)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S22(SC-51C)	Android 12	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra(SC-52C)	Android 12	○※B4	×※B3	○※B4	○※B4	×※B3	×※B3	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A53 5G(SC-53C)	Android 12	○	○	○※B4	○※B4	○	○	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip4(SC-54C)	Android 12	○※B4	○※B4	○	○	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold4(SC-55C)	Android 12	○※B4※B8	○※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	-	-

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年3月5日 現在
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ609895NP / MZ609817NP)	音声認識 (MZ609848NP)	音声認識 (MZ609816)	音声認識 (MZ609815 / MZ609823)	音声認識 (MZ609755)	音声認識 (MZ609754)	音声認識 (MZ609717)	音声認識 (MZ609688)
		機種名	確認OS バージョン								
docomo	SONY	Xperia Z5 Compact(SO-02H)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY	Xperia Z5 Premium(SO-03H)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY	Xperia X Performance(SO-04H)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY	Xperia XZ(SO-01J)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
			Android 8.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-
docomo	SONY	Xperia X Compact(SO-02J)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
			Android 8.0	-	-	-	-	×※B3	×※B3	-	-
docomo	SONY	Xperia XZs(SO-03J)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	○
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ Premium(SO-04J)	Android 7.1.1	-	-	-	-	-	-	○	○
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ1(SO-01K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ1 Compact(SO-02K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ2(SO-03K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ2 Compact(SO-05K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ2 Premium(SO-04K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ3(SO-01L)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○※B2
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia Ace(SO-02L)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia 1(SO-03L)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 5(SO-01M)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 1 III(SO-51A)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 10 III(SO-41A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
			Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	SONY	Xperia 5 III(SO-52A)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia Ace II(SO-41B)	Android 11	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B8	○※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-
docomo	SONY	Xperia 10 III(SO-52B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	-
docomo	SONY	Xperia 1 III(SO-51B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
docomo	SONY	Xperia 5 III(SO-53B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
docomo	SONY	Xperia 1 IV(SO-51C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-
docomo	SONY	Xperia Ace III(SO-53C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-
docomo	SONY	Xperia 10 IV(SO-52C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 5 IV(SO-54C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 1 V(SO-51D)	Android 13	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 10 V(SO-52D)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 5 V(SO-53D)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-
docomo	ZTE	MONO(MO-01J)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○※B4	○
			Android 7.1	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	ZTE	MONO(MO-01K)	Android 7.1	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 8.0	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	ZTE	M(Z-01K)	Android 7.1	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 8.1	-	-	○	○	-	-	-	-

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年3月5日 現在
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)	
		機種名	確認OS バージョン									
au	Apple	iPhone 6	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone 6s	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone SE	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone 7	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
au	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
au	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone X	iOS 11.1	-	-	-	-	-	-	○※B4	-	
			iOS 11.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.1.4	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
au	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
au	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
au	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
au	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	
au	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年3月5日 現在
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)
		機種名	確認OS バージョン								
au	SHARP	AQUOS zero2(SHV47)	Android 10	-	○※B8	○	○	○	○	○	○
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS R5G(SHG01)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense3 basic(SHV48)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS zero5G basic DX(SHG02)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
au	SHARP	AQUOS sense5G(SHG03)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
au	SHARP	AQUOS zero6(SHG04)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
au	SHARP	AQUOS sense6(SHG05)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
au	SHARP	AQUOS wish(SHG06)	Android 11	○※B8	○※B8	○	○	○※B8	○※B8	-	-
au	SHARP	AQUOS sense6s(SHG07)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
au	SHARP	AQUOS wish2(SHG08)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
au	SHARP	BASIO active(SHG09)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense7(SHG10)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense8(SHG11)	Android 13	○	○	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia Z3(SOL26)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	SONY	Xperia Z4(SOV31)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	SONY	Xperia Z5(SOV32)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○※B4	-
au	SONY	Xperia X Performance(SOV33)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
au	SONY	Xperia XZ(SOV34)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-
au	SONY	Xperia XZs(SOV35)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	○
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-
au	SONY	Xperia XZ1(SOV36)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
au	SONY	Xperia XZ2(SOV37)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○※B4	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
au	SONY	Xperia XZ2 Premium(SOV38)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia XZ3(SOV39)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 1(SOV40)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 5(SOV41)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	○※B8	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 8(SOV42)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 1 II(SOG01)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 10 II(SOV43)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 5 III(SOG02)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 10 III(SOG04)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	
au	SONY	Xperia 1 III(SOG03)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	
au	SONY	Xperia 5 III(SOG05)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	
au	SONY	Xperia 1 IV(SOG06)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	
au	SONY	Xperia Ace III(SOG08)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	
au	SONY	Xperia 10 IV(SOG07)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	
au	SONY	Xperia 5 IV(SOG09)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	
au	SONY	Xperia 1 V(SOG10)	Android 13	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	
au	SONY	Xperia 10 V(SOG11)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年3月5日 現在
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)	
		機種名	確認OS バージョン									
SoftBank	Apple	iPhone 6	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone 6s	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone SE	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone 7	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.2	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
			iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	-	-
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone X	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.1.4	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.1.4	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年3月5日 現在
○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)	
		機種名	確認OS バージョン									
SoftBank	SONY	Xperia X Performance(502SO)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	-	○	-
SoftBank	SONY	Xperia XZ(601SO)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	○
			Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○	-	-
SoftBank	SONY	Xperia XZs(602SO)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	-	○	○
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia XZ1(701SO)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia XZ2(702SO)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia XZ3(801SO)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 1(802SO)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 5(901SO)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 5 II(A002SO)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 1 III(A101SO)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 5 III(A103SO)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 1 IV(A201SO)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 10 IV(A202SO)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 5 IV(A204SO)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 1 V Gaming Edition(A301SO)	Android 13	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 10 V(A302SO)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 9T(A001XM)	Android 10	○※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B8	-	-
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 10T(A101XM)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 12T Pro(A201XM)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 13T Pro(A301XM)	Android 13	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	ZTE	ZTE Axon 10 Pro 5G(9022T)	Android 10	○※B8※B9	○※B2※B6※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9
SoftBank	ZTE	あんしんファミリースマホ(A3032T)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-	-

※B1 サポート外です
 ※B2 音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
 ※B3 音声認識を正常に操作することができません
 ※B4 音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
 ※B7 音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
 ※B8 表示、音声に問題が生じる場合がありますが、そのまま使用可能です。
 ※B9 移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。