

《お客様各位》

USB 表示ランプ（電池残量の表示） に関するご注意

- USB 表示ランプは、充電時および USB 出力時の電池残量の目安を表示します。
- 電池を本機に入れた際（新たな電池を入れたり、電池を入れなおしたりなど）は、正しい残量を表示できない場合があります。
このようなときは、いったん、本機で電池を充電完了（満充電）まで充電してください。

0511

