


## 区間ごとの探索条件を変更する

1 **メニュー** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、  
変更したい区間の **自動** \* をタッチする。

：探索条件の選択項目が表示されます。

\* 印…現在設定している探索条件のボタン名が表示されます。

経由地 1 までの探索条件を変更する場合



ルート探索条件画面を表示して、  
探索条件を変更することができます。

☞ H-18 手順 2

2 **自動** / **有料優先** / **一般優先** / **道幅優先** / **距離優先** を選択し、タッチする。

※各項目の説明は ☞ E-3 手順 3 をご覧ください。

## 再探索をする

お買い上げ時は本機がルートから外れると自動で再探索する設定になっていますが、探索条件を変更したいときなどは、下記の手順でルートを再探索することもできます。

1 **メニュー** → **再探索** をタッチする。

：探索条件の選択項目が表示されます。

2 **自動** / **有料優先** / **一般優先** / **道幅優先** / **距離優先** を選択し、  
**案内スタート** をタッチする。

：再探索後、ルート案内を開始します。

※走行すると **案内スタート** をタッチしなくても自動的にルート案内を開始します。



### お知らせ

- 再探索は、安全な場所に車を止めて行ってください。ルート探索中に移動すると、ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動してから再探索を行ってください。高速道路上で再探索をすると、GPS衛星電波の誤差などにより、再探索後の出発地(現在地)が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。