


ES-WB20

使用注意事项

为避免发生故障或破损，请遵守以下内容。

使用后保管于干燥场所

- 如将本产品放置于浴室等处，会导致本体内部产生结露或生锈，从而引起故障。




请勿跌落或撞击本产品

- 否则会导致故障、部件开裂、变色等。



部件名称



- 不附带电池。请到销售商店另行购买。

护理方法

- 建议在将毛发修剪至较短后使用。(在VIO部位有毛发的情况下也可使用。)
- 请勿在同一部位长时间连续使用。
- 使用后请务必对本体进行水洗。

1 用温水打湿身体及刷子

2 将VIO专用皂涂抹于身体

- 涂抹前，请先用手轻轻地揉搓起泡。

3 沿着皮肤移动刷子

V区 的护理



用手将皮肤抻紧

将刷子轻轻抵在皮肤上，像抚摸一样缓慢移动

I区、O区 的护理



用手将I区部分的皮肤抻紧

将刷子轻轻抵在皮肤上，像抚摸一样缓慢移动

■移动方法要点

从I区的前侧向后侧(O区方向)清洗

■建议姿势

把一只脚放在椅子上，边看边使用



坐在椅子上，边看边使用



蹲下来，边看边使用




4 用温水轻柔地冲洗，确保无残留

注意

- 下述人士请勿使用
 - 皮肤敏感或皮肤脆弱人士、过敏体质人士(否则会导致皮肤损伤或炎症等)
 - 怀孕或产后一个月内的妇女(否则会导致荷尔蒙失衡而造成皮肤问题)

●以下部位请勿使用

- 大阴唇以外的性器官、肛门、粘膜
- 伤口、湿疹、瘀斑、疣、粉刺等的部位及其周围
- 皮肤松弛的部位(否则会导致皮肤损伤或炎症等)
- 当日已进行脱毛处理的部位(否则会导致皮肤或身体问题)



- 如有阴道炎、外阴炎等炎症时，请勿使用(否则会导致症状恶化)

- 请勿使用含有磨砂颗粒等的清洁剂，或具有去角质作用的清洁剂(否则会导致皮肤损伤，导致色素沉着等问题)

●仅用于V、I、O区的护理

- 使用前请确认刷子、刀头无变形、开裂或破损

- 在用于不易观察的部位时，请在便于观察的姿势下确认护理部位(否则会造成皮肤损伤或炎症等)

- 使用时或使用后如皮肤出现异常，请停止使用，并咨询皮肤科医生(否则会导致症状恶化)

●使用时请遵守以下注意事项

- 不要用力按压皮肤，慢慢移动
- 不要反复揉搓同一部位(否则会导致皮肤损伤及造成炎症等)

●请勿使电池端子短路

(否则会导致烫伤或人员受伤)

●遵守电池上标示的注意事项

- 安装电池时确认⊕ ⊖极，正确装入
- 已耗尽的电池应立即取出

●长期不用时，取出电池

●使用在推荐期限内的干电池

- 使用充电式镍氢电池时，阅读电池及充电器的使用说明书，正确使用(否则会导致因电池发热、破裂或漏液而导致受伤或污损周边)

●请勿和家人及他人共用

(否则会造成感染及炎症)

●请勿进行改装、拆解或维修


(否则会导致引发事故或导致受伤)

→维修事宜请咨询您购买的销售商店

刀头、刷子的拆装方法

刷头的拆装方法

- 将刷头的指定线与本体的安装位置对齐后插入



- 将刷头的指定线旋转至与固定位置对齐



- 拆卸时请按相反的步骤(②→①)拆下。

刷子的拆装方法

■拆卸

笔直拔出



■安装


笔直压入



基本使用方法

1 安装刷头

2 将电源开关置于“ON”




3 用手伸住要清洁部分的皮肤，同时轻柔缓慢地移动本体清洗

- 将刷头紧贴皮肤缓慢移动，避免使其上浮。

4 使用后，将电源开关置于“OFF”

- 使用后请清洁。



清洁方法

- 使用后请进行清洁。
- 清洁时请拆下刀头、刷子。
- 沥水时，请勿碰到洗脸台等。(否则会造成破损)
- 请勿使用酒精、去光水等擦拭。(否则会导致故障、部件开裂、变色等)

①用水清洗附在本体、刀头、刷子上的VIO专用皂，确保无残留

- 刷子上会留有VIO专用皂，请仔细清洗。
- 如残留有VIO专用皂，刷子可能无法顺畅运转。出现这种情况时，请浸入温水中冲洗。



水洗过程中，请勿拆下电池盖

入水孔



②用毛巾等拭去水滴后，再置于干燥场所自然晾干



- 请从本体上拆下刀头、刷子后，再进行干燥。

另售件

产品名称	型号
替换刷	ES-2W20-H