

2025年7月  
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

## パルック LED シーリングライト コンパクトシリーズ「LE-RCS 品番」取扱説明書の誤表記について①

平素より、管球商品につきましては格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、コンパクトシリーズ 2 品番（LE-RCS で始まる品番）におきまして、取扱説明書の誤表記がございました。  
ご迷惑おかけしましたこと、心よりお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。  
何卒、ご理解とご了承くださいますようお願い申し上げます。

### — 記 —

#### ■ 対象品番

パルック LED シーリングライト コンパクトシリーズ（条件付き販売モデル）2 品番

品番	サイズ	修正点
LE-RCS06D2	Φ 240（直径 240 mm）タイプ	取扱説明書 P.4 「本体を取付ける」を「本体を取り外す」に訂正 ※詳細は次ページをご確認ください。
LE-RCS08D2		

※対象は「LE-RCS」で始まる品番（Φ 240（直径 240 mm）タイプ）のみです。その他品番への影響はございません。

#### ■ 訂正版展開時期

2025 年 6 月生産分より

訂正版に差し替えたものを順次出荷いたします。

2025年7月  
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

## パルック LED シーリングライト コンパクトシリーズ「LE-RCS 品番」取扱説明書の誤表記について②


### 【訂正点】

対象品番	LE-RCS06D2 LE-RCS08D2
誤記内容	取扱説明書 P.4 における表記 「本体を取付ける」 → 「本体を取り外す」に訂正

**各部のなまえと取り付けかた (つづき)** 安全のため、電源を切ってから行ってください

**(誤)** **本体を取付ける**


① 本体を回しロック (取付完了状態) を解除して仮保持状態にする



軽く引き下げながら 180 度以上回す

本体を回している途中で段を越える感触があり仮保持状態となります。  
※本体を押し上げないでください。取付完了状態に戻ることがあります。

② アダプタから本体を取り外す  
※引き下げる力は、約5kgのものを持つぐらいの力が必要です。



両手で本体を引き下ろす

① 取付完了状態 → 仮保持状態

約1cm下がります

若干のぐらつきがあります 点灯します  
引き下げても外れません


ぐらつきがあります 点灯しません  
引き下げると外れます

**注意**

● 仮保持状態で放置しない  
落下によるけがのおそれがあります。  
必ず守る ● 器具が点灯できる状態で無理に引き下げない  
器具破損、落下によるけがのおそれがあります。

**アダプタを外す**

① ボタンを押しながら  
② 左に回す




ボタン (解除用)

**各部のなまえと取り付けかた (つづき)** 安全のため、電源を切ってから行ってください

**(正)** **本体を取り外す**


① 本体を回しロック (取付完了状態) を解除して仮保持状態にする



軽く引き下げながら 180 度以上回す

本体を回している途中で段を越える感触があり仮保持状態となります。  
※本体を押し上げないでください。取付完了状態に戻ることがあります。

② アダプタから本体を取り外す  
※引き下げる力は、約5kgのものを持つぐらいの力が必要です。



両手で本体を引き下ろす

① 取付完了状態 → 仮保持状態

約1cm下がります

若干のぐらつきがあります 点灯します  
引き下げても外れません


ぐらつきがあります 点灯しません  
引き下げると外れます

**注意**

● 仮保持状態で放置しない  
落下によるけがのおそれがあります。  
必ず守る ● 器具が点灯できる状態で無理に引き下げない  
器具破損、落下によるけがのおそれがあります。

**アダプタを外す**

① ボタンを押しながら  
② 左に回す



ボタン (解除用)