

## B-CASカードの登録・契約について


本機には B-CAS カードが2枚同梱されています。

下記の図を参照のうえ、1枚を視聴・録画用カードとして、もう1枚を録画専用カードとしてご使用ください。


**有料放送チャンネルを自動で録画する場合は、  
契約カードを「チャンネル録画用」スロットへ**

**有料放送の番組を選んで予約録画する場合は、  
契約カードを「視聴・通常録画用」スロットへ**

各カードは必ず指定のスロットに挿入してください。




### チャンネル録画用



**有料放送を自動で録画する（チャンネル録画する）  
場合は、**  
このカードに契約してください。

- このカードの契約で有料放送を最大3チャンネルまでチャンネル録画可能です。
- このカードで契約した有料放送はチャンネル録画のみ可能です。放送番組をリアルタイムで視聴することはできません。

### 視聴・通常録画用



**有料放送の番組を選んで予約録画する場合、  
また、有料放送を追加チャンネルでチャンネル録画  
する場合、**  
このカードに契約してください。

- NHK の BS デジタル放送のテレビ画面に表示されたメッセージ消去のお申し込みは、このカードのカード番号（カード裏面記載）をご連絡ください。


# B-CASカードへのBS・CS有料放送の契約例

「チャンネル録画用」の B-CAS カードに指定できる有料放送は3チャンネルまでです。

追加チャンネルを設定した場合は、「視聴・通常録画用」の B-CAS カードにも有料放送の契約が必要です。  
ご利用状況に応じて、各 B-CAS カードに BS・CS 有料放送の契約をしてください。


B-CAS カードの契約状況が分かるように付属の B-CAS カードシールを貼り、取扱説明書の 18 ページのメモ欄に契約内容を記入しておいてください。

## 例 1 WOWOW の 3 チャンネルをチャンネル録画する



この例では、WOWOWのチャンネルをリアルタイムで視聴・録画することはできません。  
放送中の番組は、チャンネル録画をしていただくと、その内容を追っかけ再生することで視聴できます。

## 例 2 スカパー！基本パックを視聴・録画し、チャンネル録画もする



## 例 3 スカパー！基本パックを視聴したり、番組表から予約録画する

