

このたびは、パナソニック製品をお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全
にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

Panasonic®


取扱説明書

ソフトケース

品番 VW-SCGS5

■ 使い方

- ビデオカメラのレンズキャップを付け、ファインダーを
戻し、右図のように入れます。



■ 使用上のお願い

- ビデオカメラの出し入れやバッグの持ち運びなど、取り
扱いには大きなショックを与えないよう、お気をつけ
ください。
- 極端に熱いところでは使用しないでください。
- 直射日光が当たる車の中などに放置しないでください。
- 汚れを落とす場合は、水分を含んだ布などをよく絞って、使用してください。
アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 長期間収納しておく場合は、バッテリー、テープやカードを外しておいてください。

■ 仕様

材質 : ナイロン

質量 : 約 90 g

外形寸法 : 幅 約 210× 高さ 約 120× 奥行 約 80 mm

パナソニック お客様ご相談センター

365日
受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル



パナは 365日
0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック株式会社 イメージングネットワーク事業部

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2016

VQT9673-2M
F0116SQ2027