

ソフトウェアのダウンロード方法（ご注意いただきたい点）

【準備】

- インターネットに接続し、microSDカードにデータが保管できるパソコンなどを準備してください。
- VL-CVM100で利用できるmicroSDカードを準備してください。
 - ◆ microSDカードは付属していません。
 - ◆ モニター親機の録画でmicroSDカードを使用されている場合は同じmicroSDカードが使用できます。
 - ◆ モニター親機で初期化したmicroSDカードのご使用をおすすめいたします。
 - ◆ microSDカードは、100MB以上の空き領域があることを確認してください。
 - ◆ 4GB以上のmicroSDカードを使用してください。

【ダウンロード時のご注意】


- microSDカードへのダウンロードファイル保存はルートディレクトリに行ってください。
(Windowsの場合は、マイコンピュータやコンピュータを開きmicroSDカードのドライブをダブルクリックして開いた場所にフォルダを作らずに保存する。)
- ダウンロードしたファイル名は変更しないでください。(モニター親機で認識できなくなります。)
- ダウンロードが完了したらパソコンなど使用機器のmicroSDカードを取り出す操作をした後にmicroSDカードを取り出してください。
- バージョンアップが終わったら、解凍したファイルを削除してください。

【モニター親機のバージョンアップ方法】

・バージョンアップ手順

1. 対象となるソフトウェアをダウンロードする
2. ダウンロードしたファイルを解凍し、microSDカード直下（ルート）にコピーする

（microSDカード直下へのコピー例）



3. microSDカードをモニターに挿入する
4. 下記ダイアログが表示されたら[OK]をタップする



5. バージョンアップが開始される



6. バージョンアップ後モニターが再起動したらmicroSDカードを抜く
7. モニター親機の電源を一度切って、再度電源を入れる