



■ 取扱説明

パナソニック製ビデオカメラ HDC-TM35/
HDC-TM60/HDC-TM70 用のソフトケースです。
(記載の品番は、2010年6月現在のものです)

■ ビデオカメラを収納する

ビデオカメラ (別売) はレンズ部を下にして、
レンズカバーを閉じた状態で収納してください。

- ビデオカメラの電源を切ってから収納してください。



- バッテリーを装着したまま、ビデオカメラを収納できます。
- HDC-TM35 は、バッテリーを装着したまま、予備のバッテリーも一緒に収納できます。*
- ※ バッテリー (VW-VBK360 : 別売) を装着している場合は、予備のバッテリーとして VW-VBK360 を一緒に収納することはできません。
- HDC-TM60/HDC-TM70 は、予備のバッテリーを一緒に収納することはできません。

■ 使用上のお願い

- ビデオカメラの出し入れやソフトケースの持ち運びなどの際に、大きな衝撃を与えないようにしてください。
- 予備のバッテリーを収納する際は、端子部の穴にごみや砂が入るなど、端子部が汚れることのないようにしてください。

- ソフトケースは携帯保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージを保証するものではありません。
- ソフトケースは防水仕様ではありません。雨天などの使用時は、ソフトケースをぬらさないようお気をつけください。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
 - － 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
 - － ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、ソフトケースが変質する恐れがありますので使用しないでください。
 - － 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあと、陰干しして十分乾かしてください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 長期間保管する場合は、ソフトケースからビデオカメラ、バッテリー、SD カードを取り出してください。

■ 仕様

材 質：

VW-SC1-A（ネイビー）；人工皮革

VW-SC1-C（ベージュ）；ナイロン

外形寸法：

約 幅 75 mm× 高さ 152 mm× 奥行き 83 mm

（ハンドストラップを含まず）

お問い合わせ先

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル



0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■ FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社

ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号