

# 取扱説明書

## デスクヒーター

品番 DC-2456P

### もくじ

#### ご使用前に

ページ

安全上のご注意	2
使用上のお願い	6
知っておいていただきたいこと	6

#### 使いかた

ページ

各部の名前と使いかた	7
お知らせ	8

#### お手入れ・保証


ページ

お手入れのしかた	9
収納のしかた	9
(お電話の前に一度ご確認を)	
Q&A(よくあるご質問)	10
故障かな?	10

ページ

保証とアフターサービス	11
仕様	14
保証書	裏表紙

ページ



#### 上手に使って上手に節電

#### 保証書付き

このたびは、デスクヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

National

持込修理

### ナショナルデスクヒーター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	DC-2456P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お 買 い 上 げ 日	年	月	日
※ お 客 様 ご 住 所	お名前 様		
電 話	( )	-	
※ 住 所 ・ 姓 名			
販 売 店	電話( ) -		

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

ご使用前に

使いかた

お手入れ

保証

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



低温やけど\*や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは、特に注意する

- ・乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- ・深酒・疲労の激しい方



ときどき体を動かすなど、注意して使用する



\*比較的低い温度(40 °C~60 °C)でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。


ご使用前に

ご使用前に



低温やけどや熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります

就寝用暖房器具として使用しない



改造はしない また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない



発火・感電・やけどの原因になります。

分解禁止

- ・修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにはほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。


- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない




たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

発熱体を傷めない



本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せたりしない



内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

## ⚠ 注意

操作部に水やお茶などをこぼさない



発煙・発火の原因になります。

- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

水ぬれ禁止

逆さまにしたり、折りたたんだり、倒したままで使用しない



過熱することがあります。

## ⚠ 注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない



熱で本体を傷め、発火の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

衣類の乾燥など、他の用途に使用しない



異常過熱するおそれがあります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をする



断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。市販のフェルトをご使用ください。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しない



ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

# 使用上のお願い

ご使用前に

水がかかりやすい場所では使わない

操作部などの故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所で使用しない

故障の原因になります。

局部的に重いものを載せない  
故障の原因になります。

回転しすぐ使用する場合  
いすに電源コードが巻きつかないように注意する

電源コードが引っ張られ、破損する  
場合があります。


# 各部の名前と使いかた

1

平らな床に立てる

2

電源プラグを交流100 Vのコンセントに  
しっかりと差し込む



## 知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

においがすることがあります

● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少しづなくなっていますので心配ありません。

熱くなったり、ぬるくなったりします

● デスクヒーターの表面温度は、サーモスタッフのはたらきで熱くなったり、ぬるくなったりをくり返します。また、室温が比較的高いときには、サーモスタッフが作動してぬるいと感じる時間が長くなる場合がありますが、これは故障ではありません。


3

電源スイッチを「強」または  
「弱」の位置にする

・電源ランプが点灯し、通電を始めます。

4

使い終わったら、  
電源スイッチを「切」にし、  
電源プラグを抜く



## お知らせ

### ■ 次のようなことがあります

- 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることがあります、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。

## お手入れのしかた

### 本体の汚れは

薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、ふきとる

ベンジン・シンナー・アルコール  
などは使用しない

生地を傷める原因になります。

ドライクリーニング  
や水洗いはしない

故障の原因になります。

### お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部はからぶきをしてください。

## 収納のしかた

1

### 手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、掃除機をかけてください。

2

### ポリ袋や包装袋に入れ、湿気の少ない場所に収納する

- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

上に重いものを載せない

故障の原因になります。

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか?	薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	9
ペースメーカーを使用していますが使えますか?	使用するときは医師と相談してください。	—
においが気になるのですが?	購入後しばらくは、においがすることがあります。ご使用にともない少なくなっています。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	6
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	—

## 故障かな?

### 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
暖かくならない	● 電源プラグが抜けていませんか? → 電源プラグをしっかりと差し込んでください。	7
	● 電源スイッチが「切」になっていませんか? → 電源スイッチを「強」か「弱」にしてください。	7

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 → 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	

### 〈定期点検が必要です〉

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

### ■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いたた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このデスクヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

- 10ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参考のうえ、ご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### ご連絡いただきたい内容

品 名	デスクヒーター
品 番	DC-2456P
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック  
修理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 0570-087-087

- お客様がおかげになつた場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかげください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック  
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー ダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30  
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## ナショナル パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

### 北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  (011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目1166  (0166)22-3011

### 東 北 地 区

青森	青森市第二問屋町3-7-10  (017)739-9712
秋田	秋田市東通り2丁目1-7  (050)5519-6348
岩手	盛岡市羽場13地割30-3  (019)639-5120

## ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

### 首 都 圈 地 区

栃木	宇都宮市御幸町194-20  (028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1  (027)254-2075
茨城	つくば市花畠2丁目8-1  (029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2  (048)728-8960
千葉	千葉市中央区星久喜町172  (043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17  (03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13  (055)222-5171
新潟	新潟市東明1丁目8-14  (025)286-0171

### 中 部 地 区

石川	石川県石川郡野々市町稻荷3丁目80  (076)294-2683
富山	富山市寺島1298  (076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112  (0776)54-5606
長野	松本市大字笠賀7600-7  (0263)86-9209
静岡	静岡市駿河区西島765  (054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10  (052)819-0225
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30  (058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82  (0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3  (059)255-1380

### 近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1  (077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4  (075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7  (06)6359-6225
奈良	和泉市筒井町800番地  (0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1  (073)475-2984
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6  (078)272-6645

### 中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1  (0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33  (0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14  (0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416  (0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93  (0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110  (086)242-6236
広島	広島市西区南鏡音8丁目13-20  (082)295-5011
山口	山口県吉敷郡小郡町下郷220-1  (083)973-2720

### 四 国 地 区

香川	高松市勅町152-2  (087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36  (088)624-0253
高知	高知市仲町2-16  (088)834-3142
愛媛	松山市土居町750-2  (089)971-3644

### 九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48  (092)593-9036
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2  (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044  (0952)26-9151
熊本	熊本市健軍本町12-3  (096)367-6067
天草	本渡市港町18-11  (0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1  (095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35  (097)556-3815
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33  (099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1  (0997)53-5101

### 沖 繩 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11  (098)877-1207
----	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、  
あらかじめご了承ください。

0505

# 仕様

品番	DC-2456P
定格	交流 100 V 「強」 165 W 「弱」 82.5 W
コードの長さ	1.8 m
表面材	ポリエスチル 100 %
標準寸法	高さ 48 cm × 幅 45 cm × 奥行 30 cm
標準質量	2.2 kg
標準表面温度	「強」 55 °C 「弱」 37 °C
※1 1時間あたりの標準消費電力量	168 Wh

※1は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

## 愛情点検 長年ご使用のデスクヒーターの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 通電中に異常な音やにおいがする
- 電源プラグや操作部が異常に熱くなる
- ときどき暖かくならない
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、故障や事故の防止のため、電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

## 便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	品番	DC-2456P
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	☎ ( ) -	

## 松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご添付がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.