

National

松下電工

(乾電池式)置き・壁掛両用

センサー式ライト


保証書付

保管用

来るとライト

EH407

# 取扱説明書



室内専用  
(乾電池別売)

- ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「注意」として表示しています。

これらは安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



- △ 記号は、  
注意を促す内容があることをお知らせするものです。



- 記号は、  
禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



- 記号は、行為を  
強制したり指示したりする内容を告げるものです。

お読みになったあとは、お使いになる方が  
いつでも見られるところに必ず保管してください。

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 注意	
感電・事故・故障の恐れあり	
	<ul style="list-style-type: none"><li>● ベンジン・シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない</li></ul>
禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>● 乾電池を火中に投入しないでください。 乾電池が破裂し事故の原因になります</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 直射日光や高温場所をさけて設置する</li><li>● 壁に掛けてご使用のときは、丈夫な壁または柱を選ぶ</li></ul>
必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>● 自分で分解・修理・改造しない</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 分解禁止</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 水場使用禁止</li></ul>
水場使用 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>● 浴室や湿気の多い場所で使わない</li></ul>

# 各部のなまえとはたらき

## 動作切替スイッチ


〔連続点灯〕：周囲の明るさに関係なく、連続点灯します

〔消灯〕




連続 切 自動 〔自動点灯〕：人感センサーが人の動きを検知してランプが点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)  
人が検知エリアから出て約5秒後に消灯します


## 付属品




木ネジ 2本



固定台



背面



## 定格・仕様(性能・仕様はナショナルアルカリ乾電池使用時のものです) (マンガン乾電池では電池寿命が短くなります)


使 用 電 源	ナショナルアルカリ乾電池 単3×4本	人感センサー検知エリア	左右約120°×3m、上下約60°×3m(P5参照)
電 池 寿 命	1日 10回 5秒点灯で約1年	人感センサー作動照度	約3ルクス(暗闇の中、グロー球が点灯している程度の明るさ (照明器具の位置により異なる場合があります))
使 用 ラン プ	高輝度白色LEDランプ×3個	大 き さ	高さ45~77×幅152×奥行70~82(mm)(スタンドを底として見た場合)
明 る さ	2m前方の中心平均照度 約3ルクス(DC6V時)	本体質量(重量)	110g(アルカリ乾電池4本は含まない)

# 使いかた

1 印を押しながら

## 乾電池ブタをはずし 乾電池を入れる


- 乾電池の $\oplus\ominus$ を間違えずに  
しっかりはめこんでください



2 スイッチを

## 自動にする……

- 「明暗センサー」と「人感センサー」の検知で点灯
- 周囲が暗いとき、最初の約20秒間点灯した後、  
人感センサーの検知を  
開始します




3 置く、または取り付ける


## 位置を決める（設置のしかたは裏面参照）

人感センサーの検知エリア

上から見た図



横から見た図




- 検知エリアから出ると、約5秒後に消灯します

# 設置のしかた

## 柱や壁に取り付ける場合

1 柱や壁に固定台を  
木ネジで  
取り付ける

天井や薄い板壁・合板・コンク  
リート・タイルには取り付けら  
れません




2 固定台に  
本体を取り付ける

- 固定台が壁から  
はずれないか  
確認する



3 床面を照らすように  
角度を調節する


- スイッチを「連続」  
にし、床面へのラ  
ンプの光の当たり  
かたを確認します



# お願い


## 置く場合

取り付け部がスタンドになります



## 設置場所の例

玄関や階段、ろう下等に




- 本機の前に物を置くと、人感センサーの検知できる範囲が狭くなります。

## お手入れ

本体の汚れは湿ったやわらかい布でふいてください

汚れがひどいときは石けん液を浸した布でふき取ってください

ベンジンやシンナーは使わないでください



この器具は室内専用です  
雨水の降りかかる場所や直射日光の当たる場所では絶対に使用しないでください

長い間使わないときは、必ず乾電池を取り出してください

十分な明るさが得られなくなったら、電池を交換してください

新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください  
また、充電式の電池は使わないでください

扉の開閉衝撃により、器具が落ちないように設置してください

人感センサー部に傷をつけたり強い力を与えないでください

ストーブや温風器などの熱を発する物が近くにある場合、また車のヘッドライトなどの光や携帯電話の使用で一時的に誤動作することがあります  
誤動作を繰り返す場合は設置場所や方向を変えてください

## 故障かな？と思ったら

スイッチの状態	症状	確認事項
連続・自動	点灯しない	▶ 電池が正しくセットされていますか？
	点灯しない	▶ 周囲が明るいときは点灯しません。真っ暗な部屋で、動作を再確認してください
自動	周囲が明るいのに点灯する	▶ 一度、スイッチを「切」に戻し、しばらくして(5秒程度)「自動」に切換してください
	消灯しない	▶ 人感センサーの検知できる範囲に人がいませんか？

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書についてありますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこの商品の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

### ●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。  
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・新居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は  
「修理ご相談センター」

ナビダイヤル  0570-081-365  
(全国共通番号)  
ハイ 365日

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00

携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

札幌 ☎011-707-7210 大阪 ☎072-878-8999

東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

名古屋 ☎052-551-7900

ご注意 在所地、電話番号、受付時間が変更になることがあります。

商品・お取扱いなどのご相談は  
「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル  0570-081-713  
(全国共通番号)  
ハイ ナイス

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00

携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

東日本 ☎108-8402 東京都港北区芝4丁目8番2号

☎ 03-3769-4820 FAX 03-3769-4984

西日本 ☎540-0001 大阪市中央区城見2丁目1番3号

☎ 06-6946-2437 FAX 06-6941-4057

0204

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
  - ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
  - ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
  - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
  - (ヘ)本書のご提示がない場合
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
  - お近くの松下電工ご相談窓口は取扱説明書の「保証とアフターサービス」の頁をご参照ください。

## 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

持込

# ナショナル 来るとライト 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH407		
保証期間	本体	お買い上げ日より 1ヵ年	
お買い上げ日	平成	年	月 日
お客様	ご住所		
	お名前		
	電話	( )	
販売店	住所・店名		
	電話	( )	

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。