

National




保証書付
保管用

鼻毛カッター

ER417

取扱説明書



もくじ

● 安全上のご注意.....	1 ~ 2
● ご注意.....	3
● 各部のなまえ.....	4
● 電池の入れかた.....	5
● 上手な使いかた.....	6
● 水洗い掃除.....	7 ~ 8
● ブラシ掃除.....	9
● 修理を依頼される前に... ..	10
● 定格 / 替刃.....	10
● 保証とアフターサービス... ..	11
● 松下电工お客様ご相談 窓口のご案内.....	11

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は強制又は指示)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

△注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。

破損や変形があると肌を傷つける原因になります。



禁止

- 刃は強く押しつけたり、鼻の奥まで入れすぎない。

鼻孔を傷つける原因になります。

- 外刃は強く押さえない。

破損や変形があると肌を傷つける原因になります。




分解禁止

- 内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。

- 改造はしない。
また、分解したり修理しない。

思わぬ事故、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

ご注意



刃は精密に仕上げてあるため、取り扱いに注意する
●外刃変形の原因になります。



水の中に放置しない
●故障の原因になります。




ミラー部分を強く押さえ
ない
●破損の原因になります。




本体はシンナー・ベンジン・
アルコールなどでは
ふかない
●故障や部品の割れ・変色などの
原因になります。
●薄めの石けん液で洗ってください。

各部のなまえ



乾電池は付属しておりません

電池の入れかた



- 1 電池カバーを
はずす
合わせマークを合わす
引っ張る
- 2 本体の表示に合わせて
電池を入れる
(単3形×1本)
⊕⊖の向きに注意して
- 3 電池カバーを
取り付ける
合わせマークを合わす
回転させる

- 充電式の電池は使わないでください。
- パナソニック単3形アルカリ乾電池で約1年使用可能。
(週1回90秒使用(水洗い時の動作を含む)として)
- パナソニックオキシライド乾電池でのご使用はおすすめしておりません。
(刃の温度が上がることがあります。)



必ず守る

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。

上手な使いかた



- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。
- 刃は強く押しつけたり、鼻の奥まで入れすぎない。
鼻孔を傷つける原因になります。




- 外刃(金属部分)の先端(約5mm)を使って入口まわりの鼻毛だけをカットしてください。
- カット後毛くずが一部鼻孔の中に残る場合がありますので、ティッシュなどで取り除いてください。
- 鼻毛のカット以外に使用しないでください。
- ご使用中、刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

水洗い掃除

掃除の時期

より快適にお使いいただくには、ご使用ごと
または月1回以上の掃除をおすすめします。

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。



1 外刃に市販の
ハンドソープまたは
クリーニング液(別売)
をつける

- 殺菌効果のある
薬用ハンドソープを
使うとより衛生的です

2 スイッチをOnにして
軽く水をかける

3 数秒、動作させてから
スイッチをOffにする
(停止させる)

4 刃を
取りはずす
合わせマークを合わす
引っ張る




5 十分に水洗いをする


- ぬるま湯(40℃前後)で洗う
とさらに効果的です
熱湯の使用はさけてください
クリーニング液等の成分が
残ると刃がさびる原因に
なりますのでよくすすいで
ください




●内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。




- 刃を取りはずしておくと、
より早く乾燥します




ブラシ掃除




- 1 スイッチを「off」にして
刃を取りはずす
合わせマークを合わす
引っ張る



- 2 内刃を取りはずし
軽く毛くずを
払い落とす



- 3 内刃をゆっくりと
取り付ける
・外刃の内径に沿って、
真っ直ぐ入れる



- 4 刃を取り付ける
合わせマークを合わす
回転させる

●快適な切れ味を維持していただくために、
刃を約3年ごとに、取り替えることをおすすめします。

修理を依頼される前に


下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなつた	▶ 刃の変形 ▶ 刃の摩耗 (刃交換の目安) 刃 約3年	▶ 刀を取り替えてください P9参照
変な臭いがする	▶ 電池の寿命	▶ 電池を取り替えてください P5参照
動かない・回転にムラがある	▶ 内刃のお手入れがされていない	▶ 内刃の掃除をしてください P9参照

定格 / 替刃

定格	電源方式	乾電池式
	乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池(LR6)1本 乾電池別
	質量(重量)	本体 約80g(乾電池含む)

替刃(外刃と内刃のセット)
●刃を交換する際は、外刃と内刃を同時に交換してください。



ER9971-H(グレー)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についてありますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

このナショナル 鼻毛カッターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の10頁をご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル ハイ 365日
(全国共通電話番号) ☎ 0570-081-365
全国どこからでも市内電話料金をご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号をおかけください。
大阪 ☎ 06-6906-1090 (75-186906-1090) 松下電工(大阪) 株式会社
札幌 ☎ 011-261-6401 (各店) ☎ 052-551-7900 (各店)
東京 ☎ 03-5392-7190 (福岡) ☎ 092-622-0531 (各店)

ご注意
・当社は大阪への転勤転出になり、既にからお取扱までの運送機関は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ 0120-878-365
■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ 06-6907-1187
FAX フリー ☎ 0120-878-236

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を、「下記のとおり、お取り扱いします」。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のため必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ピューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

Y.No4 Printed in China

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷

(二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル 鼻毛カッター保証書

本書をお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER417		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
* お買い上げ日	年	月	日
* お客様	ご住所		
	お名前 様		
	電話 ()	
* 販売店	住所・氏名		
	電話 ()	

松下電器産業株式会社

製造元 松下电工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

Y.No4