


付属の miniB-CAS カード挿入時のお願い

miniB-CAS カードは、本機背面の miniB-CAS カードスロットに挿入してください。

miniB-CAS カードの入れかた

- 液晶画面の表面に傷がつかないよう、柔らかい布などを敷いて作業を行ってください。
- AC アダプターが接続されていない状態で行ってください。
- DMP-HV50 は、お買い上げ時にはバッテリーカバーが取り付けられた状態です。
取扱説明書の 5 ページを参照して取り外してください。



miniB-CAS カードスロットに、「カチッ」と音がするまで、奥までまっすぐ押し込む