

品番:
BK-4LCC/2
電圧:1.2 V
容量:min. 550 mAh※

単4形

※JIS C8708 2013(7.3.2)の充放電条件に基づく、電池のmin(ミニマム)容量。

●くり返し約5000回使える ※1

充電済み

●5年後でも残容量約70 %ですぐ使える ※2

●低温に強い ●液漏れ防止製法

※1 : JIS C8708 2013(7.5.1.3)の試験条件に基づく寿命の目安。実際は使用機器や使用条件により異なります。※2 : 満充電して20 °C保存後。

本電池の機器での使用時間は、同サイズの「eneloop」の約70 %になります。

● 使用方法 ☆ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

● 保管条件にもよりますが、製造後5年以内であれば、初回使用時に充電しなくても使用できます。但し、一部の電池残量表示のある機器では早期に電池残量表示ができることがあります。その場合は、充電してお使いください。(製造年月(年-月)は電池パッケージに表示) ● 充電は当社エネループシリーズ対応充電器を使用し、充電器の取扱説明書に従って正しく充電してください。2本以上使用の場合は劣化防止のため同時充電・同時使用をしてください。また、ご使用の際は同一の品番(BK-4LCC)をご用意いただき、他の品番の充電池や乾電池と混せて機器に使用しないでください。● 電池を長もちさせるため、使い切る前に充電してください。● 満充電しても使用できる時間が短くなった時が電池の寿命です。● 機器により使用できないことがあります。その場合は、機器の取扱説明書をご確認ください。

詳しくは <http://panasonic.jp/battery/charge/faq> を参照してください。

● 安全上の注意 ■ ケガや電池の液もれ、発熱、破裂の原因となるので必ず以下のことを守る。

⚠ 危険 ● + - を逆に入れない。● 当社エネループシリーズ対応充電器以外で充電しない。● 火中に投入、加熱、ショート、ハンダ付け、変形、分解・改造などしない。● 電池を水中ライトなどの密閉した機器に使用しない。● 乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。● 電池からもれた液が目にに入った時は、失明の原因になることがあるのでこすらずにきれいな水で十分洗い流し直ちに医師の治療を受ける。

⚠ 警告 ● + と - に金属物等を接触させない。また金属製のネックレスやコインなどと一緒に持ち運んだり保管しない。● 外装ラベルをはがしたり、傷をつけない。● 電池からもれた液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流す。● 乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。● 液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。● 10本以上直列に使用しない。

⚠ 注意 ● 新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。● 強い衝撃を与えたり、投げつけない。● 直射日光の強いところや、炎天下の車内など、高温の場所で使用、放置しない。● 使用しない時は、機器から取り外す。● ショート防止のため、ケース等に入れ保管・携帯する。



台紙



PET
フィルム
カバー

● 使用温度範囲

- 放電(機器使用時) : -20 °C ~ 50 °C
- 充電 : 0 °C ~ 40 °C
- 保存 : -20 °C ~ 35 °C

パナソニック株式会社

〒570-8511 守口市松下町1-1

中国製

電池ご相談窓口

電話 ☎ 0120-878-698

FAX ☎ 0120-878-236



製造

YYYY-MM