

## 取扱説明書

ミニホットカーペ 家庭用

品番 DC-PM3

## もくじ

## ご使用前に

ページ

安全上のご注意	2
使用上のお願い	7
知っておいていただきたいこと	8
各部の名前	10

## 使いかた

使いかた	12
お知らせ／別売品	14
お願い	15

## お手入れ


お手入れのしかた	16
収納のしかた	17
Q&A（よくあるご質問）	17
故障かな？	18

ご使用前に

使いかた

お手入れ

保証



## 保証

保証とアフターサービス	19
仕様	21
保証書	裏表紙

## 保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(2~6ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 22ページをご覧ください



Panasonic

持込修理

## ミニホットカーペ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して  
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、お買  
い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参考ください。

品番	DC-PM3		
保証期間	お買い上げ日より 本体 1年間		
*お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
電話	( )	—	
*販売店	住所・販売店名		
電話	( )	—	

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

SAMPLE

キリトリ線

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



次のような方がお使いのときは、温度調節を「低」にするなど周りの方が特に注意する



- ・乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- ・深酒・疲労の激しい方

低温やけど\*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれあり。

ときどき体を動かすなど、注意して使用する



低温やけど\*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれあり。

就寝用暖房器具として使用しない




低温やけど\*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります。

\*比較的低い温度（40～60 °C）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどをおこすおそれがあります。

⚠ 警告

発熱体を傷めない



- ・本体にピンや針を突き刺さない
- ・刃物で傷つけない
- ・硬くて重いものを載せない

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因。

ご使用前に

改造はしない また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない



分解禁止

発火・感電・やけどの原因。

- ・修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふく。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因。


- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれあり)



- 異常・故障例
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
  - 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする
  - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
  - 本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない




傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。


## ⚠ 注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない




熱で本体を傷め、発火の原因。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない




熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因。

本体に水などをこぼしたときは、すぐにふきとる



本体のおもて面またはうら面が水にぬれると、すべりやすく、けがの原因。

座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所に載せない



熱で、置いたものや床材の変色の原因。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグ  
を抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電やショートして火災の原因。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 注意

### 操作部やその近くに水やお茶などをこぼさない



発煙・発火の原因。


水ぬれ禁止

- 操作部は防水でないため、万一こぼれたときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などに点検を依頼してください。

### 水がかりやすい場所では使わない




水ぬれ禁止



操作部に水がかかると、発煙・発火の原因。

### たんす・ピアノなどは載せない




熱で、たんすやピアノなどの変形や割れの原因。

### 犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない




ペットが本体やコードを傷めたり、尿が操作部にかかると発煙・発火の原因。

### 熱に弱い床材には、断熱をする



断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因。

### ナフタリンなどの防虫剤を使用しない




操作部を傷め、発煙・発火の原因。

# 使用上のお願い


長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、定期点検が必要です。（18ページ）

### 暖房器具の熱を操作部にあてない



操作部が変形し、故障の原因。

### 強い電界を出す無線機の近くで使用しない



故障の原因。

### キャスター付きのいすは使わない



故障の原因。

### 凹凸や段差のある場所で使用しない




故障の原因。

### 操作部の近くで超短波式の電気治療器を使用しない



故障の原因。

### ソファーなどは、あて板をする



あて板  
(5 cm角、  
厚さ1 cm以上)  
重さは200 kg  
までです。  
(9ページ)

あて板をしないと、故障の原因。

# 知っておいていただきたいこと

## ■ ご使用前に必ずお読みください。

### 本体に折りじわができることがあります

- 購入後すぐやシーズン始めなどは、折りたたんで梱包されているため折りじわが目立つことがあります。平らな床に広げて折りじわをよくのばしてください。ご使用にともない少なくなっています。

### 操作部から音がします

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。  
これは温度調節機構の音で故障ではありません。

### 熱に弱い床材があります

- 白木や塩化ビニール（プラスチックシート貼りの材料）などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート（14ページ）をお使いください。
- 市販の耐熱性の低いシート（断熱、省エネ、すべり止めシート等）を使用しますと、本体の熱によりシートが溶けて本体や床材等を傷める原因となりますので使用しないでください。

### においがすることがあります

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていますので心配ありません。

## ミニホットカーペにテーブルやソファーを置く場合


脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。  
下表を参考にして置いてください。（4本脚の場合）

脚の太さと置けるテーブルの重さの例	丸脚の場合					
	直径3 cm以上	直径4 cm以上				
(50 kgの場合)					(100 kgの場合)	
脚の太さ(cm)	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	4.0 以上	6.0 以上
脚の太さと置けるテーブルの重さの例	角脚の場合					
	2.5 cm以上		3.5 cm以上			
(50 kgの場合)					(100 kgの場合)	
脚の太さ(cm)	1.5 以上	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	5.0 以上
テーブルの重さ	18 kg	32 kg	50 kg	72 kg	100 kg	200 kg


ご使用前に

- テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。〔あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください〕

# 各部の名前




**ご注意** 操作部は防水ではありません。



# 使いかた


## 1 電源プラグを しっかりと差し込む



## 2 電源つまみを「入」にする

- 電源ランプが点灯します。

## 3 温度調節つまみで、お好みの温度に合わせる




## 8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。

- 通電から8時間たつと、自動的に通電が止まり電源ランプが点滅します。
- 引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にする。
- そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜く。

※電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。  
すばやく行うと、電源が「入」にならないことがあります。



# お知らせ／別売品

## お知らせ

### ■ 故障ではありません

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。




### ■ 次のようなことがあります

- 購入後すぐやシーズンの始めなどは、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっています。
- 使用場所や天候によって静電気を感じることがあります、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。

### ■ ぬるく感じることがあります

- 本体や操作部の上にクッションやタオルなどを置くと温度が上がりにくくなります。タオルなどを置いてある場所の温度が他の場所より上がるため、操作部内の保護機能が働いて本体表面全体の温度を抑えるためです。
- 本体の周辺部は中央部より温度が低くなります。構造上、周辺部にはヒーターが配置されていないためです。



## 別売品

### ● フローリング用シート（耐熱温度 120 °C相当品） 熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

2畳相当 品番：DQ-21P ※オープン価格

シートは2畳相当になっていますので、本体の大きさに切ってご使用ください。  
※この製品には、希望小売価格が設定されておりません。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

PanaSense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

# お願い

### ■ 本体を敷くときは…

- 床材にご注意ください。新しい畳や熱に弱い敷物（ポリプロピレン・アクリル・ウール材質のカーペット）などの上でご使用になる場合、本体の下の部分の変色が目立つことがあります。特に長時間同じ位置に置くと変色が一層目立つ場合があります。
- 壁や物に当たらないで敷いてください。  
(壁や物に当たて、本体が変形した状態で使用すると、本体が傷む原因になります。)

### ■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床や、コンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- 温風機などと併用するときは、ミニホットカーペが暖かくならないことがあります。必ずミニホットカーペと温風機の間を1m以上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛りでご使用のときは、ミニホットカーペの暖かさを感じないことがあります。温度調節の目盛りを「5」にしてください。



### ■ かびが発生することがあります

- 梅雨の時期や使用環境により、たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、ミニホットカーペとたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。




# お手入れのしかた

## 本体の汚れは

薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを  
浸してしぼり、ふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があります。



ベンジン・シンナー・アルコール  
などは使用しない



生地を傷める原因。

ドライクリーニング  
や水洗いはしない

故障の原因。

### お願い


- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部はからぶきをしてください。

# 収納のしかた

1

## お手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、掃除機をかけてください。



2

## ポリ袋や包装袋に入れ、湿気の少ない場所に収納する

- 折りたたんだ状態で上に物を載せないでください。
- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

## Q & A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか？	薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。 お手入れ後は、十分乾かしてください。	16
ペースメーカーを使用していますが使えますか？	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。	—
においが気になるのですが？	購入後しばらくは、においがすることがあります、ご使用にともない少なくなっています。 気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	8
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？	50 Hz、60 Hz 共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	—
電磁波は大丈夫ですか？	WHO（世界保健機構）のガイドラインの環境保健基準で、5 mT (50G [ガウス] 5 000 $\mu$ T [マイクロテスラ]) 以下では安全であると認められています。（1987年制定） 当社では国際規格「IEC62233」電気機器の電磁界の測定方法に準じて測定しており、WHOのガイドラインの 1/500 以下に抑制していますので、安心してお使いいただけます。	—

# 故障かな？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください  
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
暖かくならない  ときどき暖かくならない	● 8 時間後自動切（電源切り忘れ防止機能）が働いて電源ランプが点滅していませんか？ → 通電を始めてから 8 時間たつと、電源切り忘れ防止機能が働きます。電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。	13
	● 温風機などと併用していませんか？ → 本体と温風機の間を 1 m 以上離してください。	15
温度が高い	● タオル、クッション、衣類など、保温性のよいものを本体の上にのせていませんか？ → タオルなど保温性のよいものは、本体の上には載せないでください。	14
	● 温度調節つまみが「5」の目盛りになっていませんか？ → 温度調節つまみをお好みの位置に調節してください。	12

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

## 〈定期点検が必要です〉

長期間（5 年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくとも安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼することをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

## ■ まず、お買い上げ先へ

ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	ミニホットカーペ
電 話 ( ) -	DC-PM3
お買い上げ日 年 月 日	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

## ※補修用性能部品の保有期間 6 年

当社は、このミニホットカーペの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

## ■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター	365日 受付9時~20時
電話 フリーダイヤル	バナは 365日
 0120-878-365	※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル
バナは イイヨ  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お手入れ

保証

## 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

### 北海道地区

札幌 ☎(011)894-1255 札幌市厚別区厚別南

2丁目17-7

旭川 ☎(0166)22-3015 旭川市2条通16丁目1166

帯広 ☎(0155)33-8478 帯広市西20条北

2丁目23-3

函館 ☎(0138)48-6630 函館市西桔梗町589-241

### 東北地区

青森 ☎(0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡

字稻村262-1

秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1

岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43

宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町

7-4-18

山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75

福島 ☎(024)991-9308 郡山市備前館2丁目5

### 首都圏地区

栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19

群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1

茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3

埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2

千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5

東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂

2丁目26-17

山梨 ☎(055)222-5822 中央市山之神流通団地1-5-1

神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野

5丁目3-16

新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14

### 中部地区

石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目

266番地

富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4

福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14

長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11

静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松

2丁目24-24

愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町

8-10

岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶴4丁目42

三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

品番	DC-PM3
定格	交流 100 V 100 W 50-60 Hz
コードの長さ	1.5 m
表面材	アクリル 100 %
標準寸法	縦 60 cm × 横 77 cm
標準質量	1.0 kg
安全装置	抵抗付き温度ヒューズ
※1 標準表面温度	高 約 48 °C
※2 1時間あたりの標準消費電力量	48 Wh

※1※2は一般社団法人日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

※1…室温 20 °C たたみの上に広げて熱電対温度計（測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態）で測定

※2…室温 15 °C たたみの上に広げた状態で測定

●使いたい・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話  
フリーダイヤル 365日 受付9時～20時

**0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187  
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open:9:00-17:30

(closed on Saturdays/Sundays/nationalholidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。  
ご了承ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスはWEB限定のサービスです。

携帯



愛情点検

長年ご使用のミニホットカーペの点検を！



こんな症状はありませんか

- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体や操作部が異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008-2013

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話  
フリーダイヤル 365日 パナは イイヨ

**0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご添付がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.