

仕様

外形寸法

幅=約 220 mm
奥行=約 105 mm
高さ=約 115 mm

使用光源

ワイドパワー白色LED 9個

使用電池

単1形電池 4個 ※

※乾電池またはニッケル水素電池
以外は使用しないでください。

質量

約 900 g
(パナソニック
乾電池 **EVOLTANEO**
および、肩掛けベルトを含む)

明るさ

照度：約 4,400 lx
(1 m前方 電池初期時)
光束：約 370 lm (参考値)

電池寿命 (20℃時)

連続 約 28 時間
(パナソニック 乾電池 **EVOLTANEO** 使用時)
連続 約 25 時間
(パナソニック 乾電池 **EVOLTA** 使用時)
連続 約 16 時間
(パナソニック アルカリ乾電池 使用時)

付属品 肩掛けベルト・・・1本

安全上のご注意 (必ずお守りください)

危険

■電池の液が目、皮膚、衣服に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受ける
! 守らないと失明やケガのおそれがあります。

警告

■新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない
■⊕⊖を逆に入れない
■⊕⊖をショートさせない
! 守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。



T4549980615171

電池ご相談窓口

フリーダイヤル パナは ロクキューハ
電話 ☎0120-878-698
FAX ☎0120-878-236


ライトについて

注意

! ■目に光を当て続けると守らないと目の障害のおそれがあります。
■使用後は必ずスイッチを切る
■定期的に点検する(点灯・液もれ)
! 守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

電池の入れかた

下の絵のようにケースを立てた状態で交換してください。



■ニッケル水素電池をお使いになる場合

ニッケル水素電池をご使用の場合は、暗くなったと感じたときに、こまめに充電してください。電池を長持ちさせることができます。



S1119TK1071