


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



- ・転倒スイッチ付（転倒時に消灯）
- ・ボリュームスイッチ付（100～約30%の範囲で調光可能）
- ・ボリュームスイッチを右めいっぱいに戻すと100%点灯します。左めいっぱいに戻すとOFFになります。
 <使用上のご注意>
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・可動範囲以上には動きません。
 無理に動かそうとすると器具破損の原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ベッドや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。火災の原因となります。

		7	電源コード		ホワイト 約1.7m	
		6	アーム	鋼管 (φ12.7)	ウォームグレイ アクリル粉体塗装	
付属ランプ	27形コンパクト形蛍光灯 FPL27 (3波長形昼白色)	5	飾りカバー	ABS樹脂	シャンパンゴールド	品番
W・数	27×1	4	セード	ABS樹脂	シャンパンゴールド	SQ805Y
器具質量	1.7kg	3	本体	ABS樹脂	ウォームグレイ	
特記事項		2	底板	鋼板 (t3.2)	ウォームグレイ アクリル粉体塗装	松 秋 尾 山
		1	ベース	ポリカーボネート	半乳白	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社

