



- ・丸型フル引掛シーリングは同梱しておりません。
- ・段調光スイッチ付  
点灯順序 全灯→段調光→豆球→滅  
下面：開放

**安全に関するご注意**

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。  
火災の原因となります。

<使用上のご注意>  
・この器具の近くでは光周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

付属ランプ	70Wツインバルック プレミア蛍光灯・クール色	5				品番
W・数	70×1	4	フランジ		ホワイト	HHF7140EP
器具質量	1.8kg	3	ビニルキャブタイヤコード	外径φ6	ホワイト	
特記事項		2	セード	スチロール	透明・一部つや消し	奥代 島津
		1	本体	TM材(t0.4)	ホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社		

