

# 専用アプリ<sup>※1</sup> セットアップの手順

- 無線LANルーターとの接続や家電登録しないと、アプリからメニューの送信などはできません。
- お使いのスマートフォン<sup>※2</sup>の機種によって、画面レイアウトが異なる場合があります。
- アプリは予告なく変更されることがあります。
- また、説明に使用しているアイコンや画面などは、アプリの更新により変わることがあります。
- 下記の手順では、アプリの画面を一部割愛して説明しています。
- うまく接続や登録ができない場合は、アプリの画面に表示されるメッセージなどに従い、再設定してください。

接続する前にアプリを使うために必要な機器などを確認しましょう。

- スマートフォン<sup>※2</sup>
- インターネット環境<sup>※3</sup>
- 無線LANブロードバンドルーター<sup>※4</sup>

専用アプリ<sup>※1</sup>をダウンロード

Android  
Google Play

iOS  
App Store

**1**

キッチン家電を押す

**2**

家電登録を押す  
(製品品番などを登録)

中略

**3**

無線LANルーターをお持ちの方を押す

中略

**4**

本体のCANCELを2秒以上長押し ▶ 次へ

QRコード<sup>※5</sup>を読み取る

**5**

本体のSELECTを押す ▶ 次へ

スキャン接続  
無線LAN接続および  
家電登録の準備を  
しております  
専用アプリに従い、  
操作してください

スキャン接続  
登録準備が完了しました  
専用アプリに従って  
ください

スキャン接続完了  
(無線LANランプ点灯)

**6**

下記の情報は必ず入力

- 機器のニックネーム
- 購入日
- 購入店カテゴリ

送信を押す

完了を押す

※1 通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。・専用アプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。・専用アプリは無料です。ダウンロードやインターネットの通信料はお客様のご負担となります。

※2 Android™ OSバージョン6.0以上、iOSバージョン11.0以上のスマートフォンでご利用になります(2021年9月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また専用アプリはタブレット端末では見づら場合があります。 ※3 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。

※4 無線LANブロードバンドルーター(以降「無線LANルーター」と表記) IEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式WPA™/WPA2™/WPA3™が必要ですよ。

・すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの動作保証はしていません。・Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。・iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 ※5 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。