


施工説明書

補助金具

品番 TY-WKAK426



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」(2～3ページ)は、施工前に必ずお読みください。機器本体の取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。



警告



■ 工事専門業者以外は取り付け工事及び接続機器の増設や取り外しを行わないでください
工事の不備により、落下してけがの原因となります。



■ 荷重に耐えられない場所に取り付けないでください
取り付け部の強度が弱いと、落下してけがの原因となります。



分解禁止

■ 壁掛け金具を分解したり、改造しないでください
落下したり、破損して、けがの原因となります。



■ 取り付け強度上の安全係数を配慮してください
強度が不足すると、落下してけがの原因となります。



■ 長期使用を考慮して設置場所の強度を確保してください
長期使用により設置場所の強度が不足すると落下してけがの原因となります。



注意



■ カタログで指定した機器以外には、使用しないでください
落下したり、破損して、けがの原因となることがあります。



■ あお向けや横倒し、逆さまに取り付けて設置しないでください
機器内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



■ 指定方法以外の取り付けは行わないでください
落下したり、破損して、けがの原因となることがあります。



■ 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気、熱が当たる所に取り付けしないでください
機器に悪影響を与え、火災・感電の原因となることがあります。

注意



- 通風孔をふさがないでください
- 壁掛け金具使用時は機器本体後面と壁面との空間をふさがないでください
内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。



- 機器本体の上下、左右面は 10 cm 以上、後面は空間を確保してください
内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。



- 機器本体の取り付け、取り外しは 2 人以上で行ってください
機器本体が落下してけがの原因となることがあります。



- 取り付けの際は、専用の構成部品をご使用ください
機器本体が落下したり、破損して、けがの原因となることがあります。



- 取り付けねじや電源コードが壁内部の金属部と接触しないように設置してください
壁内部の金属部と接触して、感電の原因となることがあります。



- 機器本体を取り外す場合には、壁掛け金具も取り外してください
壁掛け金具にあたるなどして、けがの原因となることがあります。

取り扱い上のお願ひ

- 1) 直射日光に当たったり、ストーブなどのそばに置くと、光や熱によって変色したり変形したりすることがありますのでご注意ください。
- 2) 壁掛け金具のお手入れは、やわらかい乾いた布（綿・ネル地など）でふいてください。ひどく汚れているときは、水でうすめた中性洗剤で汚れを取ってから乾いた布でふいてください。なおベンジンやシンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはがれたりしますので、使用しないでください。（機器本体のお手入れは機器本体の説明書に従ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。）
- 3) 粘着性のテープやシールを貼らないでください。壁掛け金具の表面を汚すことがあります。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。（変質の原因となります。）
- 4) 設置時、衝撃などによるテレビ / ディスプレイ本体の「パネル割れ」が発生する場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

■ 取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

補助金具取り付け前に

本製品はテレビ / ディスプレイを壁掛け金具（TY-WK3L11R）に設置する場合の補助金具です。他の製品には使用しないでください。

対応機種については、弊社ホームページ掲載の「仕様書・設置工事説明書」の URL (<http://panasonic.jp/viera/dl/manual.html>) をご確認ください。

- 本説明書は補助金具を取り付けるための説明書です。
- 壁掛け金具に取り付ける時には壁掛け金具の施工説明書をご参照ください。

お願い

- 取り付け作業は、製品や床に傷が付かないように、柔らかい毛布や布を敷いて行ってください。
- 取り付け作業は水平で平らな場所で施工説明書どおりに行ってください。
- ねじ止めをするときは、締め付け不十分や締め付けすぎがないようにしてください。

構成部品

補助金具（2個）	金具取り付け用ねじ（4本）	六角レンチ（1個）
	 M6 × 20	


■ イラストはイメージイラストであり、実際の商品と形状が異なる場合があります。

取り付け手順

1. 補助金具取り付け位置の確認

* テレビ / ディスプレイ本体のイラストは機種により異なります。以下は対象機種の一例です。

テレビ / ディスプレイ本体背面





補助金具取り付け用ねじ穴

取り付け手順 (つづき)

2. 補助金具の取り付け


テレビ / ディスプレイ本体の背面に補助金具（2個）の矢印を図のように上に合わせて金具取り付け用ねじ（4本）を付属の六角レンチで取り付けてください。（締め付けトルクは $1.5 \sim 1.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ ）



3. 絶縁スペーサー取り付け

TY-WK3L11Rの施工説明書6ページ手順5にテレビ / ディスプレイ本体へ絶縁スペーサーを取り付ける説明を記載しています。ご確認のうえ取り付けてください。

- ① 汚れや異物がついていないきれいな毛布などの上に、テレビ / ディスプレイ本体の前面部を置き、次の手順で行ってください。
テレビ / ディスプレイ本体に突起部がある場合はキズや破損に注意してください。
- ② テレビ / ディスプレイ本体のテレビスタンド固定用ねじを取り外してください。（右図参照）




スタンド固定用ねじ
例：TH-L42E60 の場合：4本

お願い

取り外したスタンドとねじは大切に保管してください。

- ③ テレビ / ディスプレイ本体へ付属の六角穴付き皿ねじ（M6 × 22）、皿型歯付き座金、絶縁スペーサー（各4個）を付属の六角レンチで右図のように取り付けてください。部品と六角レンチは壁掛け金具に同梱されています。
（M6 × 22 ねじ：締め付けトルクは $1.5 \sim 1.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ ）



[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック VIERA(ビエラ)ご相談窓口 365日
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-981**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

*ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2013