

B-CASカードへのBS・CS有料放送の契約例


「全自動録画用」のB-CASカードに指定できる有料放送は3チャンネルまでです。

追加チャンネルを設定した場合は、「視聴・通常録画用」のB-CASカードにも有料放送の契約が必要です。

ご利用状況に応じて、各B-CASカードにBS・CS有料放送の契約をしてください。

B-CASカードの契約状況が分かるように裏面のメモは正しくご記入のうえご利用ください。

例1 WOWOWの3チャンネルを全自動録画する




全自動録画用 BS・CS・地上 共用 B-CAS BS-Conditional Access Systems	WOWOWを契約 有料放送契約 あり メモ WOWOW
視聴・通常録画用 BS・CS・地上 共用 B-CAS BS-Conditional Access Systems	有料放送契約 なし メモ なし

この例では、WOWOWのチャンネルをリアルタイムで視聴・録画することはできません。


放送中の番組は、全自動録画をしていただくと、その内容を追っかけ再生することで視聴できます。

例2 スカパー！基本パックの視聴、番組表から予約録画、全自動録画もする



全自動録画用 BS・CS・地上 共用 B-CAS BS-Conditional Access Systems	スカパー！基本パックを契約 有料放送契約 あり メモ スカパー！
視聴・通常録画用 BS・CS・地上 共用 B-CAS BS-Conditional Access Systems	スカパー！基本パックを契約 有料放送契約 あり メモ スカパー！

例3 スカパー！基本パックを視聴したり、番組表から予約録画する



全自動録画用 BS・CS・地上 共用 B-CAS BS-Conditional Access Systems	有料放送契約 なし メモ なし
視聴・通常録画用 BS・CS・地上 共用 B-CAS BS-Conditional Access Systems	スカパー！基本パックを契約 (追加チャンネルで設定できます) 有料放送契約 あり メモ スカパー！