

スマートフォンによる地図更新の手順詳細

[その2] 地図更新編

STEP 4 地図更新データをスマートフォンにダウンロードする

STEP3でサインアウトした時や「ナビアップS」の再インストール、スマートフォンの買い換えなどを実施した場合、ナビゲーション側の情報を取得するため、地図更新データのダウンロード前にナビゲーションとのWi-Fi接続が必要になります。



ナビゲーションの電源を入れてGPS受信状態にして、スマートフォンとWi-Fiデザリングで接続します。
(STEP 2 参照)

自宅や公衆無線LANなどとWi-Fi接続してください

- 専用アプリの初期設定では「ダウンロードをWi-Fi接続中のみ許可する」の設定が「有効」になっています。設定を「無効」にした場合、パケット代がかかる可能性があります。
- スマートフォン上に次の空き領域が必要になる事があります。
 - ・部分更新の場合：最大約2 GB
 - ・全更新の場合：最大約7 GB
 - ・2年以上地図データを更新していない場合：最大約10 GB
- 機種によってはデザリングをOFFにする必要があります。

無料地図更新は2種類あります。
①全地図更新(期間中 1回)
②部分地図更新(最長3年間)




STEP 5 地図更新データをナビゲーションへ転送する

ナビゲーションの電源を入れてGPS受信状態にして、スマートフォンとWi-Fiデザリングで接続します。
(STEP 2 参照)

※STEP4終了後「ナビアップS」をサインアウトした場合、再び専用アプリを起動(STEP4冒頭参照)してサインインしてください。




- 送信から更新準備が完了するまでに要する時間は、更新データの容量により異なります(5分~30分程度)。
- 転送中および更新準備中も、ナビゲーションを操作できます。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。
- 2年以上地図データを更新していない場合は、2回に分けて転送されることがあります。(STEP5以降の操作がもう一度必要です)



STEP 6 ナビゲーションの地図データを更新する

- 更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
- 更新に要する時間は、更新対象により異なります(1分~3分程度)。
- 更新中は、ナビゲーションを操作できません。
- ナビゲーションで更新中は車両電源(ACC)を切らないください。更新が途中でできなくなる可能性があります。



STEP 7 更新された地図のバージョンを確認する

