

温水洗浄便座協議会からのお知らせ

温水洗浄便座 重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は 電気製品で 寿命があります

故障したままで使いつづけないでください。

故障したままのご使用は、火災や感電、室内浸水の原因になります。異常に気づいたら、電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーのサービス会社へご連絡ください。



定期的な点検をおすすめします。

安心してご使用いただくため、定期的な点検をおすすめします。また、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。使い勝手、機能性、省エネ性能も向上しています。販売店、工事店またはメーカーにご相談ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけないでください。故障や火災の原因になります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わないでください。内部の電気部品や金属を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除いてください。トランシーバー現象で火災の原因になります。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

温水洗浄便座協議会 <http://www.sanitary-net.com> 0120-39-7718 受付時間 平日09:00~17:00 後援 経済産業省

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時~20時
電話 フリー ダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「420#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)
■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリー ダイヤル 06-6907-1187 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00~17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスはWEB限定のサービスです。

愛情点検



長年ご使用の温水洗浄便座の点検を！

こんな症状はありませんか

- 水漏れする。(配管接続部、本体内部)
- 本体や便座にひびや割れが入っている。
- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体や操作部が異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止


- 事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き止水栓を閉めて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2011

DL940A-DWCPO
CS0811-0



Panasonic®

取扱説明書

温水洗浄便座 家庭用

品番

DL-RE20

ページ

ご使用前に

安全上のご注意	2
各部の名前	6
付属品	7
ご使用前の確認	8

使うとき

トイレを使う/洗浄する	10
調節する(洗浄強さ/洗浄位置)	12
(ムーブ洗浄/リズム洗浄)	12
(温水温度/便座温度)	13
脱臭	13
節電したい(節電)	14
(8時間切)	15

必要なとき

お手入れ	16
凍結予防・長期間使用しないときは	20
水抜き後に再び使用するときは	22
定期点検	24
電池交換	25
別売品	25
よくあるご質問	26
故障かな?	27
保証とアフターサービス	30
仕様	31
温水洗浄便座協議会からのお知らせ	裏表紙

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を、必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書と設置工事説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

裏表紙をご覧ください



19401-14332

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。



火災、感電のおそれ

電源プラグやコードは正しく使う
(火災や感電の原因)



- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



- 電源コード・電源プラグを傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない
→コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



本体、本体裏面や電源プラグに水や洗剤などをかけない
(感電やショートして火災の原因)




上水道以外には接続しない



工業用水
井戸水など

(ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因)
(腐食や異物付着による水漏れの原因)



アース工事を確認する



アース線接続

(アース工事がされていないとピリピリしたり漏電のときに感電する原因)
→アース工事を販売店にご依頼ください。
(アース工事費は、本体価格に含まれていません)

[アース線接続の一例]



警告

バスルーム内など湿気の多い場所には設置しない



水場使用禁止



(火災や感電の原因)

改造はしない
また修理技術者以外の人が、分解したり修理をしない



(感電や発火したり、異常作動してけがの原因)
→修理は販売店にご相談ください。



電池は誤った使い方をしない



- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ● + と ● - を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- ● + と ● - を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池と一緒に使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 乳幼児の手の届くところに置かない

(取り扱いを誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因)
● 電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすと感電やショートして火災の原因となりますので、絶対にはがさないでください。

使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す



(そのまま機器の中に放置すると、電池の液漏れや、発熱・破裂の原因)

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因となるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。



低温やけどのおそれ

次のような方が使用するときは、便座の温度調節を「低」または「切」にする



お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方、自分で温度調節できない方、眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方

(長時間、皮膚の同じ場所が便座に触れる、低温やけどの原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、止水栓を閉める


(発煙・発火、感電のおそれ)

- 異常・故障例
- 本体や便座にひびや割れが入っている
 - 异常な音やこげ臭いにおいがする
 - 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
 - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
 - 本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)


⚠ 注意



水漏れのおそれ

本体脱着時などに給水ホースに力を加えない

- !(分岐金具のナットや本体接続側のクイックファスナーがゆるんで水漏れの原因)



水道水フィルター（水抜き栓）を外すときは、必ず止水栓を閉める

- !(止水栓を閉めないと、水漏れの原因)

凍結予防をする【20・21ページ】

- !(凍結すると、配管や本体内部が破損して水漏れの原因)

→水抜きなど、凍結予防をしてください。

いったん、外した水道水フィルター（水抜き栓）はしっかりと閉める

- !(しっかりと閉めないと、水漏れの原因)




漏電検知の作動を確認する【24ページ】

- !(故障のまま使用すると、漏電のときに感電する原因)



→故障の場合は販売店にご相談ください。



長期間使用しないときは本体の水を抜く【20・21ページ】

- !(水が腐敗して皮膚の炎症などの原因)



→水抜きをしてから電源プラグを抜く。

持ち運ぶときは、必ず本体を持つ

- !(便座・便ふたを持つと本体から外れ、けがをする原因)



けがのおそれ

便ふたに寄りかからない

- !(便ふたが割れて転倒したり、けがをする原因)



乗ったり衝撃を加えたりしない

- !(転倒したり、割れてけがをする原因)




本体操作部に乗らない、手をついて座ったり、立ち上がったりしない

- !(転倒したり、けがの原因)




便ふた・便座開閉時に、指などをはさまないよう注意する

- !(はさまると、けがをする原因)




各部の名前 (本体/リモコン) /付属品


本体




本体操作部



(本体を外して裏から見た図)




リモコン




●目の不自由な方のために*部分 (スイッチの上) には点字を設けています。

ノズル周辺部



〈ノズルの構造〉

おしりとビデそれぞれ専用の水路から洗浄水を出します。



■イラストのノズルは説明のために、引き出した状態で表しています。

調節 [12ページ]

- 洗浄強さスイッチ・ランプ
- 洗浄位置スイッチ・ランプ
- ムーブ切/入スイッチ
- リズム切/入スイッチ

付属品


- 〈リモコンセット〉
- リモコン・ホルダー・取付ねじ
- 両面テープ
- 単3形マンガン乾電池 2個
- ※詳しくは設置工事説明書を参照してください。

●付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

ご使用前の確認

リモコンの取り付け位置を確認する

リモコンは送信部から信号を送り、天井、壁、床などに反射し、本体の受信部で信号を受けます。本体の受信部側の壁に取り付けすることをおすすめします。



送受信確認のしかた


- ①電源プラグを差し込む。
 - 電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する。
 - ②リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、約10分以内におしりまたはビデスイッチを押す。
 - 本体の電源ランプが1回点滅と同時に本体より「ピピピ」と鳴る
(ただし、着座センサーが検知している場合は「ピッ」と鳴ります)
↓
送受信可能な位置です。
- ◆ 電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して取り付け位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。

■ 上手く動作しない場合は、リモコンの取り付け位置の見直しが必要ですので、設置工事説明書をご覧ください

アース線が接続されていることを確認する


アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。【2ページ】

[アース線接続の一例]




電源ランプの点灯(緑)を確認する

■本体の電源ランプが点灯している場合



→ 使えます

■本体の漏電ランプが点灯している場合



電源プラグを抜く

- 漏電ランプが消灯することを確認

再度電源プラグを差し込む



→ 使えます

約10秒間
点滅後点灯

(お知らせ)

- 漏電テストスイッチを2秒以上押すと漏電ランプが点灯します。【24ページ】
- 電源プラグを差し直しても電源ランプが点灯しないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

トイレを使う/洗浄する

おしり、ビデ洗浄についてのお願い

●局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。

●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。

※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。

●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については医師の指示を守ってください。

入る

使う

出る

1 便ふたを開けて座る

ノズル付近から水が出ます。
(お湯を出す準備のため)

脱臭が始まります。
【13ページ】

2 洗浄する

おしり洗浄 ビデ洗浄
おしり ビデ

スイッチを押すとまずノズルの洗浄をします。
(ノズル洗浄の水が便器内に流れます)
約7~10秒後温水が出ておしりまたはビデ洗浄を始めます。

3 洗浄を止める

停止

洗浄を停止します。

ノズルが戻ってからノズルの洗浄をします。

お知らせ

- ノズルが出るとき作動音がしますが異常ではありません。
- ビデ洗浄後のノズル洗浄は、便座から立ち上がると行います。
- 最初、程よい温度でも便座に長く座っていると熱く感じるようになります、低温やけどのおそれがあります。便座温度は低めに設定してください。【13ページ】
- 安全や節電のために、洗浄は約5分間連続使用すると、自動的に停止します。

使う (男性小用時)

●便ふた・便座を手で開く。

出る

●便座・便ふたを手で閉じる。

お知らせ

- 便座の開閉のとき、着座センサーが便座を検知して脱臭およびノズル洗浄が始まることができます。

10

トイレを使う/洗浄する

11

調節する

洗浄の強さを変えたいとき
洗浄強さ

おしり、ビデの洗浄中に
• 弱 または 強 を押すごとに、強さが変わります。
(押し続けると連続して変わります)
• 前回の設定強さを記憶しています。
(記憶させない設定→26ページ)

洗浄強さ
弱 強

洗浄の位置を変えたいとき
洗浄位置

おしり、ビデの洗浄中に
• 前 または 後 を押すと、それぞれの方向にノズルが移動し、お好みの位置に調節ができます。
(押し続けると連続して変わります)
• 前回の設定位置を記憶しています。
(記憶させない設定→26ページ)

洗浄位置
前 後

広範囲の洗浄に
ムーブ洗浄

おしり、ビデの洗浄中に
• ムーブ 切/入 を押すと、ノズルが前後に動き、広範囲を洗浄します。
• 洗浄位置ランプが順に点灯。
(ノズルの動きとは連動しません)

ムーブ 切/入

おしりムーブ洗浄 ビデムーブ洗浄

洗浄位置

便秘時の排便促進に
リズム洗浄

おしりの洗浄中に
• リズム 切/入 を押すと、洗浄強さを強から弱に自動的に繰り返し、おしりを刺激します。
• 洗浄強さランプが順に点灯。
(洗浄強さとは連動しません)

リズム 切/入

リズム洗浄 強 弱

• ビデ時も使用できます。

(お願い)
水圧の低いところでは、洗浄強さを弱くすると水が出ない場合があります。
この場合、強くしてご使用ください。

(お知らせ)
リモコンのランプは、操作後約1分で消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。

洗浄水の温度を変えたいとき
温水温度

温水
高 低

• 温水 を押すごとに切り換わります。

温度表示 (ランプ点灯)
高 → 高 → 高 → 高
低 → 低 → 低 → 低
「切」 水温 約35.5 °C
「低」 約37.5 °C
「中」 約39.5 °C

便座の温度を変えたいとき
便座温度

便座
高 低

• 便座 を押すごとに切り換わります。

温度表示 (ランプ点灯)
高 → 高 → 高 → 高
低 → 低 → 低 → 低
「切」 室温 約32 °C
「低」 約36 °C
「中」 約40 °C
(約31 °C) (約33 °C) (約35 °C)

お知らせ
イラスト中の ■ は点灯を表示しています。

調節する／脱臭

脱臭

便座に座ると、着座センサーが人を検知して脱臭が自動的に始まります。
(作動音がします)
(飲食物による強臭便 (にんにく臭など) のときは十分に脱臭できないことがあります)

- 立ち上がると、約1分後に脱臭が切れます。

途中で停止したいときや立ち上がったあと、すぐに停止したいとき



押す

洗浄中は、脱臭を停止することができません。

脱臭を作動させないようにするには

前 と おしり を約2秒押す

- 本体より「ピッ」と鳴ります。

■元に戻したい場合

再度 前 と おしり を約2秒押す

- 本体より「ピピッ」と鳴ります。




2回点滅



1回点滅

節電したい



節電 (便座温度)

1時間毎にその間の使用の有無を記録し、
使用の無かった時間帯の便座の温度を下げる
ます。

- **節電** を押す
 - 節電ランプが点灯します。
 - 2日以上同じ時間帯で使用がなければ、その
時間帯の温度を下げます。
最大、15℃まで下がります。

温度が下がった時間帯に着座すると…


- 最初は冷たく感じる場合がありますが、
約1~2分で温かくなっています。

節電中にご使用があると…

- 使用のあった時間帯の便座の温度は、
節電を行う前の温度に戻ります。
記録が取り消され、新たに記録を開始し
ます。

〈節電をやめたいとき〉

- 再度、**節電** を押すと解除されます。
- 節電ランプが消灯します。
- あらかじめ設定されていた便座温度に
自動的に戻ります。
(設定温度に戻るまでに約3~5分かか
ります)



8時間切 (便座温度)

便座ヒーターの通電を8時間停止し、節電
します。8時間停止後は、前に設定された
便座温度ランプが点灯します。
便座温度の設定が「低」「中」「高」のとき
に設定できます。

- 節電中にも設定ができます。

- **8時間切 2秒押し** を約2秒間押すと設定され、
便座の保温を8時間停止します。

- 8時間切ランプが点灯します。
- 便座温度ランプが消灯します。
- 8時間後に便座が保温状態に戻り、
ランプが消灯します。

8時間切設定中に着座すると…

着座と同時に通電します。
あたたまるまでに約10~12分かかり
ます。(室温によって異なります)

- 着座中は便座温度ランプが点灯しま
す。
- 使用後、便座から立ち上がると
→8時間切設定に戻ります。

〈8時間切をやめたいとき〉

- 再度、**8時間切 2秒押し** を約2秒間押すと解除さ
れます。
- 8時間切ランプが消灯します。
- 便座温度ランプが点灯します。

お知らせ

- 電源プラグを抜いたときや停電のとき、または漏電テストスイッチを押したときは
「節電」の設定と、過去の使用記録も取り消されます。

お知らせ

- 電源プラグを抜いたときや停電のとき、または漏電テストスイッチを押したときは
「8時間切」の設定が取り消されます。

お手入れ (本体表面/便ふた/本体裏面)



日常のお手入れは
さっとひとふき

汚れがついたら…

柔らかい布で水ぶき

- 水をかけて洗わない。(故障の原因)
- 乾いた布やトイレットペーパーでふかない。(傷の原因)

ひどい汚れは…

家庭用中性洗剤をうすめてお使いください



本体、本体裏面や電源プラグ
に水や洗剤などをかけない
(感電やショートして火災の原因)

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、
本体や便座などを傷めますので使用しないでください。



化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って
ください。

(お願い)

- 便器を洗うときのトイレ用洗浄剤は本体にかかるないようにしてください。また揮発性ガスにより本体を傷めることができます。手際よく短時間にお手入れしてください。
- 梅雨時や冬の暖房時の結露はそのままにしておくと、床や壁をぬらし、かびの原因となります。ふき取り、換気をしてください。

本体表面 (日常)

本体を柔らかい布で水ぶきして
ください。

1.電源プラグをコンセントから抜く

2.本体表面の汚れをふき取る

3.電源プラグをコンセントに差し込む

お知らせ

本体や便座などに尿が付着したまま放置すると、ピンク、茶色等のしみになることがあります。


着座センサーの
汚れもふき取る



便ふた (週1回)

便ふたを外してお手入れができます。


1.電源プラグをコンセントから抜く



2.便ふたを取り外す

便ふたを開いた状態にし、
①便ふたの右側を外れるまで強く広げて
軸から外す
②引き上げる
③本体の左穴から便ふたを外す

3.便ふたの汚れをふきとる



4.便ふたを取り付ける

①本体の左穴に便ふたを差し込む
②本体右軸に便ふたを入れる
③便ふたを持って開閉がスムーズか確認する
(正しく取り付けないと便ふたが外れることがあります)



5.電源プラグをコンセントに差し込む

本体裏面 (週1回)

本体を外してお手入れをする場合は、以下の手順に従ってください。


1.電源プラグをコンセントから抜く

2.止水栓を全閉にし、給水を止める
【20ページ】

3.本体を取り外す


本体脱着ボタンを押したまま、本体の両側部を持ち上げて手前に引き、便器の上に置いてください。

- 便器から本体を少し手前に移動します。




4.かくれた便器部分などの
汚れをふきとる

水でぬらした柔らかい布を十分に
しぼってふいてください。




5.本体裏面を掃除する

- 本体を便器の上に立てた状態にし、便座が倒れないように手で支えて、本体裏面の汚れをふきとってください。水はかけないでください。
- 脱臭吸込口にほこりがたまっている場合は、掃除機などで吸い取ってください。



6.本体を取り付ける

- ①右図のように突起Aに突起Bを合わせる
 - ②手前を浮かせた状態で斜めに差し込む
 - ③「カチッ」と音がするまで上から押す
- コードを本体と便器の間にはさみ込まないようにしてください。
 - 本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。




7.止水栓を開け、給水する

8.電源プラグをコンセントに差し込む

お願い

- 本体を手前に引くとき〈手順2〉や立てるとき〈手順4〉は、給水ホースなどに無理な力を加えないように注意してください。
- 本体を裏向けに寝かさないでください。(傷の原因)



お手入れ (ノズル/脱臭用フィルター)


ノズル (週1回)

ゴム手袋を着用し、歯ブラシなどでノズルをお手入れしてください。

おしりノズル穴を洗う

①便ふた・便座を開き、本体操作部の  を押す

•ノズルが出る。(ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)



②ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

ビデノズル穴を洗う

③再度  を押す

•ノズルが戻り、再度ノズルが出る。

(ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)



④ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

⑤再度  を押す

•ノズルが戻る。

■途中で止めたいときは…


リモコンの  を押す

お願い •ノズルのお手入れ時にノズルに無理な力を加えないでください。

•ノズルを無理に手で引っ張ったり、押したりしないでください。(故障の原因)


お知らせ •お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが戻ります。

本体操作部



脱臭用フィルター (月1回)

ほこりなどがつまると、脱臭効果が悪くなります。



①脱臭用フィルターを取り出す

②乾いた歯ブラシなどで、ほこりを取り除く
または水洗いをする

•水洗いをした場合は、よく乾かしてください。

③脱臭用フィルターの  を上にして、
元どおりに差し込む


凍結予防・長期間使用しないときは

■次のようなときは水抜きをしてください

- 寒い地域で本体内の水が凍結するとき……配管や本体内部が破損して水漏れの原因
- 1週間以上使用しないとき……………水が腐敗して皮膚の炎症などの原因
- 移設など本体を移動されるとき……………本体から水が漏れたり、故障の原因
- 別荘など長期間使用しないときは必ず行ってください。

ロータンク式

1 止水栓を全閉にし
給水を止める




2 ロータンクの
レバーを回す

- ロータンク内の水を流し、給水しないことを確認する。

3 バケツなどで受けて
水道水フィルター（水抜き栓）をマイナスドライバー
またはプラスドライバーでゆるめて取り外す

- 本体内の水が出ますので雑巾などで押さえてください。
- 水道水フィルター（水抜き栓）のフィルターが汚れている場合は、歯ブラシなどでお手入れしてください。
- 取り外した水道水フィルター（水抜き栓）を置く時は、Oリングにゴミ等が付着しないよう、つまみ部を下にしてください。



4 本体操作部の
[便座] と [節電] を同時に約2秒押す


- 受け付けると、本体の電源ランプが1回点滅すると同時に本体より「ピッ」と鳴ります。
- ノズル付近から本体内の水が出ます。（約3~4秒間）

5 水抜き後、
水道水フィルター（水抜き栓）を押し込みながら
元どおりに取り付ける

水道水フィルター（水抜き栓）を確実に閉めないと水漏れをおこします。


6 電源プラグを
コンセントから抜く

7 リモコンの
電池を抜く【25ページ】



フラッシュバルブ式

1 電源プラグを
コンセントから抜く



2 閉める

- 給水が止まります。

3 ハンドルを押す
→以下、左記のロータンク式、
手順3~7に従う


水抜き後に再び使用するときは

【22ページ】に従って使用できることを確認してください。


水抜き後に再び使用するときは

以下の手順で使用できることを確認してください。


1 止水栓を開け、給水する



- 止水栓の軸を開側へ回す。
水道水フィルター（水抜き栓）部からの水漏れがないかを確認する。
→水漏れしている場合は、水道水フィルター（水抜き栓）を確実に閉めてください。



2 リモコンに電池を入れる【25ページ】



3 便座の下にお手持ちの薄手のビニール袋などをはさむ


- 水の飛び散り防止のため

4 電源プラグをコンセントに差し込む

- 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わります。
- 本体の電源ランプが点灯しないまたは、漏電ランプが点灯した場合は、再度電源プラグを差し直してください。

5 着座センサーを手で覆う

- 着座センサーが作動し、人が座っている時と同じ状態になります。
- ノズルを洗浄する水が出ると同時に脱臭が始まります。



6 そのまま手で覆いながら または ビニール袋を押す


- ビニール袋の上から手を当て温水がでることを確認してください。
(温水が出ない場合は、温水温度スイッチで設定温度を切り換えてください)
- 確認後、**停止**を押し、止めてください。

〈手を覆わずに本体操作部の を押した場合〉

ノズルがお手入れ状態になり水が下に流れます。

- この場合、リモコンの **停止** を押して、ノズルが収納されるのを確認してください。
その後、手順 6 から試運転を行ってください。

7 便座のスイッチで温度を設定し、約5分待つ 【13ページ】



8 便座を手で触り、便座があたたかくなっていることを確認する

9 ビニール袋を外す

定期点検


①漏電検知の点検…月に1回（お客様が行ってください）

漏電による感電を防止するため点検を行ってください。

そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

1 漏電テストスイッチを2秒以上押す

- 漏電ランプが点灯することを確認してください。



2 電源プラグを抜く

- 漏電ランプが消灯することを確認してください。

3 電源プラグを差し込む

- 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わることを確認してください。

点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。


異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。

②配管・本体まわりの点検…月に1回（お客様が行ってください）

そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

1 ゆるみ、傷み、破損がないかを確認する

- 配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破損がないかを確認してください。



2 水漏れがないかを確認する

- 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないかを確認してください。

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にしてください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。

③逆流防止装置点検と定期点検…5年ごと（専門業者に依頼）

逆流防止装置は必ず5年を目安にお買い上げの販売店または工事店に点検を依頼してください。

また、長期経過したものは、ご使用上支障がなくても、安全のため定期点検を受けてください。

そのままにしておくと、異常がある場合、汚水が水道管へ逆流するおそれがあります。

電池交換


交換の目安…約1年

■リモコンが正しく動かない場合は電池を交換してください。

■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【3ページ】を必ずお守りください。

リモコンの電池交換手順（単3形乾電池 2個）

- ①リモコンをホルダーから外す
- ②電池ふたを開ける
- ③単3形乾電池を交換する
- ④電池ふたを閉める




別売品

●価格は2011年9月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。

あらかじめご了承ください。

●便座カバーをつけると、カバーの重みで便座は少し早く閉まります。

便座カバー
(品番: ADL601)
希望小売価格 2,100円(税込)




別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense <http://club.panasonic.jp/mall/sense>

よくあるご質問

洗浄水が出ない！ 洗浄水の出が悪い！

- 止水栓が閉まっていませんか。
→止水栓の軸を開側へ回し調節してください。



- ノズルに水あかなどがつまっていますか。
→ノズルを歯ブラシなどでお手入れしてください。【18ページ】

- 水道水フィルター（水抜き栓）がつまっていますか。
→給水を止めて水道水フィルター（水抜き栓）を外しフィルターを歯ブラシなどでお手入れしてください。【20ページ】



- 水温が低くありませんか。
→温水が出るまでの時間が長くなる場合があります。

洗浄強さや洗浄位置を変更できますか？

- できます。おしり、ビデの洗浄中に下記のスイッチで調節してください。【12ページ】



洗浄強さ・洗浄位置を使用毎に標準設定「中」に戻したいのですが…

工場出荷時の設定は、洗浄強さ・洗浄位置とともに前回の設定を記憶しています。

→リモコンで設定してください。

停止と弱を約2秒押す

- 洗浄強さランプと洗浄位置ランプの真ん中のランプが同時に2回点滅します。



■元に戻したい場合

再度停止と弱を約2秒押す



便器と便座のすき間(前方)より小水が飛び散るのですが…

→便器内に向かって、排泄していただくようお願いします。

→便ふたの開閉に支障がない程度に、本体を後ろに取り付けてください。【設置工事説明書】


洗浄位置がずれていたり、便座の後方がぬれる！

- 前方位置に座っているためです。
→中央部に座りなおしてください。
- 中央部に座っていても洗浄位置がずれている場合は、洗浄位置調節で合わせてください。
- おしりの大きさによって洗浄位置が変わります。
→座り直してください。

リモコンが使えないときに、洗浄できますか？

→本体操作部のを押してください。〈本体操作部〉

洗浄強さ「中」でおしり洗浄を行うことができます。
(止めるときは、再度押してください)



便ふた・便座カバーは使えますか？

→便ふたカバーは使用できません。
便ふたカバーを使用すると、重みで故障の原因となります。

→便座カバーは使用できます。
ただし、カバーによっては便座が自立しなかつたり、着座センサーが入りつ放しになつたりして誤作動の原因となることがあります。当社の便座カバー（別売品）をパナソニック製品取扱店でお買い求めいただけます。【25ページ】

操作音を消すことができますか？

→停止と前を約2秒押す
本体より「ピッ」と鳴ります。



2回点滅

■元に戻したい場合

再度停止と前を約2秒押す
本体より「ピピッ」と鳴ります。1回点滅



故障かな？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状

電源ランプが消灯している

本体の温水ランプ「高」「中」「低」が同時に点滅する

電源を入れたとき電源ランプが点滅する

リモコンのランプが消灯したまま

電源ランプと8時間切ランプが点滅する

リモコンを押すと電源ランプが点滅する

調べるところ・原 因・対 策

●本体操作部の漏電ランプが点灯していませんか。
→電源プラグを抜き、漏電ランプが消灯してから電源プラグを差し込んでください。

●止水栓が閉っていますか。
→止水栓を開側へ回し調節した後、便座に座り、再度おしりスイッチまたはビデスイッチを押してください。

●一時的に水圧が低下し、本体に水が供給されなかった等が考えられます。便座に座り、再度おしりスイッチまたはビデスイッチを押してください。

●初期設定をしている間、約10秒間点滅しますが、その後点灯に変わります。異常ではありません。

●リモコンのランプは、操作後約1分経過すると消灯します。
再度、スイッチを押せば点灯します。

●スイッチを押しても、ランプが点灯しない場合は、電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。

●お手入れのときにノズルを無理に押したり、引っ張ったりすると電源ランプと8時間切ランプが点滅しながらノズルが収納されます。
→本体操作部のを押すと、電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯し、再びお手入れできます。

●電源プラグをコンセントに差してから約10分以内にリモコンのスイッチを押すと、押すごとに本体の電源ランプが1回点滅し、本体とリモコンの間で送信、受信ができたことをお知らせします。

参照ページ

9
24

設置工事説明書
—

9

12
25

—

8

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原 因・対 策	参 照 ペ ー ジ	症 状	調べるところ・原 因・対 策	参 照 ペ ー ジ						
リモコン (操作音) について	座ったときに リモコンを押しても 動かない ('ピピピ' と鳴る) (おしり洗浄、ビデ洗浄など)	人が座ったことを着座センサーが検知しないと、リモコンで操作しても受け付けないため「ピピピ」と鳴ります。 ●着座センサーが汚れていませんか。または衣服が着座センサーに密着していませんか。 →着座センサーの汚れをふき取る。または着座センサーからの距離を少し取ってください。 →黒い服は反応しにくい場合があります。肌を検知させてください。 ●便座の先端部に座っていませんか。(着座センサーが検知しない) →便座の中央部に座りなおしてください。	16 — —	便座が冷たい	●便座温度設定を「切」にしていませんか。 →便座温度をお好みの温度に設定してください。	13					
	リモコンが 正しく動かない	●リモコンは正しい位置に取り付けられていますか。 →リモコンの取り付け位置の確認と本体に受信できるか確認してください。	8	座ったときに便座が 冷たく、しばらくす るとあたたかくなる	●節電ランプが点灯していませんか。 →お使いにならない時間帯ごとに暖房便座の設定温度を自動的に下げて節電していますので、着座したときに冷たく感じる場合があります。	14					
	リモコンを押しても 「ピッ」と鳴らない	●リモコンの電池が消耗していませんか。 →リモコンの電池を交換してください。 ●電池の(+)(-)が間違っていますか。 →電池を正しく入れてください。 ●操作音を消す設定になっていますか。 →  と  スイッチを同時に2秒押すと「ピピッ」と音が鳴り、操作音「入」設定になります。	25 25 27	立ち上がったときに、 本体下面から便器に 水が出ている	●8時間切ランプが点灯していませんか。 →暖房便座への通電を止めていますので、便座は冷たくなっています。	15					
	温水温度が低い	●温水温度設定を「切」にしていませんか。 →温水温度をお好みの温度に設定してください。	13	手洗いボールより 水が飛び散る	使い始めと終わりにノズルを水洗いしているため、便器内に水が出ますが、異常ではありません。	10 11					
	温水が出るまでに 時間がかかる	●スイッチを押してからノズルを洗浄しますので、約7秒～約10秒かかります。 ●水温が低くなると、温水が出るまでの時間が長くなる場合があります。	10	便座に座ると がたつく	水圧が高く、給水量が多いためです。止水栓で調節してください。	設置工事 説明書					
	設置後、 温水が出ない	●水道の元栓が閉まっていませんか。 →元栓を全開にしてください。 ●止水栓を開側へ回し調節してください。 ●水道水圧は十分ありますか。マンションの最上階などでは、水圧が低い場合があります。 →洗浄強さを強くしてご使用ください。	設置工事 説明書 22 12	本体を外すと取り 付けできない	取付ボルトのゆるみが考えられますので、締め付け確認をお願いします。本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。	設置工事 説明書					
	洗浄について	水温が低い場合は、温水温度設定を優先するため、流量を絞っています。洗浄を強くしたいときは、設定された洗浄強さを一旦弱くしてから、再度強くすると洗浄が強くなります。	—	本体を外すと取り 付けできない	本体は脱着構造となっていますが、便器の歪みにより本体固定板が歪んで本体が取り付けできないことがあります。セットしたとき、本体脱着ボタンが元の位置に戻らない場合は、取付ボルトのナットをゆるめてから取り付け、ナットを手でしっかりと締め付けてください。	設置工事 説明書					
脱臭について	洗浄が弱い	●脱臭用フィルターにほこりがつまっています。 →フィルターを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。	—	次のような場合には必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。							
	十分に脱臭できない	●脱臭用フィルターにほこりがつまっています。 →フィルターを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。	19	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを差し直しても本体の電源・漏電・節電・便座温度・温水温度・8時間切ランプがいつまでも点滅する。(電源プラグを抜くこと) ●リモコンを便器に落とし、ぬらしてしまった。 ●電源プラグを差し直しても本体の電源ランプが点灯しない。 ●煙が出たり、異常な音やにおいがする。(電源プラグを抜くこと) 							
	立ち上がった後、 脱臭が自動停止しない	●立ち上がった後、約1分間は脱臭停止しません。 →故障ではありません。	13	次のような場合は設定が取り消されますので、再設定をしてください。							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>このようないとき</th> <th>再設定する機能</th> <th>参 照 ペ ー ジ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源プラグを抜いたとき 漏電テストスイッチを押したとき 停電が1秒以上続いたとき</td> <td>●節電／8時間切</td> <td>14・15</td> </tr> <tr> <td>リモコンの電池を交換したとき (電池が抜けたとき)</td> <td>●洗浄強さ ●洗浄位置</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>			このようないとき	再設定する機能	参 照 ペ ー ジ	電源プラグを抜いたとき 漏電テストスイッチを押したとき 停電が1秒以上続いたとき	●節電／8時間切	14・15	リモコンの電池を交換したとき (電池が抜けたとき)	●洗浄強さ ●洗浄位置	12
このようないとき	再設定する機能	参 照 ペ ー ジ									
電源プラグを抜いたとき 漏電テストスイッチを押したとき 停電が1秒以上続いたとき	●節電／8時間切	14・15									
リモコンの電池を交換したとき (電池が抜けたとき)	●洗浄強さ ●洗浄位置	12									

故障
かな?

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は……

● 修理に関するご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知していただいているため、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区 札幌 011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

旭川 0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166

帯広 0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3

函館 0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241
(函館流通センター内)

青森 017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364

秋田 018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1

岩手 019)645-6130 盛岡市厨川15丁目1-43

宮城 022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18

山形 023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75

福島 024)991-9308 郡山市龜田1丁目51-15

栃木 028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19

群馬 027)254-2075 前橋市箱田町325-1

茨城 029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3

埼玉 048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2

千葉 043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5

東京 03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17

山梨 055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13

神奈川 045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16

新潟 025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14

石川 076)280-6608 金沢市玉鉢2丁目266番地

富山 076)424-2549 富山市根塚1丁目1-4

福井 0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14

長野 0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11

静岡 054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24

愛知 052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10

岐阜 058)278-6720 岐阜市中鶴4丁目42

三重 059)254-5520 津市久居野村町字山神421

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

仕様

項目	品番	DL-RE20
給水方式		水道直結給水式
定電源		交流 100 V 50-60 Hz
格ワイヤレスリモコン		直流3 V (単3形乾電池 2個)
消費電力		本体：1116 W 便座：47 W
区分	瞬間式	
最大消費電力		1288 W (水温5 °C、室温0 °Cの場合)
年間消費電力量	※2	125 kWh/年 (175 kWh/年)
暖房便座	標準表面温度	「切」室温、3段階切り換え「低」約32 °C / 「中」約36 °C / 「高」約40 °C
	安全装置	温度ヒューズ
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭
	風量	0.1 m³/分
洗浄装置	最大流量	おしり洗浄：湯 0.5 L/分 ビデ洗浄：湯 0.5 L/分
	流量調節	5段階
	標準温水温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 °C / 「中」約37.5 °C / 「高」約39.5 °C
	熱交換方式	瞬間式
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
その他の安全装置		漏電検知機能・着座センサー
使用温度範囲	※3	5~40 °C (給水温度) 0~35 °C (周囲温度)
使用水圧範囲	※4	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf/cm²}
標準寸法(幅×高さ×奥行)		47 cm × 18 cm × 55 cm
標準質量		4.0 kg

※1: 省エネ法 (2012年度基準) の区分

※2: 年間消費電力量は4人家族 (男性2人・女性2人) で使用の場合。〔室温:5 °C (冬季)・15 °C (春秋季)・28 °C (夏季)、水温:15 °C〕
おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法 (2012年度基準) の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。() 内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。

※3: 約10 °C以下では、洗浄流量が低下することがあります。

※4: 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。

抗菌樹脂を使用した部分

便座 (着座面)	● 試験機関… (財)日本紡績検査協会	● 試験結果… (抗菌活性値)
	● 試験方法… フィルム密着法 JIS Z 2801	24時間後99 %抑制
	● 抗菌方法… 抗菌剤 (銀ゼオライト) を樹脂に練り込み	上記試験は2種類のみの菌で実施

近畿地区	滋賀 077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
	京都 075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪 06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良 0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
	和歌山 073)475-2984 和歌山市中島499-1
	兵庫 078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取 0857)26-9695 鳥取市安長295-1
	米子 0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
	松江 0852)23-1128 松江市平成町182番地14
	出雲 0853)21-3133 出雲市渡橋町416
	浜田 0855)22-6629 浜田市下府町327-93
	岡山 086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島 082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5
	山口 083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
	香川 087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3
	徳島 088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
	高知 088)834-3142 高知市仲田町2-16
	愛媛 0905)7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡 092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
	佐賀 0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎 095)830-1658 長崎市東町1919-1
	大分 097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
	宮崎 0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本 096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
	鹿児島 099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島 0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄 098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511