

センサー オーブンレンジ **家庭用**

品番 EMO-FR3

# COOKING GUIDE



50 - 60Hz共用

上手に使って上手に節電

待機時消費電力ゼロW！


使用していないときに、自動的に電源が  
切れる機能です。

ドアを1秒以上開けると電源が入ります。  
詳しくは12ページをお読みください。

お買い上げまことにありがとうございました。


ご使用前に、この「クッキングガイド・取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みいただき、「クッキングガイド・取扱説明書」に従って正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。

# フルフラットキャビン & 下からシャワー加熱



## フルフラットキャビン

ターンテーブルがないから  
ひろびろ使える  
出し入れラクラク  
お手入れカンタン




## 下からシャワー加熱

底面のアンテナが回転して加熱する下からシャワー加熱

下からシャワー加熱

操作部のランプが点滅して、アンテナ  
が回転していることを表しています。

## 赤外線センサーで 食べごろ・飲みごろの温度に



### 赤外線センサー

食品の位置を検出し、食品の表面温度をチェックしながら加熱。  
自動で、ごはん・おかず・飲み物のあたためや解凍などができます。

<こんなこともできます>

#### パスタ

耐熱容器にパスタと水・塩を入れてゆでます。  
温度を見ながら加熱するので、ふきこぼれなく、食べごろに。

#### お好み温度


合わせた温度に仕上ります。

#### 温度調理

手動で温度と時間を合わせて加熱します。  
合わせた温度を一定に保ちながら調理します。

上から全面スキャン機能  
で常にチェック！

## お手入れがさらにラクラク シルバーフッ素コーティング(庫内)



汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

# 操作編もくじ

メニュー編もくじは44ページ

## ご使用前に

<u>安全上のご注意</u> .....	3
必ずお守りください	
付属品について .....	8
各部のなまえとはたらき .....	9
初めてお使いになる前に	
電源を入れる .....	11
必ず庫内のカラ焼きを .....	11
加熱の終了音について .....	11
待機時消費電力ゼロWについて .....	12
調理の仕上り調節について .....	12
お忘れ防止ブザーについて .....	12
加熱のしくみと使用上のご注意 .....	13
使える容器・使えない容器 .....	14

## こんなときは

お手入れのしかた .....	38
お料理がうまくできない .....	39
故障かな?と思ったら .....	41
アフターサービスについて .....	70

## 手動加熱

お好みの温度にあたためる .....	27
お好み温度一覧 .....	29
温度調理 .....	31
レンジ出力であたためる、調理する .....	33
オーブンで焼く .....	35
グリルで魚などを焼く .....	37

## 自動加熱

自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために .....	15
------------------------------	----

### 自動キー

自動キーの操作のしかた .....	17
調理のしかたとコツ	
あたため .....	18
ごはんやおかずをあたためる	
1 解凍( さしみ解凍は2度押し ) .....	20
生ものを解凍する	
2 牛乳 / 3 酒のかん .....	21
飲み物をあたためる	
4 葉・果菜 .....	23
葉・果菜をゆでる	
5 根菜 .....	24
根菜をゆでる	

### 自動メニュー

自動メニューの操作のしかた .....	25
調理のしかたとコツ	
6 こんがりあたため .....	26
揚げ物や市販の調理済み冷凍フライ類をあたためる	
7 ケーキ .....	45
8 クッキー .....	49
9 グラタン .....	56
10 ヘルシーフライ .....	57
11 ヘルシーグリル .....	59
12 冷凍野菜の煮もの .....	61
13 パスタ .....	63
( 13-1 標準コース / 13-2 早ゆでコース )	

# 安全上のご注意

必ずお守りください

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を防ぐために記号などを使って説明しています。必ず守ってください。

なお、注意事項は危険・警告・注意の順序で記載しておりません。ご使用前に安全上のご注意(3~7ページ)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

危険

警告

注意

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う危険性がきわめて高いもの

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性があるもの

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害や物的損害をこうむる可能性があるもの

絵表示の例



記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。  
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容(左図の場合はさし込みプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

## 据え付けについて

警告

### アースを確実に取り付ける

(故障や漏電のときに感電するおそれがあります。)




取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません。) アース線接続

#### アースの取り付け方法


アースを取り付けたり、はずしたりするときは、必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてください。  
アース線はレンジ本体背面のアース端子(ネジ)に取り付けてあります。

#### ご家庭のアース端子付きコンセントを使うとき

1. アース線がレンジ本体背面のアース端子(ネジ)に確実に取り付けられていることを確認する。




2. アース線の先端の被覆を取りはずし、芯線をアース端子付きコンセントに確実に固定する。



#### ご家庭にアース端子付きコンセントがないとき

アース棒(別売品)を使用して取り付ける。

- レンジ本体背面に付いているアース線をはずす。
- アース棒に付いているアース線の先端の被覆をむく。
- むき出した芯線をアース端子に1回転巻き付け、はずれないようにアース端子(ネジ)をしめる。
- 日陰など湿気の多い場所に地中深く埋め込む。



アース線がはずれたり、ゆるんでいないか、ときどき点検してください。

#### ご注意

次のような所へは絶対に取り付けないでください。

ガス管(ガスもれや爆発・引火のおそれがあります。)

水道管(完全なアースができません。)

電話のアース線や避雷針(落雷のとき危険です。)

次の場合はD種接地工事(第3種接地工事)をするよう法律で義務付けられています。

湿気の多い場所

例) 食堂のかま場 土間・コンクリート床  
酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所

水気のある場所


漏電しや断器の取り付けも義務付けられています。

例) 魚屋の洗い場など水を扱う所 水滴の飛び散る所  
地下室のように、結露が起きやすい所

## 据え付けについて

## ! 警告

燃えやすい物のそばに置いたり  
熱に弱い物やカーテンなどを近づけない  
たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなどの  
熱に弱い敷物、プラスチックなどの上には置かない  
(オーブン・グリル加熱のとき、高温で引火するおそれがあります。)  
家電製品の上にも置かない  
(家電製品の天面がプラスチック製のものがあります。その場合、  
オーブン・グリル加熱のとき、高温で変形・変色するおそれがあります。)




禁止

## ! 注意

壁などから離す(吸気口・排気口をふさがない)

上...20cm以上 後...7cm以上 左右...5cm以上  
左右どちらか一方を開放(30cm以上)している場合、  
もう一方は2cm以上とします。  
窓ガラスからは20cm以上離してください。  
(窓ガラスが割れるおそれがあります。)

設置基準適合




壁などから離す

火気の近くや熱気、蒸気、水などの  
かかる場所に置かない  
(感電・漏電・故障の原因になります。)



禁止

水平で丈夫な場所に置く  
(振動・騒音・レンジ本体の落下の原因に  
なります。)



水平な場所に置く

テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す(映像が乱れたり、雑音が入るおそれがあります。)

## 電源について

## ! 警告

電源は15A以上のコンセントを単独で使う  
タコ足配線や延長コードは使わない。  
同じコンセントで他の電気製品を  
使わない。  
(電源コードやコンセントが異常  
発熱し、発火の原因になります。)

15A以上の専用  
コンセントで

電源は100V専用コンセントを  
使用する  
(火災・感電の原因になります。)

100V専用コンセント  
を使用

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 電源について

### !**警告**

さし込みプラグの刃や刃の取り付け面に  
ほこりが付いているときは、  
よくふき取る  
(火災の原因になります。)



プラグのほこりを  
ふき取る

いたんだ電源コードやさし込みプラグ、  
差し込みがゆるいコンセントは  
使わない  
(感電・ショート・発火の原因に)  
なります。



禁止


電源コードを傷つけたり、破損したり、  
加工したり、無理に曲げたり、  
引っ張ったりしない  
ねじったり、たばねたりしない  
電源コードに重い物をのせたり、  
はさみ込んだりもしない  
(電源コードが傷ついて、  
火災・感電の原因に  
なります。)



禁止

### !**注意**

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを  
持たずに先端のさし込みプラグを持って抜く  
(感電・ショート・発火するおそれがあります。)



プラグを持って  
抜く

長期間使わないときは、  
さし込みプラグを抜く  
(絶縁劣化による感電や  
漏電火災の原因になります。)



プラグを  
抜く

電源コードは排気口や温度の  
高い部分に近づけない  
熱器具にも近づけない。  
(火災・感電の原因になります。)




禁止

## 取り扱いについて

### !**危険**

改造はしない  
修理技術者以外の人は、絶対にキャビネットをはずして分解したり、修理をしない  
(火災・感電・けがの原因になります。)  
修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



分解禁止

レンジ本体の穴やすき間、吸・排気口に、  
指やピン・針金・金属物などの異物を  
入れない  
(感電や異常動作でけがのおそれがあります。)  
(また、故障の原因になります。)



禁止

### !**警告**

子供だけで使わせない、幼児の手の届く所では使わない  
(やけど・感電・けがのおそれがあります。)



禁止


## 取り扱いについて

## ! 注意

<p>ドアに無理な力を加えない (レンジ本体が倒れたり、落下したり、電波もれによる障害が起きるおそれがあります。)</p>  <p>禁止</p>	<p>庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけない (庫内底面ガラスが割れるおそれがあります。) 割れたときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店に相談する。 (割れたまま使用すると、火花が出たり、故障の原因になります。)</p>  <p>禁止</p>
<p>上に物を置かない 布をかぶせたり、シートなどを貼ったりもしない。 (過熱して焦げたり、変形・発火のおそれがあります。)</p>  <p>禁止</p>	<p>地震などによりオープンレンジが転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、お買い上げ販売店に相談する (感電や電波もれのおそれがあります。)</p>  <p>そのまま使用せず 販売店に相談する</p>
<p>庫内の包装材は使用前に取り出す (焦げ・変形・発火のおそれがあります。)</p>  <p>包装材は取り出す</p>	<p>食品や調味料などを庫内に入れたままにしない 食品の収納庫として使用しない。 (間違って運転し、発火・火災のおそれがあります。)</p>  <p>禁止</p>

## 加熱するときは

## ! 注意

<p>殺菌・消毒や衣類・食品の乾燥など調理以外に使用しない (過熱や異常動作して、発火・やけどのおそれがあります。)</p>  <p>禁止</p>	<p>びんのふたや栓は、はずす (容器が破裂して、やけど・けがのおそれがあります。)</p>   <p>ふたや栓をはずす</p>
<p>電子レンジ加熱のとき 殻つき食品は、殻を取りか割れめを入れる (栗・ぎんなんなどは破裂してやけど・けがのおそれがあります。)</p>   <p>殻を取りか 割れめを入れる</p>	<p>電子レンジ加熱のとき、金属製の容器や金串、付属のオープン皿(角皿)などは使用しない (庫内底面や壁面、ファインダなどに触ると、火花が出て、庫内底面のガラスやファインダが割れたり、故障するおそれがあります。)</p> <p>アルミで加工した紙箱やパック、テープなども使用しない。 (火花や発火のおそれがあります。)</p> <p>金銀模様のある容器も使用しない。 (器を傷めたり、火花が出るおそれがあります。)</p>  <p>禁止</p>
<p>電子レンジ加熱のとき 膜のある食品は切れめを入れる (ソーセージなどは破裂して、やけど・けがのおそれがあります。)</p>  <p>切れめを入れる</p>	<p>電子レンジ加熱のとき 卵は割りほぐしてから加熱する (破裂して、やけど・けがのおそれがあります。) ゆで卵を作らない、あたためもしない。 ゆで卵を使ったフライ類、目玉焼き、魚の白子なども加熱しない。</p>  <p>卵は割りほぐす</p>
<p>脱酸素剤や乾燥剤を入れたまま加熱しない (燃えるおそれがあります。)</p>  <p>禁止</p>	<p>ドアに物をはさんだまま加熱しない (電波もれによる障害が起きる)</p>  <p>禁止</p>

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 加熱するときは

### ! 注意

#### 食品や飲み物などを加熱しすぎない

( 食品 とくに天ぷらやフライなど は、加熱しすぎると、発煙・発火の原因になります。牛乳、コーヒー、生クリーム、油脂分の多い液体やお酒などは、過熱の状態となり、容器に異物が入ったり、取り出してテーブルに置いたときなど、衝撃を受けると、突然飛び散り、やけどのおそれがあります。突沸現象 )

加熱しすぎたときは、少し時間をおいて、庫内から取り出す。

飲み物は加熱前にかき混ぜておく。

少量の食品は、自動で加熱しない。

このクッキングガイドの指定分量以外のときは、手動で様子を見ながら加熱する。



#### 使用するキーを間違えない

( 仕上りが悪くなる原因になります。加熱しすぎて、焦げ・発火・火災の原因になります。 )

飲み物を [あたため] で加熱すると

沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。



禁止

#### 庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない

( 開けると空気が入り、勢いよく燃えてしまうおそれがあります。 )

1. [とりけし] キーを押し、運転を止めてからさし込みプラグを抜く。
2. レンジ本体から燃えやすい物を離し、火が消えるのを待つ。( 火が消えないときは、水が消火器で消す。 )

そのまま使用しないで、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



そのまま使用せず  
販売店に相談する

オープン・グリル加熱中や加熱後しばらくは庫内・ドア・レンジ本体の高温部(天面、側面および背面など)やオープン皿などの付属品に触れない

食品の出し入れは、付属のミトンを使う(高温のため、やけどのおそれがあります。)

レンジ本体や付属品の温度が高いときは、表示部に「高温」が表示されます。



接触禁止

#### ミトンを使うときは気をつける

異常に熱く感じるときは、使用をやめる。水や油でぬれたとき、または布地が破れた状態では使用しない。

( やけどのおそれがあります。 )



ミトンを使うときは気をつける

ラップをはずすときは、蒸気の熱に注意する(蒸気が一気に出てやけどのおそれがあります。)容器も熱くなっていることがあるので注意する。



ラップをはずすときは蒸気に注意

#### 庫内や付属品に食品カスなどがついたまま加熱しない

( 火花や発火、焦げる原因になります。 )



禁止

## お手入れのときは

### ! 警告

#### さし込みプラグを抜いてから行う

ぬれた手で抜き差ししない。

( 感電やけがのおそれがあります。 )



プラグを抜く

### ! 注意

#### レンジ本体がさめてから行う

( やけどのおそれがあります。 )





レンジ本体をさます

# 付属品について

はじめに付属品の確認をしてください。

## 使いかた

印は使えます。×印は使えません。  
ミトン以外の付属品は一度よく洗ってからご使用ください。



付属品	使いかた	電子レンジ	グリル	オープン
オープン皿(角皿) (1枚)	オープンやグリルのときに使います。 庫内側面のオープン皿受けに、傾かないように水平にセットします。	 オープン皿受け	×	
調理網(ネット) (1枚)	グリルのときに使います。 右のようにオープン皿(角皿)の上に置き、庫内側面のオープン皿受けに傾かないように水平にセットします。		×	
ミトン (1枚)	オープン皿(角皿)を取り出すときに使います。 熱くないか、ためしにさわってみてから、十分注意してお使いください。 異常に熱く感じるときは、使用をやめてください。 水や油でぬれたとき、または布地が破れた状態では使用しないでください。 <付属のミトンは、色や柄がカタログと異なることがあります。>			
本書<クッキングガイド・取扱説明書>(1冊) / 保証書(1枚)				

トーストをオープンで焼くときのみ使用します。☞ 69ページ

### ご注意

電子レンジ加熱のときは、オープン皿(角皿)や調理網(ネット)を庫内に入れないとください。  
火花が出て、庫内底面のガラスが割れたり、オープン皿(角皿)が破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。

# 各部のなまえとはたらき



## ドア メニュー表示

自動メニュー 6 こんがりあたため 7 ケーキ 8 クッキー 9 グラタン 10 ヘルシーフライ 11 ヘルシーグリル 12 冷凍野菜の煮もの 13 パスタ

## 操作部



表示部に「高温」や「換気」が表示されたときは、43ページをごらんください。


電子レンジ加熱中、点滅します。

### ① 表示部

操作に応じて、加熱時間や温度、出力、キーやメニューの番号、加熱方法、仕上りサインなどを表示します。

仕上りサインについて

加熱の進行状況の目安を表示します。



加熱開始



加熱終了（3秒後に表示が消えます。）

### ② あたため・スタートキー

加熱をはじめるときに使います。

途中でドアを開け、再び加熱をはじめるときも使います。  
ごはんやおかずをあたためるときに使います。（自動キー）  
☞ 17~19ページ

飲み物は [2 牛乳] [3 酒のかん] キーで加熱してください。  
[お好み温度] キーも利用できます。

[あたため・スタート] キーで加熱すると、沸とうしたり、庫内  
から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

### ③ 自動キー 1~5

☞ 17、20~24ページ

### ④ 自動メニュー 6~13キー

☞ 25~26ページ

メニューについては、ドアに記載しています。

### ⑤ お好み温度キー

☞ 27~30ページ

### ⑥ 温度調理キー

☞ 31~32ページ

### ⑦ 手動キー

☞ 33~37ページ

### ⑧ 温度 / 仕上り調節キー

お好み温度・温度調理・オーブンの温度を合わせる  
ときに使います。

(▲)を押すと数字が増え、(▼)を押すと、減っていきます。  
(キーを押し続けても変わります。)

自動加熱のときに仕上りを調節する場合に使います。  
☞ 12ページ

### ⑨ とりけしキー

押し間違えたときや、途中で加熱をやめたいときに  
使います。

### ⑩ タイマーキー

加熱時間を合わせるときに使います。


キーを押すごとに、10分単位・1分単位・10秒単位で  
増えています。（キーを押し続けても変わります。）

# 初めてお使いになる前に

## 電源を入れる

さし込みプラグを専用コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開ける

電源が入り、表示部の「0」が点滅します。  
「0」の点滅から点灯に変わると、ご使用できます。  
ドアを開けないと、電源が入りません。



表示部にDが表示されたときは  
42ページをごらんください。

## 必ず庫内のカラ焼きを

庫内の油を焼き切るためカラ焼きをしてください。  
約23分で終了します。

庫内には何も入れないでください。  
カラ焼き中は煙やにおいが出ることがあるため、換気をしてください。  
(庫内の油を焼いているため、故障ではありません。)  
小鳥やペットなどは、別の部屋に移してください。

1 **自動メニュー6~13キー**を押して、9グラタンに合わせる

自動メニュー  
6~13

表示部に「9」が表示されるまで押す。  
ピッ  
カラ焼き開始。

終了すると、終了音が鳴ります。  
高温になっていますので、ハンドル以外には  
触れないように注意しながらドアを開け、  
庫内をさましてからお使いください。

カラ焼き中やカラ焼き後しばらくは、庫内・  
ドア・レンジ本体の高温部(天面、側面および  
後面など)に触れないでください。  
(やけどのおそれがあります。)

操作中、表示部に「U50」が点滅したときは、  
ドアを開閉してやり直してください。

庫内の汚れやにおいが気になるときは、庫内が  
さめてから、汚れをふきとった後、カラ焼きを  
してください。

☞ お手入れのしかたは38ページ

## 加熱の終了音について

加熱が終了すると、メロディが鳴ってお知らせします。

ブザー音に切り換えたり、終了音を消したりすることができます。  
表示部が「0」のときに、**温度/仕上り調節**の**▼**キーを3秒間押して切り換えてください。  
この操作をするたびに、ブザー音 消音 メロディの順に切り換わります。

切り換わったときの合図

ピー.....ブザー音      ピッピッ.....消音      ドミソ(メロディ).....メロディ

電源が切れても設定は変わりません。

消音に切り換えた場合は、予熱終了時のブザーや加熱終了後5分間のお忘れ防止ブザーも鳴りません。

## 待機時消費電力ゼロWについて


使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

表示部に「0」のみを表示している場合 約5分後に切れます。

表示部に「0」以外を表示している場合 約30分後に切れます。

ただし、表示部に「高温」が表示されているときは、

「高温」表示が消えてから電源が切れます。(最大30分表示されます。)



### 電源を入れるときは

ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「0」が点滅し、その後点灯に変わります。)  
ドアが開いているときは、一度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。

### さし込みプラグを抜いていたときは

さし込みプラグをコンセントに差し込み、ドアを1秒以上開けてください。

(電源が入り、表示部に「0」が点滅し、その後点灯に変わります。)

ドアが開いているときは、さし込みプラグをコンセントに差し込むだけで電源が入ります。

### 次の場合、表示は消えません

表示部に「U  
↑  
数字  
E」が表示されているとき 42ページを参照ください。

## 調理の仕上り調節について

自動加熱のとき、調理の仕上りを調節する場合に使います。



温度/仕上り調節



【温度/仕上り調節】キーを押して調節します。(手動加熱はできません。)

自動キーまたは自動メニュー6~13キーを押した後15秒以内に調節します。

【温度/仕上り調節】キーを押すごとに、5段階または3段階に調節できます。

#### 5段階

あたため / 2 牛乳 / 3 酒のかん / 自動メニュー13(パスタ)

を押す  
弱 やや弱 標準(表示なし) やや強 強

#### 3段階

1 解凍 / 4 葉・果菜 / 5 根菜 / 自動メニュー6~12

を押す  
弱 標準(表示なし) 強

## お忘れ防止ブザーについて

加熱後ドアを開けないときは、ブザーが鳴って食品の出し忘れをお知らせします。

加熱後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後約5分間)  
お忘れ防止ブザーが鳴らないようにすることができます。

表示部が「0」のときに、【10秒】キーを3秒間押してください。

この操作をするたびに切り換わります。

切り換わったときの合図

ピッピッ……ブザーなし ピーピー……ブザーあり

電源が切っても設定は変わりません。

加熱の終了音を消音に切り換えた場合は、お忘れ防止ブザーは鳴りません。


# 加熱のしくみと使用上のご注意

必ず本書に記載している方法でお使いください。

記載方法でお使いいただかない場合、上手に仕上らなかったり、故障の原因になります。

また、場合によっては、発煙・発火・やけどなどが起こるおそれがあります。

## 電子レンジ加熱



庫内底部から出る電波で加熱します。

### コツ

加熱時間は、加熱前の食品の温度や食品の種類、鮮度によつて変わります。

食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

### 電波の性質

食品や水分に吸收されます。



陶磁器やガラスなどは通り抜けます。



金属に反射します。



### 使用上のご注意

食品は庫内の中央に置く

上手に仕上げるためです。

食品を入れずに加熱しない

部品の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

レトルト食品や缶詰などは容器に移す

アルミの袋や容器に入った食品は加熱されません。

また、火花が出るおそれがあります。

袋がはじけるおそれがあります。

オープン皿(角皿)は使用しない

火花が出て、庫内底面のガラスが割れたり、オープン皿(角皿)が破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。

加熱後、食品や容器が熱くなっているときは

ふきんやミトンなどを使って取り出す


容器を引きずって取り出さない

容器が倒れたり、庫内に傷が付くのを防ぐためです。

オープン・グリル加熱後、続けて電子レンジ加熱をするときは、ドアを開けて、しばらくさます

庫内の熱で加熱しそうたり、ラップが溶けるおそれがあります。

## オープン加熱



上下のヒーターで食品を包み込むようにして焼き上げます。

### <予熱あり>

あらかじめ庫内の温度をあたためてから食品を入れて焼き上げます。

### <予熱なし>

予熱をしないで焼き上げます。このクッキングガイドのメニューは予熱なしです。

### コツ

お菓子作りは、材料の計量をしっかりと。形・大きさ・厚みをそろえて。底が焦げすぎると、オープン皿にアルミホイルを敷きます。

### 使用上のご注意

ドアの開閉はすばやく、回数は少なく

庫内の温度が下がり、十分に仕上らない原因になります。

加熱中や加熱後しばらくはレンジ本体や付属品に触れないやけどのおそれがあります。

加熱後、容器などを急に冷やさない

ひびが入ったり、割れるおそれがあります。


加熱が終われば、すぐに食品を取り出す

余熱で加熱しそうたり、焦げすぎる原因になります。

加熱後、「高温」を表示しているときはさし込みプラグを抜かない

加熱終了後、「高温」を表示してファンが回りますので、さし込みプラグを抜かないでください。(赤外線センサー冷却のためです。)

## グリル加熱



上下のヒーターで食品の表面に焦げめをつけます。

### コツ

調理網にサラダ油をぬっておくと、くっつきにくくなります。焼き魚などは盛りつけたときに入りになる方から焼きます。

素材の種類や脂ののりなどによって、焦げかたが変わります。様子を見ながら加熱してください。

# 使える容器・使えない容器

印は使えます。×印は使えません。


容器の種類	電子レンジ加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性ガラス容器 	○ ただし、急に冷やすと割れことがあります。	○ ただし、急に冷やすと割れことがあります。
陶器・磁器 	○ 色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。 素焼きの陶器など吸水性の高いものは、熱くなることがあるのでご注意ください。	○ 内側に色絵つけのあるものは、はげることがあるのでさけてください。
耐熱性プラスチック容器 	○ 耐熱温度が140以上のは使えます。 自動メニュー13(パスタ)の場合のみ120以上 容器のふたは熱に弱いものがあるのでご注意ください。 ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。 時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりする ことがあります。 砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。	✗ ただし、オーブン・グリル用指定のものは使えます。
金属製容器・金串 	✗ アルミやホーローなどの金属容器も使えません。 アルミで加工した紙箱やパックなども火花が出ることがあるので使えません。	○ 取っ手が樹脂のものは熱に弱いため使えません。
アルミホイル 	✗ ただし、電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。 このとき、庫内底面や壁面、ファインダに触れる と、火花が出て、庫内底面のガラスやファインダ が割れるおそれがあるのでご注意ください。 (解凍20ページ)	○ 焦げめを調節したいときなどに 使います。
ラップ類 	○ 耐熱温度が140以上のものは使えます。 砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。	✗

どの調理にも使えません。

容器の種類	電子レンジ加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性のないガラス容器 	✗ カットガラスや強化ガラスも使えません。 普通のガラスコップは、酒や牛乳を短時間あたためる程度には使えます。	✗
熱に弱いプラスチック容器 	✗ 耐熱温度140未満のものや電波で変質するもの (ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は、変形したり燃えたりする ことがありますので使えません。	✗
漆器 	✗ ぬりがはげたり、ひび割れ、変色することがあります。	✗
木・竹・紙製品 	✗ 特に針金やホッチキスを使っているものは、そこに電波が集中して、焦げることがあります。	✗ ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。

プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。  
材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

# 自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために



赤外線センサーで食品の温度を測りながら、自動で加熱します。

赤外線センサーは庫内右側面の上部に設置しています。下記のメニューは、食品の位置を検出し、食品の表面温度を測定しながら、自動的に加熱の制御をマイコンで行っています。

この機能を上手にご使用いただくために、次のことにご注意ください。

自動キー(あたため、1解凍、2牛乳、3酒のかん、4葉・果菜、5根菜)

自動メニュー(6こんがりあたため、13パスタ)

## ラップやふたを正しく使う

食品によって、ラップやふたをする場合としない場合があります。


各キーとメニューの説明をよくお読みください。

ラップをするときは、多重に巻かないでください。

ラップで食品を包んだものは、ラップの重なり合う部分を下にして置いてください。



(使いかたを間違えると、仕上りが悪くなる原因になります。また、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。)

## 食品は庫内壁面に当たらないように置く



上手に仕上げるために

庫内の中央に置く。



端に置くと、仕上りが悪くなる場合があります。

また、小さなものを端に置くと、正しく検知できないことがありますので、発煙・発火のおそれがあります。飲み物は、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

2個以上加熱するときは、食品の分量をそろえてください。

## 少量の食品や乾燥したものは、手動で様子を見ながら加熱する

100g未満(こんがりあたためは50g未満)の少量の場合は、自動では加熱しないでください。

(自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。)


## 食品の分量に合った大きさの容器を使う

(食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなる原因になります。)

各キーとメニューの説明をよくお読みください。

## オーブン・グリル加熱後、続けて使用するときは、ドアを開けて、庫内を十分さます

( 庫内をさまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わるものがあります。  
解凍のとき、発泡スチロール製のトレーが溶けたり、加熱しすぎるものがあります。 )  
**1 解凍** **自動メニュー13** ( パスタ ) のときに庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U 21」が表示されます。☞ 42ページ



## 自動加熱全般のご注意

### 本書に記載している材料・分量・調理方法で

( 材料・分量・調理方法が違うと、仕上りが悪くなる原因になります。  
また、場合によっては、発煙・発火のおそれがあります。  
指定分量以外の場合や市販の料理ブックの料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。 )

### 自動キーのときは、食品を入れ、ドアを閉めて1分以内にキーを押す

ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、表示部に「U 50」が点滅します。  
このときは再びドアを開閉してやり直してください。  
( 食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。 )  
さしこみプラグを抜いていたときは、コンセントに差し込んでから食品を入れ、ドアを閉めて1分以内にキーを押してください。

### 自動での加熱中にドアを開けない


( 仕上りが悪くなる原因になります。 )

ドアを開めた後、再スタートできますが、  
加熱しすぎたり、発煙・発火のおそれがあります。  
**とりけし** キーを押し、手動で様子を見ながら  
加熱してください。



### 加熱終了後、加熱を追加するときは、手動で様子を見ながら加熱する

( 自動で追加すると、加熱しすぎるおそれがあります。 )  
自動メニューの7ケーキ、8クッキー、9グラタン、  
10ヘルシーフライ、11ヘルシーグリルのときは、  
25ページの方法で簡単に加熱を追加できます。



### 加熱中や加熱後しばらくは

メニューによって、庫内・ドア・レンジ本体の高温部(天面、側面および後面)や付属品が熱くなっていることがあります。食品を取り出すときは、付属のミトンを使い、やけどにご注意ください。

### 表示部に「高温」が表示されているときは

庫内や付属品の温度が高くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。  
また、熱に弱い物(ラップやプラスチック容器など)を置かないでください。  
溶けたり変形するおそれがあります。  
さしこみプラグを抜かないでください。( 赤外線センサー冷却のためファンが回ります。 )

# 自動キーの操作のしかた

## 自動キー

電子レンジ加熱

あたため  
スタート

ごはんやおかずをあたためるときに  
使います。

☞ 18~19ページ

解凍  
1

さしみ解凍は2度押し

生ものを解凍するときに使います。

肉・魚解凍(1度押し)  
さしみ解凍(2度押し)

☞ 20ページ

牛乳  
2

牛乳やコーヒーなどをあたためるときに  
使います。

☞ 21~22ページ

酒のかん  
3

酒のかんのときに使います。

☞ 21~22ページ

葉・果菜  
4

野菜(葉・果菜)をゆでるときに使います。

☞ 23ページ

根菜  
5


野菜(根菜)をゆでるときに使います。

☞ 24ページ

1

## 食品を庫内に入れる

食品は庫内の中央に置いてください。



ドアを閉めた後、1分以内に目的の  
キーを押してください。

2

## 目的のキーを押す

あたため  
スタート



例)あたため

加熱開始。

表示部に温度やキーの番号を表示し、

「レンジ」または「解凍」のバーが点滅。

表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

食品やメニューによっては、設定温度  
に到達した後、残り時間を表示して  
加熱をすることがあります。

加熱終了(終了音が鳴ります)

食品を取り出す

終了後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが  
鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

お好みの仕上りにしたいときは

あたため [2 牛乳] [3 酒のかん]

5段階に調節できます。

<弱 - やや弱 - 標準(表示なし) - やや強 - 強>

[1 解凍] [4 葉・果菜] [5 根菜]

3段階に調節できます。

<弱 - 標準(表示なし) - 強>

自動キーを押した後、15秒以内に[温度/仕上り調節]

の[▼]または[▲]キーを押して調節します。

詳しくは12ページをごらんください。

# あたため <ごはんやおかずをあたためる> 自動／電子レンジ加熱



仕上り調節を使用すると、設定温度が変わります。  
強(85℃) / やや強(80℃) / 標準(75℃) / やや弱(70℃) / 弱(65℃)  
仕上り調節のしかたは12ページを参照ください。  
注意事項については、19ページをお読みください。

## 常温・冷蔵保存した食品



**陶磁器や耐熱性の容器に入れてください。**

食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

**ラップの使用有無は下表を参照ください。**

食品の表面温度を検知して加熱するため、ほとんどの食品はラップをしません。  
ただし、蒸しものやカレー・シチューなどは、乾燥を防ぐためラップをしてください。  
陶器製・ガラス製・プラスチック製のふたは使用しないでください。仕上りが悪くなります。

食品名		ラップ	分量	コツ		
ごはんもの	ごはん	しない	1~4人分 (約150~600g)	かたいときは、水か酒をふりかける。		
	どんぶりもの					
	チャーハン					
汁もの	コンソメスープ	しない	1~4人分 (約150~600mL) 1mL=1cc	加熱後混ぜる。 コンソメスープは[仕上り調節]やや強で加熱する。		
	ポタージュスープ					
焼きもの	ハンバーグ	しない	1~4人分 (約100~400g)	ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。 たれ付きのものは平皿にのせてラップをして[仕上り調節]やや強または強で加熱する。		
	焼き魚					
揚げもの	天ぷら	しない	1~4人分 (約100~400g)	平皿に重ならないようにのせる。		
	コロッケ					
	とんかつ					
炒めもの	スペゲッティ	しない	1~2人分 (約100~400g)	乾いてしまった炒めものは、バターかサラダ油を少し加えてあたためる。 加熱後混ぜる。		
	焼きそば					
	野菜炒め					
蒸しもの	しゅうまい	する	1~4人分 (約100~600g)	平皿にのせる。 表面が乾燥しないよう、ラップをする。		
	肉まん					
煮もの	野菜の煮もの	しない	1~4人分 (約100~600g)	煮ものは平皿に重ならないように並べる。 カレー・シチューは深皿に入れ[仕上り調節]強で加熱する。 加熱後混ぜる。		
	煮魚	する				
	カレー・シチュー					

揚げものは [自動メニュー6] (こんがりあたため) で加熱すると、カラッと仕上ります。☞ 26ページ

### 市販のお弁当



食品を包装しているラップやふたを必ずはずす。

ラップやふたをそのまま加熱すると、食品の温度を正しく検知せず、仕上りが悪くなることがあります。

アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器は取り出す。

アルミケースを入れたまま加熱すると、火花が出るおそれがあります。

ゆで卵やしょうゆ・ソースの入った容器は、破裂して、ヤけど・けがのおそれがあります。

お弁当の中身によって、仕上りが変わることがあります。

食品の形状や状態により、仕上りが多少異なります。もう少し熱くしたいときは、 [レンジ出力700W] で様子を見ながら加熱してください。☞ 33ページ

量が多いときは [仕上り調節] やや強を使います。また、とろみのある食品は飛び散ることがありますので、ラップをして [仕上り調節] やや強または強を使います。

たれ付きの魚や煮魚などは、身がはぜたり、煮汁が飛び散ることがありますのでラップをしてください。

指定分量以外のときは [レンジ出力700W] で様子を見ながら加熱してください。☞ 33~34ページ

# あたため <ごはんやおかずをあたためる> 自動 / 電子レンジ加熱

## 冷凍食品

重 要

陶磁器や耐熱性の容器に入れてください。

食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

必ずラップをしてください。

食品を蒸らしてふっくらと仕上げるため、ラップをします。

ゆったりとラップをしてください。たるみがないと、ふっくらと仕上がりません。

陶器製・ガラス製・プラスチック製のふたは使用しないでください。

仕上がりが悪くなります。

食品名		ラップ	分量	コツ
ごはんもの	ごはん	する	1~2人分 (約150~500g)	ラップに包んだまま平皿にのせるか、耐熱容器に入れる。
	ピラフ			平皿にのせ [仕上り調節] 強で加熱する。
焼きもの	ハンバーグ	する	1~4個 (約100~400g)	平皿にのせる。 [仕上り調節] 強で加熱する。
蒸しもの	しゅうまい	する	10~20個 (約100~300g)	表面が乾燥しないように、軽く水にくぐらせて天ぷら敷紙などを敷いた平皿にのせる。
煮もの	カレー・シチュー	する	1~2人分 (約200~400g)	深めの耐熱容器に入れ、[仕上り調節] 強で加熱する。 加熱後混ぜる。
その他	ミックスベジタブル	する	約100~300g	耐熱容器に入れる。
	さやいんげん			[仕上り調節] やや強で加熱する。
	コーン			

市販の揚げ調理済み冷凍食品は [自動メニュー6](こんがりあたため)で加熱すると、カラッと仕上ります。☞ 26ページ

食品の形状や状態により、仕上りが多少異なります。もう少し熱くしたいときは、[レンジ出力700W]で様子を見ながら加熱してください。☞ 33ページ

指定分量以外のときは [レンジ出力700W] で様子を見ながら加熱してください。☞ 33~34ページ

## 冷凍保存のしかた

### ごはん類

茶わん1杯分(約150g)ずつ小分けにして包む。  
約3cmの厚みで、できるだけ平たく形を整える。



### カレー・シチュー

フリーボンディングパックに入れて冷凍するときは、なるべく薄く平らな形(厚さ3cm以下)にする。耐熱性プラスチック容器のときは、分量を容器の7分目ぐらいまでにする。

### 野菜類

かたゆでにして、水気をよく切ってから、1回分ずつラップに包む。

### スープ・ソース類

そばつゆなどは、製氷器で凍らすと少量ずつ使って便利。  
スープストックやだしなどは凍ると膨張するので、容器の7分目まで入れる。

## ご注意 次の場合、あたためでは加熱できません

パンなど水分の少ない食品は [お好み温度] で加熱する。☞ 27~30ページ

焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

牛乳や酒のかんなどの飲み物のあたためは [2 牛乳] [3 酒のかん] で加熱する。☞ 21~22ページ

沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

いかなど、はじけやすい食品は [レンジ出力700W] で様子を見ながら加熱する。☞ 33~34ページ

みそ汁、炒めもの(冷凍)、汁もの(冷凍)、肉まん(冷凍)、あんまん(常温・冷蔵・冷凍)は [レンジ出力700W] で加熱する。☞ 33~34ページ

[あたため] で加熱すると、上手に仕上りません。また、あんまんは、中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。

# 1 解凍 (さしみ解凍は2度押し) <生ものを解凍する>

自動 / 電子レンジ加熱

## 1・1 肉・魚解凍

解凍後、調理をするときに使います。(手で軽く曲げられ、ほぐせる解凍状態)



途中から設定温度を表示します。

仕上り調節を使用すると、設定温度が変わります。

強(10) / 標準(8) / 弱(6)

仕上り調節のしかたは12ページを参照ください。

## 1・2 さしみ解凍

解凍後、そのまま生で食べるときに使います。(サクサクと包丁で切れる解凍状態)




途中から設定温度を表示します。

仕上り調節を使用すると、設定温度が変わります。

強(4) / 標準(2) / 弱(0)

仕上り調節のしかたは12ページを参照ください。

解凍できる分量：100～1,000g

冷凍庫から出したてのかちかちに凍ったものをすぐに解凍する  
(溶けかけているものは[仕上り調節]弱)

食品を包装している発泡スチロール製のトレーごと解凍する

発泡スチロール製のトレーがないときは、平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、  
その上に食品をのせ、[仕上り調節]弱で解凍します。  
平皿は食品の分量に合った大きさのものをお使いください。

ラップやふたは、はずす(仕上りが悪くなります。)

バランなどの飾りや敷きものは取り除く(仕上りが悪くなります。)


100g未満の少量を解凍するときは[レンジ出力200W]で様子を見ながら解凍してください。☞ 33～34ページ  
発泡スチロール製のトレーは、解凍以外には使用しないでください。  
(発泡スチロール製のトレーが溶けたり、燃えたりするおそれがあります。)

## 上手に解凍するために

身の細い部分など早く解凍できるところにはアルミホイルを巻きましょう。

アルミホイルが庫内底面や壁面、ファインダに触ると、火花が出て、庫内底面のガラスや  
ファインダが割れるおそれがありますのでご注意ください。

加熱後もう少し解凍したいときは、[レンジ出力200W]で、様子を見ながら解凍してください。☞ 33ページ



## 冷凍保存のしかた

1回分(200～300g)ずつに分け、  
薄く平たく整えてラップにぴつ  
たりと包む。  
(厚さ3cm以下)



### <肉類>

薄切り肉やひき肉は平らな形に  
まとめる。  
かたまり肉は調理方法により、  
適当な大きさに切り分ける。

### <魚類>

一尾魚は、ウロコや内臓を取り、  
1尾ずつか、または切り身にする。  
えびなどは、重ならないように  
平らに並べる。

# 2 牛乳 / 3 酒のかん <飲み物をあたためる>

自動 / 電子レンジ加熱

## 2 牛乳

レンジ 解凍 オーブン グリル




途中から設定温度を表示します。

仕上り調節を使用すると、設定温度が変わります。

強(70 ) / やや強(65 ) / 標準(60 ) / やや弱(55 ) / 弱(50 )

仕上り調節のしかたは12ページを参照ください。



加熱できる分量：1～4杯（1杯 約200mL）1mL=1cc

約7～8分目に200mLが入る大きさの、背の低い広口のマグカップを使う

牛乳びんや牛乳パックでの加熱はさける。

（容器の大きさ・形状・材質などにより、仕上りが悪くなることがあります。）

（また、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。）

8分目まで入れる

加熱前と加熱後に必ずかき混ぜる

（容器に対して少ないときや多いとき、また、加熱前にかき混ぜないときは、  
沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。）

こんなときは [仕上り調節] を

[やや強] [強] 熱めに仕上げたいとき / コーヒー・ココアをあたためるとき（牛乳と同じ条件で）

[やや弱] [弱] ぬるめに仕上げたいとき / 室温で保存していたとき

## 3 酒のかん

レンジ 解凍 オーブン グリル



途中から設定温度を表示します。

仕上り調節を使用すると、設定温度が変わります。

強(65 ) / やや強(60 ) / 標準(55 ) / やや弱(50 ) / 弱(45 )

仕上り調節のしかたは12ページを参照ください。

加熱できる分量：1～4本（1本 約150mL）1mL=1cc

約7～8分目に150mLが入る大きさの、背の低い広口のとっくりを使う

ガラスコップでの加熱はさける。

（容器の大きさ・形状・材質などにより、仕上りが悪くなることがあります。）

（また、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。）

ガラスコップのときは [レンジ出力700W] で様子を見ながら加熱してください。

8分目まで入れる

加熱前と加熱後に必ずかき混ぜる

（容器に対して少ないときや多いとき、また、加熱前にかき混ぜないときは、  
沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。）


こんなときは [仕上り調節] を

[やや強] [強] 熱めに仕上げたいとき

[やや弱] [弱] ぬるめに仕上げたいとき / 容量の少ないとっくりのとき

**食品の置きかた**



庫内壁面に当たらないように置く。



この範囲内に置く

**上手に仕上げるために**

庫内の中央に置く。



端に置くと、仕上りが悪くなる場合があります。

また、場合によっては、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

2個以上加熱するときは、食品の分量をそろえてください。

加熱してもすぐに止まる場合は、41ページを参照ください。

指定分量以外のときや加熱後もう少し熱くしたいときは **レンジ出力700W** で様子を見ながら加熱してください。☞ 33ページ

# 4 葉・果菜 <葉・果菜をゆでる>

自動 / 電子レンジ加熱

葉・果菜  
4



途中から設定温度を表示します。

仕上り調節を使用すると、設定温度が変わります。

強(90) / 標準(90) / 弱(85)

強と標準では蒸らし加熱の時間が異なります。

仕上り調節のしかたは12ページを参照ください。



平皿



加熱できる分量 : 100 ~ 500g

しっかりとラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせ、庫内の中央に置く

洗った後の水滴をつけたままラップをする。

## <葉菜類>

葉と茎を交互に重ねる。太い茎には十文字に包丁を入れる。  
できるだけ幅広く包む。

量が多いとき(250g以上)は、半分に分けてラップに包む。  
アツのある野菜(ほうれん草、春菊、小松菜など)は、加熱後、  
すぐ流水にさらしてアツ抜きをし、冷水に取って色止めをする。

## <果・花菜類> [仕上り調節] 強で加熱する


大きさをそろえて切る。

アツのある野菜(なす、ブロッコリー、カリフラワーなど)は、  
加熱前に食塩水につけてアツ抜きをする。


色の濃い野菜(さやいんげん、グリーンアスパラガス、なす、  
ブロッコリーなど)は、加熱後、すぐ流水にさらしてアツ抜きをし、  
冷水に取って色止めをする。

### ラップのしかた

手前を折る



左右を折る



折った面が内側になるように  
巻いていく



### ご注意

次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

平皿にのせて加熱する。

ラップの重なり合う部分を上にしない。

ラップを多重に巻かない。

平皿ごとラップをしない。

100g未満の食品を [4 葉・果菜] キーで加熱しない。 [レンジ出力700W] キーで様子を見ながら加熱してください。 ⇝ 33ページ

加熱後、もう少し加熱したいときは [レンジ出力700W] で様子を見ながら加熱してください。 ⇝ 33ページ

# 5 根菜 <根菜をゆでる> 自動 / 電子レンジ加熱




途中から設定温度を表示します。

仕上り調節を使用すると、設定温度が変わります。

強(90) / 標準(90) / 弱(85)

強と標準では蒸らし加熱の時間が異なります。

仕上り調節のしかたは12ページを参照ください。



加熱できる分量：100～800g

平皿にのせ、平皿ごとラップをして、庫内の中央に置く

## <丸のままゆでる>

洗って、皮つきのまま平皿にのせる。

じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らす。

2個以上のときは、上手に仕上げるため、大きさをそろえて並べる。

丸くてかさ高い、大きなじゃがいもは、**仕上り調節**強で加熱する。

## <切ってゆでる>

皮をむき、大きさをそろえて切る。

小さく切ったにんじんを加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

## ご注意

次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

平皿にのせて加熱する。

平皿ごとラップをする。

100g未満の食品を**5 根菜**キーで加熱しない。**レンジ出力700W**キーで様子を見ながら加熱してください。☞ 33ページ

加熱後、もう少し加熱したいときは**レンジ出力700W**で様子を見ながら加熱してください。☞ 33ページ

# 自動メニューの操作のしかた

## 自動メニュー

6 こんがりあたため <電子レンジ+オープン加熱>

揚げものや市販の調理済み冷凍フライ類をあたためる  
☞ 26ページ

7 ケーキ <オープン加熱>

スポンジケーキを焼く  
☞ 45ページ

8 クッキー <オープン加熱>

☞ 49 ~ 50ページ

9 グラタン <オープン加熱>

☞ 56ページ

10 ヘルシーフライ <オープン加熱>

☞ 57 ~ 58ページ

11 ヘルシーグリル <グリル加熱>

☞ 59ページ

12 冷凍野菜の煮もの <電子レンジ加熱>

☞ 61 ~ 62ページ

13 パスタ <電子レンジ加熱>

13-1 標準コース

13-2 早ゆでコース

☞ 63 ~ 64ページ

自動メニュー7~11のときは、加熱後、追加加熱ができます。(加熱後1分以内に操作する)

追加できる時間...30分まで


1 [温度/仕上り調節] の [▲] キーを押す

2 [タイマー] キーを押して時間をあわせる

3 [あたため・スタート] キーを押す

## 食品を庫内に入れる

1



2

## 自動メニュー6~13キーを押してメニュー番号を合わせる

(目的のメニュー番号が表示されるまで押す)

自動メニュー  
6~13

レンジ 解凍 オープン グリル  
13 - 1

例) 13-1 パスタ  
(標準)

メニュー番号を表示。

ピッ

加熱開始。

表示部の「レンジ」または「オープン」  
または「グリル」のバーが点滅。

表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)  
食品を取り出す

終了後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが  
鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

## お好みの仕上りにしたいときは

自動メニュー6~12

3段階に調節できます。

<弱 - 標準(表示なし) - 強>

自動メニュー13(パスタ)

5段階に調節できます。

<弱 - やや弱 - 標準(表示なし) - やや強 - 強>

[自動メニュー6~13] キーを押した後15秒以内に  
[温度/仕上り調節] の [▼] または [▲] キーを押  
して調節します。

詳しくは12ページをごらんください。

# 6 こんがりあたため

<揚げ物や市販の調理済み冷凍フライ類をあたためる>

自動／電子レンジ＋オープン加熱

自動メニュー

6~13

(1度押し)




途中から残り時間を表示します。

市販の調理済み冷凍フライ類(フライ・コロッケ・から揚げなど)だけでなく、冷蔵・常温のコロッケ・天ぷらなどもあたためることができます。

電子レンジとヒーターを使い、カラッと仕上げます。

市販の調理済み冷凍食品の場合、メーカー指定の調理方法とは異なりますのでご注意ください。



加熱できる分量：50～500g

袋やパック、ラップやビニールをはずす  
(発煙・発火のおそれがあります。)

陶磁器や耐熱性の平皿にのせて、庫内の中央に置く  
食品は平皿の中央によせて置いてください。


こんなときは【仕上り調節】を

から揚げ

コロッケなどで衣が破裂し、中身の出やすいもの

冷たくなったフライや  
天ぷらのあたために…

市販の調理済み冷凍フライ類  
のあたために…



## コツ

市販食品はメーカー・種類、保存状態によって、  
でき具合が多少異なります。

もう少し熱くしたいときは【オープン】(予熱なし)  
250 で様子を見ながら焼いてください。

☞ 35ページ

ピザ・焼きおにぎりなどのスナック類は、食品を  
オープン皿(角皿)に直接のせ、【オープン】(予熱  
なし) 250 で様子を見ながら焼いてください。

☞ 35ページ

## ご注意

小さいコロッケ1個など(50g未満)を加熱するときは、メーカー指定の調理方法で加熱してください。

色絵つけ・ひび模様・金銀模様のある容器を使用しないでください。

色がはげたり、変色したり、電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。

アルミホイルは使用しないでください。電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。

加熱後、容器が熱くなっているため、付属のミトンを使って取り出してください。

また、テーブルに置くときは、鍋敷きなどの上に置いてください。

加熱後、容器を急に冷やさないでください。割れるおそれがあります。

# お好みの温度にあたためる

手動 / 電子レンジ加熱

赤外線センサーが温度を検知して加熱します。


合わせることができる温度……-10 ~ 0 (2 単位) 0 ~ 90 (5 単位)

1~2人分を基準にしています。食品の分量に合った大きさの耐熱容器または平皿をお使いください。

温度は29~30ページのお好み温度一覧を参照してください。

## 1 食品を庫内に入れる

食品は庫内の中央に置いてください。



## 2 [お好み温度]キーを押す

お好み温度



## 3 [温度/仕上り調節]キーを押して温度を合わせる

▲を押すごとに温度が上がり、  
▼を押すごとに下がります。  
(キーを押し続けても変わります。)



例) 80 に合わせたとき

## 4 [あたため・スタート]キーを押す

加熱開始。  
表示部「レンジ」のバーが点滅。  
表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

あたため  
スタート

加熱終了(終了音が鳴ります)  
食品を取り出す

終了後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

赤外線センサーで食品の表面温度を測定しながら加熱します。次のことにご注意ください。

## ご注意

ラップやふたはしないでください。

( ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、  
仕上り温度が変わるおそれがあります。 )



ただし、市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)をあたためるときは、ラップをします。☞ 30ページ

食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

( 食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなることがあります。 )

食品は庫内の中央に置いてください。

( 上手に仕上げるためです。 )




2個の食品を加熱するときは、中央に寄せて置いてください。

また、食品の量や初期温度が違うと仕上り温度にムラができますので、食品の量や初期温度をそろえてください。  
小さなものを端に置くと、正しく検知できないことがありますので、仕上り温度が変わったり、  
加熱しすぎるおそれがあります。

オーブン・グリル加熱後、続けて使用するときは、ドアを開けて、  
庫内を十分さましてからご使用ください。

( 庫内をさまでに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を  
正しく検知せず、仕上り温度が変わるおそれがあります。 )

庫内温度が非常に高いときに20℃以下に合わせて加熱すると、ブザーが  
5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☞ 42ページ



違う種類の食品は別々に加熱してください。

違う種類の食品を同時に加熱すると、仕上りに差が出ることがあります。

食品によっては適さないものがありますのでご注意ください。

チョコレートやクリームなどを使ったパンは、あたためるとパンのあたたかさで、チョコレートや  
クリームなどが溶けてしましますので、加熱しないでください。

冷凍食品(冷凍しゅうまいやホームフリージングした食品)は、より上手に仕上げるために「あたため」で  
加熱してください。☞ 19ページ

市販の揚げ調理済み冷凍食品は「自動メニュー6」(こんがりあたため)で加熱すると、カラッと仕上ります。  
☞ 26ページ

牛乳・酒のかんは、自動で加熱すると、簡単で上手に仕上ります。☞ 21~22ページ

## 表示部に「高温」が表示されているときは

庫内の温度が高くなっています。

やけどのおそれがあるので、素手でさわらないでください。

また、熱に弱い物(ラップやプラスチック容器など)を置かないでください。

溶けたり変形するおそれがあります。

さし込みプラグを抜かないでください。(赤外線センサー冷却のためファンが回ります。)

# お好み温度一覧

手動 / 電子レンジ加熱

表示温度は目安です。

1 ~ 2人分を基準に温度を設定しています。

スープ	85
ごはん	80
おかず	75
牛 乳	60
酒のかん	55
ベビーフード	40
バター	20
アイス	0
	-6

ドアに表示している温度は、お好み温度の目安です。

合わせた温度を表示部に表示します。

10 ~ 90 の間でお好み温度を合わせて加熱してください。  
( 加熱のしかたは27ページ参照 )

上手に仕上げるため食品は庫内の中央に置いてください。  
袋やパックから取り出し、ラップやふたをしないで加熱して下さい。

ただし、市販のパスタソース（レトルト、缶タイプなど）  
のあたためは、ラップをします。☞30ページ  
食品の分量に合った大きさの耐熱容器、または平皿をお使いください。

## ご注意

牛乳は、約8分目で200mLが入る容器を使用してください。  
酒のかんは、約8分目で150mLが入る広口の容器を使用してください。

スープ類は、約8分目で200mLが入るスープ皿を使用してください。（コップ類はさけてください。）

容器に8分目以上入れて加熱しすぎると、容器からふきこぼれことがありますので、ご注意ください。

量が多いときは温度の設定をやや高めにし、量が少ないときは、やや低めにしてください。

量が少なすぎると、沸とうすることがあります。


飲み物の量は8分目が目安です。

牛乳・酒のかん・スープ類は、容器の大きさ・形状・材質などにより仕上り温度が変わります。

ごはん・お総菜・パンの  
あたために



## 飲み物のあたために



牛乳、お酒、コーヒー、ココアなどの飲み物は、上記指定温度を超えて設定しないでください。  
 (上記指定温度を超えて設定したり、容器に対して少量の場合は、沸とうのおそれがあります。  
 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。  
 端に置くと仕上がりが悪くなります。)

## ベビーフード 40

市販のびん入りベビーフードは、そのまま加熱せず、適当な量を耐熱容器に移しかえて加熱してください。  
 びんのままの加熱はさけてください。  
 加熱後よくかき混ぜます。





赤ちゃんに与える前に、必ず温度をお確かめください。

## チーズフォンデュ 70~75

耐熱容器にすりおろしたチーズ(100g)と白ワイン(40mL)を入れて加熱し、混ぜて溶かします。十分に溶けないときは、もう一度同じ温度に合わせて加熱してください。  
 (さめて固まりかけたときも同様に加熱します。)  
 食べやすく切ったフランスパンを添えます。

## 軽食・おやつのあたために



## 便利な使いかたお菓子作りに



ゼラチンを溶かす  
 コーティングチョコを溶かす

バターを溶かす

チョコレートを溶かす  
 耐熱容器に板チョコ1枚(42g)を粗くくだいて入れ、牛乳大さじ1を加えて加熱します。  
 かき混ぜて溶かします。

バターを柔らかくする  
 クリームチーズを柔らかくする  
 冷凍ケーキをもどす  
 (スポンジケーキを冷凍したもの)

バターやクリームチーズ、チョコレートを柔らかくしたり、溶かしたりするときは、細かく切って加熱します。

## パスタソース 85~90

市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)は、耐熱容器に移しかえ、ラップをして加熱してください。

# 温度調理

手動 / 電子レンジ加熱

## 温度調理とは…

温度と時間を合わせ、その温度を一定に保ちながら加熱する調理方法です。

豆をもどしたり、こんぶだしを作るときなどに使います。

(豆をもどす場合、約45℃に保ちながら約180分加熱)

メニューによってラップを使用してください。ラップやふたの有無で仕上りが変わります。

合わせることができる温度……30～90℃（5単位）


合わせることができ時間……30～60分（240分まで）

65～90℃（120分まで）

20分以上になると、10秒キーは使えません。

### 1 食品を庫内に入れる

食品は庫内の中央に置いてください。



### 2 温度調理キーを押す

温度調理



### 3 温度/仕上り調節キーを押して温度を合わせる

▲を押すごとに温度が上がり、  
▼を押すごとに下がります。  
(キーを押し続けても変わります。)



例)45℃に合わせたとき

### 4 タイマーキーを押して時間を合わせる

キーを押すごとに、10分単位・1分単位・  
10秒単位で増えています。  
(キーを押し続けても変わります。)

10分

1分


10秒



例)180分に合わせたとき

5

**あたため・スタートキー  
を押す**



あたため  
スタート

加熱開始。

表示部「レンジ」のバーが点滅。

表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

設定温度到達後、残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

加熱時間が長いときは、途中で、できぐあいを見てください。

ラップの破れなどがあるときは、かけ直してください。

終了後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。（終了後5分間）

設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

赤外線センサーで食品の表面温度を測定しながら加熱します。次のことにご注意ください。

### ご注意

食品は庫内の中央に置いてください。  
(上手に仕上げるためです。)

2個の食品を加熱するときは、中央に寄せて置いてください。

また、食品の量や初期温度が違うと仕上り温度にムラができますので、食品の量や初期温度をそろえてください。

オープン・グリル加熱後、続けて使用するときは、ドアを開けて、  
庫内を十分さましてからご使用ください。  
(庫内をさまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を)  
(正しく検知せず、仕上り温度が変わるおそれがあります。)

表示部に「高温」が表示されているときは

庫内の温度が高くなっています。

やけどのおそれがあるので、素手でさわらないでください。

また、熱に弱い物(ラップやプラスチック容器など)を置かないでください。

溶けたり変形するおそれがあります。

さし込みプラグを抜かないでください。(赤外線センサー冷却のためファンが回ります。)

# レンジ出力であたためる、調理する

手動 / 電子レンジ加熱

レンジ出力 キーを押すごとに700W 500W 200Wの順に変わります。




合わせることができる時間

700W・500W(30分まで) ..... あたためや野菜のゆでものなどに使います。

200W(120分まで) ..... 解凍や煮込み料理などに使います。

20分以上になると、10秒キーは使えません。

## 1 食品を庫内に入れる



## 2 レンジ出力 キーを1~3度 押して出力を合わせる



例) 700Wに合わせたとき

## 3 タイマー キーを押して 時間を合わせる

キーを押すごとに、10分単位・1分単位・  
10秒単位で増えています。  
(キーを押し続けても変わります。)

10分  
1分  
10秒



例) 1分30秒に合わせたとき

## 4 あたため・スタート キーを 押す

加熱開始。  
表示部「レンジ」のバーが点滅。  
残り時間を表示。  
表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

あたため  
スタート

加熱終了  
(終了音が鳴ります)  
食品を取り出す

加熱中 レンジ出力 キーを押すと、出力を3秒間表示します。

終了後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

表示部に「高温」が表示されているときは

庫内の温度が高くなっています。  
やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。  
また、熱に弱い物(ラップやプラスチック容器など)を置かないでください。  
溶けたり変形するおそれがあります。  
さし込みプラグを抜かないでください。(赤外線センサー冷却のためファンが回ります。)

一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上がりが変わりますので、

様子を見ながら加熱してください。

また、いかなどは、はじけることがあります。

食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

### ごはん・おかず・飲みもののあたため

レンジ出力700W

(1mL = 1cc)

食品名	ラップ	分量	加熱時間
<b>ごはんもの</b>			
ごはん	しない	1杯(150g)	約50秒
どんぶりもの		1人分	約2分
チャーハン		1皿(300g)	約1分30秒
<b>汁もの</b>			
みそ汁	しない	150mL	約1分30秒
コンソメスープ		200mL	約1分30秒
ポタージュスープ		200mL	約1分30秒
<b>焼きもの</b>			
焼き魚	しない	1切(80g)	約40秒
ハンバーグ		1個(100g)	約1分10秒
<b>揚げもの</b>			
天ぷら	しない	100g	約40秒
コロッケ		2個(100g)	約40秒
とんかつ		1枚(100g)	約40秒
<b>蒸しもの</b>			
しゅうまい	する	10個(180g)	約1分30秒
肉まん・あんまん		1個(80g)	約30~40秒
<b>炒めもの</b>			
焼きそば	しない	200g	約1分30秒
野菜炒め		150g	約1分30秒

食品名	ラップ	分量	加熱時間
<b>煮もの</b>			
野菜の煮もの	しない	200g	約1分30秒
煮魚	する	1切(100g)	約40秒
カレー・シチュー		300g	約3分
<b>飲みもの</b>			
酒のかん(とっくり)	しない	1本(150mL)	約50秒
酒のかん(ガラスコップ)		1本(180mL)	約50秒
牛乳		1杯(200mL)	約1分10秒
<b>お弁当</b>			
お弁当(大)	する	約500g	約1分30秒
お弁当(中)		約400g	約1分10秒

### フリージング食品

ごはん	する	1杯(150g)	約2分20秒
ピラフ		250g	約4分
ハンバーグ		1個(150g)	約3分
しゅうまい		15個(230g)	約3分30秒
肉まん		1個(100g)	約1分10秒
あんまん		1個(80g)	約50秒
焼きそば		200g	約3分30秒
さやいんげん		100g	約2分
ミックスベジタブル		100g	約2分
カレー・シチュー		300g	約6分
スープ		200g	約4分30秒
酢豚		200g	約5分

### 野菜のゆでもの(葉・果菜、根菜)

レンジ出力700W (ラップをします)

	食品名	分量	加熱時間	加熱前アク抜き	加熱後色止め
葉 菜	ほうれん草	200g	約2分10秒	しない	する
	春菊	200g	約2分10秒		しない
果 花 菜	キャベツ	100g	約1分30秒	しない	する
	白菜	200g	約2分10秒		しない
果 花 菜	グリーンアスパラガス	100g	約1分30秒	しない	する
	なす	100g	約1分30秒	する	する
花 菜	ブロッコリー	100g	約1分30秒	する	する
	カリフラワー	100g	約1分30秒	する	しない
	かぼちゃ	200g	約2分30秒	しない	しない

	食品名	分量	加熱時間
根 菜	さつまいも	1本(200g)	約4分
	じゃがいも	1個(150g)	約3分30秒
	さといも	100g	約2分30秒
	だいこん	200g	約4分
	にんじん	100g	約2分

### 解凍

レンジ出力200W (ラップやふたは、はずす)

食品名	分量	加熱時間	食品名	分量	加熱時間
えび	200g	約3分30秒	薄切り肉	200g	約3分
まぐろ	200g	約3分	ひき肉	200g	約3分30秒
一尾魚	200g	約3分30秒	鶏もも肉	200g	約3分30秒

# オープンで焼く

手動 / オープン加熱

- <予熱なし・発酵> 本書メニュー編のオープンメニューは予熱なしで簡単にできます。  
予熱をしないで、35ページの操作3で合わせた温度と操作4で合わせた時間で焼き上げます。
- <予熱あり> 市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときを使います。  
36ページの操作2で合わせた温度まで予熱をしてから、操作3で合わせた時間で焼き上げます。  
(合わせた温度まで自動的に予熱をします。予熱温度に達する時間の目安は、  
200 で約8分です。予熱時間を合わせる必要はありません。)

使用的する付属品



オープン皿(角皿)

予熱のときは、庫内に入れないで  
ください。

合わせることができる温度.....30 ~ 40 (発酵)  
100 ~ 250 (10 単位)

合わせることができる時間.....120分まで


温度と時間は、どちらからでも合わせることができます。  
20分以上になると、10秒キーは使えません。

発酵の温度について

本書メニュー編では、発酵の温度は40 です。  
市販の料理ブックの発酵は、記載温度を参考にして30 または  
40 を使用してください。

## 予熱なし・発酵のとき

1 食品を庫内に入れる



2 オープン/グリル キーを 1 度押す

オープン(発酵)  
グリル

レンジ 解凍 オープン グリル  
180 °C

3 温度/仕上り調節 キーを  
押して温度を合わせる

▲  
温度/仕上り調節  
▼

レンジ 解凍 オープン グリル  
170 °C

例) 170 に合わせたとき

▲を押すごとに温度が上がり、  
▼を押すごとに下がります。  
(キーを押し続けても変わります。)

4 タイマー キーを押して  
焼き上げ時間を合わせる

10 分

1 分

10 秒

レンジ 解凍 オープン グリル

25 分

例) 25分に合わせたとき

キーを押すごとに、10分単位・1分単位・  
10秒単位で増えています。  
(キーを押し続けても変わります。)


5 あたため・スタート キーを押す

あたため  
スタート

加熱開始。  
表示部「オープン」のバーが点滅。  
残り時間を表示。  
表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

加熱終了(終了音が鳴ります。)  
食品を取り出す

## 予熱ありのとき（予熱中は食品や付属品を入れないでください。）


1 オープン/グリルキーを2度押す  
表示部に「予熱」を表示。

## 2 温度/仕上り調節キーを押して温度を合わせる



例) 170 に合わせたとき  
▲を押すごとに温度が上がり、  
▼を押すごとに下がります。  
(キーを押し続けても変わります。)

## 3 タイマーキーを押して焼き上げ時間を合わせる



例) 25分に合わせたとき  
キーを押すごとに、10分単位・1分単位・  
10秒単位で増えています。  
(キーを押し続けても変わります。)

終了後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。（終了後5分間）

## 加熱中や加熱後しばらくは

庫内・ドア・レンジ本体の高温部（天面、側面および後面）や  
オープン皿（角皿）が熱くなっています。食品を取り出すときは、  
付属のミトンを使い、やけどにご注意ください。

## 表示部に「高温」が表示されているときは

庫内やオープン皿（角皿）の温度が高くなっています。  
やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。  
また、熱に弱い物（ラップやプラスチック容器など）を置かないで  
ください。溶けたり変形するおそれがあります。  
さし込みプラグを抜かないでください。（赤外線センサー冷却のた  
めファンが回ります。）

## 予熱中・加熱中に温度を確認・変更したいときは

加熱中に温度を確認するときは、[温度/仕上り調節]キーを1度  
押してください。（約3秒間表示します。）  
変更するときは、続けて[温度/仕上り調節]キーを押してください。  
発酵のときは、確認・変更できません。

## 4 あたため・スタートキーを押す

あたため  
スタート


予熱開始。  
表示部「予熱」が点滅。  
表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

## 予熱終了

（ブザーが鳴って「予熱」が消え、温度が点滅します。）

ドアを開けないときは、15分間予熱温度を保ち続け、  
15分経過しますと、加熱はとりけされます。  
(この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

## 5 食品を庫内に入れる



ミトンを使って庫内に  
入れる。  
(やけどにご注意。)

## 6 あたため・スタートキーを押す

あたため  
スタート

加熱開始。  
表示部「オープン」のバーが点滅。  
残り時間を表示。  
表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

加熱終了（終了音が鳴ります。）  
食品を取り出す

## 発酵するときのご注意

庫内が高温のときは、しばらく  
さましてください。  
発酵しすぎたり、イースト菌が  
死んでしまうおそれがあります。  
庫内温度が非常に高いときは、  
ブザーが5回鳴り、表示部に  
「U 21」が表示されます。  
☞ 42ページ

# グリルで魚などを焼く

手動 / グリル加熱

使用する付属品




合わせることができる時間...30分まで

20分以上になると、10秒キーは使えません。

## 1 食品を庫内に入れる

オープン皿(角皿)と調理網(ネット)を  
オープン皿受けにセットする。



## 2 オープン / グリル キーを3度押す

オープン(発酵)  
グリル



## 3 タイマー キーを押して 時間を合わせる

キーを押すごとに、10分単位・1分単位・  
10秒単位で増えています。  
(キーを押し続けても変わります。)

10分

1分

10秒



例) 15分に合わせたとき

## 4 あたため・スタート キーを押す

加熱開始。  
表示部「グリル」のバーが点滅。  
残り時間を表示。  
表示部の仕上りサインが点灯・点滅。

あたため  
スタート

片面加熱終了  
(終了音が鳴ります)

## 5 食品を裏返し、2~4の手順で加熱し、取り出す

食品を取り出すときは、庫内や付属品などが熱くなっているため、ご注意ください。

終了後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

加熱中、煙やにおいが出ることがあります、食品の脂が焼けているため、故障ではありません。  
加熱後、庫内のにおいが気になるときは、カラ焼きをしてください。 ➡11ページ

### 加熱中や加熱後しばらくは

庫内・ドア・レンジ本体の高温部(天面、側面および後面)やオープン皿(角皿) 調理網(ネット)が  
熱くなっています。食品を取り出すときは、付属のミトンを使い、やけどにご注意ください。

### 表示部に「高温」が表示されているときは

庫内やオープン皿(角皿) 調理網(ネット)の温度が高くなっています。  
やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。  
また、熱に弱い物(ラップやプラスチック容器など)を置かないでください。溶けたり変形するおそれがあります。  
さし込みプラグを抜かないでください。(赤外線センサー冷却のためファンが回ります。)

# お手入れのしかた

さし込みプラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品がさめてから行なってください。  
汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてご使用ください。

庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとになります。  
また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。

レンジ本体の周辺も清潔にしてください。

## 外まわり、庫内、ドア

### 固くしぼったぬれふきんでふき取る

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（水1Lに対し洗剤1.5mL）をしみ込ませた布を固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれふきんで洗剤分をふき取ってください。

### ほこりを取り除く

吸気口・排気口についたほこりなどは、乾いた布で定期的に取り除いてください。  
(性能を維持するため)

#### 操作部

故障の原因になるため、次のことにご注意ください。

スプレー式の洗剤は使わない。  
ふきんは、固くしぼる。

庫内はシルバーフッ素コーティングをしています。

汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

コーティングを長持ちさせるためには

塗装面に付属品や容器などをぶつけないでください。  
傷がついたり、塗装がはがれたりします。

### 庫内底面ガラス（外周の黒い部分は除く）

汚れが取れにくいときは、クレンザーなどを少量つけてふき取ってください。

衝撃を加えたり、水をかけないでください。  
(ガラスが割れるおそれがあります。)

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。

割れたり、ひびが入ったまま使用すると、火花が出たり、故障の原因になります。

次のようなときは、お手入れをした後、庫内のカラ焼きを。（月1回が目安です）☞ 11ページ

汚れがひどいとき とりの照り焼きなど、油が飛び散る料理の後

食品が庫内に飛び散ったとき

電子レンジ加熱のみを使用している場合もカラ焼きをしてください。

## 付属品

スポンジたわしなどで洗い、その後  
水気を十分にふき取る

付属品を乱暴に扱わないでください。  
また、加熱後、急に冷やさないでください。  
(変形したり、割れるおそれがあります。)

### ミトン

汚れたときは、洗って十分乾かしてください。  
傷んだり古くなったときは、販売店で新しいものをお買い求めください。(部品番号617-201-6207)  
ミトンの色や柄は、商品お買い上げ時とは異なることがあります。

## ご注意

お手入れのときは、台所用中性洗剤を使い、次のものは使用しないでください。  
(傷、変色、変形、故障の原因になります。)

アルカリ性洗剤(ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります。)

酸性洗剤

オーブンクリーナー、漂白剤

ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤

クレンザー(庫内底面のガラスのみ使えます。)

ベンジン、シンナーなどの溶剤

アルコール、灯油、ガソリン

金属たわし、金属ブラシ



食品カスや水、洗剤などをレンジ本体のすき間に入れないでください。(故障の原因になります。)

# お料理がうまくできない

ごはんやお総菜のあたため	
仕上りが熱すぎる	食品は庫内の中央に置いていますか。 分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。 ラップ以外のふた(陶器やガラス製、プラスチック製など)を使っていませんか。
ごはんをあたためるとパサつく	加熱前に水か酒を少しふりかけると、しっとりと仕上ります。
汁ものをあたためると熱い部分とぬるい部分がある	加熱後にかき混ぜます。
たれ付きの食品をあたためるとたれが飛び散る	たれは加熱後にかけてください。
炒めものをあたためると乾燥する	加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。
焼き魚やフライをあたためると上手にあたたまらない	重ならないように平らに並べてください。
煮魚をあたためると煮汁が飛び散る	深めの容器に入れてあたためてください。 ラップをしてあたためてください。

牛乳やお酒のあたため	
熱くなりすぎる	食品は庫内の中央に置いていますか。 <b>2 牛乳 3 酒のかん</b> キーを使いましたか。 <b>あたため・スタート</b> キーであたためると熱くなります。 容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の7~8分目まで入れてください。
上方と下方では温度が異なる	加熱後は、よくかき混せてください。

解凍	
食品が煮えた	食品は庫内の中央に置いていますか。 ラップなどの包装は取りはずしてください。 食品の厚みが不均一だと、細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。

野菜のゆでもの	
ゆすぎになる	食品は庫内の中央に置いていますか。 すき間がないように、しっかりとラップに包んでください。 また、何重にもならないよう、ラップの重なり合う部分を下にしてください。
生っぽい部分とできすぎた部分がある	ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。 かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 じゃがいもなどを2個以上加熱するときは、大きさをそろえてください。

### グラタン

焼くたびに焼け色が異なる	チーズの種類により焼けかたが異なります。 様子を見ながら焼いてください。
焼け色がうすい	焼き足りないときは、 <b>オープン</b> (予熱なし)250で様子を見ながら焼いてください。 <b>仕上り調節</b> キーで焼き色の調節ができます。 濃く仕上げたいときは、「強」に合わせてください。
焼け色が濃い	<b>仕上り調節</b> キーで焼き色の調節ができます。 薄く仕上げたいときは、「弱」に合わせてください。

### ケーキ

ケーキがうまくふくらまない	卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てが上手にできない	泡立てるときのポールは、油分や水分がついていないものを使用してください。
部分的に粉が残る	粉をよくふるいながら入れましたか。 粉をふるうのは、不純物や粉の固まりを取り除くほか、空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	市販の料理ブックのケーキの場合は、メニュー編を参考にして <b>オープン</b> キーで様子を見ながら焼いてください。

### クッキー

焼け色にムラがある	生地の厚みや1つの大きさは均一ですか。 平らに成形し、大きさをそろえると、きれいに焼けます。
焼け色が薄い	生地が5mm以上あると焼け色がうすくなります。 <b>オープン</b> (予熱なし)180で様子を見ながら焼いてください。
焼け色が濃い	焼くときにバターなどが溶けていませんか。 冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと 焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。

### ロールパン

焼け色にムラがある	生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
焼け色が薄い	生地の発酵は十分にされていますか。 発酵不足で生地の温度が低いとあまりふくらまず、 焼け色も薄くなります。
焼け色が濃い	発酵しすぎていませんか。 発酵しすぎると焼いたとき、ふくらみ過ぎて濃くなります。 表面にぬる溶き卵をぬりすぎていませんか。

# 故障かな？と思ったら

修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
さし込みプラグをコンセントに差し込んでも、表示部に何も表示しない	さし込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 ドアを1秒以上開けると電源が入り、表示部に「0」を表示します。 ☞ 12ページ「待機時消費電力ゼロWについて」
全く動かない	表示部に「0」が表示されていますか。 1度ドアを開け、「0」が表示されてから食品を入れて操作してください。 ドアが開いていたときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを開けてください。 (省エネのため、加熱終了後約5分をすぎると、電源を切るためです。) ☞ 12ページ「待機時消費電力ゼロWについて」 停電していませんか。また、ご家庭の配電盤のブレーカーが切れていませんか。 停電・ブレーカー復帰後、1秒以上ドアを開けてください。 さし込みプラグが抜けていませんか。 さし込みプラグをコンセントに差し直して、1秒以上ドアを開けてください。 ドアは確実に閉まっていますか。
食品があたたまらない	電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品があおわれていませんか。 表示部に「D」が表示されていませんか。(42ページ参照)
加熱してもすぐに止まる	直前にオーブン・グリル加熱をして庫内底面が高温になっていませんか。 [2牛乳] [3酒のかん]の直前に電子レンジ加熱を使用した場合、庫内底面が設定温度を超えているときは、突沸防止のため加熱を止めています。 ドアを開けて、しばらく庫内をさましてからやり直すか、 手動で様子を見ながら加熱してください。 ぬれぶきんで庫内底面を冷やすと、早くご使用できます。
火花が出る 異常音が出る	電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、金串、オーブン皿(角皿) 調理網(ネット)などを使用していませんか。 電子レンジ加熱のとき、食品を入れずに加熱していませんか。 食品を入れて加熱してください。 庫内壁面に金属(アルミホイルなど)が触れていませんか。
煙が出たり、 いやなにおいがする	庫内に食品カスや油などが付いたままになっていますか。 庫内のカラ焼きの1度目ではありませんか。

上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、さし込みプラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店にご連絡ください。


 危険	改造はしない 修理技術者以外の人は、絶対にキャビネットをはずして分解したり、修理をしない (火災・感電・けがの原因になります。) 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。	 分解禁止
--	--	--

表示	原因	処置
表示部に「U 50」が点滅表示される 	自動キーのとき 食品を入れ、ドアを閉めてから1分以内にキーを押しましたか。 さし込みプラグをコンセントに差し込んでから食品を入れ、ドアを閉めて1分以内にキーを押しましたか。	再びドアを開閉して、1分以内にキーを押してください。 食品なしで加熱されるのを防ぐための機能です。
ブザーが5回鳴り、表示部に「U 21」が表示される 	1解凍・自動メニュー13(パスタ)のとき 発酵のとき お好み温度で20℃以下に設定したとき 庫内が高温になつていませんか。	【とりけし】キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。

### ブザーが5回鳴り、表示部に次の表示が出たとき

「E 1」「E 2」「E 3」「E 22」	表示内容を確認し、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。
「E 06」	電子レンジ加熱のとき、庫内が高温になつていませんか。 【とりけし】キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。それでも「E 06」が表示されたときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。

### 表示部に「D」が表示されているときは(デモ運転状態)



デモ運転状態のときは、加熱できません。

<デモの解除のしかた>

表示部の表示が点滅しているときは、【とりけし】キーを1回押す。

【とりけし】キーを5回押す。

(ピッピッとブザーが鳴り、表示部の「0」が点滅します。)

【あたため・スタート】キーを5回押す。

(ピッピーとブザーが鳴り、表示部の「0」が点灯表示に変わり、「D」が消えますと、正常にご使用いただけます。)

# 故障かな？と思ったら

## 表示部の表示について(次の表示の場合は、故障ではありません)

「高温」が表示される 	加熱後、レンジ本体や付属品の温度が高いときに表示します。 (表示中でも使用できますが、やけどや容器の変形などにご注意ください。) この間温度が下がるまでファンが回ります。(最大約30分)
「換気」が表示される 	電子レンジ加熱後、庫内を換気するためファンが回り、約1分表示されることがあります。(ドアを開けても回ることがあります。) その後赤外線センサー冷却のため最大約30分ファンが回ります。
「0」が点滅表示される 	「0」の点滅は[とりけし]キーを連続で5回押したときに表示されます。 [とりけし]キーを押すと、「0」の点滅が解除され、正常にご使用いただけます。

## 次の場合、故障ではありません

加熱中にカチカチと音がする	加熱開始時や加熱中の制御音です。
加熱中にポコンと音がする	オープン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張するために起こる音です。
加熱をしていないのに ファンが回る 加熱後ファンが回る	赤外線センサーを正しく動作させるためファンが回ります。 加熱後、庫内の換気や赤外線センサーを冷却するため最大約30分回ります。
何もしていないのに カチッと音がする	電源が切れる音です。 (省エネのため、加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。)
ジーと音がする	赤外線センサーを安定させるためのモーター音です。 ドアを開閉したときや電源が切れるときにジーと音がします。
表示部をさわると 黒い線が出る	静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに戻ります。)
ドアがくもり、水滴が落ちる	食品から出た水蒸気により、ドアの内側がくもることがあります。 食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。 ふきんでふき取ってください。

# メニュー編もくじ



## お菓子・パン

ショートケーキ	45
チーズケーキ	46
マドレーヌ	46
ロールケーキ	47
ココアロール	47
抹茶ロール	47
パウンドケーキ	47
シフォンケーキ	48
抹茶シフォンケーキ	48
コーヒーシフォンケーキ	48
バナナシフォンケーキ	48
クッキー(型抜き/しぶり出し)	49
チョコチップクッキー	49
アイスボックスクッキー	50
プレーンスコーン	50
シュークリーム	51
カスタードクリームの作り方	51
エクレア	51
パリブレスト	51
アップルパイ	52
りんごの甘煮の作り方	52
焼きいも	52
ロールパン	53
あんパン	54
マヨネーズパン	54
ソーセージパン	54
メロンパン	54
クリスピーピザ	55
シーフードピザ	55
イタリアンピザ	55
いちごジャム	55

## グラタン

マカロニグラタン	56
ホワイトソースの作り方	56
なすとトマトのグラタン	56

## ヘルシーフライ

フライ用パン粉の作り方	57
豚肉のポテトフライ	57
しいたけの ひき肉はさみフライ	57
えびのヘルシーフライ	58
鶏ささみとえびの コーンフレーク揚げ	58
キスのヘルシー天ぷら	58

## ヘルシーグリル

焼きとり	59
さばの塩焼き	59
チキンの香味焼き	59
バーベキュー	59

## 焼きもの

ハンバーグ	60
魚のホイル焼き	60
とりの照り焼き	60

## 冷凍野菜の煮もの

筑前煮	61
かぼちゃの含め煮	61
かぼちゃのいとこ煮	61
さといもの煮もの	61
揚げなすと いんげんの煮びたし	62
ラタトゥイユ風	62
プロッコリーと ツナのクリーム煮	62

## パスタ

パスタをゆでる	63
ミートソース	64
トマトソース	64
クリームソース	64

## お総菜

野菜カレー	65
肉じゃが	65
なすの中華風和えもの	65
茶わん蒸し	66
あさりの酒蒸し	66
あさりのワイン蒸し	66
ベーコン巻き	66

## 温度調理

豆のもどし	67
金時豆	67
昆布豆	67
黒豆	67
こんぶだし	68
ふろふき大根	68
ヨーグルト	68

## ごはん・トースト

ごはん	69
赤飯	69
トースト	69

料理写真は調理後の盛り付け例です。

計量は、1カップ = 200 mL、大さじ1 = 15 mL、小さじ1 = 5 mLを使用しています。(1 mL = 1 cc)

料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。

クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。

おもちは、庫内が大きくヒーターとの距離が離れているため焼けません。



## ショートケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ お好み温度	なし	焼き上げ
焼き上げ 自動メニュー ⑦ケーキ	角皿	約46分

### 材料

(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)  
スポンジケーキ

- ・卵……………M寸4個
- ・砂糖(ふるう)……………120g
- ・薄力粉(ふるう)……………120g
- ・Ⓐ { バター(小さくきざむ)…20g  
牛乳……………大さじ1
- ・バニラエッセンス……………少々
- ・硫酸紙(型に敷く)

#### ホイップクリーム

- ・生クリーム……………1 1/2カップ
- ・Ⓑ { 粉砂糖……………大さじ5  
ブランデー……………少々
- ・いちご……………25~30個
- シロップ
- ・Ⓒ { 砂糖……………大さじ5  
水……………大さじ5  
(合わせてレンジ出力700Wで  
約2分加熱)
- ・リキュール……………大さじ1  
(Ⓓと合わせる)

直径15~27cmのサイズのケーキを焼く  
ことができます。

作り方は21cmの型と同じ要領です。  
手動で焼くときは[オーブン](予熱なし)  
160で焼きます。(時間は右の表参照)  
15cmと27cmは手動で焼いてください。  
(自動ではありません。)

### 作り方

#### スポンジケーキ

##### ①ケーキ型の準備

ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。



##### ②バターを溶かす

耐熱容器にⒶを入れ[お好み温度]約50に合わせて加熱する。

##### ③卵白を泡立てる

卵は卵白と卵黄に分け、別々のボウルに入れる。卵白は泡立器でツノが立つまで泡立て、1/2量の砂糖を2~3回に分けて入れ、つやが出るまでさらに泡立てる。



##### ④卵黄を泡立てる

卵黄に残りの砂糖を入れ、白くもつたりするまで泡立てる。

##### ⑤卵白に卵黄を合わせる

③に④とバニラエッセンスを加え、混ぜ合わせる。

##### ⑥薄力粉、バターを加える

⑤に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないようにさっくりと、粉が消えるまで混ぜ合わせ、②をふりまくように加えて混ぜる。

##### ⑦型に入れる

⑥をケーキ型に流し入れ、トントンと軽くたたいて、空気抜きをする。



##### ⑧焼く

角皿の中央に⑦をのせ角皿受けにセットする。[自動メニュー]を押して7(ケーキ)に合わせて焼く。

- 手動で焼くとき  
オーブン(予熱なし)160 約45~48分  
竹串をさして、何もついてこなければでき上がり。  
加熱後、もう少し焼きたいときは、25ページを参照ください。

##### ⑨焼き上がったら

焼き上がればすぐに型ごと20cm位の高さから1回落とし、焼き縮みを防ぐ。

ケーキ型から出し、網などの上でさます。

#### デコレーション

##### ①ホイップクリームを作る

よく冷やした生クリームにⒷを加え、ツノが立つまで泡立てる。

##### ②仕上げ

スポンジケーキは横半分に切り、切り口にハケでシロップをぬる。  
いちごは飾り用のものを残して薄切りにしホイップクリームと共にサンドする。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。



材料	直径	15cm	18cm	21cm	24cm	27cm
卵	M寸2個	M寸3個	M寸4個	M寸5個	M寸6個	
砂糖	50g	90g	120g	170g	180g	
薄力粉	50g	90g	120g	170g	180g	
バター	10g	20g	20g	25g	30g	
牛乳	大さじ1/2	小さじ2	大さじ1	大さじ1/2	大さじ2	
仕上り調節	-	弱	標準	強	-	
加熱時間	自動	-	約42分	約46分	約49分	-
の目安	手動	約35分	約40~43分	約45~48分	約49~52分	約55分

# チーズケーキ



## 材料

(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)  
ビスケット生地

ビスケット  
(甘みの少ないもの) ..... 50g  
バター(小さくきざむ) ..... 40g

## クリーム

- クリームチーズ ..... 200g
- コーンスターチ ..... 20g
- ④ レモン汁 ..... 大さじ2
- 生クリーム ..... 100mL
- 卵 ..... L寸2個
- 砂糖(ふるう) ..... 60g
- アンズジャム ..... 適量
- ラム酒 ..... 適量
- 硫酸紙(型に敷く)

キー / メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ お好み温度	なし	焼き上げ 約55分
焼き上げ オープン	角皿	

## 作り方

### ①ビスケット生地を作る

耐熱容器にバターを入れ [お好み温度] 約55 度に合わせて加熱し、溶かす。ビスケットはポリ袋に入れ、めん棒でたたいて細かくくだき、溶かしたバターと混ぜる。

### ②型に敷く

ケーキ型の底に①をきっちり敷きつめ、冷蔵庫で冷やし固める。



### ③クリームチーズを練る

耐熱性のボールにクリームチーズを入れ [お好み温度] 約20~25 度に合わせて加熱し、やわらかくする。なめらかになるまでよく練り、④を加えて混ぜる。

### ④生地を作る

ボールに卵を割りほぐし、砂糖を加えて白っぽくなるまで泡立て、③に加えて全体を軽く混ぜる。

### ⑤型に入れる

②の側面にサラダ油をぬり硫酸紙を敷き、④を流し入れ表面を平らにする。

### ⑥焼く

角皿に⑤をのせて角皿受けにセットし、[オープン]を1度押し(予熱なし) 150 度で約55~60分に合わせて焼く。

### ⑦仕上げる

型から出し、硫酸紙をはずす。熱いうちにラム酒で溶いたアンズジャムをぬる。

# マドレーヌ



## 材料(直径6cmのマドレーヌ型9個分)

- バター ..... 90g
- 砂糖 ..... 90g
- 卵(溶きほぐす) ..... 2個
- 薄力粉 ..... 90g
- ④ ベーキングパウダー ..... 小さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)
- レモンの皮(すりおろす) .....  $\frac{1}{2}$ 個分
- マドレーヌ型硫酸紙

キー / メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ お好み温度	なし	焼き上げ 約20分
焼き上げ オープン	角皿	

## 作り方

### ①生地を作る

耐熱性のボールにバターを入れ [お好み温度] 約20~25 度に合わせて加熱してやわらかくし、泡立器でよく混ぜ、砂糖を加えてさらに混ぜる。全体に白っぽくなったら、卵を少しずつ加えて混ぜ、レモンの皮を入れる。次に④を加えて混ぜ合わせる。

### ②焼く

マドレーヌ型に硫酸紙を敷き、①を入れ、角皿の中央に寄せて置き角皿受けにセットする。[オープン]を1度押し(予熱なし) 180 度で約20~23分に合わせて焼く。



## ロールケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オーブン	角皿	約15分

### 作り方

#### ①角皿の準備

角皿の内側にサラダ油を薄くぬり、四隅に切り込みを入れた硫酸紙を敷く。

#### ②卵を泡立てる

ボールに卵を割りほぐし、砂糖を加え、湯せんにかけて泡立てる。人肌程度にあたたまつたら湯せんからはずし、白っぽくなるまで泡立てる。(泡立器で生地をすくい上げて、もったりと字が書けるくらいが目安) バニラエッセンスを加える。



## パウンドケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ 好み温度	なし	
焼き上げ オーブン	角皿	焼き上げ 約60分

### 作り方

#### ①ケーキ型の準備

ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。

#### 材料(基本生地、角皿1枚分)

- ・卵 ..... L寸3個
- ・砂糖 ..... 90g
- ・薄力粉(ふるう) ..... 90g
- ・溶かしバター ..... 20g
- ・バニラエッセンス ..... 少々
- ・硫酸紙(35×35cm)
- ・ホイップクリーム
  - 生クリーム ..... 1カップ
  - 砂糖 ..... 大さじ2
  - バニラエッセンス ..... 少々
- ・好みのフルーツ ..... 適量

#### ⑤仕上げる

固くしぼったぬれぶきんを広げ、ケーキを裏返してのせ、熱いうちに紙をはがす。手前に3本、横平行に浅く切り込みを入れ、ホイップクリームを全面にぬり、好みのフルーツをのせて巻く。巻き終わりを下にして、しばらくなじませる。



#### ③薄力粉、バターを加える

②に薄力粉をふるいながらさっくりと混ぜ合わせ、溶かしバターを加え、手早く混ぜる。

バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。

#### ④焼く

①に③を流し入れ、表面を平らにし、角皿の底を軽くたたいて空気抜きをし、角皿受けにセットする。

【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約15~18分に合わせて焼く。

#### バリエーション

##### ココアロール(1枚分)

基本生地の薄力粉90gを70gに減らし、ココアを20g加え合わせてふります。フルーツ(バナナ)や栗の甘露煮を一列に並べて巻きます。

##### 抹茶ロール(1枚分)

基本生地の薄力粉に抹茶大さじ1を加えます。

#### ③卵、ドライフルーツを加える

②にほぐした卵を少しづつ加えながら混ぜ、ドライフルーツとバニラエッセンスを加える。

#### ④粉を加える

③にⒶを加え、ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせる。

#### ⑤型に入れる

④を型に流し入れ、表面を平らにし、中央を少しくぼませる。

#### ⑥焼く

角皿の中央に⑤をのせ角皿受けにセットし【オープン】を1度押し(予熱なし)150℃で約60~70分に合わせて焼く。

#### ⑦仕上げる

型から出し、網などにのせてさまし、アンズジャムをぬる。

#### ②バターを練る

耐熱性のボールにバターを入れ【好み温度】約20~25℃に合わせて加熱し、泡立器でクリーム状になるまで混ぜ、砂糖を3回に分けて混ぜ込む。

# シフォンケーキ



## 材料

- (直径20cmのシフォンケーキ型1個分)
- ・卵黄 ..... 4個分
  - ・卵白 ..... 5個分
  - ・砂糖 ..... 100g
  - ・塩 ..... ひとつまみ
  - ・水 ..... 70mL
  - ・レモン汁 ..... 大さじ1
  - ・レモンの皮(すりおろす) ..... 1個分
  - ・サラダ油 ..... 60mL
  - ・Ⓐ 薄力粉 ..... 100g  
ベーキングパウダー ..... 小さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	なし	約50分

## 作り方

### ①生地を作る

ボールに卵黄と砂糖の半量と塩を入れ、泡立器で白っぽくなるまで泡立て、水、レモン汁、レモンの皮の順に加えて混ぜる。  
次にサラダ油を少しづつ加えながらさらに混ぜる。

### ②粉を合わせる

①にⒶを加えて、粉けがなくなるまで混ぜ合わせる。

### ③卵白を泡立てる

卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しづつ加えて、さらに泡立てる。

### ④生地に卵白を混ぜる

②に③の $\frac{1}{3}$ 量を加えてよく混ぜ、残りの③を加えて木じゃくしてさっくりと泡をつぶさないように混ぜる。


### ⑤型に入れて焼く

型に④を流し入れ、トントンとたたいて空気抜きをし、庫内中央に直接置く(右図参照)。オープンを1度押し(予熱なし)160°で約50~60分に合わせて焼く。

### ⑥型からはずす

加熱後、すぐ逆さまにしてさます。完全にさめたら、型とケーキの間にナイフを入れてケーキをはずす。

お好みでホイップクリームを添えてもよいでしょう。



角皿は使用しない

## バリエーション

生地の作り方、焼き方はシフォンケーキと同じです。

### 抹茶シフォンケーキ



レモン汁、レモンの皮を入れずに生地を作り、作り方②の薄力粉に抹茶小さじ2と粗くきざんだ甘納豆80gを加え、水を100mLにします。

### コーヒーシフォンケーキ



水、レモン汁、レモンの皮の代わりに、インスタントコーヒー大さじ2を水90mLに溶かしたものと、コーヒーリキュールを加えます。

### バナナシフォンケーキ



レモンの皮の代わりにバナナ中2本(どろどろにつぶし、レモン汁少々をかけたもの)を加えます。



# アイスボックスクッキー



**材料(約25個分)**

- ・バター ..... 50g
- ・砂糖(ふるう) ..... 50g
- ・卵 ..... 1/2個
- ・薄力粉 ..... 110g
- ・バニラエッセンス ..... 少々

**自動メニュー** を押して 8( クッキー ) に合わせて焼く。

・手動で焼くとき  
オープン(予熱なし)180 約20~23分

加熱後、もう少し焼きたいときは、  
25ページを参照ください。

## アドバイス

- ・レーズン入りは  
粉を加える前に刻んだレーズン  
30gを混ぜます。
- ・うずまき模様・市松模様は  
生地を2等分し、1/2量にココア  
小さじ2を加えて混ぜます。組  
み合わせて模様を作ります。



## 作り方

### ①生地を作る

型抜きクッキーの①、②と同じ要領で生地を作り、直径3cmの棒状にする。

### ②生地を休ませる

①をラップに包み、冷凍庫で約1時間休ませる。

### ③焼く

②を5mmの厚さに切り、サラダ油を薄くぬった角皿に並べ角皿受けにセットする。

## ③生地の仕上げ

②の中央をへこませ、③を流し入れ、手で粉を少しづつくずしながら混ぜる。

## ④生地をねかせる

③をひとまとめにし、冷蔵庫で20~30分ねかせる。

## ⑤焼く

角皿にサラダ油を薄くぬり、④を16個適当な大きさにまるめて並べ、角皿受けにセットする。**自動メニュー** を押して、8( クッキー ) に合わせて焼く。

・手動で焼くとき  
オープン(予熱なし)180 約20~23分

加熱後、もう少し焼きたいときは、  
25ページを参照ください。



# プレーンスコーン

キー / メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑧クッキー	角皿	約22分

## 材料(約16個分)

- ・バター(無塩) ..... 100g
- ・薄力粉 ..... 250g
- ・ベーキングパウダー
- ・Ⓐ ⚬ 大さじ1/2  
重曹 ..... 小さじ1/2  
(合わせてふるう)
- ・粉砂糖 ..... 50g
- ・Ⓑ ⚬ 卵(溶きほぐす) ..... 1個  
牛乳 ..... 大さじ2  
バニラエッセンス ..... 少々
- ・ジャム、生クリーム ..... 各適量

## 作り方

### ①バターを切る

よく冷えたバターを1cm角に切る。

### ②粉と合わせる

Ⓐに粉砂糖を加え混ぜ、①を加えて指先で押しつぶすように粉に混ぜ込む。





## アップルパイ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	角皿	約35分

### 材料(直径21cmのパイ皿1枚分)

- パイ生地
- ・④ 強力粉 ..... 80g
  - ・④ 薄力粉 ..... 120g
  - ・バター(冷やしたバターを7mm角に切る) ..... 160g
  - ・冷水 .....  $\frac{1}{4}$  ~  $\frac{1}{2}$  カップ(50 ~ 100mL)
  - ・りんごの甘煮 ..... 右記参照
  - ・溶き卵 [卵黄 ..... 1個分] 水 ..... 小さじ1

### 作り方

#### ①材料を混ぜる

④を合わせてふるい、バターを加え、指先で混ぜ込み、分量の冷水を少しつかえながら混ぜる。

#### ②冷蔵庫でねかせる

バターの形がまだ残っている状態でひとまとめにし、ラップに包み、冷蔵庫で約1時間ねかせる。

#### ③生地をのばす

のし台に薄く打ち粉をし、②をめん棒で1cm位厚さの長方形にのばす。

#### ④生地を三つ折りにする

③の生地を三つ折りにし、再び長方形にする。③④を4~5回繰り返す。



#### ⑤生地を切り分ける

④を $\frac{1}{2}$ に切り分け、25cm × 25cm位にのばし、この上にパイ皿をふせて型よりひとまわり大きく切る。

#### ⑥型に敷く

パイ皿にサラダ油を薄くぬり、生地をのせてピッタリと敷き、まわりの生地は切り落とす。

#### ⑦空気穴をあける

⑥の底全体にフォークで穴をあける。

#### ⑧りんごの甘煮を詰める

⑦にりんごの甘煮を詰めて、パイのふちに溶き卵をぬる。

#### ⑨残りの生地をのばす

残りの生地を25cm × 31cm位の長方形にのばし、25cm角の正方形を1枚と幅2cmのリボンを3本取る。

#### ⑩生地をかぶせる

⑧の上に⑨の生地をのせ、余分な生地は切り落とす。



#### ⑪リボンをのせる

ふちに溶き卵をぬり、⑨で取ったリボンを押さえながら重ねる。表面に包丁で切り込みを入れ、あまた生地は飾りつける。

#### ⑫溶き卵をぬる

表面全体に溶き卵をぬる。

#### ⑬焼く

角皿に⑫をのせて角皿受けにセットし[オープン]を1度押し(予熱なし)210で約35~40分に合わせて焼く。

## りんごの甘煮の作り方

### 材料(アップルパイ1個分)

- ・りんご(国光) ..... 4個(正味600g)
- ・砂糖 ..... 150g
- ・レモン汁 ..... 大さじ1
- ・シナモン ..... 少々
- ・コーンスターチ ..... 大さじ $\frac{1}{2}$   
(同量の水で溶く)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約15分

#### ①りんごの下準備をする

りんごは8等分し、皮と芯を取り、厚めのいちょう切りにする。


#### ②加熱する

耐熱容器に①とレモン汁、砂糖を入れ、ふたをして[レンジ出力700W]で約13分加熱する。

#### ③仕上げる

②の汁気を切り、シナモンをふり入れ、コーンスターチを加えて混ぜ、[レンジ出力700W]で約2分加熱する。

## 焼きいも



### 材料(4本分)

- ・さつまいも ..... 4本(1本約200g)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	角皿	約40分

### 作り方

#### ①角皿に並べる

さつまいもはきれいに洗って水気をふき取り角皿に並べる。

#### ②焼く

①を角皿受けにセットし[オープン]を1度押し(予熱なし)250で約40分に合わせて焼く。



## ロールパン

キー / メニュー	付属品	加熱時間
1次発酵 オープ		
成形発酵 オープ	角皿	
焼き上げ オープ		焼き上げ 約20分

### 材料(9個分)

- ・強力粉 ..... 200g
- ・ドライイースト(予備発酵のいらないもの) ..... 小さじ1弱
- 砂糖 ..... 大さじ3
- ・Ⓐ 卵 ..... M寸 $\frac{1}{2}$ 個
- 塩 ..... 小さじ $\frac{1}{2}$
- 牛乳(室温のもの) ..... 120mL
- ・バター(室温にもどしておく) ..... 25g
- ・溶き卵 卵黄 ..... 1個分
- 水 ..... 小さじ1

### 作り方

#### ①材料の混合

ボールに強力粉を入れ、中心をくぼませ、ドライイーストとⒶを入れ、木じゃくしでまわりの粉を少しづつ取りこみながら、混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

#### ②材料をこねる

①にバターを少しづつ加え、手にべとつかなくなるまでよくこねる。

#### ③生地のたたきつけ

薄く打ち粉した台に②を取り出し、たたきつける生地の面をそのつど変えながら、平均して約100~150回たたき、なめらかで弾力のある生地を作る。



#### ④生地を丸める

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く粉をふった耐熱性のボールに入れれる。

#### ⑤1次発酵させる

④にラップをして角皿にのせ角皿受けにセットする。オープを1度押し(予熱なし)40で約40~50分に合わせて発酵させる。

#### ⑥フィンガーテスト

生地が2~2.5倍の大きさに発酵したら指に粉をつけ中央を押してみる(フィンガーテスト)。指穴がそのまま残っているようなら、十分発酵している。すぐに戻るようなら発酵不足なので、時間を追加する。穴の周囲にしわができる生地がへこむのは発酵のしすぎ。



#### ⑦ガス抜き

発酵が十分であれば、生地を手で軽くおさえ、ガス抜きをする。



#### ⑧分割

生地を包丁かスケッパーで9等分(1個約40g)にする。



#### ⑨ベンチタイム

⑧の生地を丸くまとめ、表面がかわかないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせて約20分休ませる。

#### ⑩成形

生地をにんじん形にし、めん棒で細長い三角形にのばし、幅の広い方がくるくる巻く。



生地を傷めないように、やさしく扱ってください。

#### ⑪成形発酵(2次発酵)

角皿にサラダ油を薄くぬり、成形した生地を巻き終わりを下にして9個並べ、表面に霧を吹き、角皿受けにセットする。


オープを1度押し(予熱なし)40で約20~30分に合わせて加熱し、2~2.5倍の大きさになるまで発酵させる。

発酵不足の場合は、様子をみながら時間を追加してください。

#### ⑫焼き上げ

成形発酵が終われば生地の表面に溶き卵をなでるようにして薄くぬり、角皿受けにセットする。

オープを1度押し(予熱なし)170で約20~25分に合わせて焼く。



#### こね方のコツ

- ・たたいている間、手は生地からはなさないような感じで、必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして毎回違った面がたたけるようにします。
- ・こね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。

## バリエーション

### あんパン



### マヨネーズパン



#### 作り方

- ベンチタイムの終わったロールパン生地を丸め直し、薄く油を塗った角皿に並べる。ロールパンと同様に成形発酵させ、上部にハサミで十文字に切り込みを入れる。マヨネーズあえたコーン（缶詰）と玉ねぎのみじん切りをのせ、ロールパンと同様に焼く。

#### 材料(4個分)

- ロールパン生地 ..... (53ページ参照)
- あん(かためのもの) ..... 200g
- けしの実 ..... 小さじ1
- 溶き卵 ..... 適量

#### 作り方

- ロールパン(53ページ参照)の①～⑦と同じ要領で生地を作る。1次発酵後、ガス抜きをして4等分に切り分ける。

### ソーセージパン



#### 作り方

- ベンチタイムの終わったロールパン生地を手で細長くのばす。巻き始めと巻き終わりが下にくるようにして、ソーセージに生地を巻きつける。ロールパンと同様に成形発酵させて焼く。

## メロンパン



キー/メニュー	付属品	加熱時間
1次発酵 オープン		
成形発酵 オープン	角皿	
焼き上げ オープン		焼き上げ 約35分

#### 作り方

##### ①皮生地を作る

型抜きクッキー(49ページ参照)の①～②と同じ要領で皮生地を作り、4等分して丸め、ラップに包んで冷蔵庫で30分以上休ませる。

#### 材料(4個分)

- 強力粉 ..... 130g
- ドライイースト(予備発酵のいるないもの) ..... 小さじ $\frac{1}{2}$
- 砂糖 ..... 大さじ $\frac{1}{2}$
- 卵 ..... M寸 $\frac{1}{3}$ 個
- 塩 ..... 小さじ $\frac{1}{3}$
- 牛乳(室温のもの) ..... 70mL
- バター(室温にもどしておく) ..... 20g
- 皮生地
  - バター ..... 40g
  - 砂糖 ..... 35g
  - 卵 .....  $\frac{1}{3}$ 個
  - 薄力粉 ..... 80g
- 卵白 ..... 適量
- グラニュー糖 ..... 適量

##### ②生地を作る

ロールパン(53ページ参照)の①～⑦と同じ要領で生地を作る。生地を4等分して丸め、ふきんをかけて約15分休ませる。

- あんは4等分にして平たい丸型にし、丸くのばした生地であんを包み込む。

- 角皿にサラダ油を薄くぬり、②を4個並べて霧を吹く。


ロールパン(53ページ参照)と同じ要領で成形発酵させる。

- 発酵が終われば表面に溶き卵をぬり、けしの実をふる。

角皿受けにセットしロールパンと同じ要領で焼く。

#### ③成形

- の皮生地をめん棒で直径約10cmに伸ばす。②のパン生地を丸め直して皮生地をかぶせ、形を整えて、スケッパーで格子に切り込みを入れる。



卵白を薄くぬって、グラニュー糖を表面にまぶす。

#### ④成形発酵

- 角皿にサラダ油を薄くぬり、③を4個並べ、角皿受けにセットする。ロールパン(53ページ参照)と同じ要領で成形発酵させる。

#### ⑤焼く

- 【オープン】を1度押し(予熱なし)150で約35～45分に合わせて焼く。



## クリスピーピザ

キー / メニュー	付属品	加熱時間
オープン	角皿	約20分

### 作り方

#### ①生地を作る

ロールパン(53ページ参照)の①~⑥と同じ要領で生地を作り、ガス抜きをして丸め、固く絞ったふきんをかけて約20分休ませる。

#### ②生地をのばす

薄く打ち粉をした台に生地をめん棒で直径27cm位の円にのばし、サラダ油をぬった角皿にのせ、ピッタリと敷く。

#### ③具をのせる

②のふちを少し残しピザソースをぬり、具をのせ軽く塩、こしょうをする。全体にチーズを散らす。

#### ④焼く

③を角皿受けにセットし[オープン]を一度押し(予熱なし)220°で約20~25分に合わせて焼く。

### 材料(直径27cmのピザ1枚分)

#### ピザ生地

- ・強力粉 ..... 120g
- ・ドライイースト(予備発酵のいらないもの) ..... 小さじ $\frac{2}{3}$
- ・A 砂糖 ..... 大さじ $\frac{1}{2}$
- ・A 塩 ..... 小さじ $\frac{1}{3}$
- ・A 牛乳(室温のもの) ..... 80mL
- ・バター ..... 5g
- ・ピザソース(市販品) ..... 適量
- ・道具
- ・玉ねぎ(薄切り) ..... 中 $\frac{1}{4}$ 個(50g)
- ・コーンの缶詰(粒状のもの) ..... 30g
- ・ツナの缶詰 ..... 50g
- ・ウインナー(薄切り) ..... 2個
- ・トマト(薄切り) ..... 小 $\frac{1}{2}$ 個
- ・ピーマン(輪切り) ..... 1個
- ・ピザ用チーズ ..... 100g
- ・塩、こしょう ..... 各少々

### お好みの具を使ってバリエーション

#### シーフードピザ

玉ねぎ(薄切り)、ベーコン(細切り)、マッシュルームの缶詰(薄切り)、むきえび・いか(皮をむいて輪切り)、貝柱、チーズの順にのせる。また、いかや貝柱は軽く酒蒸しをしてから使ってもよい。

#### イタリアンピザ

生地にトマトソースをぬり、バジル、アンチョビ(缶詰)チーズ、黒オリーブの順にのせる。



## いちごジャム

### 材料

- ・いちご ..... 300g
- ・A 砂糖 ..... 120g
- ・A レモン汁 ..... 小さじ2
- ・A サラダ油 ..... 1~2滴

キー / メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約10分

### 作り方

#### ①いちごを洗う

いちごは塩水できれいに洗い、ヘタを取り、水気をよくふき取る。

#### ②加熱する

深めの耐熱容器に①と④を入れ、ふたなしで[レンジ出力700W]で約10分加熱する。

途中1~2度アケを取ってかき混ぜる。加熱直後はサラリとしているがさめると、とろみがついて固くなる。

# マカロニグラタン



キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	
焼き上げ 自動メニュー ⑨グラタン	角皿	焼き上げ 約23分

## 作り方

### ①マカロニをゆでる

マカロニは63~64ページを参照してゆでてザルにあげ、水気を切りサラダ油をまぶしておく。

### ②具の下ごしらえをする

耐熱容器に①を入れ、ラップをして[レンジ出力700W]で約3分30秒加熱する。

### ③ホワイトソースを作る

右記を参照してホワイトソースを作り、②から出るスープを大さじ2加えて混ぜる。

### ④具をあえる

①のマカロニと②を、③のホワイトソースの半量である。

### ⑤グラタン皿に入れる

薄くバター(分量外)をぬったグラタン皿に④を4等分に分け入れ、残りのソースをかけてチーズをのせる。

### ⑥焼く

角皿に⑤をのせ角皿受けにセットする。[自動メニュー]を押して9(グラタン)に合わせて焼く。

- 手動で焼くとき  
オープン(予熱なし)250 約20~25分

### 冷凍グラタン

市販の冷凍グラタン(2皿)を焼くときは[オープン](予熱なし)250で約25分焼きます。

(注)プラスチック容器のものは焼くことができません。

### コツ

- 具の熱いうちに焼きます。さめてしまったときは、レンジ出力700Wであたためてから焼きます。
- 焼き足りないときは、オープン(予熱なし)250で様子をみながら焼いてください。

## 材料(4人分)

- マカロニ ..... 80g
- サラダ油 ..... 少々
- 鶏もも肉(1cmの角切り) ..... 100g
- 大正えび ..... 6尾(約100g)  
(尾、背わた、殻を取り除き半分に切る)
- 玉ねぎ(薄切り) ..... 1/2個(100g)
- マッシュルームの缶詰(スライス) ..... 1缶(50g)
- 白ワイン ..... 大さじ2
- バター ..... 大さじ1(13g)
- 塩、こしょう ..... 各少々
- ホワイトソース ..... 3カップ分
- ナチュラルチーズ(短冊切り) ..... 80g

## ホワイトソースの作り方

材料	分量	1カップ分	2カップ分	3カップ分
薄力粉	15 g	30 g	50 g	
バター	15 g	30 g	50 g	
牛乳 (カップ)	1	2	3	
塩、 こしょう	少々	少々	少々	
①バターと 薄力粉を入れて [レンジ出力700W]		約1分	約1分30秒	約1分40秒
②牛乳を加えて [レンジ出力700W]		約3分	約5~6分	約8分

①耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、[レンジ出力700W]でバターが溶けるまで加熱し、泡立器で混ぜる。

②つぎに牛乳を徐々に加えながらよく混ぜ合わせ[レンジ出力700W]で途中2~3回かき混ぜながら加熱し、塩、こしょうで味をととのえる。

# なすとトマトのグラタン



## 材料(4人分)

- なす(5mm厚さに切る) ..... 4個
- サラダ油 ..... 大さじ1/2
- 塩、こしょう ..... 各少々
- トマト(5mm厚さの輪切り) ..... 2個
- ミートソース(缶詰) ..... 150g
- ナチュラルチーズ(短冊切り) ..... 100g
- 粉チーズ ..... 大さじ2
- 溶かしバター ..... 大さじ1

フライパンにサラダ油を熱し、焼き色をつけて、塩、こしょうをする。

### ②器に入れる

大きめのグラタン皿にサラダ油(分量外)を薄くぬり、ミートソースを広げてチーズの半量をのせる。その上になすとトマトを交互に重ねながら並べる。最後に残りのチーズをのせ、粉チーズをふりかけ、溶かしバターをかける。

### ③焼く

角皿に②をのせて角皿受けにセットする。[自動メニュー]を押して9(グラタン)に合わせ、[仕上り調節弱]に合わせて焼く。

- 手動で焼くとき  
オープン(予熱なし)230 約20~25分

キー/メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑨グラタン	角皿	約22分

## 作り方

### ①なすの下ごしらえをする

なすは塩水につけてアク抜きをする。

# ヘルシーフライ

フライ用パン粉やコーンフレークを使い余分な油分をカットして、油で揚げるより低カロリー！

## フライ用パン粉の作り方 作り方



キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約3分

### 材料(1回分)

- ・パン粉 50g
- ・サラダ油 大さじ1

粉チーズ、パセリのみじん切りを入れると、一味変わったパン粉になります。

### △ 注意

時間をかけすぎたりすると、焦げて煙が出たり、発火することがありますので、ときどきドアを開けてよく混ぜてください。また、色がつき始めると、急に焦げ出しますので、様子を見ながら仕上げてください。

## 豚肉のポテトフライ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ ⑤根菜	なし	
焼き上げ 自動メニュー ⑩ヘルシーフライ	角皿	焼き上げ 約20分

### 作り方

- 上記のフライ用パン粉の作り方を参考してパン粉を作る。
- じゃがいもは平皿にのせラップをして⑤根菜で加熱する。  
手動のとき  
レンジ出力700W 約1分～1分30秒
- 豚肉を広げて塩、こしょうをし、②を2、3本芯にして巻く。小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- 角皿にアルミホイルを敷き③を並べて角皿受けにセットする。  
【自動メニュー】を押して10(ヘルシーフライ)に合わせて焼く。

### 材料(8個分)

- |               |      |
|---------------|------|
| ・豚肉(薄切り)      | 200g |
| ・塩・こしょう       | 各少々  |
| ・じゃがいも(拍子木切り) | 小1個  |
| ・衣            |      |
| 小麦粉(薄力粉)      | 大さじ2 |
| 溶き卵           | 1個   |
| フライ用パン粉       | 1回分  |

### 手動で焼くとき

オーブン(予熱なし)  
250 約18～23分  
野菜はゆでたにんじん、さやいんげん、アスパラガスなどに代えてもよいでしょう。

## しいたけのひき肉はさみフライ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑩ヘルシーフライ	角皿	約23分

### 作り方

- 上記のフライ用パン粉の作り方を参考してパン粉を作る。
- 生しいたけは軸ごと切り落とす。ボールにⒶを入れ混ぜ合わせる。
- しいたけの内側に②の具をのせ、もう1枚のしいたけをかぶせる。
- 小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- 角皿にアルミホイルを敷き④を並べて角皿受けにセットする。  
【自動メニュー】を押して10(ヘルシーフライ)に合わせ、【仕上り調節】強く合わせて焼く。

### 材料(8個分)

- |            |        |
|------------|--------|
| ・生しいたけ     | 16枚    |
| ・Ⓐ         |        |
| 鶏のひき肉      | 150g   |
| 青ねぎ(みじん切り) | 1/2本   |
| 酒          | 大さじ1/2 |
| しょうゆ       | 小さじ1/2 |
| 塩          | 少々     |
| ・衣         |        |
| 小麦粉(薄力粉)   | 大さじ2   |
| 溶き卵        | 1個     |
| フライ用パン粉    | 1回分    |

### 手動で焼くとき

オーブン(予熱なし)  
250 約21～25分

## えびのヘルシーフライ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑩ヘルシーフライ	角皿	約17分

材料(12尾分)

- ・大正えび 12尾 各少々
- ・塩・こしょう
- ・衣
- 小麦粉(薄力粉) 大さじ2
- 溶き卵 1個
- フライ用パン粉 1回分

手動で焼くとき  
オープン(予熱なし)  
240 約15~19分

## 鶏ささみとえびのコーンフレーク揚げ

いつもの料理にひと味工夫!  
コーンフレークを使って



キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	
焼き上げ 自動メニュー ⑩ヘルシーフライ	角皿	約23分

材料(8個分)

- ・鶏ささみ(筋を取り) 8本 各少々
- ・塩・こしょう
- ・えび(殻をむき、背わたを取る) 8尾
- ・ハム(半分に切る) 4枚
- ・さやいんげん(すじを取る) 8本
- ・サラダ油 大さじ1
- ・衣
- 小麦粉(薄力粉) 大さじ2
- 溶き卵 1個
- コーンフレーク(くだく) 80g

手動で焼くとき  
オープン  
(予熱なし)  
250 約21~25分

バリエーション  
コーンフレークの代わりにお茶漬け  
あられや細かく刻んだアーモンドを使って  
もよいでしょう

## キスのヘルシーハーフ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑩ヘルシーハーフ	角皿	約17分

材料(8尾分)

- ・キス(開いたもの) 8尾(1尾約25g) 各少々
- ・塩・こしょう
- ・衣
- 小麦粉(薄力粉) 大さじ2
- 溶き卵 1個
- 天かす(細かくくだく) 80g
- パセリ(みじん切り) 少々

手動で焼くとき  
オープン(予熱なし)  
240 約15~19分

### 加熱後食品を取り出すときのご注意

- ・角皿を傾けないでください。角皿に落ちた食品の脂や焼き汁がこぼれて、やけどのおそれがあります。
- ・庫内や角皿などが熱くなっているため、ご注意ください。

# ヘルシーグリル

## 焼きとり



キー / メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑪ヘルシーグリル	ネット + 角皿	約17分 約9分

## さばの塩焼き



キー / メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑪ヘルシーグリル	ネット + 角皿	約15分 約7分

## チキンの香味焼き



キー / メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑪ヘルシーグリル	ネット + 角皿	約17分 約9分

## バーベキュー



キー / メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑪ヘルシーグリル	ネット + 角皿	約17分 約9分

余分な脂が落ちておいしくヘルシーに!  
素材の鮮度や状態によって、焦げぐあいが  
異なります。

### 作り方

- ①鶏肉、ねぎを交互に竹串に刺す。
- ②①をたれに30分ほどつけ途中ときどき上下を返す。
- ③角皿にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬったネットをのせ②を並べて角皿受けにセットする。[自動メニュー]を押して11(ヘルシーグリル)に合わせて焼く。途中ブザーが鳴れば裏返して、[スタート]を押して焼く。

手動で焼くとき  
グリル約17分 裏返してグリル約9分

メモ

・鶏もも肉のかわりにレバーを使ってもよいでしょう。

材料 8本分	・鶏もも肉 (一口大に切る)	350g
	・白ねぎ (3~4cm長さに切る)	2本分
	・たれ	
	しょうゆ	1/2 カップ
	みりん	1/4 カップ
	サラダ油	大さじ1
	しょうが汁	少々

### 作り方

- ①さばは表面に切れ目を入れる。
- ②角皿にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬったネットをのせ①を身を上にして並べて角皿受けにセットする。[自動メニュー]を押して11(ヘルシーグリル)[仕上げ調節]弱に合わせて焼く。途中ブザーが鳴れば裏返し、[スタート]を押して焼く。

手動で焼くとき  
グリル約15分 裏返してグリル約7分

材料 4人分	・塩さば (1切れ約100g)	4切れ
-----------	--------------------	-----

### 作り方

- ①手羽元は味がしみ込みやすいようにフォークなどでついておく。
- ②容器にたれを合わせて①を約30分つけ込み途中上下を返す。
- ③角皿にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬったネットをのせ②をのせて角皿受けにセットする。  
[自動メニュー]を押して11(ヘルシーグリル)に合わせて焼く。途中ブザーが鳴れば裏返し、[スタート]を押して焼く。

手動で焼くとき  
グリル約17分 裏返してグリル約9分

材料 8本分	・鶏手羽元 ・たれ	8本
	青ねぎ(みじん切り)	大さじ1
	しょうが(すりおろす)	大さじ1
	豆板醤	小さじ1/2
	しょうゆ	1/4 カップ
	砂糖	大さじ1
	ごま油	大さじ1/2

### 作り方

- ①パイナップル以外の材料をたれに約1時間つけ込んでおく。途中2~3回混ぜる。
- ②①の材料を取り出し、4本の串に肉と他の材料を交互に刺す。パイナップルは串に刺す前にタレにつける。
- ③角皿にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬったネットをのせ②を並べて角皿受けにセットする。  
[自動メニュー]を押して11(ヘルシーグリル)に合わせて焼く。途中ブザーが鳴れば裏返し、[スタート]を押して焼く。

手動で焼くとき  
グリル約17分 裏返してグリル約9分

材料 4本分	・牛ロース肉(2.5cmの角切り) ・ピーマン(半分に切る) ・玉ねぎ(くし形に切る) ・プチトマト ・パイナップル(くし形に切る)	350g 2個 大1/2個 4個 4個
-----------	--	---------------------------------

材料 たれ	・砂糖 ・はちみつ ・しょうゆ ・白ワイン ・サラダ油 ・しょうが(すりおろす)	大さじ1 大さじ1 1/2 カップ 1/4 カップ 大さじ2 小さじ1
	・塩・こしょう	各少々

### メモ

- ・加熱中、煙やにおいが出ることがあります。食品の脂が焼けているため、故障ではありません。
- ・加熱後、庫内においが気になるときは、カラ焼きをしてください。☞11ページ

### 加熱後食品を取り出すときのご注意

- ・角皿を傾けないでください。角皿に落ちた食品の脂や焼き汁がこぼれて、やけどのおそれがあります。
- ・庫内や角皿などが熱くなっているため、ご注意ください。



## ハンバーグ

### 材料(4人分)

- ・玉ねぎ(みじん切り) ..... 1個(150g)
- ・バター ..... 大さじ $\frac{1}{2}$
- 牛ひき肉 ..... 300g
- パン粉 .....  $\frac{2}{3}$ カップ(30g)  
(牛乳大さじ2で湿らせる)
- ・Ⓐ 卵 ..... 1個
- トマトケチャップ ..... 大さじ1
- 塩、こしょう ..... 各少々
- ナツメグ ..... 少々

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	焼き上げ 約20分
焼き上げ オープン	角皿	

### 作り方

#### ①玉ねぎを炒める

耐熱容器に玉ねぎとバターを入れ、**レンジ出力700W**で約3分加熱します。

#### ②材料を混ぜ合わせる

①とⒶをボールに入れ、粘りが出るまでよく混ぜ、4等分にする。

#### ③形をととのえる

手にサラダ油をぬり、生地をたたいて小判型にし、サラダ油を薄くぬった角皿にのせる。

#### ④焼く

③を角皿受けにセットし**オープン**を1度押し(予熱なし)250で約20~25分に合わせて焼く。



## 魚のホイル焼き

### 材料(4人分)

- ・白身魚 ..... 4切れ(1切れ70~80g)
- ・Ⓐ 塩、こしょう ..... 各少々
- レモン汁 ..... 少々
- 白ワイン ..... 大さじ2
- ・大正えび(殻をつけたまま  
背わたを取り) ..... 4尾
- ・生しいたけ ..... 中4枚
- ・レモン(輪切り) ..... 4枚
- ・みつ葉(4cm長さに切る) ..... 適量
- ・バター ..... 少々
- ・アルミホイル(25cm角) ..... 4枚

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	角皿	約17分

### 作り方

#### ①魚に下味をつける

魚にⒶをふりかけて、しばらくおく。

#### ②アルミホイルで包む

アルミホイルに①を置き、えび、生しいたけ、レモン、みつ葉、バターの順にのせてぴっちり包む。

#### ③焼く

角皿に②をのせ、角皿受けにセットし**オープン**を1度押し(予熱なし)250で約17~20分に合わせて焼く。



## とりの照り焼き

### 材料(4人分)

- ・鶏もも肉 ..... 2枚(1枚250g)
- ・たれ
  - しょうゆ ..... 大さじ4
  - みりん ..... 大さじ1
  - 砂糖 ..... 大さじ1
  - サラダ油 ..... 大さじ1

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	角皿	約16分

### 作り方

#### ①下ごしらえをする

鶏肉は皮をフォークなどで数ヶ所つけておく。

#### ②たれにつけ込む

底の平らな容器にたれを合わせて①を30分ほどつけ込み、途中ときどき上下を返す。

#### ③焼く

角皿にアルミホイルを敷き②を皮を上にしてのせ、角皿受けにセットする。

**オープン**を1度押し(予熱なし)250で約16~20分に合わせて焼く。

# 冷凍野菜の煮もの

キー / メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー ⑫冷凍野菜の煮もの	なし	約10分

食物繊維やビタミン豊富な野菜料理を簡単に。  
煮ものを短時間で調理しておいしくヘルシーです。  
冷凍野菜とだしや調味料などを入れて加熱するだけです。



## 筑前煮



### 材料

- ・冷凍和風野菜ミックス ..... 200g
- ・Ⓐ { 水 ..... 大さじ4  
煮もの用だし ..... 大さじ2  
しょうゆ ..... 大さじ1  
砂糖 ..... 大さじ½ }
- ・いりごま(白) ..... 大さじ1½

### 作り方

- ①耐熱容器にⒶを入れて軽く混ぜ、凍ったままの和風野菜ミックスを入れてラップをする。
  - ②自動メニューを押して12(冷凍野菜の煮もの)に合わせて加熱し、ごまをふりかけて混ぜ合わせる。
- 手動のとき レンジ出力700W 約3分  
続けて  
レンジ出力200W 約7分

## かぼちゃの含め煮



### 材料

- ・冷凍かぼちゃ ..... 200g
- ・Ⓐ { 水 ..... 120mL  
だししょうゆ ..... 大さじ1  
砂糖 ..... 小さじ1 }

### 作り方

- ①耐熱容器にⒶを入れて軽く混ぜ、凍ったままのかぼちゃを皮を下にして重ならないように入れてラップをする。
  - ②自動メニューを押して12(冷凍野菜の煮もの)に合わせて加熱し、煮汁をかけて味をしみ込ませる。
- 手動のとき レンジ出力700W 約3分  
続けて  
レンジ出力200W 約7分

## さといもの煮もの



### 材料

- ・冷凍さといも ..... 200g
- ・Ⓐ { 水 ..... 大さじ4  
煮もの用だし ..... 大さじ2  
しょうゆ ..... 大さじ1  
砂糖 ..... 小さじ1 }

### 作り方


- ①耐熱容器にⒶを入れて軽く混ぜ、凍ったままのさといもを入れてラップをする。
  - ②自動メニューを押して12(冷凍野菜の煮もの)に合わせて加熱し、煮汁をかけながら混ぜる。  
そのまましばらくおいて味をなじませる。
- 手動のとき レンジ出力700W 約3分  
続けて  
レンジ出力200W 約7分

### バリエーション

- かぼちゃのいとこ煮  
かぼちゃ180g、あずき(甘煮)120g、だししょうゆ大さじ1、水大さじ5を入れ、含め煮と同様に加熱する。

煮もの用だしは、市販の濃縮タイプのものをそのままお使いください。  
種類によって味が少し変わりますので、お好みのものをお使いください。

煮もの用だしは、市販の濃縮タイプのものをそのままお使いください。  
種類によって味が少し変わりますので、お好みのものをお使いください。



## 揚げなすといんげんの煮びたし



### 材 料

- ・冷凍揚げなす ..... 150g
- ・冷凍いんげん(半分に折る) ..... 30g
- ・Ⓐ めんつゆ(市販品) ..... 100mL  
水 ..... 大さじ1

めんつゆはストレートタイプのものをお使いください。

### 作り方

- ①耐熱容器にⒶを入れ、凍ったままの揚げなすといんげんを入れてラップをする。
- ②[自動メニュー]を押して12(冷凍野菜の煮もの)に合わせて加熱する。

手動のとき レンジ出力700W 約3分  
続けて  
レンジ出力200W 約7分

### メモ

お好みで大根おろし(大さじ2)を加えてみぞれ煮にしたり、ちりめんじやこ(大さじ2)を加えて、一味違った煮ものにしてもよいでしょう。

## ラタトウイユ風



### 材 料

- ・冷凍ホットサラダミックス ..... 130g
- ・トマト ..... 小少々個(くし形に切る)
- ・Ⓐ トマトジュース ..... 100mL  
オリーブ油 ..... 大さじ1
- ・塩・こしょう ..... 各適量

### 作り方

- ①耐熱容器にⒶを入れ、凍ったままのホットサラダミックスとトマトを入れて全体を軽く混ぜ合わせラップをする。
- ②[自動メニュー]を押して12(冷凍野菜の煮もの)に合わせて加熱し、塩・こしょうを加えて混ぜ、味をととのえる。

手動のとき レンジ出力700W 約3分  
続けて  
レンジ出力200W 約7分

### 材 料

- ・冷凍ブロッコリー ..... 30g
- ・ツナの缶詰(ほぐす) ..... 30g  
ホワイトソース ..... 100g  
(缶詰)
- ・Ⓐ 牛乳 ..... 50mL  
水 ..... 50mL
- ・塩・こしょう ..... 各適量

ホワイトソースは牛乳と水でのばし、なめらかにしておきます。

### 作り方

- ①耐熱容器にⒶを入れ、凍ったままのブロッコリーとほぐしたツナを入れて全体を軽く混ぜ合わせラップをする。
- ②[自動メニュー]を押して12(冷凍野菜の煮もの)に合わせて加熱し、塩・こしょうを加えて混ぜ、味をととのえる。

手動のとき レンジ出力700W 約3分  
続けて  
レンジ出力200W 約7分

### メモ

冷凍ブロッコリーの代わりにホットサラダミックスを使ってもよいでしょう。またツナをハムやベーコンに代えてもよいでしょう。

# パスタをゆでる

## 13-1 標準コース

ゆで時間が7~12分のパスタ類

太さが約1.6~1.9mmのスパゲッティ

1.6mm以上のスパゲッティは少し芯があり、歯ごたえのある固さ(アルデンテ)に仕上げています。

耐熱容器にパスタと水、塩を入れて加熱。赤外線センサーで温度を見ながら加熱するので、ふきこぼれなく、食べごろにゆでます。

スパゲッティ

マカロニ・ペンネなど



## 13-2 早ゆでコース

ゆで時間が3~6分のパスタ類

太さが約1.5mm以下のスパゲッティ

早ゆでタイプのパスタ

(サラダ用極細タイプ  
(メーカーによる特別製法の早ゆでタイプ)

スパゲッティ

マカロニ・ペンネなど



パスタを主食とする場合

分量(1~2人分)

50~200gまで加熱できます。  
パスタが50~130gのときは  
水量500mL、130g以上のときは  
水量800mLにします。

分量	1回分(1人分)	2回分(2人分)
パスタ	100g	200g
水	500mL	800mL
塩	小さじ½	小さじ¾

サラダやスープなどに使う場合

マカロニなど

分量(1~2人分)

50~100gまで加熱できます。

分量	1回分
パスタ	80g
水	500mL
塩	小さじ½

### 加熱のしかた

キー/メニュー	付属品	加熱時間
自動メニュー 13パスタ	なし	約15分

- ①深めの耐熱容器にパスタと水、塩を入れて、ふたやラップをせずに庫内の中央に置く。  
自動メニューを押して13(パスタ)に合わせて加熱する。

パッケージのゆで時間を見て、64ページの表に従ってコースおよび仕上り調節を合わせる。

パスタ



- ②加熱が終われば、手早くザルに上げて水気を切る。  
少量のサラダ油(オリーブ油)を混ぜると、めんがからまりにくくなります。
- ③器に盛り、お好みのソースを加えて混ぜる。

### スパゲッティ

1.8~1.9mm  
クリーム系やミートソースなど重いソースがおすすめ。  
どのソースにも合いやすい使いやすいパスタです。

1.5~1.7mm  
あっさり系のソースがおすすめ。  
1.5mm以下  
スープやサラダに合う極細タイプ。

### マカロニ・ペンネ

マカロニ  
サラダ・グラタンに。  
ペンネ  
トマトソースであるのがおすすめ。

### 使用する容器

耐熱性ガラス容器や耐熱性プラスチック容器(耐熱温度120以上)を使います。



縦110×横270×深さ60mm位の大きさが適当です。  
この位の容器がないときは、水量が容器に対して½以下になる位のものを使用してください。  
底が平らでないもの(ボールなど)は使用しないでください。  
仕上がりが悪くなります。

### コツ

- 固さはお好みにより仕上り調節で加減できます。また、ゆでた後の調理方法に合わせて使い分けてください。
- スパゲッティがそのままの長さで容器に入らないときは、折って入れます。
- 加熱後、もう少しやわらかめに仕上げたいときは、そのまましばらくゆで汁につけておいてください。また、めん同士がくっついているときは、ゆで汁の中で軽くひと混ぜしてください。  
とくに、マカロニやペンネはくつきやすいので加熱前にも軽く混ぜておくとよいでしょう。
- 平たいパスタ(ヌードルタイプやラザニア)の加熱はさけてください。

### メモ

市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)をお好み温度で手軽にあたためることができます。耐熱容器にソースを移しかえて入れ、ラップをして約85~90℃に合わせて加熱します。(30ページ参照)

## コースと仕上り調節

パッケージに表示されているゆで時間を見て、それぞれのコースおよび仕上り調節に合わせます。（下表参照）  
下表は目安です。また、メーカーにより、パッケージのゆで時間とめんの大きさが異なることがあります。

13-1 標準ヨース

パッケージ ゆで時間	仕上り調節				
	弱	やや弱	標準	やや強	強
12分以上					
12分					
10~11分					
8~9分					
7分					

### 13-2 早ゆでコース

パッケージ ゆで時間	仕上り調節				
	弱	やや弱	標準	やや強	強
6分					
5分	太さ1.4mmのもの				
				特別製法の 早ゆでタイプ	
4分					
3分					

バリエーション

パスタ以外に乾めん(うどん・そばなど)も加熱できます。



# ミートソース

キー / メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約7分

### 材料(1人分)

- 牛ひき肉 ..... 50g
  - 玉ねぎのみじん切り ..... 50g
  - にんにくのみじん切り ..... 小さじ1
  - バター ..... 20g
  - 小麦粉 ..... 大さじ1
  - Ⓐ { スープ .....  $\frac{1}{4}$ カップ (50mL)  
赤ワイン ..... 大さじ1  
トマトの水煮(缶詰) .....  $\frac{1}{2}$ 缶 }
  - Ⓑ { トマトケチャップ ..... 大さじ $\frac{1}{2}$   
砂糖 ..... 小さじ1 }
  - ローリエ ..... 1枚
  - 塩、こしょう ..... 少々
  - ナツメグ ..... 少々

## 作り方

- ①耐熱容器に牛ひき肉と玉ねぎ、にんにくのみじん切りを入れて **レンジ出力700W**で約1分加熱する。
  - ②フライパンにバターを溶かし、小麦粉を入れてきつね色になるまで炒め、④を加えて混ぜる。
  - ③①に②と⑤を入れ、ローリエを加えてラップする。**レンジ出力700W**で約6～8分加熱する。途中2～3回かき混ぜ、塩、こしょう、ナツメグで味を整える。

# トマトソース

キー / メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約4分

### 材料(1人份)

- ・玉ねぎのみじん切り ..... 大さじ2
  - ・にんにくのみじん切り ..... 小さじ1
  - ・オリーブ油 ..... 小さじ1
  - ・トマトの水煮(缶詰) ..... 1/2缶
  - ・固形スープの素 ..... 1/2個
  - ・塩、こしょう ..... 少々
  - ・オレガノまたはバジル ..... 適量

作业方

- ①耐熱容器に玉ねぎとにんにくのみじん切りを入れ、オリーブ油を加えてラップし、[レンジ出力700W]で約1分加熱する。

②①の熱いうちにトマトの水煮を缶汁ごと加え、ざつとつぶしスープの素を加える。ラップはせずに、[レンジ出力700W]で約3~4分加熱する。途中2~3回かき混ぜ、塩、こしょう、オレガノを加え、味を整える。

## クリームソース

キー / メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約7分

### 材料(1人分)

- A えび(1口大に切る) ..... 3尾  
マッシュルームの缶詰 .....  $\frac{1}{2}$  缶  
玉ねぎのみじん切り・大さじ2
  - バター ..... 大さじ1
  - B スープ .....  $\frac{1}{4}$  カップ(50mL)  
ホワイトソースの缶詰 .....  $\frac{1}{2}$  缶  
牛乳 ..... 50mL
  - 塩 こしょう ..... 少々

作业方

- ①耐熱容器にⒶとバターを入れてラップをし、レンジ出力500Wで約2分加熱する。

②①にⒷを加えて溶きのばし、ラップはせずにレンジ出力700Wで約5分加熱する。  
途中2~3回かき混ぜ、塩、こしょうを加えて混ぜる

# 野菜カレー



## 材料(4人分)

- かぼちゃ (7~8mmのいちょう切り) ..... 150g
- ジャガイモ (7~8mmのいちょう切り) ..... 1個 (150g)
- なす (小さめの乱切り) ..... 1個 (80g)
- にんじん (小さめの乱切り) ..... 中½本 (100g)
- 完熟トマト (2cmの角切り) ..... 中1個 (200g)
- ピーマン (角切り) ..... 2個
- 玉ねぎ (みじん切り) ..... 1個 (200g)
- ベーコン (1cm幅に切る) ..... 2枚
- バター ..... 大さじ3
- A { 市販の固形カレールウ ..... 小1箱 (約120g)  
水 ..... 2½カップ
- B { 牛乳 ..... ¼カップ  
淡口しょうゆ ..... 大さじ1

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W 約7分
		200W 約40分

## 作り方

### ①具を炒める

フライパンにバターを入れて熱し、玉ねぎとベーコンを入れて炒め、次に野菜を固いものから順に入れて炒める。

### ②ルウを溶かす

深めの耐熱容器にⒶを入れ、ふたをして**レンジ出力700W**で約7分加熱し、混ぜる。

### ③煮込む

②に①とⒷを入れ、落としぶたをし、さらにふたをする。  
**レンジ出力700W**で約7分加熱し、さらに**レンジ出力200W**で約40分加熱し全体を混ぜ合わせる。



# 肉じゃが

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W 約10分
		200W 約50分

## 材料(4人分)

- 牛薄切り肉 ..... 200g
- ジャガイモ ..... 大2個 (約500g)
- 玉ねぎ ..... 中1個 (約200g)
- 水 ..... 1½カップ (300mL)
- 砂糖 ..... 大さじ3
- Ⓢ { しょうゆ ..... 60mL  
酒 ..... 大さじ1  
みりん ..... 大さじ1

## 作り方

### ①材料を切る

牛肉は3~4cm幅に切る。  
ジャガイモは4つ切りに、玉ねぎは6つのくし形に切る。

### ②加熱する

耐熱容器に①とⒶを入れて落としぶたをしてさらにふたをし、**レンジ出力700W**で約10分加熱し、さらに**レンジ出力200W**で約50分加熱する。



# なすの中華風和えもの

材料(4人分)	
• なす	..... 4個 (300g)
• 中華たれ	
青ねぎ(みじん切り)	..... ½本
赤唐辛子(小口切り)	..... ½本
しょうゆ	..... 大さじ1½
酢、ごま油	..... 各小さじ2

キー/メニュー	付属品	加熱時間
④葉・果菜	なし	約3分

## 作り方

### ①下ごしらえをする

なすはへたを落として縦半分に切り、さらに斜めの細切りにし、塩水につけろ。

### ②加熱する

①の水気を切ってラップに包み、巻き終わりを下にして平皿にのせ**4葉・果菜** [仕上り調節]強で加熱する。

- 手動のとき  
レンジ出力700W 約3分

### ③たれを作る

中華たれの材料を合わせて、なすにふりかける。



## 茶わん蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	
調理 オープン	角皿	調理 約40分

### 材料(4人分)

- 卵……………3個
- だし汁……………2¼カップ(450mL)
- A 塩、淡口しょうゆ……………各小さじ1弱
- みりん……………小さじ½
- 鶏ささみ……………80g
- 酒、しょうゆ、砂糖……………各少々
- えび(尾を残して殻をむく)……………4尾
- 干しこいたけ(もどして切る)……………2枚
- かまぼこ……………4枚
- ぎんなん……………8粒
- みつ葉……………少々

### 作り方

#### ①下ごしらえをする

ささみは、すじを取り一口大に切り、耐熱容器に入れて酒、しょうゆ、砂糖で下味をつけ、ラップをする。[レンジ出力500W]で約2分加熱する。

#### ②卵液を作る

卵とⒶの材料を混ぜ合わせ裏ごしをする。



## ベーコン巻き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約3分

### ③器に入れてふたをする

蒸し茶わんに①と他の材料(みつ葉を除く)を入れ、②を8分目ほど入れて共ぶたをする。

### ④加熱する

③を角皿の中央に寄せて置き角皿受けにセットし、[オープン]を1度押し(予熱なし)150で約40~50分に合わせて加熱する。できあがれば、みつ葉をのせて、庫内で約5分蒸らす。

### ご注意

- ヒーターの熱で角皿と容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。

### メモ

- 竹串を刺してみて、澄んだ汁があればできあがりです。
- 卵液の温度は常温で。卵液は常温(約20~25)の状態から加熱します。
- 卵液の温度が低いときは、加熱時間を長めに、卵液の温度が高いときは時間を短めにします。
- 器の大きさにより仕上りが多少変わります。



## あさりの酒蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約7分

### 材料(4人分)

- あさり……………600g
- きざみねぎ……………1本分
- バター……………大さじ2(26g)
- A 酒……………大さじ2
- こしょう……………少々

### 作り方

#### ①下ごしらえをする

あさりは塩水につけ砂をはかせてきれいに洗う。

#### ②加熱する

耐熱容器に①を入れ、Ⓐとねぎを加えてラップをし[レンジ出力500W]で約7~8分加熱する。途中1~2回かき混ぜる。

### バリエーション

- あさりのワイン蒸し
- 酒のかわりに白ワイン大さじ2を加えて加熱します。
- この場合、にんにくのみじん切り少々ときざみパセリをふりましょう。

### ②加熱する

ふたなしで[レンジ出力700W]で約2分30秒~3分加熱する。(えびが赤くなるまで加熱)

しおとうがらし8個、えのきだけ100g(8等分する)ゆでたグリーンアスパラガス8本も、えびと同様に加熱する。

### 材料(8個分)

- ベーコン……………4枚
- えび(背わたを取り、尾を残して殻をむく)……………8尾(120g)
- 塩、こしょう……………各少々
- 白ワイン……………小さじ1

### 作り方

#### ①下ごしらえをする

えびに塩、こしょうをして、白ワインをふりかける。ベーコンは半分に切り、えびに巻いてようじで止め、平皿にのせる。

# 豆のもどし

キー / メニュー	付属品
温度調理	なし

保存のきく乾物類、おいしさの決め手はもどし方。温度調理でもどし、あとはレンジでふっくらとおいしく煮込みます。



## 加熱のしかた

豆は洗って、耐熱容器に入れ、たっぷりの水を加えて、ラップで落としぶたをし、[温度調理]で温度と時間を合わせて加熱します。

メモ:金時豆や大豆の他に黒豆などをもどすこともできます。

## 金時豆



約441kcal  
(1人分)

キー / メニュー	付属品	加熱時間
豆のもどし 温度調理	なし	煮込み 500W 約12分 200W 約40分
煮込み レンジ出力		

### 材料(4人分)

- 金時豆 ..... 2カップ (300g)
- 水 ..... 4カップ
- Ⓐ { 砂糖 ..... 200g  
塩 ..... 小さじ1

### 作り方

#### ①豆をもどす

金時豆は深めの耐熱容器に入れてたっぷりの水を加えラップで落としぶたをして、[温度調理]を押し約45で約180分に合わせて加熱する。

### ②煮込む

ラップをはずしもどした後の水を捨てる。耐熱容器に豆と分量の水を入れ、落としぶたをして、さらにふたをする。[レンジ出力500W]で約12分加熱する。さらに[レンジ出力200W]で約40~50分加熱する。

### ③味をつける

豆がやわらかくなったら②の煮汁を捨て、Ⓐを加えて混ぜ、ふたをする。[レンジ出力700W]で約5分加熱する。

### アドバイス

- 加熱後、ふたをしたまま、さまし味を含ませます。

## 昆布豆



約469kcal  
(1人分)

キー / メニュー	付属品	加熱時間
豆のもどし 温度調理	なし	煮込み 500W 約14分 200W 約180分
煮込み レンジ出力		

### 材料(4人分)

- 大豆 ..... 1½カップ (200g)
- 水 ..... 6カップ
- Ⓢ { 砂糖 ..... 150g  
しょうゆ ..... 大さじ5  
塩 ..... 少々  
重曹 ..... 小さじ⅓  
• だし昆布 (1cm角に切る) ..... 30g

### 作り方

#### ①豆をもどす

深めの耐熱容器に洗った大豆と水を入れて、ラップで落としぶたをして[温度調理]を押し約45で約180分に合わせて加熱する。

### ②煮込む

①のラップをはずし、Ⓐを加えて混ぜ、落としぶたをして、さらにふたをする。[レンジ出力500W]で約14分加熱する。さらに[レンジ出力200W]で約120分加熱する。

### ③昆布を加えて煮込む

昆布を加え落としぶたをして、さらにふたをする。[レンジ出力200W]で約60分加熱する。加熱後ふたをしたままさまし味を含ませる。

## 黒豆



約386kcal  
(1人分)

キー / メニュー	付属品	加熱時間
豆のもどし 温度調理	なし	煮込み 500W 約12分 200W 約180分
煮込み レンジ出力		

### 材料(4人分)

- 黒豆 ..... 1½カップ (200g)
- 水 ..... 6カップ
- Ⓢ { 砂糖 ..... 90g  
しょうゆ ..... 大さじ2  
塩 ..... 小さじ1  
重曹 ..... 小さじ⅓  
• Ⓣ { 湯 ..... ½カップ  
砂糖 ..... 90g

### 作り方

#### ①豆をもどす

深めの耐熱容器に洗った黒豆と水を入れて、ラップで落としぶたをして[温度調理]を押し約45で約180分に合わせて加熱する。


### ②煮込む

①のラップをはずし、Ⓐを加えて混ぜ、落としぶたをして、さらにふたをする。[レンジ出力500W]で約12分加熱する。さらに[レンジ出力200W]で約120分加熱する。

次にⒷを加えて落としぶたをして、さらにふたをし[レンジ出力200W]で約60分加熱する。

加熱後2~3粒豆を取り出し、やわらかくなっていたら落としぶたをはずし、すぐにふたをしてそのまま一昼夜おいて味を含ませる。

# こんぶだし



キー / メニュー	付属品	加熱時間
温度調理	なし	約17分

## 材料(標準分量)

- 水 ..... 5カップ(1000mL)
- だし昆布(7cm幅に切る) .. 20g

## 作り方

### ①昆布の汚れをふき取る

昆布は、表面に付着している汚れなどを固く絞ったふきんなどで軽くふき取る。

### ②加熱する

耐熱容器(キャセロールなど)に分量の水と昆布を入れてふたやラップをせずに【温度調理】を押し約75で約8分に合わせて加熱する。

## メモ

昆布は水の中に完全に浸してください。大きめのものは半分に切ってお使いください。適当に分量を変えても同様にできます。その場合、水の量に対して約2%の昆布をお使いください。

## 一口メモ

だしを取ったあとの昆布は捨ててしまわないで、煮物や佃煮に利用します。

## 取っただし汁の応用

だし汁はすし飯、鍋ものや煮もの(精進料理)をはじめ、かつを節と併用してお吸いものやうどん・そばのおつゆに幅広く活用できます。

## ふろふき大根



## 材料(4人分)

- 大根 ..... 500g
- 水 ..... 3カップ
- だし昆布 .. 20cm(7cm幅に切る)
  - 赤みそ ..... 30g
  - 白みそ ..... 30g
  - A 砂糖 ..... 大さじ2 $\frac{1}{2}$
  - みりん ..... 大さじ $\frac{1}{2}$
  - だし汁 ..... 大さじ2
- 白ごま ..... 少々

## 作り方

- 大根は3cm位の輪切りにし、皮をむいて面取りし、片面に格子状のかくし包丁を入れる。
- 小さめの耐熱容器にⒶを入れ、【レンジ出力500W】で約2分途中混ぜながら加熱し、練りみそを作る。
- 耐熱容器に分量の水と昆布を入れてふたやラップをせずに【温度調理】を押し75で約8分に合わせて加熱し、だしを取る。
- ③に①の大根を入れ、落しぶたをしてさらにふたをする。【レンジ出力700W】で約10分加熱し、さらに【レンジ出力200W】で約40分加熱する。加熱後、練りみそをかけ、白ごまをふる。

## コツ

使用する耐熱容器(ボールなど)は、熱湯で殺菌して乾かしたものをお使いください。スターター(発酵の種)として使うヨーグルトは製造日から6日以内のものをお使いください。量が2倍のときも、同様にして加熱してください。乳酸菌は60以上になると死滅します。ヨーグルトを加えるときの牛乳の温度に十分注意してください。

## メモ

保存される場合、なるべく早くお召し上がりください。冷蔵庫で約1週間が限度です。果物やジャムを加え、お好みのヨーグルトを作ってください。



# ヨーグルト

キー / メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ お好み温度		
調理 温度調理	なし	調理 約110分

## 材料(4人分)

- 牛乳 ..... 2 $\frac{1}{2}$ カップ(500mL)
- ヨーグルト(プレーンタイプ) .. 100g

## 作り方

### ①牛乳をあたためる

耐熱性の容器に牛乳を入れ、【お好み温度】約80で加熱した後人肌程度(約40)までます。

### ②ヨーグルトを加える

ヨーグルトをかたまりのないようによく混ぜて①に加え、さらに混ぜ合わせる。

### ③加熱する

②の表面に落としぶたのようにラップをする。



【温度調理】を押し約40で約110分に合わせて加熱する。

加熱中はかき混ぜたりしないでください。

できたヨーグルトは冷蔵庫で2~3時間冷やす。

# ごはん



キー / メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W約7分 200W約20分

## 材料(4人分)

- 米 ..... 2カップ(約320g)
- 水 ..... 約480mL

## 作り方

### ①米を水につける

米は洗って水気を切り、深めの耐熱容器に分量の水と共に入れ、約30分～1時間つけておく。

### ②加熱する

①にふたをし [レンジ出力700W] で約7分加熱し、さらに [レンジ出力200W] で約20分加熱する。

### ③蒸らす

加熱が終われば、軽く混ぜ合わせ、乾いたふきんをかけ10分ほど蒸らす。  
ふきこぼれしやすいので、容器は深めのものを使います。

## コツ

耐熱容器はキャセロールをお使いください。  
ごはんは1～3カップまで炊けます。

米	1カップ(160g)	3カップ(480g)
水	240mL(cc)	700mL(cc)
加熱時間	[レンジ出力700W] 約4分 [レンジ出力200W] 約15分	[レンジ出力700W] 約10分 [レンジ出力200W] 約30分

# 赤飯



## 材料(4人分)

- もち米 ..... 2カップ(320g)
- あずき ..... 40g
- あずきのゆで汁 ..... 1 3/5 カップ(320mL)
- ごま塩 ..... 少々

キー / メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約15分

## 作り方

### ①あずきをゆでる

鍋にあずきとたっぷりの水を入れ、沸とうするまでゆで、そのゆで汁を捨て、再び3カップの水を加えて皮が破れないようにゆでる。ゆで汁は残しておく。

### ②もち米を洗ってつける

もち米は洗ってザルに上げて水気を切り、耐熱容器にゆで汁と共に入れ、1時間ほどつけておく。

### ③加熱する

②に①のあずきを加えふたをして、[レンジ出力500W] で約12分加熱し、混ぜ合わせる。

さらに [レンジ出力500W] で約3分加熱する。  
炊き上がれば軽く混ぜ、乾いたふきんをかぶせ約5分蒸らしてごま塩をふる。

# トースト



キー / メニュー	付属品	加熱時間
オープン	ネット + 角皿	約10分

## 材料

- 食パン ..... 1～2枚(6枚切り)

### パンの置き方

(1枚) (2枚)



## 作り方

### ①パンを並べる

食パンをネットに左図のように並べ、角皿にのせて角皿受けにセットする。

### ②焼く(2枚のとき)

[オープン] を1度押し(予熱なし)  
250に合わせ約6分30秒～7分焼く。  
裏返してさらに約3分～3分30秒焼く。

・1枚のとき

表 約6分 裏 約3分

# アフターサービスについて

## 保証書 外装箱に添付しております。

保証書は販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

ただし、マグネットロンのみ2年間です。

一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

## 修理を依頼されるとき

41~43ページの項目を調べていただき、なお異常があるときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。

## 保証期間中は

保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。

## 保証期間がすぎているときは

お買い上げ販売店にご相談ください。

## 補修用性能部品の保有期間について

センサーオープンレンジ補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お引越しのとき

この製品は50Hz - 60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へお引越ししても、そのままお使いいただけます。

販売店にご相談のうえ、必ずアースを取り付けてください。

## アフターサービスなどについて おわかりにならないときは

お買い上げ販売店か、もよりの「お客さまご相談窓口」(添付の一覧表、または裏表紙参照)にお問い合わせください。

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only. Do not use this appliance in foreign countries where the voltage and frequency are different from that of Japan.

No servicing is available outside of Japan.

# 仕様

電子レンジ加熱	高周波出力	700W・500W相当・200W相当
	周波数	2,450 MHz
	消費電力	1,280W(高周波出力700W時)
オープン加熱	消費電力	1,280W(ヒーター1,250W)
	温度調節範囲	30・40(発酵) 100～250 このオープンレンジの230～250の温度での運転時間は約10分間です。その後は自動的に220に切り換わります。
グリル加熱	消費電力	1,280W(ヒーター1,250W)
共通仕様	入力電源	単相100V 50-60Hz共用
	外形寸法	(幅)490×(奥行)380×(高さ)320mm
	庫内寸法(有効)	(幅)307×(奥行)329×(高さ)209mm
	質量(重さ)	17.5kg

愛情点検	長年ご使用の電子レンジの点検を！		
	こんな症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源コードやプラグが異常に熱くなる。</li> <li>・スタートしても食品が加熱されない。</li> <li>・自動的に切れないときがある。</li> <li>・運転中に異常な音がする。</li> <li>・異常な臭いがしたり煙が出る。</li> <li>・電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。</li> <li>・その他の異常や故障がある。</li> </ul>	 <b>使用中止</b> 故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡を...。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

## お客さまご相談窓口

総合相談窓口	受付時間 月曜日～金曜日(祝日および当社の休日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記電話番号にお問い合わせください。	
北海道地区	電話 札幌 (011)290-1522
東北地区	電話 仙台 (022)714-6137
関東地区	電話 東京 (03)3815-1111
中部・北陸地区	電話 名古屋 (052)533-5245
郵便・FAXでご相談される場合は	
東京お客さまセンター	FAX (03)5803-3699
大阪お客さまセンター	FAX (06)6994-9510
修理相談窓口	受付時間 月曜日～土曜日(祝日および当社の休日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:30
修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または下記電話番号にお問い合わせください。	
三洋電機サービス株式会社	
北海道支店	電話 (011)831-9200
東北支店	電話 (022)382-5616
関東支店	電話 (048)443-9111
新潟サービスセンター	電話 (025)285-2431
中部支店	電話 (0586)71-6960
近畿支店	電話 (06)6993-2251
中国支店	電話 (082)293-6511
四国サービスセンター	電話 (087)843-1840
九州支店	電話 (092)924-3434
沖縄三洋販売(株)サービス部	電話 (098)878-3411
「お客さまご相談窓口」の詳細は、別紙の一覧表をごらんください。	

## お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。  
修理など依頼されるとき便利です。

品番	EMO-FR3
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	電話( ) -

住所・電話番号が変更になることがありますので、  
あらかじめご了承ください。

## 三洋電機株式会社

ホーム・アプライアンスカンパニー  
電化事業部

〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1  
電話 (077)543-5601